Color Data Software CM-S100w SpectraMagic[™]**NX**

Professional/Lite

Ver. 3.4

Es Manual de instrucciones



Denominaciones formales del software de aplicación empleado en este manual

(Denominación en este manual)	(Denominación formal)
Windows, Windows 10	Sistema operativo Microsoft $^{\textcircled{R}}$ Windows $^{\textcircled{R}}$ 10 Pro
Windows, Windows 11	Sistema operativo $Microsoft^{ earrow}$ Windows ^{ee} 11 Pro

Marcas comerciales

- "Microsoft", "Windows", "Windows 10" y "Windows 11" son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- "Intel" y "Pentium" son marcas registradas de Intel Corporation en los EE.UU. y otros países. Otros nombres de empresas y nombres de productos mencionados en este manual son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Notas sobre este manual

- No se permite la reimpresión o reproducción de ninguna parte de este manual en ninguna forma o por ningún medio sin la autorización de Konica Minolta, Inc.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin aviso previo.
- Se ha hecho todo lo posible para asegurar la exactitud del contenido de este manual. Sin embargo, si usted tuviera alguna pregunta o comentario, o encontrara algún error o sección faltante, póngase en contacto con la oficina de ventas de su zona.
- Konica Minolta no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias resultantes de no seguir las instrucciones suministradas en este manual, sin perjuicio de lo anterior.

Acerca de este manual

• Algunas de las capturas de pantalla de captura en este manual pueden ser de versiones anteriores.

Introducción

El software SpectraMagic NX es un software para datos de color diseñado para conectar espectrofotómetros tales como el CM-3600A o medidores de crominancia en una PC (computadora personal) con el fin de permitir la medición y la exhibición gráfica de los datos medidos, así como también varias otras operaciones.

El SpectraMagic NX está disponible en dos versiones: la Edición Professional, que ofrece toda su variedad de funciones, y la Edición Lite, que ofrece sólo funciones básicas.

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar el software SpectraMagic NX, le recomiendamos que lea detenidamente este manual así como también los manuales de instrucciones de su PC y del espectrofotómetro.

Contenido de la caja

- DVD-ROM de instalación de SpectraMagic NX (Cant.: 1)
- Llave de protección USB
- Guía de instalación
- Taller de servicio autorizado

Durante la instalación del software, se instala el manual de instrucciones en forma de PDF, con un acceso directo en el menú de inicio.

Para leer el manual, vaya al menú Inicio \rightarrow Todos los programas \rightarrow KONICAMINOLTA \rightarrow SpectraMagic NX \rightarrow SpectraMagic NX Manual.

En el DVD-ROM de instalación se incluyen también versiones del manual de instrucciones en otros idiomas.

Si desea ver el manual de instrucciones mientras utiliza el software, seleccione *Ayuda – Manual de instrucciones* en la barra de menus.

Acuerdo de licencia del software

Las condiciones del acuerdo de licencia del software SpectraMagic NX se proveen en el cuadro de diálogo Acuerdo de licencia del software, exhibido en la pantalla durante el proceso de instalación. Este software puede ser instalado solamente si usted presta su conformidad a todos los términos del acuerdo.

Notas de utilización

- El software de aplicación SpectraMagic NX está diseñado para ser utilizado con los sistemas operativos Windows 10 o Windows 11. Tenga en cuenta que no se incluye con este software ningún sistema operativo.
- Antes de que se pueda instalar este software debe instalarse en la PC alguno de los sistemas operativos mencionados.
- Cuando inserte el DVD-ROM de instalación en la unidad de DVD-ROM, verifique la orientación adecuada del disco. Insértelo con suavidad.
- Mantenga el DVD-ROM limpio y sin raspaduras. Si la superficie grabada estuviera sucia o la superficie del rótulo presentara raspaduras, podría ocurrir un error de lectura.
- Evite exponer el DVD-ROM a rápidos cambios de temperatura y humedad.
- Evite dejarlo en ubicaciones donde pueda resultar expuesto a altas temperaturas a consecuencia de la luz solar o la presencia de calefactores.
- No deje caer el DVD-ROM ni lo someta a golpes fuertes.
- Mantenga el DVD-ROM alejado de la presencia de agua, alcohol, diluyentes de pintura y otras substancias semejantes.
- Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM mientras la computadora permanece encendida.

Notas sobre almacenaje

- Después de utilizar el DVD-ROM, regrese el mismo a su estuche y guárdelo en un lugar seguro.
- Evite dejar el DVD-ROM en ubicaciones donde pueda resultar expuesto a altas temperaturas a consecuencia de la luz solar o la presencia de calefactores.
- El DVD-ROM no debe ser guardado en lugares de alta humedad.

Se ha hecho todo lo posible para asegurar la operación precisa de este software. Sin embargo, si usted tuviera alguna pregunta o comentario, comuníquese con el centro autorizado de servicio de KONICA MINOLTA más cercano a su domicilio.

Es3

CONTENIDO

CAPÍTULO	0 1 GENERALIDADES ES5
1.1	Requisitos de sistema Es6
1.2	Funciones principales Es7
1.3	Flujo operativo Es10
1.4	Configuración de las ventanas Es11
CAPÍTULO	2 GUÍA DE OPERACIÓN Es25
2.1	Inicio del software SpectraMagic NX Es27
2.2	Calibración Es35
2.3	Preparativos para la medición Es37
2.4	Especificación de los datos patrón y la tolerancia Es69
2.5	Medición Es97
2.6	Operación de la ventana de listado Es114
2.7	Operación de la ventana del lienzo Es127
2.8	Impresión Es134
2.9	Guardado de los datos Es139
2.10	Otras funciones Es140
CAPÍTULO	3 P ROPIEDADES DE LOS OBJETOS GRÁFICOS ES225
3.1	Gráfico espectral Es227
3.1 3.2	Gráfico espectral Es227 Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)
3.1 3.2 3.3	Gráfico espectral
3.1 3.2 3.3 3.4	Gráfico espectral
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy PEs252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de imagenEs287
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de imagenEs287Objeto de rótulo numéricoEs290
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de imagenEs287Objeto de rótulo numéricoEs290Objeto de rótulo de cadenaEs294
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de imagenEs287Objeto de rótulo numéricoEs290Objeto de rótulo de cadenaEs294Objeto de pseudocolorEs295
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de rótulo numéricoEs287Objeto de rótulo de cadenaEs294Objeto de pseudocolorEs295Objeto Gráfico de líneasEs298
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de imagenEs287Objeto de rótulo numéricoEs290Objeto de pseudocolorEs294Objeto Gráfico de líneasEs295Objeto EstadísticaEs298
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de imagenEs287Objeto de rótulo numéricoEs290Objeto de rótulo de cadenaEs294Objeto de pseudocolorEs295Objeto EstadísticaEs306Objeto de líneaEs309
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16	Gráfico espectralEs227Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)Es236Gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b)Es244Diagrama de cromaticidad de xy (P)Es252Gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*)Es260Gráfico de dos ejesEs269Objeto de Lista datosEs276Objeto de gráfico de tendencia/histogramaEs277Objeto de rótulo numéricoEs287Objeto de rótulo de cadenaEs294Objeto de pseudocolorEs295Objeto EstadísticaEs306Objeto de líneasEs309Objeto de líneaEs309Objeto de líneaEs309Objeto de líneaEs309Objeto rectánguloEs310

Capítulo 1 Generalidades

1.1	Requisitos de sistema	Es6
	1.1.1 Requisitos de sistema	Es6
	1.1.2 Instrumentos compatibl	esEs6
	1.1.3 Idioma	Es6
1.2	Funciones principales	Es7
1.3	Flujo operativo	Es10
1.4	Configuración de las venta	nas Es11
	1.4.1 Ventana de operación	Es11
	1.4.2 Barra de menús	Es12
	1.4.3 Barra de herramientas e	stándarEs14
	1.4.4 Teclas abreviadas	Es17
	1.4.5 Ventana de listado	Es18
	1.4.6 Ventana del lienzo	Es18
	1.4.7 Barra de iconos de herra	imientasEs19
	1.4.8 Ventana de sincronizació	ón del sensorEs20
	1.4.9 Ventana plantilla	Es21
	1.4.10 Ventana de estado	Es22
	1.4.11 Barra de estado	Es23
	1.4.12 Ventana de navegación	Es24

1.1 Requisitos de sistema

1.1.1 Requisitos de sistema

Sistema operativo	 Windows 10 Pro 32 bits Windows 10 Pro 64 bits Windows 11 Pro (versiones en inglés, japonés, alemán, francés, español, italiano, portugués, chino simplificado, chino tradicional y hangul.) The hardware of the computer system to be used must meet or exceed the greater of the recommended system requirements for the compatible OS being used or the following specifications. 	
Computadora	PC provista de un procesador equivalente a Pentium III de 600 MHz o mejor	
Memoria	128 MB (256 MB recomendado)	
Unidad de disco rígido	450 MB de espacio disponible en disco En la unidad de disco del sistema (la unidad donde está instalado el sistema operativo) se requieren por lo menos 400 MB de espacio disponible	
Pantalla	Hardware de pantalla con capacidad de exhibición de 1024 x 768 píxeles / color de 16 bits o mejor	
Unidad de disco óptico	Unidad de DVD-ROM	
Puerto USB o paralelo	elo Requerido para la llave protectora	
Puerto serie o USB	Requerido para el instrumento	
Navegador	Internet Explorer Ver. 5.01 o posterior	

1.1.2 Instrumentos compatibles

CM-3700A, CM-3700A-U, CM-36dG/36dGV/36d, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d, CM-512m3A, CM-5/CR-5, CR-400/410, DP-400, FD-7/FD-5

1.1.3 Idioma

Idioma de exhibición Inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, japonés y chino (simplificado y tradicional) (Seleccione uno durante la instalación.)

1.2 Funciones principales

Los elementos marcados con @ son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

Espacio de color	L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ®, Hunter Lab, Yxy®, L*u'v'®, L*u*v*®, Munsell C, Munsell D65 y sus diferencias de color (excepto Munsell C y Munsell D65)
 Índice MI, WI (CIE1982@, ASTM E313-73@, ASTM E313-98@, HUNTER@, BERG TAUBE@, STENSBY@, Ganz@), Tint (CIE1982@, ASTM E313-98@, Ganz@) (ASTM D1925-70@, ASTM E313-73@, ASTM E313-98@, DIN6167@), WB (E313-73)@, intensidad patrón (ISO 105.A06@), brillo (TAPPI T425@, ISO 2470 opacidad (ISO 2471@, TAPPI T452 para fondo placa blanca 89%@), Neblina (A D1003-97@), densidad (Estado A@, Estado T@), Long. onda dominante@, Pure excitativa@, RxRyRz@, GU (solo CM-36dG/CM-36dGV, CM-25cG o CM-26dC de colores Gardner, Hazen (APHA), número de color de yoduro, farmacopea euro farmacopea de los EE.UU., valor de brillo 8 grados (CM-36dG/CM-36dGV/CM-3600A, CM-3610A, CM-26dG/CM-26d/CM-25d, CM-2600d/ 2500d, CM-700d/600d únicamente)@, ecuación de usuario@, cada diferencia Nota sobre Neblina (ASTM D1003-97): 	
	Con algunos tipos de instrumentos, el sistema de observación/iluminación podría no satisfacer la definición de niebla (ASTM D1003-97). Sin embargo, esto no presenta problemas siempre que el valor se utilice como valor relativo.
Ecuación de diferencia de color	$\Delta E^{*_{ab}}$ (CIE 1976), $\Delta E^{*_{94}}$ (CIE 1994) \textcircled{O} y cada uno de los componentes de lumi- nosidad, saturación y tono, ΔE_{00} (CIE 2000) y cada uno de los componentes de lumi- nosidad, saturación y tono, ΔE_{99} (DIN99), ΔE (Hunter), CMC (I:c) \textcircled{O} y cada uno de los componentes de luminosidad, saturación y tono, FMC-2 \textcircled{O} , NBS 100 \textcircled{O} , NBS 200 \textcircled{O} , ΔEc (grado) (DIN 6175-2) \textcircled{O} , ΔEp (grado) (DIN 6175-2) \textcircled{O}
Diferencia de índices	Fza. col. @, Fza. col. Pseudo @, Ensayo de decoloración (ISO 105.A04E) @, Índice de grado de decoloración (ISO 105.A04E) @, escala de grises (ISO 105.A05) @, Classic Escala Gris (ISO 105.A05) @, Fuerza K/S (aparente ($\Delta E^*_{ab}, \Delta L^*, \Delta C^*, \Delta H^*, \Delta a^*, \Delta b^*$), absorción máxima, longitud de onda total, longitud de onda del usuario) @, NC#@, NC# Grade @, 555 @, Ns @, Ns Grade @

Notas relativas a los valores exhibidos:

El software SpectraMagic NX mejora la precisión del cálculo mediante la realización de cálculos internos con números mayores en magnitud que los efectivamente exhibidos. En consecuencia, el dígito menos significativo exhibido puede diferir en un dígito del presente en el instrumento debido al redondeo o a la conversión del espacio de color.

Dado que el cálculo del criterio de tolerancia y los puntos trazados en el gráfico están también procesados con números mayores en magnitud que los efectivamente exhibidos, el resultado de la apreciación o los puntos trazados pueden diferir de los obtenidos con los valores exhibidos en el instrumento.

Cada valor colorimétrico de los datos medidos con un espectrofotómetro u obtenidos mediante la introducción manual de datos de reflectancia espectral se calcula a partir de la reflectancia espectral. Cada valor colorimétrico de los datos medidos con un colorímetro u obtenidos mediante la introducción manual de datos colorimétricos se calcula a partir de los datos XYZ. Como resultado, el promedio de los valores colorimétricos obtenido mediante la promediación manual de medidas o mediante la promediación de datos del listado puede diferir del promedio de los valores colorimétricos mostrados en el listado.

Observador 2 grados, 10 grados

- Iluminantes A, C, D50, D55@, D65, D75@, F2, F6@, F7@, F8@, F10@, F11, F12@, U50@, ID50, ID65, iluminante de usuario 1 a 3 Pueden exhibirse hasta tres iluminantes simultáneamente.
- Gráfico Reflectancia/(transmitancia) espectrales y su diferencia, valor absoluto L*a*b*,
 ΔL*a*b* (distribución de diferencia de color, MI, 3D), valor absoluto de Hunter Lab,
 Hunter ΔLab (distribución de diferencia de color), gráfico de tendencia e histograma
 de cada espacio de color, ecuación de diferencia de color y exhibición de pseudocolor.

Exhibición Puede ser vinculado a los datos e imágenes de la medición (JPEG o BMP).

- de imágenes
- Funciones de Medición/calibración

control del Mediciones con promediación automática: 2 a 999 mediciones

instrumento Mediciones con promediación manual: Número opcional de veces (determinado por el usuario) (Se exhiben las desviaciones estándar y promedio para el espacio de color seleccionado para la medición.)
 Medición remota (Excepto la serie CM-3000)
 Descarga de los datos de configuración hacia el instrumento (Excepto la serie CM-3000 y CM-36dG)

Transferencia de los datos almacenados en la memoria del instrumento (Excepto la serie CM-3000 y CM-36dG) Configuración de la función de trabajo en el instrumento (solo CM-26dG/CM-26d/CM-25d,

CM-25cG (versión de firmware 1.2 o posterior))

Función del Visor de muestras (solo serie CM-36dG)

- Datos patrónPueden registrarse dos o más elementos de datos patrón (selección automática).
Los datos colorimétricos pueden ser registrados manualmente especificando el espacio de color.
Los datos patrón pueden ser descargados hacia el instrumento (Excepto la serie CM-3000 y CM-36dG)
- Listado de Listado de datos patrón y de datos de muestra datos Editar (eliminar, ordenar, promediar, copiar y pegar, buscar, combinar archivos) Vínculo entre imágenes JPEG, exhibición del valor estadístico e índice de Pasa/Falla, resultado de la evaluación visual función de entrada, información de datos adicionales función de entrada/listado

- E/S externa Transferencia y guardado de fichero(s) de datos en formatos originales (con extensión de fichero "mes").
 Transferencia y guardado de fichero(s) de plantilla en formato original (con extensión de fichero "mtp").
 Carga/guardado de datos en formato de texto.
 Guardado de datos en formato XML.
 Copiado de listas al portapapeles.
- Ayuda Pantalla navegable, tutorial "Comunicación precisa del color", manual

1.3 Flujo operativo



Las secciones sombreadas indican funciones disponibles solamente cuando el espectrofotómetro está conectado y la llave de protección se encuentra inserta en la computadora.

1.4 Configuración de las ventanas

1.4.1 Ventana de operación

El software SpectraMagic NX incluye las siguientes ventanas y barras.



1.4.2 Barra de menús

Cuando se inicia el software SpectraMagic NX, aparece una barra de menús en la parte superior de la ventana de una manera similar a la de otros programas de software basados en Windows. Esta sección lista las funciones disponibles en la barra de menús y las páginas del manual en las cuales dichas funciones están descriptas.

I

Fichero

_			
	- 	Nuevo Abrir Cerrar	152 Ctrl+A
		Guardar Guardar como Guardar como te: Guarda Lista elen	Ctrl+G 139 kto120 netos como XML121
		Plantilla Pantilla Guardar planti	
		Seleccionar impre Conf. impresora Vista preliminar Imprimir Impresora serie Impresión seri Config. impres	esión
		Opciones inicio	
		Propiedad bloque	is
		Documentos recie el software Spectr (Se exhiben hasta	entemente abiertos con raMagic NX13 a cinco ficheros.)
	•	Salir	Shift+Z
E	dita	ır	
	Х Па Па	Cortar Copiar Pegar	Ctrl+X 119, 130, 311 Ctrl+C 119, 130, 311 Ctrl+V 119, 130, 311
		Borrar	Del120
		Búsqueda Combinar	Ctrl+F124 Ctrl+G158
		Mover hacia dela Mover hacia detra Mover al frente Mover al final	nte
-		1	1 / 7

Los comandos presentes en el menú Instrumento estándisponibles únicamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se encuentra inserta en la computadora.

Instrumento - Configuración autónoma - Menú de Índice de usuario se exhibe sólo cuando está conectado el CR-400/410.

Ve	er			
	> > >	Barra herramienta Barra estado Ventana listado Ventana estado Ventana Plantilla Navegación Ventana sincr. Ser	s está	ndar 11, 14 11, 23 11, 18, 114 11, 22 21 24 20
-	2 2 Q	Zoom + lista Zoom - lista Tamaño inicial list Bienvenido al Spe	a ctraM	
-		Configurar barra h Editar teclas abrev	erram viadas	ientas 14 17
In	str	umento		
	0	Conectar/Descone Parámetros de co	ecta munic	F5/Shift+F5 29 ación 31
	'n	Configuración del	instru	mento34
-		Calibración Medir patrón Medir muestra Opciones medició	'n	F235 F370 F497 64
		Ajuste UV®		
-		Medición promed Medición pr Medición pr	io romed romed	
-		Medición remota Medición re Medición re Opción de med	emota emota lición r	patrón F6 71 muestraF7 99 emota 208
		Recibir/ Enviar Recibir muestra Recibir patrón	as	
		Enviar patrón		
		Borrar datos mem	noria	
•		Datos calibración Configuración por	tátil	
		Configuración p	portátil	173
		— Indices usuario Inicializar instru	mento	
-		Configuración c Visor de muestr	lel trat as	bajo 212 68

Datos

	Configurar Tolerancias Formato evaluación Conf. tolerancias por defecto	92 60,95 91
	Supplementary data information ${f D}$.	65
	Patrón auto Teclear c. espectral patrón Teclear v. color patrón	86 78 80
	Observador e lluminante	37
	Elementos lista Decimales	47 63
X	Muestra posterior Muestra anterior	133 133
	Propiedades muestra	110

Objeto

Alinear Alinear Tamaño	
Seleccionar	128
Línea Rectángulo Grafico Delta L*a Grafico Delta Huu Grafica Spectral Grafico L*a*b* Grafico Hunter La Histgrama/Tend Image Etiq. datos (N) Cadena etiq. Simulacion color Linea grafico Estadistica Gráfico xy L*a*b*3D Gráf. 2 ejes Vista listado Propiedad	

Herramienta

Macro Editar Inicio Fin MRU	204 204 207
Asociación patr Convertir en pa Promediar mue Ordenar Patrón secunda	rón
Ver config	116, 117, 127,160
Parám. segurid	ad® 146
Modo edición Opción	

Ventana

Ν	losaico	 158
С	ascada	 158

Documentos abiertos actualmente

Ayuda

Navegación	
\Rightarrow Siguiente	
🗲 Previo	
Manual	
Acerca de Spectr	aMagic NX27

En la Barra de herramientas estándar, este icono representa el comando. Para obtener detalles consulte la página 14.

Teclas abreviadas para este comando. _ Para obtener detalles consulte la página 17.

Documentos recientemente abiertos con el software SpectraMagic NX. (Se exhiben hasta cinco ficheros.)



1.4.3 Barra de herramientas estándar

La Barra de herramientas estándar contiene botones correspondientes a las funciones utilizadas frecuentemente. Para invocar este comando, simplemente haga clic sobre el botón con el mouse.



- Coloque el puntero del mouse sobre un botón para poder ver una breve descripción de su función.
- Los botones pueden ser exhibidos en dos tamaños diferentes y pueden ser dispuestos en cualquier orden deseado.

Exhibición/ocultamiento de la barra de herramientas estándar

Haga clic sobre *Ver - Barra herramientas estándar* en la barra de menús para mostrar/ocultar la barra de herramientas estándar.



Personalización de la barra de herramientas estándar

Para personalizar su barra de herramientas con una combinación deseada de iconos, seleccione Ver - Configrar barra herramientas desde la barra de menús.

- 1. Haga clic sobre el botón Nuevo.
- 2. Escriba el nombre de una barra de herramientas y haga clic sobre el botón OK.

Personalizar	x
Baras h. Comando Baras h. Comando Baras h. Wostrar tareas h. SpectraMagic NX Algo Nueva barra h. Nombre b.h.: Batra menú	Nuevo Limpiar
	Aceptar Cancelar

3. Seleccione la ficha Comando y elija de la lista exhibida debajo de Categorías la categoría de iconos que desea añadir a la nueva barra de herramientas.

Los botones de iconos de la categoría seleccionada se exhiben en la zona de Botones.



4. Arrastre el icono del botón y colóquelo sobre la nueva barra de herramientas.

El botón aparecerá en la barra de herramientas.

∑bjeto <u>H</u> erramienta ⊻entana <u>A</u> yuda
= 🕅 🗖
Todos datos Todos datos Muestra Patrici(e) Muestra(e) Muestra(e) Datos absolutos
Personalizar X
Categoría: Fichero Editar Vista Instrumento Datos Vertana Navegoción Alinear objeto Menú
Seleccione una categoría, y pulse un botón para ver su descripción. Arrastre el botón a la barra de herramientas Descripción Corta lo seleccionado y lo mueve al portapapeles
Aceptar Cancelar

Parámetros del cuadro de diálogo Personalizar



Ficha Barras de herramientas

SpectraMagic NX

Esta es la barra de herramientas estándar. Cuando se tilda este elemento, aparece la Barra de herramientas estándar. Quite el tilde a este elemento para ocultar la barra de herramientas. Para retornar a la configuración inicial, haga clic sobre el botón Limpiar.

Align

Ésta es la barra de alineación de objetos de gráficos. Cuando este elemento esté marcado, aparecerá la barra de alineación de objetos de gráficos. Quite la marca de verificación de este elemento para ocultar la barra.

Para retornar a la configuración inicial, haga clic sobre el botón Limpiar.

Mostrar tareas h. (tooltips)

Coloque el puntero del mouse sobre un botón para ver un pequeño rótulo amarillo con una breve explicación de la función del icono exhibido.

Tilde esta opción para que aparezcan dichos rótulos amarillos. Si no desea que aparezcan, quite el tilde de este elemento.



Vista "fría"

La apariencia de los iconos mostrados en la barra de herramientas puede ser modificada. Cuando esta opción se encuentra tildada, los iconos de los botones normalmente aparecen planos pero adquieren una apariencia tridimensional cuando se pasa sobre ellos el puntero del mouse.



Exhibición realzada



Botones grandes

El tamaño predeterminado de los iconos de la barra de herramientas puede ser aumentado a un tamaño mayor con una descripción de texto de cada botón exhibido ubicada debajo del icono.



Ficha comando

Seleccione esta ficha para añadir o quitar los botones que aparecen en la barra de herramientas.

1.4.4 Teclas abreviadas

Usted puede también acceder a los comandos de menú del software SpectraMagic NX simplemente presionando diversas teclas abreviadas.

Edición de las teclas abreviadas

Usted puede personalizar las teclas abreviadas seleccionando Ver - Editar teclas abreviadas desde la barra de menús.

Teclas abrev.		×
Selecc. macro: Ayuda:Acerca de SpectraMagic NX Ayuda:Navegación Datos:Cori. Tolerancias Datos:Decimales Datos:Editar patrón Datos:Elementos lista Datos:Formato lista Datos:Formato lista Datos:Poservador e Iluminante Datos:Poservador e Iluminante Datos:Prev. valor Datos:Proyiedad valor Datos:Sig. valor Crear abrevia.	Descripción Abrevia. asignadas:	OK Cancelar Anular todas

- **1.** Para crear un acceso directo o editar una tecla abreviada ya existente, seleccione el proceso deseado en "Selecc. macro."
- 2. Haga clic sobre el botón Crear abrevia..
- **3.** Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar abrevia.. Presione la(s) tecla(s) que desee asignar al acceso directo.

En el cuadro que aparece más abajo, "Presione la nueva tecla abreviada:", se exhibirán "Ctrl" y la(s) tecla(s) que usted presionó. Si usted presionó alguna tecla mientras oprimía la tecla Cambio o Alt, o si presionó una tecla de función, aparecerá(n) exhibida(s) la(s) tecla(s) que presionó.

Si la(s) tecla(s) que presionó han sido ya asignadas a otro macro, el macro correspondiente se exhibirá debajo de "Asignación actual." Si la tecla no está asignada a un macro, se exhibirá "(No asignado)".

Teclas abrev.		×	
Selecc. macro: Editar:Pegar Fichero:Cerrar Fichero:Guarde Fichero:Buarde Fichero:	Descripción Guardar al documento X OK Cancelar	OK Cancelar Anular todas	— Ejemplo: Cuando se presionan las teclas Alt γ S
<u>C</u> rear abrevia.	Quitar		

4. Haga clic sobre el botón OK.

Cuadro de diálogo Teclas abreviadas

Crear abrevia.

Presione este botón para crear un nuevo acceso directo.

Anular todas

Presione este botón para reinicializar todas las teclas abreviadas que hayan sido creadas. El software SpectraMagic NX regresará a su configuración inicial tal como se muestra en las páginas 12 y 13.

Quitar

Seleccione un macro cuya tecla abreviada desea eliminar. Seleccione su tecla abreviada y haga clic sobre este botón para eliminarla.

1.4.5 Ventana de listado

La ventana de listado lista los datos de muestra.

Cada fichero de documento tiene su propia ventana de listado. Cuando se cierra la ventana del lienzo, se cierra también la ventana de listado.

🗆 🖻 Nuevo documento1 🔺		Nombre datos	Num. patron	Evaluacion	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C)	dE*ab(C)	
Todos datos	5	5 (2004/04/16 11:32:08)			99.00	0.01	-0.27					
Muestra(s)	6	6 (2004/04/16 11:33:21)	1		99.00	0.02	-0.25	-0.17	0.09	-0.10	0.22	
⊡ = = Clasificación por p	7	7 (2004/04/16 11:33:31)	1		98.99	0.02	-0.26	-0.18	0.09	-0.11	0.23	
🥣 🖉 Datos absolut	8	8 (2004/04/16 11:33:41)	1		99.00	0.02	-0.26	-0.17	0.10	-0.11	0.23	
					-							
Target2 (2004												-
	Ubserv	vador : 2 degreej [Primario : C]										

1.4.6 Ventana del lienzo

La ventana del lienzo es la ventana en la cual se pegan objetos gráficos.

Para cada fichero de documento hay disponibles dos vistas de la ventana del lienzo: la vista de pantalla y la vista de impresión. En el modo de edición, los objetos gráficos pueden ser colocados de manera diferente en cada ventana según sus preferencias personales.



1.4.7 Barra de iconos de herramientas

Usted puede seleccionar objetos gráficos desde esta barra y colocarlos en la ventana del lienzo. Esta barra aparecerá en la ventana cuando el software SpectraMagic NX se encuentre en modo de edición.



- 1) Herramienta de selección
- 2) Objeto de línea
- 3) Objeto rectángulo
- 4) Objeto vista listado
- **5)** Gráfico de diferencia de color (ΔL^*a^*b) objeto
- **6)** Objeto de gráfico de diferencia de color (Δ Hunter Lab)
- 7) Objeto de gráfico espectral
- 8) Objeto de gráfico absoluto (L*a*b)
- 9) Objeto de gráfico absoluto (Hunter Lab)
- 10) Objeto gráfico de tendencia/histograma
- 11) Objeto de imagen
- 12) Objeto de rótulo numérico
- 13) Objeto de rótulo de cadena
- 14) Objeto de pseudocolor
- 15) Objeto gráfico de líneas
- 16) Objeto estadística
- 17) Objeto de cromaticidad xy
- **18)** Objeto de gráfico 3D ($\Delta L^*a^*b^*$)
- 19) Objeto de gráfico de dos ejes

Para obtener detalles de los objetos gráficos, consulte "Propiedades de los objetos gráficos" en página 225.

1.4.8 Ventana de sincronización del sensor

Este procedimiento sólo está disponible cuando el espectrofotómetro (excepto la serie CM-3000, serie CM-36dG, serie CM-26dG, o el medidor de crominancia) está conectado y la llave de protección está conectada a la computadora.

Esta ventana muestra la estructura de datos (la relación entre los datos de patrón y los datos de muestra) en el instrumento conectado al software SpectraMagic NX.

Como los datos se muestran en una estructura de árbol, es fácil seleccionar únicamente los datos necesarios y cargarlos al archivo de documento o descargarlos al instrumento.

Para obtener una información detallada sobre la función de sincronización del sensor, consulte la página 196.

I

Estructura de datos en el instrumento

Elementos	mostrados	en	la	vista
Lieniencos	mobulatob	•11	100	1 1000

B: CM-512m3 Datos absolutos : 10		Nombre del instrumento	No de serie	Identificación temporal	Número de datos	Comentario	lluminante 1	lluminan
Patrón1 (09/07/2005 13:26:53): 0 Patrón2 (09/07/2005 13:26:54): 0	1	CM-512m3		12.04.2005	1	12.04.2005	D65	D50
Patrón3 (09/07/2005 13:26:55): 0	2	CM-512m3		12.04.2005	2	12.04.2005	D65	D50
	3	CM-512m3		12.04.2005	3	12.04.2005	D65	D50
Patrón5 (09/07/2005 13:26:56) : 0	4	CM-512m3		12.04.2005	4	12.04.2005	D65	D50
	5	CM-512m3		12.04.2005	5	12.04.2005	D65	D50

Cómo mostrar/ocultar la ventana de sincronización del sensor

La ventana de sincronización del sensor no se mostrará cuando se arranque el software SpectraMagic NX por vez primera.

Seleccione Ver - Ventana sincr. sensor en la barra de menús para mostrar u ocultar la ventana de sincronización del sensor.



1.4.9 Ventana plantilla

Esta ventana presenta iconos de los archivos de plantillas. Seleccionando los iconos de esta ventana, podrá cambiar fácilmente de plantillas. Para obtener una información detallada sobre los archivos de plantillas, consulte la página 140.



Cómo mostrar/ocultar la Ventana plantilla

La Ventana plantilla no se mostrará cuando se arranque el software SpectraMagic NX por vez primera. Seleccione *Ver - Ventana plantilla* en la barra de menús y seleccione para mostrar u ocultar la Ventana plantilla.



1.4.10 Ventana de estado

La ventana de estado exhibe el estado de la operación y el estado de comunicación del espectrofotómetro.



Ejemplos de comentarios exhibidos son los siguientes:

Estado instrumento

- Medición disponible/ ONo conectado/ Necesaria calibración cero./ ONecesaria calibración blanca.
- Midiendo/ MCalibrando/ MConfigurando/ MTransfiriendo MDescargando
- └ ①Batería baja/ ①Error de Flash

Opciones de medición

- Medición remota
- Promedio auto
- L Pitido

Última calibración

L 🚯 (Exhibición de tiempo)

Comunicación

L RS-232C (con parámetros especificados tales como COM y bps)

Estado comunicación

- **\$** OK/ **/** Comunicando/ **\$** No conectado/ Error

Conf. instrumento

- Nombre instrumento
- Estado 1 del instrumento
- Estado 2 del instrumento
- L Estado 3 del instrumento

Exhibición/ocultamiento de la ventana de estado

Usted puede exhibir u ocultar la ventana de estado seleccionando Ver - Ventana estado desde la barra de menús.

Spectral	1agic N	X - [Nuevo documento1]
🧾 <u>F</u> ichero	<u>E</u> ditar	Ver Instrumento Datos Objeto Herramienta
📄 🖂		Barra <u>h</u> erramientas estándar
		Barra estado
		Ventana listado
		Yentana es <u>t</u> ado
		Ventana P <u>l</u> antilla
		<u>N</u> avegación
		🧕 Ventana sincr. Sensor
		🞅 Zoom + lista
		💦 Zoo <u>m</u> - lista
		🍳 Iamaño inicial lista
		Bienvenido a SpectraMagic NX
		Configurar barra herramientas
		<u>E</u> ditar teclas abreviadas

1.4.11 Barra de estado

Exhibe los detalles o el estado de cada función del SpectraMagic NX.



1.4.12 Ventana de navegación

La Ventana de Navegación muestra la guía de operación del software SpectraMagic NX.

Navegación
Navegación de SpectraMagic NX
<u>A la parte superior</u>
Bienvenido(a) a Navegación para SpectraMagic NX. Navegación facilita la realización de preparaciones o trabajo simplemente siguiendo las operaciones descritas en cada procedimiento.
Navegación proporciona una guía para la utilización de los distintos instrumentos principales de Konica Minolta. El primer paso en la Navegación es seleccionar el instrumento que desea utilizar. Cuando seleccione uno de los instrumentos que aparecen a continuación, se le llevará automáticamente a la página de navegación principal del intrumento seleccionado.
Por favor, seleccione el instrumento que desea utilizar.
CM-2600d/CM-2500d
CM-3600d
CM-3500d
CM-3700d
CM-512m3
CR-400
Si su instrumento no aparece en la lista, seleccione "Uso fuera de línea" y a continuación seleccione el instrumento más similar de entre los que se presentan anteriormente. Esto le permitirá ver la guía.

Exhibición/ocultamiento de la Ventana de navegación

Usted puede exhibir u ocultar la Ventana de navegación seleccionando Ver - Navegación desde la barra de menús.



Capítulo 2 Guía de operación

Los elementos marcados con (D) son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

LUS	cicilicitios	s marcados con \oplus son admitidos unicamente por spectramagie TVA Edición TTC	10551011
2.1	Inicio d	del software SpectraMagic NXI	Es27
	2.1.1	Inicio del software SpectraMagic NX por primera vez	Es28
	2.1.2	Establecimiento de la conexión con los espectrofotómetros o el medidor de)
		crominancia	.Es29
	2.1.3	Configuración del instrumento	Es34
2.2	Calibra	aciónl	Es35
	2.2.1	Calibración del instrumento	Es35
2.3	Prepar	ativos para la medición	Es37
	231	Configuración del observador y del iluminante	Es37
	2.3.2	Aiuste de UV @	Es39
	2.3.3	Configuración de los elementos del listado	Es47
	2.3.4	Configuración de los bloques	Es59
	2.3.5	Configuración del Formato de evaluación mostrado en el Listado	Es60
	2.3.6	Configuración del Número de dígitos decimales para los Elementos	
		del listado	Es63
	2.3.7	Configuración de las Opciones de medición	Es64
	2.3.8	Configuración de la Autoasignación de nombres	Es65
	2.3.9	Especificación de información suplementaria de datos P	Es66
	2.3.10	Visor de muestras	Es68
2.4	Especi	ficación de los datos patrón y la toleranciai	Es69
	2.4.1	Registro de los datos patrón	Es69
	2.4.1-a	Realización de una medición del patrón	Es70
	2.4.1-b	Realización de la Medición remota del patrón	Es71
	2.4.1-c	Realización de medición de intervalo de patrón 🕑	Es72
	2.4.1-d	Realización de una Medición promediante automática del patrón	Es74
	2.4.1-е	Realización de una Medición promediante manual	Es75
	2.4.1-1	Registro del patron mediante el ingreso manual de datos	Es/8
	2.4.1-g	I ransferencia de los datos patron desde el instrumento	Es83
	2.4.1-n	Copiado del patron desde los Datos existentes	ES85
	2.4.2	Especificación de los datos patron	
	2.4.2-a	Selección de datos específicos del patron	
	2.4.2-0		E500 Ec97
	2.4.2-0 2.4.2-d	No especificar patrón (Medición absoluta)	E307 Fs89
	2.4.2 G	Especificación de un natrón normal @	E300 Fs89
	2.4.3	Configuración de la tolerancia	Es91
	2.4.3-a	Configuración de la tolerancia inicial	Es91
	2.4.3-b	Configuración de la tolerancia para cada patrón	Es92
	2.4.3-c	Especificación del Formato de apreciación en la ventana de listado	Es95
2.5	Medici	ión	Es97
-	2.5.1	Realización de la medición de una muestra	Es98
	2.5.2	Realización de la Medición remota de la muestra	Es99
	2.5.3	Realización de medición de intervalo	s101
	2.5.4	Realización de la Medición promediante automática de la muestra E	s103
	2.5.5	Realización de una Medición promediante manual de la muestraE	s104
	2.5.6	Transferencia de los datos de muestra desde el instrumento a un	
		servidor remotoE	s107
	2.5.7	Exhibición de las Propiedades de datosE	s110
	2.5.8	Utilización de los datos de evaluación visual @E	s112
	2.5.9	Vinculación de una imagen a los datosE	s113

software bectraMagi NX

Calibración

reparativo para la medición

specificació de los datos patrón y la

Medición

)peración d a ventana d listado

Jperacion la ventar del lienz

Impresión

iardado d os datos

2.6	Operac	ión de la ventana de listado Es114
	2.6.1	ÁrbolEs114
	2.6.2	ListadoEs115
	2.6.3	Edición de los datos del listadoEs119
	2.6.4	Modificación de la vinculación con los datos patrónEs122
	2.6.5	Añadido de datos promediadosEs123
	2.6.6	Búsqueda de datosEs124
	2.6.7	Ampliación/Reducción del tamaño del listadoEs126
2.7	Operac	ión de la ventana del lienzo Es127
	2.7.1	Edición de la ventana del lienzoEs127
	2.7.2	Pegado de un objeto gráficoEs128
	2.7.3	Edición del objeto gráficoEs128
	2.7.4	Adición de una vista nueva/Eliminación de una vista Es130
	2.7.5	Modo de ejecución de la ventana del lienzoEs132
	2.7.6	Operación de la ventana cuando la ventana de listado se encuentra ocultaEs133
2.8	Impresi	ión Es134
	2.8.1	Configuración de la páginaEs134
	2.8.2	Vista preliminarEs136
	2.8.3	Comenzar impresiónEs136
	2.8.4	Impresión en serieEs137
2.9	Guarda	do de los datos Es139
	2.9.1	Guardado de un fichero de datosEs139
2.10) Otras f	unciones Es140
	2.10.1	Fichero de plantillaEs140
	2.10.2	Lectura de un fichero de plantillaEs141
	2.10.3	Configuración de las Opciones de inicioEs142
	2.10.4	Bloqueo de archivos DEs144
	2.10.5	Función de seguridad
	2.10.5-a	Habilitación de las funciones de seguridadEs146
	2.10.5-b	Administración de la base de datos de usuariosEs147
	2.10.5-c	Configuración de las restricciones para cada grupo de usuariosEs148
	2.10.5-d	Exhibición de la pista de auditoríaEs149
	2.10.5-е	Configuración de las funciones de seguridadEs150
	2.10.6	Creación de un nuevo fichero de datosEs152
	2.10.7	Apertura de un archivo de datosEs153
	2.10.8	Disposición de ventanas con/sin superposiciónEs158
	2.10.9	Combinación de múltiples archivos de datosEs158
	2.10.10	Inicio de la navegaciónEs159
	2.10.11	Visualización del manual de instruccionesEs159
	2.10.12	Ver las configuraciones de cada ventanaEs160
	2.10.13	Configuración del colorEs163
	2.10.14	Configuración de las OpcionesEs164
	2.10.15	Envio de ficheros de datos por correo electronicoEs168
	2.10.16	Descarga de datos de calibración hacia el instrumentoEs169
	2.10.17	Descarga de los Datos de configuración hacia el instrumentoEs1/3
	2.10.18	Especificación de un valor de calibración del usuario para el
	2 10 10	Descargar Indices de Liguario al Instrumento Es186
	2.10.19	Descarga de los datos natrón hacia el instrumento
	2 10 21	Mensaie de recomendación del servicio de recalibración anual Fe105
	2 10 22	Función de sincronización del sensor
	2 10 22	Operaciones con macros @ Fe20/
	2.10.24	Configuración de la exhibición de la pantalla del instrumento para
		mediciones remotas
	2.10.25	Configuración del trabajoEs212

Especificación de los datos patrón y la tolerancia

Medición

Operación de la ventana de listado

Operación de la ventana del lienzo

Impresión

Guardado de los datos

Otras funciones

2.1 Inicio del software SpectraMagic NX

Para obtener información sobre la instalación del software SpectraMagic NX, consulte la Guía de instalación.

Muchas funciones del SpectraMagic NX requieren una llave de protección antes de poder ser utilizadas. Consulte la página Es7 para obtener una descripción general de las funciones que pueden ser utilizadas únicamente cuando esta colocada la llave de protección. La llave de protección es necesaria también para iniciar el software SpectraMagic NX por primera vez.

Seleccione el icono SpectraMagic NX presente en el menú Inicio. También se puede iniciar este software seleccionando el fichero de datos. Cuando se inicia el software SpectraMagic NX, aparece la siguiente pantalla splash.

Pantalla splash



Información sobre versión

También se puede exhibir la pantalla splash seleccionando *Ayuda - Acerca de SpectraMagic NX* desde la barra de menús. En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestra la versión corriente del software SpectraMagic NX.

2.1.1 Inicio del software SpectraMagic NX por primera vez

La primera vez que se inicie el software SpectraMagic NX, aparecerá el cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX".

Bienvenido al SpectraMag	jic NX	×
Bienvenido	al Spect	raMagic NX
Elija un estilo de visualizació Navegación se recomienda	n para abrir un nue para principiantes.	vo documento.
- Navegación	Estilo visualiz.—	
Abrir Navegación	Simple	
La navegación es un manual de operaciones interactivo, que le ofrece una visión general de este programa y de la modición do color	C Normal	
Medición de color.	O Detallado	OK Cancelar

Cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX"

Navegación

Abrir Navegación

Haga clic sobre este botón para cerrar el cuadro de diálogo y mostrar la Ventana de navegación.

Estilo visualiz.

Simple, Normal, Detallado

Haga clic sobre uno de los botones de radio para mostrar a la derecha una vista preliminar de la vista correspondiente. Haga clic sobre el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo y mostrar la ventana de operación en la vista seleccionada.

No mostrar este diálogo al inicio

Deje esta casilla sin tildar para ver el cuadro de diálogo Bienvenido al SpectraMagic NX la próxima vez que inicie el software SpectraMagic NX. Usted puede ver este cuadro de diálogo en cualquier momento seleccionando *Ver - Bienvenido a programa SpectraMagic NX* desde la barra de menús.

2.1.2 Establecimiento de la conexión con los espectrofotómetros o el medidor de crominancia

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

Conexión con el espectrofotómetro o el medidor de crominancia

Cuando se inicia el software SpectraMagic NX por primera vez, se establece automáticamente una conexión con el instrumento y se detecta automáticamente el tipo de instrumento.

- Cuando se conecte con un instrumento vía USB, deberá completar la configuración de la instalacion antes de conectar el instrumento. Para el procedimiento de la configuración de la comunicación, consulte la página 31.
- Cuando se conecte a un instrumento usando comunicación Bluetooth[®], antes de poder conectarse con el instrumento, deberá establecer la conexión entre el instrumento y la computadora usando el software suministrado con el adaptador Bluetooth[®]. Para conocer el procedimiento, consulte el manual de instrucciones del instrumento y del adaptador Bluetooth[®].
- Pueden conectarse hasta cuatro equipos CM-700d/600d utilizando ya sea una conexión USB o una comunicación Bluetooth[®].Si usted desea conectar varios equipos CM-700d/600d, complete la conexión del primer equipo, como se describe a continuación, y luego configure los parámetros de comunicación para los equipos siguientes tal como se describe en la página 32.
- **1.** Seleccione *Instrumento Conecte* desde la barra de menús o haga clic sobre el ícono de la barra de herramientas.

El software SpectraMagic NX se conecta con el instrumento y el estado del mismo se exhibe en la ventana de estado. Una vez establecida la conexión, en el menú Instrumento aparecerá *Desconecta* en lugar de *Conectar*.



Si la conexión fallara

Si la conexión no pudiera ser establecida, aparecerá un cuadro de diálogo que exhibirá los mensajes "Sin respuesta del instrumento" seguido de "Conexión fallida. Pruebe después de comfirmar los parámetros de comunicación." Aparecerá entonces el cuadro de diálogo Conf. puerto serie. Especifique los parámetros de comunicación en el cuadro de diálogo Conf. puerto serie y haga clic sobre el botón OK. El sistema tratará de restablecer la conexión. Si la conexión volviera a fallar, verifique lo siguiente:

- El instrumento está encendido;
- (Si el instrumento está conectado mediante un cable) El instrumento y la PC están correctamente conectados con un cable;
- (Si el instrumento está conectado vía Bluetooth) El adaptador Bluetooth® está correctamente colocado y el software del controlador del adaptador Bluetooth® está activo; y
- El instrumento está configurado en modo comunicación remota.

• Asimismo, si el instrumento permite la selección de parámetros de comunicación, verifique que los parámetros especificados en el cuadro de diálogo Parámetros del puerto serie sean los mismos que los parámetros especificados en el instrumento.

Luego de verificar todo esto, seleccione de nuevo Conectar.

Para obtener detalles, consulte "Preparaciones del instrumento" en la Ventana de navegación y en el manual de instrucciones del instrumento.

Problemas mientras está conectado

Pueden tener lugar problemas de conexión aún después que el software SpectraMagic NX se haya conectado satisfactoriamente con el instrumento y se haya establecido una comunicación adecuada. En ese caso, se abrirá un cuadro de diálogo que exhibirá "Sin respuesta del instrumento." Haga clic sobre Aceptar y marque lo siguiente:

- El cable está correctamente conectado (cuando está conectado mediante un cable); y
- El adaptador Bluetooth[®] está correctamente colocado y el software del controlador del adaptador Bluetooth[®] está activo (cuando esta conectado vía Bluetooth[®]).

Luego de verificarlos, cicle la alimentación eléctrica del instrumento (apáguelo y vuélvalo a encender), y seleccione *Conectar* de nuevo.

Si el instrumento está conectado a través de una comunicación Bluetooth[®] y la comunicación se interrumpe a consecuencia de las condiciones de las ondas de radio circundantes, SpectraMagic NX tratará de recuperar la conexión.

Si el instrumento conectado no tiene datos de calibración

Después de que el instrumento está correctamente conectado para la comunicación, si el instrumento no tiene los datos de calibración, aparecerá el cuadro de diálogo Datos calibración. Consulte "Descarga de datos de calibración hacia el instrumento" en la página 169 para especificar los datos de calibración.

■ Si usted salió anteriormente de SpectraMagic NX cuando el instrumento estaba listo para efectuar una medición remota

La próxima vez que el instrumento sea conectado exitosamente para comunicación, también estará listo para efectuar una medición remota. Si no no se ha efectuado ninguna calibración, aparecerán los cuadros de diálogo Calibración del cero y Calibración de blancos. Siga las instrucciones en pantalla y efectúe la calibración. Si la calibración se cancela, la medición remota se desactivará. Para obtener detalles sobre la medición remota, consulte las páginas 97 y 99.

Si un equipo CM-25cG o CM-26dG/CM-26d/CM-25dG está conectado

SpectraMagic NX no es compatible con el modo de medición "Solo Brillo" del CM-25cG o CM-26dG, ni el modo "Opacidad" del CM-26dG/CM-26d/CM-25d. Si el instrumento está configurado en "Solo Brillo" u "Opacidad", la configuración cambiará a "Color y Brillo" cuando SpectraMagic NX se conecte al instrumento.

Si un equipo CM-3630 está conectado

Cuando el SpectraMagic NX se inicie con el CM-3630 por pimera vez, usted necesitará establecer la conexión y luego configurar el CM-3630 utilizando el disquete o CD-ROM suministrados. El controlador de la unidad y los valores de calibración blanca se encuentran instalados Para configurar y calibrar el CM-3630, cuando se ingrese a la computadora se deberá seleccionar un usuario con privilegios de administrador.

Cuando se conecta el CM-512m3A

Cuando el SpectraMagic NX se utiliza en una computadora personal conectada al CM-512m3A, para salir del modo remoto no oprima la tecla BREAK del CM-512m3A. Si se utiliza el SpectraMagic NX en una computadora conectada al CM-512m3A que no esté en modo remoto, el CM-512m3A pueden funcionar mal.

Cuando el instrumento funciona con baterías

Si usted intenta comunicarse con el instrumento y el voltaje de alimentación aplicado al mismo es bajo, el SpectraMagic NX podría suspender la operación mientras espera la respuesta del instrumento. En un caso así, desconecte el instrumento. Cuando aparezca un cuadro de diálogo con un mensaje "No response from instrument", haga clic sobre OK. Reemplace las baterías con otras nuevas o conecte el adaptador de CA, y luego seleccione de nuevo *Conectar*.

■ Cuando usa la PC con control de alimentación eléctrica, configuración modo de espera, etc.

Si la PC ingresa al modo de ahorro de energía cuando está conectada al instrumento, algunas veces no podrá volver a comunicarse luego de retornar a su funcionamiento normal. En este caso, primero desconecte el instrumento utilizando el software del SpectraMagic NX, y luego desconecte y vuelva a conectar el cable, y seleccione de nuevo *Conectar*.

Configuración de la comunicación

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

El software SpectraMagic NX se comunica con el espectrómetro o el medidor de crominancia a través de un puerto serie. Antes de establecer comunicación con el instrumento se deben especificar los parámetros de operación del puerto serie.

1. Seleccione Instrumento - Parámetros de comunicación desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Conf. puerto serie.



2. Configure los parámetros operativos.

Cuando se conecta vía USB, seleccione el número de puerto COM al que se le ha asignado el puerto USB que se conecta al instrumento. Para encontrar el procedimiento de determinación del número de puerto COM, consulte la Guía de instalación.

Seleccione un puerto que no esté siendo utilizado por cualquier otro sistema o aplicación. De lo contrario, el software SpectraMagic NX no podrá funcionar adecuadamente.

Consulte el manual de instrucciones de su instrumento y especifique los parámetros de modo que se correspondan con la configuración del mismo.

Conf. puerto	serie	X
Puerto	COM1 💌	OK
Baudios	9600 💌	Cancelar
Long. datos	8 bits 💌	
Paridad	(Ningún) 💌	
Bits paro	1 bit 💌	

Conexión de múltiples instrumentos CM-700d/600d

Una vez que se estableció la comunicación con el primer CM-700d/600d, el cuadro de diálogo "Conf. puerto serie" que se abre cuando se selecciona *Instrumento - Parámetros* de comunicación de la barra de menú será similar al que se muestra abajo.

Configure los parámetros del puerto COM del segundo y los restantes instrumentos en este cuadro de diálogo.

Con el segundo y restamtes instrumentos, sólo estarán disponibles las operaciones de "medición remota patrón (página 71)", "medición remota de la muestra (página 99)" y "exhibición de la pantalla del instrumento para mediciones remotas (página 208)".

serie	×
Puerto	
COM1	•
(Ningun)	•
(Ningun)	•
(Ningun)	•
OK Cance	lar
	Puetto COM1 (Ningun) (Ningun) (Ningun) (Ningun) COK Cance

Cuando se conectan dos o más equipos CM-700d/600d, se aplican a los demás instrumentos conectados el modo de componente especular (SCI, SCE o SCI+SCE) y el área de medición (SAV [3 mm] y MAV [8 mm]) especificados para el primer instrumento conectado (instrumento 1).

Desconexión desde el espectrofotómetro o el medidor de crominancia

1. Seleccione Instrumento - Desconecta desde la barra de menús.

El software SpectraMagic NX se desconecta del instrumento y se exhibe el estado del mismo en la ventana de estado. Una vez establecida la desconexión, en el menú Instrumento aparecerá *Conectar* en lugar de *Desconecta*.

SpectraMagic NX - [I	Nuevo documento2]		2
Eichero Editar Ver	Instrumento Datos Objeto	Herramienta <u>V</u> e	
📑 🖂 📮 🔇	<u> </u>	Shift+F5	
	Parámetros de comu <u>n</u> ic	ación	



2.1.3 Configuración del instrumento

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Configuración del instrumento desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Conf. instrumento.

Modo de medición:	Solo color	~	
Comp. especular:	SCI+SCE	~	
Área de medición:	MAV(8mm)	~	
Parám. UV:	100% incl.	~	
UV Cut:	0(Ninguno)	\sim	
Cal.Cero puede omitirse:	Habilitar	~	
Ref. den. blanco;		\sim	
Opacidad / Neblina	eblina		

2. Especifique los parámetros del instrumento.

Sólo se exhibirán aquellos elementos que puedan ser especificados para el instrumento. Cuando se conecta un instrumento de la Serie CM-36dG, se mostrará la casilla de verificación Detección automática de la máscara de referencia. Cuando esta casilla de verificación está marcada, el instrumento verificará la máscara objetivo adjunta y ajustará el área de medición automáticamente cuando sea necesario.

• Cuando se marca la Detección automática de la máscara de referencia, verifique que el área de medición indicada aquí y en el instrumento coincida con la máscara de objetivo adjunta. Si no coincide, desmarque la opción de Detección automática de la máscara de referencia y establezca el área de medición manualmente.

Cuando el CM-5 está conectado, si usted selecciona SCI+SCE en Componente especular, ejecutará mediciones tanto SCI como SCE realizando una única operación de medición en el SpectraMagic NX. Cuando se conecta un instrumento de la Serie CM-36dG, si no se ha realizado el ajuste de UV en el instrumento para la configuración de UV seleccionada en la configuración seleccionada del Componente especular y el Área de medición, aparecerá un mensaje de error y todas las configuraciones se restablecerán a las configuraciones en la hora en que se abrió el cuadro diálogo.

UV Cut: Cuando está activado, determina cómo se administrará la reflectancia espectral a una longitud de onda por debajo de la longitud de onda de corte (400nm o 420nm) establecida en el Parám. UV.

0(Ninguno): Las reflectancias espectrales a una longitud de onda por debajo de la longitud de onda de corte se establecerán en 0.

Copiar reflectancia de longitud de onda de corte: Las reflectancias espectrales a una longitud de onda por debajo de la longitud de onda de corte se establecerán para la reflectancia espectral a la longitud de onda de corte UV.

Cal.Cero puede omitirse (solo CM-26dG/26d/25d, CM-25cG): Activa/desactiva la función omitir la calibración del cero. (La configuración de instrumento no será sincronizada) Para medir la opacidad o la haze, tilde Modo Opacidad/Neblina.

(La Opacidad es admitida por el SpectraMagic NX Professional Edition únicamente. Si el Componente especular está configurado en SCI+SCE, si el Modo de medición del CM-36dG/CM-36dGV o CM-26dG está configurado en

"Color y Brillo" o si la medición remota está habilitada, el Modo Opacidad/Neblina estará deshabilitado.) Luego de que se ingresen los parámetros, la nueva configuración se exhibirá en la ventana de estado. Para obtener detalles sobre los parámetros del instrumento, consulte el Manual de instrucciones del mismo.
2.2 Calibración

Para asegurar una medición precisa, antes de cada medición se debe realizar una calibración blanca. Además, cuando el espectrofotómetro se utiliza por primera vez o es reinicializado a su estado inicial, se requiere la calibración del cero.

En el caso de los instrumentos que retienen el resultado de la calibración del cero cuando se los apaga, usted no necesita realizar una calibración del cero cada vez que vuelva a encender los mismos.

La calibración blanca, sin embargo, debe ser efectuada cada vez que el instrumento se encienda. El cuadro opcional de Calibración del cero permite una calibración del cero más confiable porque la misma no es afectada por el entorno circundante.

Para las mediciones de transmitancia, Calibración del cero y Calibración blanca se exhiben como Calibración 0% y Calibración 100%, respectivamente.

2.2.1 Calibración del instrumento

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Calibración desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Calibración cero.

Si está conectado el medidor de crominancia CR-400, que no tiene una función de calibración del cero, aparecerá en cambio el cuadro de diálogo Calibración de blancos. Diríjase al paso 3.



2. Haga clic sobre el botón Calibración cero y efectúe la calibración del cero.

Cuando se complete la calibración del cero, aparecerá el cuadro de diálogo de la Calibración blanco. Si se hace clic sobre el botón Omitir en lugar del botón Calibración cero, se saltea el proceso de calibración del cero y aparece el cuadro de diálogo de la Calibración blanco. Si la ventana de estado muestra "Necesaria calibración cero" como estado del instrumento, no omita la calibración del cero. Si un equipo CM-26dG/26d/25d o CM-25cG está conectado, el botón Omitir se habilitará solamente si la Cal.Cero puede omitirse está configurada a Activar en el diálogo de Configuración del instrumento. La calibración del cero debe realizarse al alternar entre la máscara de referencia con vidrio y la máscara de referencia sin vidrio.



- 3. Haga clic sobre el botón Calibración blanco y lleve a cabo la calibración blanca.
 - Se realiza la calibración blanca.

calibración

blanca



Si se conecta un instrumento de la Serie CM-36dG con una licencia válida de Wavelength Analysis & Adjustment (WAA), se mostrará un cuadro de diálogo con barras de progreso para la calibración del blanco y el Wavelength Analysis & Adjustment (WAA). La realización de ambos procesos llevará varios segundos.

Para las mediciones de transmitancia se pueden utilizar dos métodos diferentes para realizar una calibración del 100%:

- Calibración del 100% al aire: Cuando la muestra a ser medida esté en la forma de lámina o sólido, la calibración del 100% deberá ser realizada con la cámara de transmitancia vacía.
- Calibración del 100% al agua: Cuando la muestra a ser medida esté en forma líquida y será medida utilizando una celda, deberá efectuarse una calibración del 100% utilizando agua destilada (o pura) en una celda del mismo tamaño y tipo que la que será utilizada para las mediciones.
- 4. Si hay un equipo CM-36dG/CM-36dGV, CM-25cG o CM-26dG conectado y se selecciona Color y Brillo en el Modo de medición del cuadro de diálogo Configuración del instrumento, aparecerá un cuadro de diálogo para Calibración del brillo. Haga clic sobre el botón Calibración del brillo y realice la calibración del brillo.

Se ha realizado la calibración del brillo.

Tiempo de calibración exhibido en la ventana de estado

La información sobre el estado de la calibración se obtiene del Instrumento y la ventana de estado se actualiza para reflejar el cambio. Si el instrumento ha sido calibrado sin el software SpectraMagic NX, este último puede no poder determinar el tiempo de la calibración efectuada por el propio instrumento. En consecuencia, la ventana de estado mostrará el momento de la última calibración efectuada con el software SpectraMagic NX.

2.3 Preparativos para la medición

2.3.1 Configuración del observador y del iluminante

El observador y el iluminante constituyen elementos importantes requeridos para convertir datos espectrales en datos colorimétricos. El observador y el iluminante deben ser idénticos para permitir la comparación de los datos colorimétricos de varias muestras. Se recomienda que tanto el observador como el iluminante sean especificados de antemano. Los mismos no deberán ser cambiados innecesariamente.

- 1. Seleccione Datos Observador e Iluminante desde la barra de menús.
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Observador e Iluminante.



2. Especifique el observador y el iluminante.

Observador e ilum	inante	×
Observador © 2 grados	C 10 grados	
Primario	Secundario	Terciario
D65 💌	(Ningun)	(Ningun)
	User Illuminant Detail	
	lag:	
		Set
	OK Cance	lar

Sólo se pueden especificar un observador y un iluminante para cada fichero de documento. Esta configuración no afecta al observador y al iluminante que hayan sido especificados con el instrumento. Si el instrumento conectado es de la serie CR, especifique el observador y el iluminante que coincidan con el observador y el iluminante configurados para el instrumento.

Los elementos para los cuales han sido definidos un observador e iluminante específicos, tales como valores indizados, serán calculados con el observador e iluminante definidos independientemente de la configuración presente en este cuadro de diálogo.

Cuadro de diálogo Observador e Iluminante

Observador

Seleccione ya sea 2 grados o 10 grados.

Primario, Secundario, Terciario

Seleccione el iluminante entre Ninguno, A, C, D50, D55^(P), D65, D75^(P), F2, F6^(P), F7^(P), F8^(P), F10^(P), F11, F12^(P), U50^(P), ID50^(P), U50^(P), Usuario 1^(P), Usuario 2^(P), O Usuario 3^(P).

● La función de iluminante del usuario sólo es admitida por el SpectraMagic NX Professional Edition.

La configuración efectuada en este cuadro de diálogo quedará reflejada en todos los datos incluidos en el fichero de documento.

Cuando se modifiquen el observador o el iluminante, el software SpectraMagic NX procederá a recalcular todos los datos. Cuando se intente modificar el observador o el iluminante, aparecerá el siguiente mensaje.



Cuadro de diálogo Input illuminant data

D Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

	Intro. datos		
tiqueta: USER01	(nm)	Espectral	•
inquora.	360	100,00	
Tomar Guardar	365	100,00	
	370	100,00	
	375	100,00	
	380	100,00	
	385	100,00	
	390	100,00	
	395	100,00	
	400	100,00	
	405	100,00	
	410	100,00	
	415	100,00	
	420	100,00	
	425	100,00	
		!	(*)
	_		

Etiqueta

Puede ser especificada para los datos del iluminante una etiqueta de 60 caracteres o menos.

Tomar

El archivo especificado (extensión: .lr5) se carga y se refleja en los datos ingresados. Luego de se cargue el archivo, el nombre del archivo será exhibido automáticamente en el campo Etiqueta.

Guarda

El archivo se guarda utilizando la ruta de archivo especificada. La extensión del archivo es ".lr5".

Ingreso los datos

Se exhiben los datos espectrales. Usted puede editar los datos ingresando directamente los valores en forma manual.

2.3.2 Ajuste de UV P

Este procedimiento se encuentra disponible únicamente cuando están conectados el CM-3700A, el CM-3600A, el CM-3610A, el CM-3630, CM-26dG/26d (versión de firmware 1.10 o posterior) o el CM-2600d y la llave de protección está conectada a la computadora.

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

• Para el CM-36dG/CM-36dGV, el ajuste UV se realiza utilizando el UV Adjustment Software incluido con SpectraMagic NX. La llave de protección SpectraMagic NX debe estar conectada a la computadora para usar el UV Adjustment Software.

Para realizar un ajuste de UV, cuando se ingrese a la computadora se deberá seleccionar un usuario con privilegios de administrador.

1. Seleccione Instrumento - Ajuste UV en la barra de menús.

Esta opción podrá seleccionarse únicamente cuando el método de medición esté configurado a "Reflectancia".

Cuando se utiliza el CM-2600d, esta opción puede seleccionarse únicamente cuando la configuración de UV se establece en "Ajuste de UV" o "100% pleno + corte de 400 nm + ajuste de UV".

Aparecerá el cuadro de diálogo Condición del ajuste de UV, que muestra los parámetros de "Componente especular", "Área de medición" y "Modo ajuste" según sea el instrumento conectado.

Componente especular:	SCI+SCE	~	
Área de medición:	MAV(8mm)	\sim	
Modo ajuste:	WI	\sim	

2. Seleccione el Modo de ajuste y haga clic sobre el botón Siguiente.

Los elementos seleccionables para "Modo ajuste" varían según sea el instrumento conectado. Si un equipo CM-26dG/26d está conectado, también pueden configurarse "Componente especular" y "Área de medición".

3. Se exhibirá un cuadro de diálogo para la configuración del ajuste de UV seleccionado. Especifique los parámetros del ajuste de UV consultando las paginas siguientes.

Cuadro de diálogo de ajuste de UV (Instrumento conectado: CM-3700A)

	Observador/Iluminante
Ajuste UV	Observador 10 grados Iluminante: D65
Valor: 100,00 Tolerancia: 0,50	Último ajuste/comprob. UV Comprobar Fecha : Posición filtro : WI Diferencia :
	< <u>A</u> trás Finalizar Cancela

Cuando está seleccionado "WI" para "Modo ajuste" en el cuadro de diálogo Estado

Observador / Iluminante

Se mostrarán el observador y el iluminante utilizados para el cálculo. "Observador" se configura a 10° e "Iluminante" se configura a D65.

WI

Seleccione "Valor" entre 40 y 250 y "Tolerancia" entre ya sea 0.20, 0.30, 0.50, 1.00, 2.00, y 3.00.

Último ajuste / comprob. UV

Se mostrarán los datos de la configuración vigente posterior al último ajuste. Cuando se hace clic sobre el botón Verificar, se mide y se calcula el valor actual utilizando la posición del filtro correspondiente al último ajuste. El valor obtenido es comparado con el valor de la configuración vigente, y la posición del filtro se establece en la posición del último ajuste.

Ajuste UV

Al hacer clic sobre este botón se inicia el ajuste UV.

juste UV	
Ajuste UV	Observador/Iluminante Observador 10 grados Iluminante: D65
Tint Valor: 0.00 Tolerancia: 0.05	Último ajuste/comprob. UV Comprobar Fecha : Posición filtro : Tint Diferencia :
	< <u>A</u> trás <mark>Finalizar</mark> Cancelar

Cuando se selecciona "Tint" para "Modo ajuste" en el cuadro de diálogo Estado

Observador / Iluminante

Se mostrarán el observador y el iluminante utilizados para el cálculo. "Observador" se configura a 10° e "Iluminante" se configura a D65.

Tint

Seleccione "Valor" entre -6 y 6 y "Tolerancia" entre ya sea 0.05, 0.10, y 0.30.

Último ajuste / comprob. UV

Se mostrarán los datos de la configuración vigente posterior al último ajuste. Cuando se hace clic sobre el botón Verificar, se mide y se calcula el valor actual utilizando la posición del filtro correspondiente al último ajuste. El valor obtenido es comparado con el valor de la configuración vigente, y la posición del filtro se establece en la posición del último ajuste.

Ajuste UV

Al hacer clic sobre este botón se inicia el ajuste UV.

Cuadro de diálogo de ajuste de UV (Instrumento conectado: CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (versión de firm-ware 1.10 o posterior) o CM-2600d)

Cuando se seleccionan "Tint", "WI", "Tint y WI" o "Brillo ISO" para "Modo ajuste" en el cuadro de diálogo Estado

Observador:	10 grados] Tomar coefi	cientes
lluminante:	D65		Guardar coe	f. UV
Tint	WI	1	SO Brightnes	5
SCI: 0,00	SCI:	100,00	SCI: 100	.00
SCE: 0,00	SCE:	100,00	SCE: 100	.00
Tolerancia	Toleran	cia	Tolerancia	
SCI: 0,10	SCI:	1.00 🔻	SCI: 1.0	0 -
SCE: 0,10	SCE:	1,00 🔻	SCE: 1.0	

Observador / Iluminante

Se mostrarán el observador y el iluminante utilizados para el cálculo. (No se muestra para "ISO Brightness") "Observador" se configura a 10° e "Iluminante" se configura a D65.

Tomar coeficientes

Cuando se marca esta opción y se hace clic sobre el botón Finalizar, los datos de los coeficientes son cargados desde el archivo para completar el ajuste de UV sin realizar mediciones. La extensión del fichero es "*.krd".

Tint

Seleccione "Valor" entre -6 y 6 y "Tolerancia" entre ya sea 0.05, 0.10, y 0.30.

WI

Seleccione "Valor" entre 40 y 250 y "Tolerancia" entre ya sea 0.50, 1.00, y 3.00.

ISO Brightness

Seleccione "Valor" entre 40 y 250 y "Tolerancia" entre ya sea 0.50, 1.00, y 3.00.

Guardar coef. UV

Cuando se tilda esta opción, se muestra un cuadro de diálogo que permite guardar los coeficientes después del ajuste de UV.

Ver coeficientes

Se muestra el coeficiente obtenido por el ajuste de UV.

Finalizar

Confirma los parámetros y ejecuta el ajuste UV.

Cuando se ha configurado "SCI", sólo puede seleccionarse un valor de "SCI". Cuando ha sido establecido "SCI+SCE" o "SCE", pueden seleccionarse valores tanto de "SCI" como de "SCE".

Cuadro de diálogo Ganz & Griesser (Instrumento conectado: CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (versión de firmware 1.10 o posterior) o CM-2600d)

Cuando se selecciona "Ganz&Griesser4" o "Ganz&Griesser5" para "Modo ajuste" en el cuadro de diálogo Estado

	G	anz&Griesser	4		Tom	ar coeficientes
					🔲 Guar	dar coef. UV
	WI SCI	SCE	Tint SCI	SCE		
	100,00	100,00	1,00	1,00		Medición_1
	100,00	100,00	1.00	1,00		Medición_2
	100,00	100,00	1,00	1,00		Medición_3
	100,00	100,00	1,00	1,00		Medición_4
	100,00	100,00	1,00	1,00	5	Medición_5
	Parámetro	IS COL	-			
	● SCI	O SCI	-		_	
	Phi		P		m	
	BW		Q		n	
	D		С		k	
1	dWdS =					

Tomar coeficientes

Cuando se marca esta opción y se hace clic sobre el botón Finalizar, los datos de los coeficientes son cargados desde el archivo para completar el ajuste de UV sin realizar mediciones. La extensión del fichero es "*.krd".

WI

Seleccione los valores entre 40 y 250.

Tint

Seleccione los valores entre -6 y 6.

Parámetros

Se exhibirán los valores de los parámetros Phi, BW, D, P, Q, C, m, n, y k.

Guardar coef. UV

Cuando se tilda esta opción, se muestra un cuadro de diálogo que permite guardar los coeficientes después del ajuste de UV.

Ver coeficientes

Se muestra el coeficiente obtenido por el ajuste de UV.

Medición_1 a 5

La medición es efectuada utilizando el valor del índice correspondiente al número.

Finalizar

Confirma los parámetros y ejecuta el ajuste UV.

Cuando ha sido establecido "SCI", sólo pueden seleccionarse valores de "SCI". Cuando ha sido establecido "SCI+SCE" o "SCE", pueden seleccionarse valores tanto de "SCI" como de "SCE". Cuadro de diálogo Ganz & Griesser (Instrumento conectado: CM-3700A)

	WI	Tint	Observador/lluminante
1	59,98	-2,36	Medición_1 Observador: 10 grados
2	69,11	-2,29	Medición_2 Iluminante: D65
3	80,04	-2,41	Medición_3
4	88,86	-0,80	Medición_4 Ajuste UV
5	84,95	-1,62	Medición_5
Fe	cha : 10/10 Parámetros Phi 1.000 BW 0.000	72014 11:51 000 080	P -1868.43506 m -924.21399 Q -3695.95093 n 841.62201
	D 1,000	000	C 1845,71997 k 9,30300
	dWdS = 4000	,13208	

Cuando se selecciona "Ganz&Griesser4" o "Ganz&Griesser5" para "Modo ajuste" en el cuadro de diálogo Estado

WI

Seleccione los valores entre 40 y 250.

Tint

Seleccione los valores entre -6 y 6.

Parámetros

Se exhibirán los valores de los parámetros Phi, BW, D, P, Q, C, m, n, y k.

Medición_1 a 5

La medición es efectuada utilizando el valor del índice correspondiente al número.

Ajuste UV

Realiza un ajuste de UV. (El botón se habilitará cuando se hayan completado el Medición_1 hasta el Medición_4 o el Medición_5).

Último ajuste / comprob. UV

Cuando presiona el botón Comprobar, se mostrará la fecha / hora del último ajuste UV de Ganz & Griesser y los parámetros obtenidos en ese momento.

Cuando realiza el ajuste de Ganz & Griesser UV utilizando el CM-3700A, para una sola muestra o para los datos objetivo. Se toman dos mediciones con el filtro UV moviéndolo entre dos medidas, por lo tanto se necesitan 25 segundos para cada dato objetivo o de muestra.

Cuadro de diálogo Editar perfil UV (instrumento conectado: CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (versión de firmware 1.10 o posterior) o CM-2600d)

Gua	ardar Perfil		SCE			Tomar	coeficientes
						Guarda	r coef. UV
nm	(%)	nm	(%)	nm	(%)	nm	(%)
360	100,00	460	100,00	560	100,00	660	100,00
370	100,00	470	100,00	570	100,00	670	100,00
380	100,00	480	100,00	580	100,00	680	100,00
390	100,00	490	100,00	590	100,00	690	100,00
400	100,00	500	100,00	600	100,00	700	100,00
410	100,00	510	100,00	610	100,00	710	100,00
420	100,00	520	100,00	620	100,00	720	100,00
430	100,00	530	100,00	630	100,00	730	100,00
440	100,00	540	100,00	640	100,00	740	100,00
450	100,00	550	100,00	650	100,00		

Cuando se selecciona "Perfil" en el cuadro de diálogo Estado

Tomar...

Los datos del perfil se cargan desde el fichero y son reflejados en el cuadro de diálogo. La extensión del fichero es "*.pri" para SCI y "*.pre" para SCE.

Guardar...

Los elementos especificados en el cuadro de diálogo son guardados en un fichero. La extensión del fichero es "*.pri" para SCI y "*.pre" para SCE.

Espec.

Los datos a ser editados pueden ser modificados.

Cuando ha sido establecido "SCI", sólo pueden seleccionarse valores de "SCI". Cuando ha sido establecido "SCI+SCE" o "SCE", pueden seleccionarse valores tanto de "SCI" como de "SCE".

Tomar coeficientes

Cuando se marca esta opción y se hace clic sobre el botón Finalizar, los datos de los coeficientes son cargados desde el archivo para completar el ajuste de UV sin realizar mediciones. La extensión del fichero es "*.krd".

Guardar coef. UV

Cuando se tilda esta opción, se muestra un cuadro de diálogo que permite guardar los coeficientes después del ajuste de UV.

Ver coeficientes

Se muestra el coeficiente obtenido por el ajuste de UV.

Finalizar

Confirma los parámetros y ejecuta el ajuste UV.

2.3.3 Configuración de los elementos del listado

Configure los artículos mostrados en la ventana de listado tales como nombres de datos y datos colorimétricos, y especifique el orden en el cual deberán ser listados los elementos.

1. Seleccione Datos - Elementos lista desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Lista elementos.



2. Especifique los detalles de los elementos mostrados en la ventana de listado.

Estos iconos indican los grupos en los que deben ser clasificados los elementos del listado. Seleccione un elemento del panel izquierdo y haga clic sobre el botón → para añadir el elemento al panel Elementos seleccionados del panel situado a la derecha. Para eliminar un elemento de los Elementos seleccionados, seleccione el elemento y haga clic sobre el <- botón. Usted puede modificar el orden en el cual se exhiban los elementos en la ventana de listado. El elemento situado en la parte superior de este panel es exhibido en el costado izquierdo de la ventana de listado. Para cambiar el orden, seleccione el elemento en el panel Elementos seleccionados y haga clic sobre el botón adecuado.

ista elementos	×
Lista elementos Atributos Image: Sector al Espectral Image: Sector al Image: Sector al	
Ecuación usuario	
OK Cancelar	

Se exhibirán los elementos del listado incluidos en el grupo indicado por el icono de la izquierda.

Cuando haya especificado todos los elementos necesarios, haga clic sobre el botón OK.

Cuadro de diálogo Elementos del listado

Las tablas siguientes muestran los elementos seleccionables como elementos del listado y el contenido de cada elemento exhibido en la ventana de listado.

Las notas para los elementos marcados [*1] a [*12] se muestran en las páginas 54 a 56.

		Contenido exhibido en la ventana de listado
Atributos	Nombre datos	Nombre de los datos
	Comentario	Comentario
	Evaluación	"Pasa" o "Falla" (Disponible sólo para datos de muestra. La cadena puede ser modificada.)
Atributos	Atributo	"Datos espectrales medidos", "Datos espectrales manuales", "Datos colorimétricos manuales"
	Grupo rasgos	"SCI" o "SCE" "UV100" o "UV0" "Blanco" o "Negro" (para dos bloques) "25 grados", "45 grados" o "75 grados" "UV100", "UV0" o "UVadj" (para tres bloques) Ninguna (para un bloque) * Consulte la página 59 para obtener detalles de los bloques.
	Núm. patrón	Nº asignado a patrón vinculado
	Parámetro	Parámetros l, c y h utilizados para el cálculo de la ecuación de diferencia de color (ΔE_{94}^* (CIE 1994), ΔE_{00} (CIE 2000), CMC (l: c))
	Nombre usuario	Nombre del usuario que inicia la sesión (aplicable únicamente cuando la función de seguridad esté activada)
	Supplementary data information	Título especificado para información suplementaria de datos (consulte la página 66.)
	Evaluación visual	Resultado de la evaluación visual

		Contenido exhibido en la ventana de listado
Espectral Espectral	360 a 740 nm	Reflectancia espectral, diferencia de reflectancia espectral, valor de K/S@, diferencia valor de K/S@, absorbancia de la longitud de onda seleccionada@ y diferencia de absorbancia para la longitud seleccionada de onda@

		Contenido exhibido en la ventana de	e listado	
Instrumento nstrumento	Nombre instrumento	CM-3700A, CM-3700A-U, CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-2600d, CM-2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-700d, CM-600d, CM-512m3A, CM-5, CR-5, CR-400/410, DP-400, FD-7/ FD-5		
	Variación	Variación del instrumento. Si no se recibe información de variación del instrumento, se mostrará "".	<estos contenidos<="" th=""></estos>	
	N. Serie	Nº de serie del instrumento	mostrados según sea el instrumento	
	Versión firmware	Versión ROM del instrumento		
	Última calibración Fecha y hora	Día y hora de la última calibración de blancos	que se encuentra conectado.>	
	Dato hora	Día y hora de la medición		
	Tipo medición	Reflectancia y Transmitancia		
	Geometría	di:8, de:8, di:0, de:0, d:0, 45a:0, multiángulo * No se exhibirá un símbolo de grado (°).		
	Comp. especular	SCI, SCE, SCI + SCE		
	Área de medición	Área de medición (ej., SAV, MAV, LMAV, LAV momento de la medición. El valor mostrado deper instrumento.	', etc.) en el nde del	

		Contenido exhibido en la ventana de listado
Instrumento Instrumento	Conf. UV	100 % pleno, corte de 400 nm, Ajuste de UV, corte de 400 nm normal, corte de 400 nm bajo, corte de 420 nm normal, corte de 420 nm bajo, 100% pleno + corte de 400 nm, 100% pleno + corte de 420 nm, 100% pleno + corte de 400 nm + corte de 400 nm normal, 100% pleno + corte de 400 nm + corte de 400 nm bajo, 100% pleno + corte de 420 nm + corte de 420 nm bajo, 100% pleno + corte de 420 nm + 420 nm normal, 100% pleno + corte de 420 nm + ajuste de 420 nm bajo,
	Observador	2 grados, 10 grados
	Iluminante 1	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65
	Iluminante 2	Ninguno, A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65
	Número datos	Número datos especificado en el instrumento desde el cual se ha cargado la muestra (cuando se conecta CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d, CM-512m3A, CM-5/CR-5 o CR-400/410) " " (cuando se conecta CM-3700A, CM-3700A-U, CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-3600A, CM-3610A o CM-3630)
	Comentario	Comentario o conjunto de nombres para los datos del instrumento
	Temperature (CM-512m3)	Valor de temperatura obtenido mediante la función de detección de temperatura de CM-512m3 "" (cuando está conectado un instrumento que no sea el CM- 512m3)
	Calibración por el usuario (CM-512m3A)	"ACTIVADO", "DESACTIVADO" (cuando está conectado el CM- 512m3A) "" (cuando está conectado un instrumento que no sea el CM- 512m3A)

El Observador, el Iluminante 1 y **el Iluminante 2** se muestran solo para los datos colorimétricos. Para los datos espectrales se mostrará "----".

D65	Datos Absolutos	Diferencias de Color		Ecuación		Otros
	Χ®	dX 🕲		dE*ab	[*3]	MI (DIN)
	Υ®	dY 🕑	[*1]	CMC(l:c)	[*4]	Pseudo color
D65	Ζ®	dZ 🕑	[*1]	dL-CMC®	[*4]	Pseudo color (patrón)
	L*	dL*	[*1]	dC-CMC®	[*5]	Fza. col. 🕑
	a*	da*	[*1]	dH-CMC®	[*5]	Fza. col. X 🕲
	b*	db*	[*1]	dE*94(CIE1994)@ <de*94></de*94>	[*5]	Fza. col. Y 🕲
	C*	dC*	[*1]	dL-dE*94(CIE 1994)@ <dl-de*94></dl-de*94>	[*5]	Fza. col. Z 🕑
	h	dH*	[*1]	$dC\text{-}dE*94(CIE \ 1994) \textcircled{O} <\!\!dC\text{-}dE*94\!\!>$	[*5]	Fza. col. pseudo 🕑
	L99	dL99	[*1]	dH-dE*94(CIE 1994) $ \odot < dH-dE*94 > $	[*5]	Fza. col. X pseudo 🕑
	a99	da99	[*1]	dE00(CIE 2000) <de00></de00>	[*5]	Fza. col. Y pseudo 🕑
	b99	db99	[*1]	dL'-dE00(CIE 2000) <dl'-de00></dl'-de00>	[*5]	Fza. col. Z pseudo 🕑
	C99	dC99	[*1]	dC'-dE00(CIE 2000) <dc'-de00></dc'-de00>		Long. onda dominante P
	h99	dH99	[*1]	dH'-dE00(CIE 2000) <dh'-de00></dh'-de00>		Pureza excitativa 🕑
	х®	dx 🕑		dEab(Hunter)	[*6]	555 ®
	у®	dy 🕑		dE99		
	u* @	du* 🕑		FMC2 🕑		
	v* @	dv* 🕑		dL(FMC2) 🕑		
	u' 🕑	du' 🕑		dCr-g(FMC2) @		
	v' 🕑	dv' 🕑		dCy-b(FMC2) 🕑		
	L (Hunter)	dL (Hunter)		NBS100 @		
	a (Hunter)	da (Hunter)		NBS200 @		
	b (Hunter)	db (Hunter)		dEc(grad.)(DIN6175-2)@ <	<dec< th=""><th>(grad.)></th></dec<>	(grad.)>
		[*2] Luminosidad		dEp(grad.)(DIN6175-2)@ <	<dep< th=""><th>(grad.)></th></dep<>	(grad.)>
		[*2] Saturación				
		[*2] Tonalidado				
		[*2] Evaluación a*				
		[*2] Evaluación b*				

Índice	Índice	Diferencias de índice
	Munsell C Hue(JIS Z8721 1964) < Munsell C Hue>	dWI(CIE 1982)@ <dwi(cie)></dwi(cie)>
	Munsell C Value(JIS Z8721 1964) <munsell c="" value=""></munsell>	dWI(ASTM E313-73)@ <dwi(e313-73)></dwi(e313-73)>
(r	Munsell C Chroma(JIS Z8721 1964) <munsell c="" chroma=""></munsell>	dWI(Hunter)®
Indice	Munsell D65 Hue(JIS Z8721 1993) <munsell d65="" hue=""></munsell>	dWI(TAUBE)®
	Munsell D65 Value(JIS Z8721 1993) <munsell d65="" value=""></munsell>	dWI(STENSBY)@
	Munsell D65 Chroma(JIS Z8721 1993) <munsell chroma="" d65=""></munsell>	dWI(BERGER)®
	WI(CIE 1982)	dWI(ASTM E313-98)(C)@ <dwi(e313-98)(c)></dwi(e313-98)(c)>
	WI(ASTM E313-73)	dWI(ASTM E313-98)(D50)@ <dwi(e313-98)(d50)></dwi(e313-98)(d50)>
	WI(Hunter)®	dWI(ASTM E313-98)(D65)@ <dwi(e313-98)(d65)></dwi(e313-98)(d65)>
	WI(TAUBE)	dWI(Ganz)®
	WI(STENSBY)	Tint dif.(CIE)®
	WI(BERGER)®	Tint dif.(ASTM E313-98)(C)@ <tint dif.(e313-98)(c)=""></tint>
	WI(ASTM E313-98)(C)@ <wi(e313-98)(c)></wi(e313-98)(c)>	Tint dif.(ASTM E313-98)(D50)@ <tint dif.(e313-98)(d50)=""></tint>
	WI(ASTM E313-98)(D50)@ <wi(e313-98)(d50)></wi(e313-98)(d50)>	Tint dif.(ASTM E313-98)(D65)@ <tint dif.(e313-98)(d65)=""></tint>
	WI(ASTM E313-98)(D65)@ <wi(e313-98)(d65)></wi(e313-98)(d65)>	Tint dif.(Ganz)®
	WI(Ganz) @	dYI(ASTM D1925)@ <dyi(d1925)></dyi(d1925)>
	Tint(CIE)	dYI(ASTM E313-73)@ <dyi(e313-73)></dyi(e313-73)>
	Tint(ASTM E313-98)(C)@ <tint(e313-98)(c)></tint(e313-98)(c)>	dYI(ASTM E313-98)(C)@ <dyi(e313-98)(c)></dyi(e313-98)(c)>
	Tint(ASTM E313-98)(D50)@ <tint(e313-98)(d50)></tint(e313-98)(d50)>	dYI(ASTM E313-98)(D65)@ <dyi(e313-98)(d65)></dyi(e313-98)(d65)>
	Tint(ASTM E313-98)(D65)@ <tint(e313-98)(d65)></tint(e313-98)(d65)>	dYI(DIN 6167)(C)@
	Tint(Ganz)®	dYI(DIN 6167)(D65)@
	YI(ASTM D1925)@ <yi(d1925)></yi(d1925)>	dB(ASTM E313-73)@ <db(e313-73)></db(e313-73)>
	YI(ASTM E313-73)@ <yi(e313-73)> [*7</yi(e313-73)>] Brillo dif.(TAPPI T452)@ <brillo (tappi)="" dif.=""></brillo>
	YI(ASTM E313-98)(C)@ <yi(e313-98)(c)> [*7</yi(e313-98)(c)>] Brillo dif.(ISO 2470)@ <brillo (iso)="" dif.=""></brillo>
	YI(ASTM E313-98)(D65)@ <yi(e313-98)(d65)> [*8</yi(e313-98)(d65)>	B] Opacidad dif.(ISO 2471)
	YI(DIN 6167)(C)@ [*8	B] Opacidad dif. (TAPPI T425 89%) @ <opacidad (t425)="" dif.=""></opacidad>
	YI(DIN 6167)(D65)@ [*8	8] Neblina dif.(ASTM D1003-97)(A)@ <neblina dif.(d1003-97)(a)=""></neblina>
	B(ASTM E313-73)@ <b(e313-73)> [*8</b(e313-73)>	8] Neblina dif.(ASTM D1003-97)(C)@ <neblina dif.(d1003-97)(c)=""></neblina>
	[*7] Brillo (TAPPI T452)	7] Dif. densidad B ISO Est. A @ <diferencia ab="" de="" densidad=""></diferencia>
	[*7] Brillo (ISO 2470) @ < Brillo (ISO)> [*7]	7] Dif. densidad G ISO Est. A @ <diferencia ag="" de="" densidad=""></diferencia>
	[*8] Opacidad (ISO 2471)® [*7	7] Dif. densidad R ISO Est. A @ <diferencia ar="" de="" densidad=""></diferencia>
	[*8] Opacidad (TAPPI T425 89%) @ <opacidad (t425)=""> [*7</opacidad>	7] Dif. densidad B ISO Est. T℗ <diferencia de="" densidad="" tb=""></diferencia>
	[*8] Neblina (ASTM D1003-97)(A) @ <neblina (d1003-97)(a)=""> [*7</neblina>	7] Dif. densidad G ISO Est. T℗ <diferencia de="" densidad="" tg=""></diferencia>
	[*8] Neblina (ASTM D1003-97)(C)@ <neblina (d1003-97)(c)=""> [*7</neblina>	7] Dif. densidad R ISO Est. T@ <diferencia de="" densidad="" tr=""></diferencia>
	[*7] Densidad B ISO Est. A (P) < Est. A(B)>	dRx(C)@
	[*7] Densidad G ISO Est. A (G)>	dRx(D65)@
	[*7] Densidad R ISO Est. A @ <est. a(r)=""></est.>	dRx(A)®
	[*7] Densidad B ISO Est. T (P) <est. (b)="" t=""></est.>	dRy(C)@
	[*7] Densidad G ISO Est. T@ <est. t(g)=""></est.>	dRy(D65)@
	[*7] Densidad R ISO Est. T@ <est. t(r)=""></est.>	dRy(A)®
	Rx(C)@	dRz(C)@
	Rx(D65)@	dRz(D65)@
	Rx(A)	dRz(A)®
	Ry(C)®	Dif. int. patrón (ISO 105.A06)
	Ry(D65)®	Ens. manch. (ISO 105.A04E)(C)@ <ens. manch.(c)=""></ens.>
	Ry(A)®	Ens. Manch. (ISO 105-A04E)(D65)@ <ens. (d65)="" manch.=""></ens.>
	Rz(C)@	Valoración ensayo manchado (ISO 105-A04E) (C)®
	Rz(D65)@	<valoración (c)="" ensayo="" manchado=""></valoración>
	Rz(A)®	Valoración ensayo manchado (ISO 105-A04E) (D65)®
	Intensidad patrón (ISO 105.A06) P < Intensidad patrón>	Valoración ensayo manchado (ISO 105-A04E) (D65)®
	[*9] GU <gu></gu>	

	[*10] Gardner	<valoración (d65)="" ensavo="" manchado=""></valoración>
	[*10] Escala de colores Hazen (APHA)	For orises (ISO 105 A05)(C) \otimes <for (c)="" orises=""></for>
	[*10] Número de color de voduro	Esc. grises (ISO 105.A05)(D65)(\mathbb{P} <esc. (d65)="" grises=""></esc.>
	[*10] Farmacopea europea	Clasific. Escala Gris (ISO 105.A05)(C)@ <clasific. (c)="" escala="" gris=""></clasific.>
	European Pharmacopoeia (AUTO)	Clasific. Escala Gris (ISO 105.A05)(D65)@ <clasific. (d65)="" escala="" gris=""></clasific.>
	European Pharmacopoeia (B)	Fza.col. K/S (dE)(C) \otimes <k (de)(c)="" s=""></k>
	European Pharmacopoeia (BY)	Fza.col. K/S (dL)(C) \mathbb{P} <k (dl)(c)="" s=""></k>
	European Pharmacopoeia (Y)	Fza.col. K/S (dC)(C) \bigcirc <k (dc)(c)="" s=""></k>
	European Pharmacopoeia (GY)	Fza.col. K/S (dH)(C) \bigcirc <k (dh)(c)="" s=""></k>
	European Pharmacopoeia (R)	Fza.col. K/S (da)(C) \mathbb{P} <k (da)(c)="" s=""></k>
	[*10] Farmacopea de los EE.UU.	Fza.col. K/S (db)(C) $\textcircled{P} < K/S$ (db)(C)>
		Fza.col. K/S (dE)(D65)@ <k (de)(d65)="" s=""></k>
		Fza.col. K/S (dL)(D65)@ <k (dl)(d65)="" s=""></k>
		Fza.col. K/S (dC)(D65)@ <k (dc)(d65)="" s=""></k>
		Fza.col. K/S (dH)(D65)@ <k (dh)(d65)="" s=""></k>
		Fza.col. K/S (da)(D65) $@$ <k (da)(d65)="" s=""></k>
		Fza.col. K/S (db)(D65)@ <k (db)(d65)="" s=""></k>
		Fza.col. K/S (máx. abs.) S
		Fza.col. K/S (aparente)
		Fza.col. K/S (usuario)@ <k (usuario)="" s=""></k>
		$F_{za.col.} K/S (máx, abs.)[nm] P < K/S (máx, abs.)[nm] >$
		NC# (C)@
		NC# Grade (C)®
		NC# (D65)@
		NC# Grade (D65)@
		Ns (C)@
		Ns Grade (C)®
		Ns (D65)@
		Ns Grade (D65)@
Ispecial	Otros	
	[*11] Brillo 8 grados 🖗	
	[*12] Ecuac. usuario 1 🕑	
Especial	[*12] Ecuac. usuario 2 🕑	
	[*12] Ecuac. usuario 3 🕑	
	[*12] Ecuac. usuario 4 🕑	
	[*12] Ecuac. usuario 5 P	
	[*12] Ecuac. usuario 6 P	
	[*12] Ecuac. usuario 7 P	
	[*12] Ecuac. usuario 8 (P)	
	[*13] Índice 1 de color de la señal @	
	[*13] Índice 2 de color de la señal @	
	[*13] Índice 3 de color de la señal @	
	[*13] Índice 4 de color de la señal @	
	[*13] Índice 5 de color de la señal \square	

Los caracteres entre <> son los nombres abreviados empleados por el SpectraMagic NX.

Los elementos marcados con P son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional. Los elementos x, y, u', v', Δx , Δy , $\Delta u'$ y $\Delta v'$ se expresan con cuatro dígitos decimales. Los demás datos colorimétricos se expresan con dos posiciones decimales.

El número de dígitos decimales puede ser modificado. Para obtener detalles consulte la página 63.

ŀ

El software SpectraMagic NX mejora la precisión del cálculo mediante la realización de cálculos internos con números mayores en magnitud que los efectivamente exhibidos. En consecuencia, el dígito menos significativo exhibido puede diferir en un dígito del presente en el instrumento debido al redondeo o a la conversión del espacio de color.

Cuando al número de bloques se configura a 2, un elemento de datos se exhibe en dos líneas. Cuando al número de bloques se configura a 3, un elemento de datos se exhibe en tres líneas. Para obtener detalles sobre los bloques, consulte la página 59.

- [*1] Ecuación de diferencia de color que requiere configuración de los parámetros. Los parámetros pueden ser configurados en el cuadro de diálogo Parámetros de tolerancia. Para obtener detalles, consulte la página 94.
- [*2] La evaluación de color tal como la evaluación de la claridad es la descripción de las diferencias de tonalidad u otros factores del color del patrón. Consulte el siguiente diagrama conceptual.



- [*3] Para añadir MI, utilice la ficha Otros para el iluminante secundario o terciario. Para exhibir el Otros de metamería del iluminante, configure el iluminante primario como luz de referencia.
- [*4] Para visualizar el valor colorimétrico de los datos de muestra o los datos del patrón se utiliza pseudocolor. La celda de la ventana de listado queda rellenada con el color. Esto provee información visual sobre el valor colorimétrico de los datos.
- [*5] Los valores de Fuerza y Fza. col. pseudo se muestran únicamente cuando existen los datos de patrón y los datos de muestra asociados con ellos.
- [*6] "555" se reconoce como un carácter y no se calcula su valor estadístico.
- Cuando utilice "555", asegúrese de especificar ΔL^* , $\Delta a^* y \Delta b^*$.
- [*7] El brillo y la densidad (ISO Estado A, ISO Estado T) no son mostrados (en su lugar se muestra "---") cuando los datos de muestra y los datos de patrón incluyen únicamente valores colorimétricos.
- [*8] La opacidad y la neblina son mostrados únicamente cuando son especificados respectivamente el modo de medición de opacidad modo y el medición de neblina.
- [*9] Los valores GU y dGU se mostrarán solo cuando las mediciones se realicen con un equipo CM-36dG, CM-36dGV, CM-25cG o CM-26dG con el Modo de medición en Configuración del instrumento establecido en Color y Brillo.
- [*10]Los índices de transmitancia son exhibidos sólo cuando está conectado el CM-5/CR-5 y se realiza una medición. Los valores a ser exhibidos no son los índices de transmitancia espectral calculados por el SpectraMagic NX, sino los cargados desde el CM-5/CR-5.
- [*11]El elemento "8 grados gloss" se exhibe en la ventana de listado sólo cuando el componente especular se configura a SCI + SCE.

[*12] Cuando se añada una ecuación de usuario, podrá cambiar su título. La ecuación puede especificarse mediante el siguiente procedimiento.

Lista elementos	7	×
Artibutos Expectal Instrumento D65 Indice Especial	Lista elementos Otros Ditos Selec. elementos Nombre datos Patrón núm. Evador Pat	Sup. Ariba Abajo Inf.
	Ecuación Guardar Guardar	Hecho
	Ecuac. usuark = [a*[D65]\$0]+[dL*[D65]\$0]	Tomar
	ОК	Cancelar

Seleccione la ecuación del usuario desplazada hacia el panel Elementos seleccionados y haga clic sobre el botón Editar. El cuadro de introducción de ecuación del usuario de la parte inferior está activado, lo que permite la introducción del nombre y la ecuación.

También aparecerán los botones Guardar y Tomar. Se puede guardar una ecuación de usuario en un archivo (con extensión: *.ued) al hacer clic en el botón Guardar o cargado desde un archivo al hacer clic en el botón Tomar.

Los datos colorimétricos que pueden ser utilizados en una ecuación del usuario son los datos mostrados en el panel Elementos seleccionados de más arriba. Seleccione el elemento en el panel y haga clic sobre el botón Selección. (El botón Selección no estará activado cuando se seleccione un elemento que no pueda comprender una ecuación del usuario.)

Ejemplo: Para ingresar " $\sqrt{\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2}}$ "

- 1) Tipee "SQRT(".
- **2)** Seleccione " ΔL^* " desde Elementos seleccionados.
- **3)** Haga clic sobre el botón Selección.
- 4) Tipee "**2+".
- **5)** Seleccione " Δa *" desde Elementos seleccionados.
- 6) Haga clic sobre el botón Selección.
- 7) Tipee "**2+".
- 8) Seleccione " Δb *" desde Elementos seleccionados.
- 9) Haga clic sobre el botón Selección.
- **10)** Tipee "******2)".

Operación cuando se selecciona "L*":

En el cuadro de ingreso de texto se exhibirá [L*(D65)\$0].

La sección entre [y] indica el elemento del listado. Si se eliminan estos símbolos ([]), el software SpectraMagic NX no puede reconocer el elemento del listado. Una ecuación del usuario que no incluya un elemento del listado no surtirá efecto.

La cadena "\$0" indica el atributo de grupo de los datos. Ingrese el valor adecuado de acuerdo con el atributo de grupo.

Atributo de grupo	Cadena
Ninguno	\$0
SCI	\$SCI
SCE	\$SCE
25 grados	\$25D
45 grados	\$45D
75 grados	\$75D
UV100	\$UVF
UV0	\$UVC
UVadj	\$UVA
Blanco	\$WHT
Negro	\$BLK

Después de escribir la ecuación del usuario en el cuadro de ingreso de texto, haga clic sobre el botón Hecho.

[*13] Luego de añadir un índice de color de señal, éste puede ser especificado en el siguiente procedimiento.



Seleccione el índice de color de la señal trasladado en el panel de Elementos seleccionados y haga clic sobre el botón Editar.

Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración del índice de color de la señal. Aquí usted puede configurar los datos de las tolerancias poligonales.

Cuadro de diálogo Configuración del índice de color de la señal



Nombre

Pueden ingresarse hasta 64 caracteres alfanuméricos. Si no se especifica ningún nombre, la configuración de datos de tolerancias definida por el usuario no podrá ser completada.

Chroma

Ingresar un punto de cromaticidad a agregar. Puede ser ingresado o seleccionado un valor numérico entre 0,0001 y 1,0.

Añadir

Cuando se hace clic sobre este botón, el punto de cromaticidad se añade al listado de datos.

Espectral

Especificar los datos a añadir como lugar geométrico espectral. Puede ser ingresada o seleccionada una longitud de onda entre 380 y 780.

Añadir

Cuando se hace clic sobre este botón, las longitudes de onda especificadas en Inicio y Finalización son añadidas al listado de datos como longitudes de onda dominantes, y las intersecciones de las longitudes de onda y el lugar espectral geométrico son añadidas al listado de datos como puntos de cromaticidad.

Eliminar

Cuando se seleccionan los datos registrados en el listado de datos y se hace clic sobre este botón, los datos son eliminados.

Editar

Cuando esté seleccionado uno de los elementos de los datos registrados en el listado de datos y se haga clic sobre este botón, aparecerá el cuadro de diálogo Editar para permitirle editar los datos.

Tomar

Si cualquier dato de tolerancias ha sido guardado, el archivo (extensión: .otr) puede ser cargado y la configuración exhibida en la pantalla.

Guardar

Cuando se hace clic sobre este botón, la configuración se guarda en un archivo (extensión: .otr).

El formato, cuando se exhibe en la lista el resultado de la evaluación del índice de color de la señal, se configura en la ficha Índice de color de la señal ubicada en el cuadro de diálogo Formato del listado que es exhibido seleccionando *Datos – Formato evaluación* en la barra de menús.

Cuadro de diálogo Formato del listado

Ficha Índice de color de la señal

. .

Inside	
Etiqueta:	Configura la cadena exhibida en la Ventana del listado cuando el resultado es eval-
	uado como dentro para el indice de color de la señal.
Color del texto:	Configura el color del texto para la etiqueta anterior exhibida en la Ventana del lis-
	tado cuando el resultado es evaluado como dentro.
Fondo:	Configura el color de fondo para la etiqueta anterior exhibida en la Ventana del lis-
	tado cuando el resultado es evaluado como dentro.
Outside	
Etiqueta:	Configura la cadena exhibida en la Ventana del listado cuando el resultado es eval-
-	uado como fuera para el índice de color de la señal.
Color del texto:	Configura el color del texto para la etiqueta anterior exhibida en la Ventana del lis-
	tado cuando el resultado es evaluado como fuera.
Fondo:	Configura el color del fondo para la etiqueta anterior exhibida en la Ventana del
	listado cuando el resultado es evaluado como fuera.
Evaluación	
In aluin nacultada	a del índice de colon de la geñel en la Evielveción alebal:

Incluir resultados del índice de color de la señal en la Evaluación global:

Cuando se selecciona esta opción, los resultados de los elementos del Índice de señal de color que se incluyen en la ventana de lista afecta el resultado de la Evaluación global.

Índice de señal de color 1 a 5:

Los resultados para los elementos seleccionados afectarán el resultado de la Evaluación global.

Inside Etiq; Color texto:	Outside Etiq: v Color texto: v Fondo:
Evaluación Incluir resultados del índic	e de color de la señal en la Evaluación global
🗌 îndice de señal de colo	or 1
indice de señal de colo	vr 2
ndice de señal de colo	w 3
indice de señal de colo	or 4
Îndice de señal de colo	or 5

2.3.4 Configuración de los bloques

Los datos obtenidos mediante la medición simultánea de SCI+SCE con cualquiera de los instrumentos CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-3600A, CM-3610A, CM-5, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d o CM-700d/600d requiere dos espacios (bloques) de los datos obtenidos con el tratamiento de los componentes especulares individuales SCI o SCE. Dichos datos se denominan "datos de dos bloques".

Los datos obtenidos con el CM-36dG, CM-36dGV, CM-26dG, CM-26d, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630 o CM-2600d mediante medición simultánea utilizando el ajuste UV100% + UV0% + UV requieren espacios (bloques) para conjuntos de tres datos. Dichos datos se denominan "datos de bloque3". (La medición utilizando el ajuste UV es admitida por la Edición Professional únicamente.)

Cuando el CM-512m3A se utilizan para medir, también se obtienen datos multiángulo (512 grados, 3 grados y 25 grados). En consecuencia, dichos datos requieren de tres espacios (bloques) y se denominan "datos de tres bloques".

Las mediciones de Opacidad/Neblina requieren dos bancos de datos.

Un archivo único de datos puede almacenar únicamente los datos del mismo número de bloques. Un archivo único de datos puede además almacenar sólo datos del mismo tipo. Por ejemplo, un archivo de datos de dos bloques puede almacenar los datos de SCI + SCE, o UV100% + UV 0% u Opacidad/Neblina. Un archivo de datos de tres bloques puede almacenar los datos de multiángulos (25 grados, 45 grados, 75 grados) o UV100% + UV0% + ajuste de UV.

Durante la medición, el número de bloques para el fichero se determina en base a el número de bloques de los datos de muestra. Si se ingresan datos patrón manualmente antes de la medición, se necesita especificar el número de bloques en el bloque cuadro de diálogo Bloques.

Cuadro de diálogo Bloques

Conf. bloques	
Bloques	
Número de bloques : 1 bloque	
Número de bloques para el fichero documento.	
1 bloque	
En caso de un dato, como SCI, SCE, 45/0, o serie indicar 1 bloque.	CR-400,
2 bloques	
En caso de mediciones SCE+SCI, de las series CM- CM-2600d/CM-2500d, indicar 2 bloques.	-3600 o
3 bloques	
En caso de medición multi-ángulo, del CM-512m3, indicar 3 bloques.	

Número de bloques:

Seleccione el número de bloques entre 1, 2 o 3.

Este cuadro de diálogo pueden ser exhibido seleccionando Fichero - Propiedad bloques desde la barra de menús.

Para los clientes que actualizan a la Ver. 1.3 de SpectraMagic NX desde una versión anterior.

Con la Ver. 1.3, cuando el número de bloques se especifica como uno, los atributos de grupo no son exhibidos. Cuando un archivo de datos creado con una versión anterior se abre con la Ver. 1.3, se muestra el atributo de grupo existente. Cuando se añaden datos con la Ver. 1.3, sin embargo, el atributo de grupo de dichos datos no se muestra.

2.3.5 Configuración del Formato de evaluación mostrado en el Listado

1. Seleccione *Datos - Formato evaluación* desde la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Formato lista.



2. Seleccione la ficha Evaluación de color y especifique los parámetros del formato de evaluación.

Formato evaluad	ion		×
Evaluación Eva	aluación de color Signal Color Index		
Mostrar sólo	texto valoración		
Luminosidad -			
Elem.:	luminoso	Color texto:	
		Fondo:	
Saturación			
Elem.:	palido	Color texto:	
		Fondo:	
Tonalidad			
Elem.:	rojizo	Color texto:	
		Fondo:	
Evaluación a*			
Elem.:	rojizo / menos rojo	Color texto:	
		Fondo:	
Evaluación b*			
Elem.:	amarillento / menos amarillo	Color texto:	
		Fondo:	
		Aceptar	Cancelar

Cuadro de diálogo Formato lista

Ficha Evaluación

Mostrar sólo texto valoraciór

Cuando esta opción está tildada, sólo se exhibe el texto de la evaluación.

Luminosidad	
luminoso	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de claridad mostrado en la ventana de listado cuando el color es brillante.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de claridad mostrado en la ventana de listado cuando el color es brillante.
oscuro	
Color texto:	Especifíque el color del texto para el resultado de la evaluación de claridad mostrado en la ventana de listado cuando el color es oscuro.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de claridad mostrado en la ventana de listado cuando el color es oscuro.
Saturación	
pálido	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de crominancia mostrado en la ventana de listado cuando el color es apagado.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de crominancia mostrado en la ventana de listado cuando el color es apagado.
vivo	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de crominancia mostrado en la ventana de listado cuando el color es vívido.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de crominancia mostrado en la ventana de listado cuando el color es vívido.
Tonalidad	
rojizo	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es rojizo.
Fondo:	Especifíque el color del fondo para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es rojizo.
amarillento	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es amarillento.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es amarillento.
verdoso	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es verdoso.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es verdoso.
azulado	
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es azulado
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de tonalidad mostrado en la ventana de listado cuando el color es azulado.

Evaluación a*	
rojizo/menos	rojo
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de a* mostrado en la ventana de listado cuando el color contiene mucho rojo o menos rojo.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de a* mostrado en la ventana de listado cuando el color contiene mucho rojo o menos rojo.
verdoso/meno	s verde
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de a* mostrado en la ventana de listado cuando el color contiene mucho verde o menos verde.
Fondo:	Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de a* mostrado en la ventana de listado cuando el color contiene mucho verde o menos verde.
Evaluación b*	
amarillento/m	enos amarillo
Color texto:	Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de b* mostrado en la ventana de listado cuando el color contiene mucho amarillo o menos amarillo.

 Ia ventana de listado cuando el color contiene mucho amarillo o menos amarillo.
 Fondo: Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de b* mostrado en la ventana de listado cuando el color contiene mucho amarillo o menos amarillo.

azulado/menos azul

Color texto:Especifique el color del texto para el resultado de la evaluación de b* mostrado en
la ventana de listado cuando el color contiene mucho azul o menos azul.Fondo:Especifique el color del fondo para el resultado de la evaluación de b* mostrado
en la ventana de listado cuando el color contiene mucho azul o menos azul.

2.3.6 Configuración del Número de dígitos decimales para los Elementos del listado

Para los elementos del listado que estén representados por números, el número de posiciones decimales puede ser especificado individualmente.

1. Seleccione *Datos - Decimales* desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Espacios decimales lista.



2. Especifique el número de posiciones decimales para los elementos del listado que correspondan.

Espacios decimales lista	×
Lista elem.: dE*ab(C)	
Datos medición	
Número de decimales: 2 💌	
Desviación estándar	
Número de decimales: 4	
OK Cancelar	

Cuadro de diálogo Espacios decimales lista

Lista elem

Los elementos especificados como elementos del listado se exhibirán en el cuadro de lista desplegable. Para especificar el número de posiciones decimales para un elemento, seleccione el mismo.

Datos medición

Número de decimales: Se pueden ingresar o seleccionar valores numéricos entre 0 y 8.

Desviación estándar

Número de decimales: Se pueden ingresar o seleccionar valores numéricos entre 0 y 8.

2.3.7 Configuración de las Opciones de medición

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Opciones medición desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modo medición.



2. Especifique los parámetros para la medición autopromediante y el intervalo de calibración.

М	odo medición	×
	Modo medición	
	Promedio autom.	
	Activar promedio Número : 2 🚍	
	Conferencia international film	
	Lontiguracion intervalo medicion	
	🗌 Intervalo medición Número : 🏻 🔤	
	Intervalo: 00:00:10	
	Conf. intervalo calibración	
	Sig. intervalo calibración Tiempo 5 📰	
	Cancela	r

Cuadro de diálogo Modo medición

Promedio autom.

Activar promedio

Cuando esta casilla está tildada, el software SpectraMagic NX realiza mediciones promediantes automáticas. Consulte la página 103 para obtener detalles sobre la medición promediante automática.

Esta función permite que el software SpectraMagic NX realice mediciones promediantes automáticas sin el empleo de la función provista con el instrumento. El máximo número de promediaciones es 1000.

Configuración intervalo medición D

Intervalo medición

Cuando esta casilla esté marcada, el software SpectraMagic NX realizará la medición de intervalo. Consulte la página 101 para obtener una información detallada sobre la medición de intervalo. Número: Podrá introducirse o seleccionarse un número entre 2 y 1000.

- Intervalo: Podrá introducirse o seleccionarse una hora entre 00:00:00 y 12:00:00 en unidades de 10 segundos. Desplace el cursor sobre cada una de las horas/minutos/segundos y especifique respectivamente sus valores.
- * Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Estos métodos también pueden combinarse. Obsérvese, no obstante, que no podrá utilizarse la medición de intervalo en conexión con la medición de promedio manual.

Conf. intervalo calibración

Sig. intervalo calibración

Cuando haya transcurrido el tiempo especificado aquí desde la última calibración de blancos realizada con el software SpectraMagic NX, aparecerá un mensaje recomendando la calibración blanca. Pueden ingresarse tiempos entre 01:00 (1 hora) y 24:00 (24 horas).

2.3.8 Configuración de la Autoasignación de nombres

1. Seleccione Datos - Supplementary data information desde la barra de menús.



2. Seleccione la ficha Nombre autom. y especifique los parámetros para la asignación automática de nombres.

Infomación datos		×
Label Numérico	Nombre autom.	
Nombre autom.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Patrón :	Patrón #\$N Vúm.: 0001	
I♥ Muestra∷	Muestra #\$N Núm.: 0001	
		1
	Aceptar Cancele	ı

Cuadro de diálogo Información datos

Nombre autom.

Patrón

Cuando esta casilla está tildada, el nombre de los datos patrón es asignado automáticamente durante la medición.

Muestra

Cuando esta casilla está tildada, el nombre de los datos de muestra es asignado automáticamente durante la medición.

Cuando esta casilla está tildada, los datos son automáticamente designados durante la medición. Especifique el formato del nombre a ser automáticamente asignado. Las cadenas presentes en las siguientes tablas son tratadas como símbolos especiales. Son reemplazadas con la cadena que indique los datos correspondientes.

Cadena	Datos correspondientes			
\$N	Número generado automáticamente (número de serie) asignado a una muestra.			
	(Puede especificarse el primer número de la serie entre 0 y 9999.)			
\$D	Día de la medición			
\$M	Mes de la medición			
\$Y	Año de medición			
\$h	Hora de la medición			
\$m	Minuto de la medición			
\$s	Segundo de la medición			

Ingrese una combinación de estas cadenas en el cuadro de texto. Pueden utilizarse hasta 40 caracteres alfanuméricos.

Las dos cadenas siguientes se proveen como formatos de muestra y pueden ser seleccionadas desde el cuadro de combinación desplegable.

Muestra#\$N	
\$D/\$M/\$Y-\$h:\$m:\$s	

2.3.9 Especificación de información suplementaria de datos 🕑

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

Podrá especificar información suplementaria de datos para describir una gran variedad de información que no puede representarse mediante un nombre de datos únicamente. Las informaciones de datos especificadas se muestran en la ventana de listas como elementos de listas.

Este ajuste se registra para cada archivo de documentos (archivo de datos) y se almacena en un archivo de plantillas. Para obtener una información detallada de un archivo de plantillas, consulte la página 140.

1. Seleccione Datos - Supplementary data information en la barra de menús.

Se abrirá el cuadro de diálogo Información datos.

Infomación d	atos			×
Label Nun	nérico Nombre autom.			
Ver config Ver Ver	guración esta información en la caja de coment	ario		
Agregue/	Quite artículo			
1	T ítulo	Elemento		
,				
			Aceptar	Cancelar

2. Seleccione la ficha Label o Numérico y especifique los detalles para la información suplementaria de los datos.

Cuadro de diálogo Información datos

Ficha Label, ficha Numérico

La información suplementaria de datos se especifica como cadenas de caracteres en la ficha Label y como valores numéricos en la ficha Numérico.

Ver esta información en la caja de comentario

Cuando esta casilla esté marcada, la información suplementaria de datos se mostrará en el cuadro de diálogo Nombre mostrado durante la medición.

Título

Introduzca el título de la información suplementaria de datos en el cuadro de texto. Es posible utilizar un máximo de 30 caracteres alfanuméricos.

Podrá editar el título introducido previamente. También podrá borrar un título seleccionando la fila y pulsando la tecla Borrar. Es posible añadir un máximo de 200 títulos en las fichas Label y Numérico respectivamente.

Elemento

Cuando se seleccione la columna Elemento de un título especificado, el botón Agregar/Quitar estará activado. Abra el cuadro de diálogo Agregar/Quitar elemento haciendo clic en el botón Agregar/Quitar elemento y añada o elimine elementos.

Los elementos especificados en este cuadro de diálogo se muestran en el cuadro de listas que aparece cuando se especifica información suplementaria para cada elemento de datos. Podrá seleccionar un elemento deseado del cuadro de listas.

Ahora los elementos especificados en el cuadro de diálogo Agregar/Quitar elemento se mostrarán en el cuadro de listas para la columna Elemento.

Cuando copie datos a otro archivo de documentos y se haya especificado información suplementaria de datos para los datos, el título no se copiará. El título que se mostrará será el especificado en el archivo de documentos de destino y únicamente se copiarán los elementos especificados en el archivo de documentos de origen.

Cuadro de diálogo Agregar/Quitar elemento



Adición de elementos

Introduzca un elemento que desee añadir en el cuadro de texto de la izquierda del botón Agregar elemento y a continuación haga clic en el botón. El elemento se mostrará en la parte superior del cuadro de listas.

Podrá añadir tantos elementos como desee repitiendo este procedimiento. El orden de los elementos puede cambiarse seleccionando uno y haciendo clic en el botón Arriba o Abajo.

Eliminación de elementos

Seleccione el elemento que desea borrar en el cuadro de listas y a continuación haga clic en el botón Quitar elemento.

Para utilizar información suplementaria de datos almacenada en un archivo de plantillas

Cuando un archivo de plantillas (.mtp) que guarde información suplementaria de datos sea reflejado a un archivo de datos (.mes), la información suplementaria de datos del archivo de datos se sobrescribirá con la información suplementaria de datos del archivo de plantillas.

Si el archivo de datos tiene más información suplementaria de datos que el archivo de plantillas, el exceso de información no se sobrescribirá. Si dicha información suplementaria de datos tiene el mismo nombre que la información del archivo de plantillas, se añadirá como sufijo una tilde (~) al título. El número de tildes no estará limitado siempre que existan títulos con el mismo nombre. (véase a continuación.)

Archivo de datos (antes de la copia)	
Título 1	
Título 2	
Título 3	
Título 4	
Título 5	
Título 6	
Título 7	

Archivo de plantilla	s
Título 4	
Título 5	
Título 6	

=

Archivo de datos (después de la copia)
Título 4
Título 5
Título 6
Título 4~
Título 5~
Título 6~
Título 7

2.3.10 Visor de muestras

Esta función solo está disponible en CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d. Visor de muestras ayuda a posicionar el sujeto de medición para las mediciones. Muestra una vista en tiempo real del sujeto de medición desde el interior del instrumento, con el área de medición claramente indicada mediante un círculo de puntos. El Visor de muestras se desactivará en los siguientes casos:

- Cuando la transmitancia está configurada para Refl./Trns.
- Cuando se selecciona el modo Opacidad/Neblina.
- Cuando el instrumento aún no ha sido calibrado.
- Cuando la medición de intervalo está habilitada.

Para abrir el visor de muestras, seleccione Instrumento - Visor de muestras desde la barra de menú.



Para tomar una medida objetivo, haga clic en el botón Medir el patrón. Para tomar una medida de muestra, haga clic en el botón Medir muestra.

Para copiar la imagen al portapapeles de Windows, haga clic en el botón Copiar imagen.

2.4 Especificación de los datos patrón y la tolerancia

2.4.1 Registro de los datos patrón

Registre los datos patrón a ser utilizados para la medición de la diferencia de color. Cuando se miden solamente valores absolutos, es innecesario registrar los datos patrón.

Los diversos métodos disponibles para registrar los datos patrón se muestran a continuación:

Registro de los datos patrón mediante la realización de una medición Medición del patrón:

Realice una medición indicando al software SpectraMagic NX que tome una medición y considere los datos de muestra como datos patrón.

Medición remota del patrón:

Realice la medición presionando el botón de medición del instrumento. El software SpectraMagic NX recibirá lo s datos de muestra como datos patrón.

Si el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado, al presionar el botón de medición una vez se realiza el número de mediciones establecido para Promedio automático (hasta 10 mediciones como máximo).

Si están conectados el CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d, CM-700d/600d o el CM-5/ CR-5, al presionar una vez el botón de medición se realizarán mediciones hasta el número de promediaciones automáticas configurado en el instrumento. Si está conectado un instrumento diferente, la medición sólo se realizará una vez.

Medición de intervalo de patrón: 🕑

Inicie la medición activando el software SpectraMagic NX una vez para tomar una medición utilizando el tiempo de intervalo y el número de mediciones especificados por adelantado. Los datos de muestra medidos se recibirán como datos de patrón después de cada medición. D Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Medición promediante automática del patrón:

Comience la medición indicándole una vez al software SpectraMagic NX que tome una medición. Luego de que se haya llevado a cabo el número especificado de mediciones, los datos de muestra recopilados son promediados para proveer los datos patrón.

Medición promediante manual del patrón:

Seleccione el modo manual de medición promediante del patrón. Repita las mediciones el número deseado de veces y salga de dicho modo. Los datos de muestra recopilados durante ese período son promediados para proveer los datos patrón.

Los métodos anteriores pueden ser también combinados para proveer datos patrón. Obsérvese, no obstante, que no podrá utilizarse la medición de intervalo de patrón en conexión con la medición de promedio manual de patrón.

Ingreso manual de datos

Ingrese los datos manualmente desde la hoja de datos existente y utilícelos como datos patrón.

Transferencia de los datos patrón desde el instrumento

Transfiera los datos patrón almacenados en la memoria del instrumento al software SpectraMagic NX.

Copiado de datos patrón desde los datos existentes

Copie los datos de muestra o los datos patrón en el mismo fichero de documento o en uno distinto y utilícelos como los datos patrón.

2.4.1-a Realización de una medición del patrón

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

- La medición del objetivo también se puede realizar desde el cuadro de diálogo Visor de muestras. Consulte la página 68.
- 1. Seleccione Instrumento Medir patrón desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Nombre.

Si la autoasignación de nombres se encuentra activada, no aparecerá el cuadro de diálogo Nombre. Omita este proceso y diríjase al paso 3.

Para asignar un comentario a cada elemento de datos de muestra, seleccione *Todos datos -Patrón(es)* en la ventana de listado después de la medición y elija los datos desde el grupo de datos exhibido. Luego seleccione *Datos - Propiedades muestra* desde la barra de menús y tipee el comentario en el cuadro de diálogo que aparece. (Consulte la página 110.)

2. Ingrese el nombre de los datos.

Cada vez que mida seleccione un elemento de información de datos suplementarios. Los elementos marcados con (P) son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

NU	mbre: Patrón1 (26/05/2006 18:05:54)	
	Titulo	Elemento
1	datos001	
2	datos002	
3	01	
4	02	
5	03	
- Com	erfaio datos	

(pantalla de muestra de Professional Edition)

3. Haga clic sobre el botón OK.

Cuando está configurado el modo de medición de opacidad/neblina, las mediciones que utilizan un fondo blanco y un fondo negro son llevadas a cabo una después de la otra. Los datos son añadidos a la ventana de listado y de vista.

E- Nuevo documento2		Nombre dato:	Num. patron (
I odos datos Patroníes)	Patron	Patron1 (2004/04/22 8:22:44	
Muestra(s)			
Clasificacion por patron			
Patron 1 (2004/04/22 8:22:44): 0			
	Intervention (Observention)	vador : 2 grados] [Primario : C]	
Cuadro de diálogo Nombre

Ficha Nombre

Nombre datos

Nombre: Pueden utilizarse para el nombre hasta 64 caracteres alfanuméricos.

Supplementary data information **P**

Se mostrarán los títulos especificados en las fichas Label y Numérico del cuadro de diálogo Información datos (consulte la página 67.)

Introduzca los elementos en la columna Elemento. Si se ha especificado un elemento en el cuadro de diálogo Información datos (véase la página 67), podrá seleccionar uno del cuadro de listas.

Comentario datos

Comentario: Pueden utilizarse para el comentario hasta 256 caracteres alfanuméricos.

Ficha Nombre autom.

Nombre autom.

Los datos patrón pueden ser denominados automáticamente durante la medición. Especifique el formato del nombre a ser automáticamente asignado. Consulte la página 65 para obtener detalles.

Los elementos marcados con D son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

2.4.1-b Realización de la Medición remota del patrón

Este procedimiento está disponible sólo cuando el espectrofotómetro está conectado, excepto la serie CM-3000 o el medidor de crominancia, y la llave de protección está conectada a la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Medición remota - Medición remota patrón desde la barra de menús.

Cuando se tilda esta opción se habilita la medición remota de los datos patrón. Cuando se selecciona esta opción, la medición puede ser iniciada ya sea con el botón de medición del instrumento o con el comando de medición del software SpectraMagic NX. Esta opción no puede ser seleccionada en el modo Opacidad/Haze.

🧶 SpectraMagic NX - [Nuevo docun	ento1]
📓 Eichero Editar Vista seleccionada	Instrumento Datos Objeto Herramienta Ventana Ayuda
📄 阔 🔲 🔍 🐂 🚄	Q Desconecta MAJ+F5
]	Parámetros de comu <u>n</u> icación
	T Configuración del Instrumento
	Zalibración F2
	🧮 Medir gatrón F3
	Medir muestra F4
	Remedir
	Qpciones medición
	Ajuste <u>U</u> V
	Medición promedio
	Medición remota 🔸 🧬 Medición remota patrón F6
	Recibir/Enviar + Hedición remota muestra F7
	Datos calibración
	⊆onfiguración portátil +

Medición remota del patrón y Medición remota de la muestra

No se pueden seleccionar simultáneamente Medición remota patrón y Medición remota muestra. Si usted selecciona Medición remota muestra cuando está tildada Medición remota patrón, Medición remota patrón dejará de estar tildada y un tilde aparecerá en cambio en Medición remota muestra Si usted selecciona de nuevo Medición remota muestra, el tilde desaparecerá y Medición remota muestra será deseleccionado.

Cuando está conectado el CM-5

Si el Componente especular está configurado a SCI+SCE en Configuración del instrumento, no se puede realizar la Medición remota del patrón.

Cuando está conectado el CM-700d/600d

Estableciendo las opciones por adelantado, los resultados de la medición o la evaluación aprueba / no aprueba para "medición remota patrón" y "medición remota de la muestra" pueden ser exhibidos en la pantalla LCD del instrumento. Para ver el procedimiento de la configuración anticipada, consujlte la página 208.

Cuando está conectado un instrumento CM-2600-, CM-512m3A o CR-400-Series

Si se cancela el Modo de Comunicación del instrumento y luego lo configura nuevamente con los controles de instrumentos, la Medición remota del patrón se cancelará en el instrumento. Cuando esto ocurre, quite la marca de la Medición remota del patrón y luego selecciónela nuevamente para volver a activar la Medición remota del patrón.

Cuando está conectado un CM-26dG/26d con un firmware anterior a la versión 1.2

Si las configuraciones de UV en Configuración del instrumento se establecen en 100% pleno + corte de 400 nm o 100% pleno + corte de 400 nm + Ajuste de UV, no podrá realizarse la Medición remota del patrón.

2.4.1-c Realización de medición de intervalo de patrón D

Este procedimiento se encontrará disponible únicamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia esté conectado y la llave de protección esté acoplada a la computadora. Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

1. Seleccione Instrumento - Opciones medición en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modo medición.

Verifique Intervalo medición y especifique las opciones para la medición de intervalo. La medición de intervalo repite la medición un número especificado de veces en los intervalos especificados.

Los datos de muestra medidos se recibirán como datos de patrón después de cada medición.



Modo medición		X
Modo medición		
Promedio autom.		
Activar promedio	mero: 2	
Configuración intervalo medición		
Intervalo medición	Número : 2	
	Intervalo: 00:00:10	
		┛║
Conf. intervalo calibración		
🔲 Sig. intervalo calibración	Tiempo 5 🚍	
		-
L		
	OK Cancela	ar

Cuadro de diálogo Modo medición

Consulte el cuadro de diálogo "Modo medición" en la página 64.

- **2.** Haga clic en el botón OK.
- 3. Lleve a cabo la medición descrita en la página 70.

Aparecerá el cuadro de diálogo Medición y se llevará a cabo la medición de intervalo. Durante la medición de intervalo, se añadirán datos a la ventana de listas tras cada una de las mediciones.

Medición	
Interv. tiempo : 00:00:10	Resto tiempo : 00:00:02
Esperar	ndo
Número de mediciones :	
1/2	
Número de promedios :	
0/2	
Tiempo para mediciones :	
Cance	ar

2.4.1-d Realización de una Medición promediante automática del patrón

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Opciones medición desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modo medición.

Tilde "Activar promedio" para permitir la medición promediante automática de los datos patrón.



Durante la medición promediante automática de los datos patrón, la medición se repite el número especificado de veces. Cuando la medición se completa, los datos de muestra son promediados para proveer un elemento de datos patrón.

Modo medición			
Activar promedio	nero :	2	×
- Configuración intervalo medición	Número :	2	-
	Intervalo:	00:00:10	
Conf. intervalo calibración			
Sig. intervalo calibración	Tiempo	5	*
		_	Concolor

Cuadro de diálogo Modo medición

Consulte "Cuadro de diálogo Modo medición" en página 64.

2.4.1-e Realización de una Medición promediante manual

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione *Instrumento - Medición promedio - Medición promedio patrón* desde la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Patrón medición promedio.

🌖 Spectra M	1agic N	X - [N	luevo docun	nento2]			
📄 <u>F</u> ichero	<u>E</u> ditar	⊻er	Instrumento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto	<u>H</u> erramienta	<u>V</u> entan	na <u>A</u> yuda
			Q Descon	ecta		Shift+F5		
			Paráme	tros de	comu <u>n</u> ica	ación, , ,		
			🎢 Configu	uración o	del instru	mento		
			🚄 C <u>a</u> libra	:ión		F2		
			🧾 Medir g	atrón		F3		
			들 Medir <u>n</u>	juestra		F4		
			Opcion	es medio	:ión			
			Ajuste	UV				
			Medició	n prome	dio		•	Medición promedio gatrón
			Medició	n remot	a		•	🦰 Medición promedio <u>m</u> uestra

2. Haga clic repetidamente sobre el botón Medir para realizar la medición el número deseado de veces.

Cuando está configurado el modo de medición de opacidad/neblina, son llevadas a cabo las mediciones que utilizan un fondo blanco y un fondo negro. En el cuadro de diálogo se exhiben los datos de muestra.

Para cada medición se calculan y exhiben las desviaciones promedio y estándar.

Para el cálculo del promedio se utilizarán los datos que se encuentren tildados.

Quite el tilde a los datos que no desee incluir en el cálculo del promedio, tales como los valores anormales.

tron me	dici	on promedio				1
L*a*b*		T	Opcion			
Recupe	rar d	atos comprobado:	s ademas del i	resultado pro	medio	
		Grupo rasgos	L*	a*	b*	^
Media	7	SCE	33.62	10.26	13.96	
Desv.Est.		SCE	1.9445	1.2202	0.9271	
1		SCE	35.17	11.40	14.97	
2		SCE	31.41	10.38	13.19	
3		SCE	34.15	8.97	13.63	
						•
Selec.	todo	Deselec. to	odo			
		Med		Fin	Cance	elar



Cuando el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado, hacer clic en Mostrar el visor de muestras abrirá el panel Visor de muestras (indicado por un rectángulo de línea de puntos rojo arriba) que muestra una vista en tiempo real del sujeto de medición desde el interior del instrumento para ayudar a posicionar al sujeto con precisión. Hacer clic enOcultar el visor de muestras ocultará el panel Visor de muestras.

3. Haga clic en el botón Fin.

El promedio será añadido a la ventana de listado como un elemento de datos patrón.

					_
	E 🖹 Nuevo documento2		Nombre datos	Num. patron	Gru
	E-E Colos datos	Patron	[Media]Patron2 (2004/04/22 8:27:15)		
	Patronijesj				
	Muestrats Muestrats				
		<u> </u>			
		L			
	[Media]Patron2 (2004/04/22 8:27:"				
		[Observ	vador : 2 grados] [Primario : C]		
11		F			

Cuadro de diálogo Patrón medición promedio

Cuadro de lista desplegable de espacio de color:

Seleccione entre L*a*b*, XYZ, L*c*h, Hunter Lab, Yxy, L*u*v* y L*u'v' como el espacio de color a ser exhibido en el listado.

Patron me	lici	on promedio				×
L*a*b*	_	T	Opcion			
Recupe	rar c	atos comprobado:	s ademas del	 resultado pro	medio	
		Grupo roomoo	1.4		b#	_
		Cirupo rasgos	La.	g	0.	
Media	$\mathbf{\nabla}$	SCE	33.62	10.26	13.96	
Desv.Est.		SCE	1.9445	1.2202	0.9271	
1	$\mathbf{\nabla}$	SCE	35.17	11.40	14.97	
2	$\mathbf{\nabla}$	SCE	31.41	10.38	13.19	
3	₽	SCE	34.15	8.97	13.63	
						T
1						
Selec.	tode	Deselec. to	odo			
		Med	ir 📄	Fin	Car	ncelar

		Grupo reseos	L*	**	b*	î		
Media	Ø							
DesvEst								
	-							
_								
						v l		
Selec	. tod	Deselec.	obot					
						_		
		Me	or .	Fin	Lancesar	_		

Cuando el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado, el panel Visor de muestras (indicado por el rectángulo de línea de puntos rojo arriba) se mostrará cuando se haya dado clic en Mostrar el visor de muestras.

Recuperar datos comprobados además del resultado promedio:

Cuando esta opción está tildada, los datos que tengan un tilde son también añadidos a la ventana de listado como datos individuales del patrón.

Opción

La pulsación de este botón muestra un cuadro de diálogo utilizado para especificar las opciones para la medición de promedio.

Mostrar el visor de muestras/Ocultar el visor de muestras

(Se muestra solo cuando CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado) Muestra/Oculta el panel Visor de muestras.

Copiar imagen (en el panel Visor de muestras) Copia la imagen del visor de muestra en el portapapeles de Windows.

Selec. todo

Selecciona y tilda todos los datos de muestra

Deselec. todo

Deja todos los datos de muestra sin tildar.

Cuadro de diálogo Medición promedio: opciones

 Ninguno de los cambios hechos en la configuración en este cuadro de diálogo tendrá efecto para esta medición. Tendrán efecto la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo Medición promedio patrón o Medición promedio muestra.

	alor significatio.
Desviacion estandar	
Eliminar más desviadas	
Eliminar valores máximo y mínimo.	
SMC Se crea un grupo que contiene datos equivalentes al número y la configuración inaliza automáticamente cuando la desviac mínima es igual o menor que el valor de umbral. Número de datos válidos 3	de datos válidi ;ión estándar
Desviación estándar 0,40	
Ver diálogo introducción de comentario	
Ver después medición	
O Ver antes medición	

Inspección

Finalización automática de medición si desviación estándar alcanza valor siguiente.

Cuando esta opción esté marcada, la medición finalizará automáticamente cuando la desviación estándar sea inferior al nivel de umbral.

El rango de entrada está comprendido entre 0,001 y 1.

Cuando se haya especificado Eliminar valores máximos y mínimos en Eliminar valores atípicos, la desviación estándar se determinará después de la operación Eliminar valores máximos y mínimos.

Eliminar más desviadas

Eliminar valores máximo y mínimo

Cuando esta opción esté marcada, se controlarán los valores máximo y mínimo durante la medición de promedio manual y los datos de la medición de promedio se determinarán una vez eliminados los valores máximo y mínimo del resultado de la medición de promedio.

Cuando se especifique esta opción, la medición de promedio manual finalizará únicamente tras la repetición de la medición como mínimo tres veces. Los datos de los valores máximo y mínimo se mostrarán en rojo y no podrán comprobarse.

SMC (Desactivado si el instrumento conectado es CR-5 o CR-400/410)

Una vez verificado esto, se realiza el control estadístico de la medición y la secuencia de medición finalizará automáticamente cuando el equivalente $\sigma \Delta E^*$ ab para el Número de datos válidos especificado sea igual o menor que el valor de la Desviación estándar especificada.

• Si se ha tomado el máximo del Número de datos válidos especificado + 4 mediciones sin cumplir con el Número de datos válidos y la Desviación estándar especificados, aparecerá un mensaje de error y la secuencia de medición finalizará sin agregar datos de medición al documento.

Ver diálogo introducción de comentario

Especifique si desea ver la pantalla de introducción de comentario antes o después de la medición.

2.4.1-f Registro del patrón mediante el ingreso manual de datos

Ingreso de datos espectrales

1. Seleccione *Datos - Teclear c. espectral patrón* desde la barra de menús.

A menos que el número de bloques haya sido ya establecido para el fichero mediante mediciones, aparecerá el cuadro de diálogo Bloques. Consulte la página 59 para obtener detalles sobre la configuración de los bloques.

Aparecerá el cuadro de diálogo Intro. espectro patrón.



2. Escriba los datos espectrales.

Cuando Bloques esté configurado a 2, seleccione SCIE, UVINOUT u OPACIDAD en ID DE BLOQUES, y seleccione SCI o SCE, UV100 o UV0, o Blanco o Negro en Rasgos del grupo y especifique la respectiva tolerancia. Cuando Bloques esté configurado a 3, seleccione UVADJ o TRIPPLE en ID DE BLOQUES, y seleccione UV100, UV0 o UVadj, o 25 grados, 45 grados o 75 grados en Rasgos del grupo y especifique la tolerancia respectiva.

Intro. espectro patron			×
Bloques	-Intro. datos-		
2 bloguns	(nm)	Reflectancia	A
z bioques	360	100.00	
	370	100.00	
B 110	380	100.00	
BankiD	390	100.00	
SCIE V	400	100.00	
	410	100.00	
	420	100.00	
C	430	100.00	
Grupo rasgos	440	100.00	
100	450	100.00	
	460	100.00	
	470	100.00	
	480	100.00	
	490	100.00	
	510	100.00	
	510	100.00	
	520	100.00	-
	000	100.00	_
	-	OK	Cancelar

3. Haga clic sobre el botón OK.

Aparecerá el cuadro de diálogo Nombre.

Si la autoasignación de nombres se encuentra activada, no aparecerá el cuadro de diálogo Nombre. Omita este proceso y diríjase al paso 5.

Para asignar un comentario, seleccione Todos datos - Patrón(es) en la ventana de listado después del registro y seleccione los datos desde el grupo de datos exhibidos. Luego seleccione *Datos - Propiedades muestra* desde la barra de menús y tipee el comentario en el cuadro de diálogo que aparece. (Consulte la página 110.)

4. Ingrese el nombre de los datos.

Podrá asignar un nombre, información suplementaria de datos

y un comentario para cada pieza de datos de muestra. (Consulte la página 71.)

Los elementos marcados con (P) son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

	T ítulo	Elemento
1	datos001	
2	datos002	
3	01	
4	02	
5	03	
Com	entario datos	

(pantalla de muestra de Professional Edition)

5. Los datos son añadidos a la ventana del listado.



especificación de los datos patrón y la tolerancia

Ingreso de datos colorimétricos

1. Seleccione Datos - Teclear v. color patrón desde la barra de menús.

A menos que el número de bloques haya sido ya establecido durante la medición, aparecerá el cuadro de diálogo Bloques. Consulte la página 59 para obtener detalles sobre la configuración de los bloques.

Aparecerá el cuadro de diálogo Intro. colorimetría patrón.



2. Seleccione el espacio de color y escriba los datos colorimétricos.

Cuando Bloques esté configurado a 2, seleccione SCIE, UVINOUT u OPACIDAD en ID DE BLOQUES, y seleccione SCI o SCE, UV100 o UV0, o Blanco o Negro en Rasgos del grupo y especifique la respectiva tolerancia. Cuando Bloques esté configurado a 3, seleccione UVADJ o TRIPPLE en ID DE BLOQUES, y seleccione UV100, UV0 o UVadj, o 25 grados, 45 grados o 75 grados en Rasgos del grupo y especifique la tolerancia respectiva.

Intro. colo	rimetria patron		×
Bloques		Selec. espi	acio de color
2 blog	ues 💌	XYZ	T
-BankID-		Grupo rasgos	
SCIE	•	SCI	•
Intro. dat	tos		
	Primario	Secundario	Terciario
Х	80.00		
Y	80.00		
Z	80.00		
			<u>•</u>
		······	

3. Haga clic sobre el botón OK.

Aparecerá el cuadro de diálogo Nombre.

Si la autoasignación de nombres se encuentra activada, no aparecerá el cuadro de diálogo Nombre. Omita este proceso y diríjase al paso 5.

Para asignar un comentario, seleccione *Datos - Propiedades muestra* desde la barra de menús después del registro y escriba el comentario en el cuadro de diálogo exhibido. (Consulte la página 110.)

4. Ingrese el nombre de los datos.

Los elementos marcados con

Ø son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

	Título	Elemento	
1	datos001		
2	datos002		
3	01		
4	02		
5	03		
Come	entario datos		

(pantalla de muestra de Professional Edition)

5. Los datos son añadidos a la ventana del listado.



Cuadro de diálogo Intro. colorimetría patrón

Selec. espacio de color

Especifique el espacio de color a ser utilizado para el ingreso manual de datos. Los espacios de color seleccionables son únicamente XYZ, L*a*b** y Hunter Lab.

Datos patrón del iluminante primario/secundario/terciario

Escriba el valor de los datos colorimétricos seleccionados.

Nota: Luego de que se ingresen manualmente los datos colorimétricos del patrón, el iluminante no puede ser modificado.

2.4.1-g Transferencia de los datos patrón desde el instrumento

Este procedimiento está disponible sólo cuando el espectrofotómetro está conectado, excepto la serie CM-3000 o CM-36dG o el medidor de crominancia, y la llave de protección está conectada a la computadora.

Los datos patrón almacenados en la memoria del instrumento pueden ser transferidos al software SpectraMagic NX.

1. Seleccione Instrumento - Recibir/Enviar - Recibir patrón desde la barra de menús.

Si el CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d o el CM-700d/600d se encuentra conectado y si el número de bloques no ha sido configurado para el fichero por medio de mediciones, aparecerá el cuadro de diálogo Bloques. Consulte la página 59 para obtener detalles sobre la configuración de los bloques.

Si el CM-2600d/2500d está conectado y su versión de ROM es Ver. 1.21, aparecerá el cuadro de diálogo Entorno de idioma del instrumento. Especifique el idioma de exhibición a ser utilizado por el instrumento y haga clic sobre el botón OK.

Spectra	1agic N	X - [N	iuevo	docum	iento1]				
🧾 Eichero	<u>E</u> ditar	<u>V</u> er	Instru	imento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto	<u>H</u> erramien	ta <u>V</u> eni	tana	Ayuda
📄 😅		0	\bigcirc	<u>D</u> escon	ecta		Shift-	+F5		
		1		Paráme	tros de	comu <u>n</u> ica	ación			
			m	Configu	iración (del instru	mento			
			=	C <u>a</u> librad	:ión			F2		
			=	Medir <u>p</u>	atrón			F3		
			=	Medir <u>m</u>	juestra			F4		
				Opcione	es medio	:ión				
				Ajuste !	<u>u</u> v					
				Medició	n prome	edio		×		
				<u>M</u> edició	n remot	a		•		
				<u>R</u> ecibir/	Enviar			×		<u>R</u> ecibir muestras
				Datos c	aļibracio	ón				Recibir <u>p</u> atrón
				<u>C</u> onfigu	iración p	portátil		×		Enviar patrón
										<u>B</u> orrar datos memoria

2. Se iniciará la transferencia.

Cuando se conecte el CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d o el CM-5/CR-5, aparecerá el cuadro de diálogo Datos patrón a transferir. Los datos que se encuentren tildados serán transferidos. Quite el tilde a los datos innecesarios.

Tenga en cuenta que los datos no pueden ser tildados cuando los datos patrón sean datos colorimétricos y cuando los parámetros del iluminante y del observador sean distintos de los especificados en ese momento en el software SpectraMagic NX. Si el CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d o el CM-700d/600d está conectado, no podrán verificarse los datos cuya configuración del número de bancos o los rasgos de grupo especificados (solo CM-26dG/26d/25d) sea diferente de la configuración especificada para el archivo actual.

Si el CM-25cG o CM-26dG está conectado, los datos medidos en el modo de medición "Solo Brillo" (datos para los cuales los datos L*a*b* se muestran como "-" en el cuadro de diálogo de transferir) no pueden verificarse.

Si el CM-25cG o CM-26dG/26d/25d está conectado, no se podrá cargar el mismo patrón dos veces en el mismo documento.

Si el CM-26dG/26d/25d está conectado, y el número de bancos está establecido en 2, seleccione la ID de banco (BankID) deseada ("SCIE" para los Rasgos del grupo: SCI/SCE u "OPACIDAD" para los Rasgos del grupo: Blanco/Negro) en el menú desplegable ID de banco (BankID).

		Tipo datos	L×	ā"	b*	Fecha	Hora	Componente especular	An
1	V	Espectral	97.03	-0.05	-0.00	2004/04/22	08:28	SCE	M/
2	-	Feneral	32.73	0.64	-3.35	2004/01/22	00-00	SCI	w
4		Lispecital	31.49	1.15	-4.08	2004/01/23	00.00	SCE	ma
2	-	Feneral	70.91	7.33	-7.85	2004/01/22	00-00	SCI	w
3		Lopeonal	65.94	8.32	-8.12	2004/01/23	00.00	SCE	ma
	-	Feneral	70.43	5.91	-8.32	2004/01/22	00-00	SCI	w
4		Lopeonal	65.55	6.29	-8.42	2004/01/23	00.00	SCE	ma
Б	-	Espectral	89.18	-0.60	11.87	2004/01/23	00:00	SCI	w
5		Lspecial	86.10	-0.54	12.00			SCE	ma
c	-	Feneral	53.43	11.73	35.88	2004/02/12	00:00	SCI	w
0		Lspecial	49.41	13.12	44.99	2004/02/13		SCE	ma
7	-	Feneral	26.69	9.01	·12.52	2004/02/12	00-00	SCI	
<u>۲</u>		Lspecial	13.75	16.98	-20.79	2004/02/13	00.00	SCE	5,6
8	V	Espectral	76.13	-1.04	-17.86	2004/04/22	08:28	SCE	MA
9	Ā	Espectral	47.14	-0.62	3.89	2004/04/22	08:28	SCE	M/
10	V	Espectral	97.05	-0.07	+0.02	2004/04/22	08:28	SCE	MA
11	R	Espectral	92.32	-3.60	20.33	2004/04/22	08:28	SCE	M/

Exhibición de la muestra cuando está conectado el CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d o el CM-5/ CR-5

3. Haga clic sobre el botón OK para comenzar la transferencia.

4	[Datos recuperados]Patron30 (2		Nombre datos	Num. patron	Gr
	[Datos recuperados]Patron31 (2 [Datos recuperados]Patron32 (2	Patron	[Datos recuperados]Patron37 (2004/04/22 8:29:50)		
2	[Datos recuperados]Patron33 (2				
4	[Datos recuperados]Patron34 (2				
2	[Datos recuperados]Patron35 (2				
2	[Datos recuperados]Patron36 [2 [Datos recuperados]Patron37 [2				
		[Observ	vador : 2 grados] [Primario : C]		



Cuadro de diálogo Datos patrón a ser transferidos (únicamente cuando está conectado el CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d o el CM-5/CR-5)

ID de banco (solo CM-26dG/26d/25d): Seleccione la ID de banco deseada ("SCIE" para los Rasgos del grupo: SCI/SCE u "OPACIDAD" para los Rasgos del grupo: Blanco/Negro). Selecc. todo: Todas las casillas de verificación de datos del patrón están marcadas. Deselecc. todo: Todas las casillas de verificación de datos del patrón están desmarcadas.

lumin	ante 1: C	Ilu	minante	2: (Nir	igun)					
		Tipo datos	L×	a*	b*	Fecha	Hora	Componente especular	Are	
1	R	Espectral	97.03	-0.05	-0.00	2004/04/22	08:28	SCE	M/	
2	_	Exected	32.73	0.64	-3.35	2004/01/222	00.00	SCI		
2		Especial	31.49	1.15	-4.08	2004/01/20 0	00.00	SCE	MA	
2	=	Fenerated	70.91	7.33	-7.85	2004/01/23 0	00-00	SCI	м	
3		Especial	65.94	8.32	-8.12		00:00	SCE	me	
	=	Fenerated	70.43	5.91	-8.32	3.32 3.42 2004/01/23 00	00:00	SCI	м	
4		Lopeonal	65.55	6.29	-8.42			SCE	mA	
Б	=	Encoded	89.18	-0.60	11.87	2004/01/22	00-00	SCI	MA	
5		Lopeonal	86.10	-0.54	12.00	2004/01/23	00.00	SCE	mA	
c	=	Foncetral	53.43	11.73	35.88	2004/02/12	00-00	SCI	МА	
0		Lopeonal	49.41	13.12	44.99	2004/02/13	00.00	SCE	me	
7	=	Feneratio	26.69	9.01	·12.52	2004/02/12	00-00	SCI	C.A.	
<u></u>		Lopeonal	13.75	16.98	-20.79	2004/02/13	00.00	SCE	1,0	
8	M	Espectral	76.13	·1.04	-17.86	2004/04/22	08:28	SCE	MA	
9	V	Espectral	47.14	-0.62	3.89	2004/04/22	08:28	SCE	MA	
10	V	Espectral	97.05	-0.07	-0.02	2004/04/22	08:28	SCE	MA	
11	V	Espectral	92.32	-3.60	20.33	2004/04/22	08:28	SCE	M/	

2.4.1-h Copiado del patrón desde los Datos existentes

Para encontrar procedimientos para el copiado y pegado de los datos, consulte la página 119.

2.4.2 Especificación de los datos patrón

Especifique desde los datos patrón almacenados en el fichero de documento los datos patrón utilizados para la medición de la diferencia de color. Cuando se miden únicamente valores absolutos, no es necesario especificar los datos patrón.

2.4.2-a Selección de datos específicos del patrón

Seleccione los datos específicos del patrón desde la carpeta Clasificación por patrón ubicada en el árbol que aparece en la ventana de listado.

	🚽 [Datos recuperados]Patron30 (2 🔺		Nombre datos	Num. patror	n Gru
	 [Datos recuperados]Patron31 (2 [Datos recuperados]Patron32 (2 	Patron	[Datos recuperados]Patron37 (2004/04/22 8:29:50)		
	- 🗲 [Datos recuperados]Patron34 (2				
	 Datos recuperados Patron35 (2 IDatos recuperados Patron36 (2 				
	互 [Datos recuperados]Patron37 (2		I		
•		[Observ	vador : 2 grados] [Primario : C]		

O seleccione los datos específicos del patrón desde el cuadro Seleccionar patrón en la barra de herramientas.

Para añadir el cuadro Seleccionar patrón a la barra de herramientas, consulte el procedimiento de la página 133.

2.4.2-b Auto patrón

1. Seleccione Datos - Patrón auto desde la barra de menús.

Spectral	Magic N	IX - [I	Nuevo docum	nento1]								
🔰 Eichero	<u>E</u> ditar	<u>V</u> er	Instrumento	Datos Objeto	<u>H</u> erramienta	<u>V</u> entana	<u>A</u> yuda					
				Configura	ar Tole <u>r</u> ancias.							
				Eormato evaluación								
				Conf. tole	erancias por <u>d</u> e	fecto						
				Syppleme	ntary data info	ormation						
				Patrón a <u>u</u>	įto							

O haga clic derecho sobre la carpeta Clasificación por patrón situada en el árbol de la ventana de listado y seleccione Patrón auto desde el menú contextual exhibido.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modo de selección de patrón.

2. En el cuadro Modo, seleccione Modo de selección de patrón y haga clic sobre el botón OK.

Modo de selección de patrón	X
Modo	
Sin selección automática	
Selección de patrón automática	tica
ccs	2 •
Detalles	
Grupo rasgos	SCI 🔹
Fórmula de diferencia de color	dE*ab(D65) 🔹
Rango de selección (valor máximo)	1.00
OK	Cancelar
OK	Cancelar

Cuadro de diálogo Modo de selección de patrón

Detalles

Grupo

Si el número de bloques se configura a 2 o 3, se puede seleccionar rasgos de grupo a ser utilizados para la evaluación del mínimo valor de diferencia de color.

Valor máx 🕑

Pueden configurarse hasta 20 límites para la diferencia de color a ser utilizados para una evaluación. Entre todos los datos de patrón, se especifican como datos de patrón para la medición de diferencia de color los datos con la mínima ΔE^*_{ab} u otro valor de diferencia de color dentro del máximo rango aquí especificado. Si no existieran tales datos, los datos de patrón para la medición de la diferencia de color no serán especificados, y los datos de muestra serán guardados en "Datos absolutos" entre las carpetas clasificadas de acuerdo con los datos de patrón.

Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Cuando se selecciona Modo de selección de patrón, se especifica como datos de patrón para la medición de la diferencia de color el elemento de datos que tenga el mínimo valor ΔE^*_{ab} u otro valor de diferencia de color (seleccionable) entre todos los datos de patrón luego de la medición. Aplicación: CCS simple

Es útil para crear un archivo de documento de esta configuración para un fichero de base de datos de los datos patrón.

Consulte la página 139 para obtener detalles sobre ficheros de documento (ficheros de datos). Si Bloque se configura a Bloque 2 o Bloque 3, se puede seleccionar rasgos de grupo a ser utilizados para la evaluación del mínimo valor de diferencia de color.

2.4.2-c CCS P

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition. Para utilizar la CCS, configure la condición de la CCS de antemano.

1. Seleccione Datos - Patrón auto desde la barra de menús.



O haga clic derecho sobre la carpeta Clasificación por patrón situada en el árbol de la ventana de listado y seleccione Patrón auto desde el menú contextual exhibido. Aparecerá el cuadro de diálogo Modo de selección de patrón.

2. En el cuadro Modo, seleccione CCS (Buscar color más cercano), especifique el número de elementos de datos de patrón utilizados para la CCS (2 a 10) y haga clic sobre el botón OK.

Cuando se configura la CCS, aparecerá luego de la medición el cuadro de diálogo Sistema Color Más Cercano, y los elementos de datos de patrón del número especificado serán exhibidos en orden creciente de diferencia de color tal como ΔE^*_a (seleccionable) entre todos los datos de patrón. Seleccione entre estos candidatos los datos patrón utilizados para la medición de la diferencia de color. Cuadro de diálogo Modo de selección de patrón

Modo	
Sin selección automática	
💿 Selección de patrón auto	mática
● CCS	2
Detalles	
Grupo rasgo:	SCI
Fórmula de diferencia de colo	dE*ab(D65)
Rango de selección (valor máxir	no) 1.00

Detalles

Grupo

Si el número de bloques se configura a 2 o 3, se puede seleccionar rasgos de grupo a ser utilizados para la evaluación del mínimo valor de diferencia de color.

Valor máx

Pueden configurarse hasta 20 límites para la diferencia de color a ser utilizados para una evaluación. Es posible ingresar hasta dos dígitos luego del punto decimal.

Si se ingresa un 3er dígito, el valor se redondeará hacia arriba o hacia abajo acordemente.

Utilización de la CCS

Cuando ha sido configurada la CCS y se realiza una medición, se exhibe la siguiente pantalla como exhibición de lista.





Cuadro de diálogo Buscar color más cercano

Entre todos los datos de patrón, los datos de patrón que satisfagan la condición especificada en el cuadro de diálogo Modo de selección de patrón son exhibidos en orden creciente de diferencia de color.

Seleccione los datos de patrón utilizados para la medición de la diferencia de color entre estos candidatos y haga clic sobre el botón Aceptar. Los datos serán vinculados a los datos de muestra como datos de patrón para la medición de la diferencia de color.

2.4.2-d No especificar patrón (Medición absoluta)

Seleccione Clasificación por patrón - Datos absolutos en el árbol de la ventana de listado.

□		Nombre datos	Núm. patrón	dE*ab(
E-E Todos datos				
Patrón(es)				
Datos absolutos : 0				
	[Obser	vador : 2 grado	s] [Primario : C	1

O seleccione Datos absolutos desde el cuadro Seleccionar patrón en la barra de herramientas. Para añadir el cuadro Seleccionar patrón a la barra de herramientas, consulte el procedimiento de la página 133.

2.4.2-e Especificación de un patrón normal P

Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Se pueden establecer varias piezas de un mismo patrón en un grupo y especificar cada una de ellas como datos de patrón para una medición de diferencia de color. Un grupo consiste de varias piezas de tipo patrón normal bajo una pieza de tipo patrón principal. Utilizando este grupo se pueden realizar diversas evaluaciones, tales como mostrar simultáneamente los datos de patrones normales y de patrón principal en un gráfico de diferencia de color o en un gráfico absoluto, o fijar la posición del punto del origen del gráfico en los datos de patrón principal.

1. En el árbol de la ventana de listado, seleccione un grupo de datos bajo *Todos datos - Muestra(s)*, o los datos absolutos o los datos de patrón en la carpeta Clasificación por patrón, y luego seleccione los datos de muestra o de patrón en el listado.

Los datos de patrón que han sido ya especificados como patrón principal no pueden ser especificados como patrón normal.

Ventana lista									×
⊡ ⊡ Nuevo documento1		Nombre datos	Núm. patrón	Evaluación	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	da 🔺
E Todos datos					91,68	8,32	4,31		
Muestra(s)	1	Patrón1 (18/08/2004 11:49:18)			91,68	8,32	4,31		
E					91,68	8,32	4,31		
🚽 🗲 Datos absolutos : 0					91,68	8,32	4,31		
Patrón1 (18/08/2004 11:49:18) : 0	2	Patrón2 (18/08/2004 11:51:19)			91,68	8,32	4,31		-
Patron2 (1870872004 11:51:19): 0	•								Þ
	[Observ	vador : 10 grados] [Primario : D6	5]						

2. Seleccione Herramienta - Patrón actual en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Patrón normal.



3. Especifique los elementos necesarios.

P	strón normal
	Parám. patrón normal
	Subordinar el siguiente patrón normal al patrón principal.
	Working Target candidate
	Patrón/Muestra Patron
	Nombre Target3 (2004/04/16 11:47:54)
	🔽 Cambiar a patrón normal
	Patrón principal
	Nombre patrón Target1 (2004/04/16 10:11:56)
	Cancelar

Cuadro de diálogo Patrón normal

Param. patrón normal

Se mostrará el nombre de los datos seleccionados en el paso 1.

Cambiar a patrón normal

Cuando está tildada esta opción, los datos son especificados como nuevos datos de patrón normal y son eliminados de la carpeta original seleccionada en el paso 1. Cuando esta opción no está tildada, los datos son copiados y especificados como nuevos datos de patrón normal, y continúan en la carpeta original.

Patrón principal

Seleccione los datos de patrón principal a los cuales pertenecen los datos seleccionados de patrón normal.

2.4.3 Configuración de la tolerancia

Para efectuar una apreciación en base a la medición de la diferencia de color, es necesario configurar la tolerancia.

2.4.3-a Configuración de la tolerancia inicial

La tolerancia predeterminada es el valor que se establece automáticamente cuando se registra el patrón durante las mediciones u otras operaciones. Para realizar siempre las apreciaciones con la misma tolerancia, usted puede especificar la tolerancia por anticipado para guardar la operación de ajuste de la tolerancia cada vez que se modifican los patrones.

1. Seleccione Datos - Conf. tolerancias por defecto desde la barra de menús.

A menos que el número de bloques haya sido ya establecido para el fichero mediante mediciones, aparecerá el cuadro de diálogo Bloques. Consulte la página 59 para obtener detalles sobre la configuración de los bloques.

Aparecerá el cuadro de diálogo Parámetros de la Conf. tolerancias por defecto.

Los elementos de datos colorimétricos a ser mostrados (elementos del listado) son los elementos especificados con el procedimiento mostrado en "Configuración de los elementos del listado" (página 47).



2. Especifique los parámetros de la tolerancia.

Cuando el Banco está configurado en 2, seleccione SCI o SCE, o seleccione UV100% o UV0% o seleccione Blanco o Negro en Rasgos del grupo y especifique la tolerancia, respectivamente. Cuando Banco está configurado a 3, seleccione 25 grados, 45 grados o 75 grados, o UV100%, UV0% o UVadj en Características del grupo y especifique la tolerancia respectivamente. A los datos patrón que se vayan añadiendo se les aplicará la tolerancia especificada.

Conf. tolerancia	s por defecto			×
Parámetros por de	efecto			Grupo rasgos
	Uso para evaluación	Límite sup.	Límite inferior	
dL*(D65)		0,80	-0,80	
da*(D65)		0,80	-0,80	- Parámetros
db*(D65)		0,80	-0,80	CMC
dE*ab(D65)		1,00		I 1.00 + c 1.00 + dE "94 I 1.00 + c 1.00 + c 1.00 + h 1.00 + I 1.00 + c 1.00 + c 1.00 + h 1.00 + h 1.00 +
				OK Cancelar

Configuración de tolerancias por defecto

Cuando la casilla de verificación de la columna Uso para evaluación está tildada, los datos son evaluados contra los valores de tolerancia superior/ inferior. Los cuadros de datos dejados sin tildar no son evaluados. Los valores numéricos puedan ser editados independientemente del estado del tilde.

La tolerancia puede ser especificada para cada uno de los elementos de datos colorimétricos (elementos del listado) exhibidos en la ventana de listado.

Conf. tolerancia	s por defecto			X
Parámetros por d	efecto			Grupo rasgos
	Uso para evaluación	Límite sup.	Límite inferior	<1>
dL*(D65)		0,80	-0,80	
da*(D65)		0,80	-0,80	- Parámetros
db*(D65)		0,80	-0,80	CMC
dE*ab(D65)		1,00		1,00 🚍
				c 1,00 🚍
				I 1,00 🚍
				c 1,00 🚔
				h 1.00 🚍
				- dE 00
				I 1,00 ⊕
				. 1.00 프
				b 100 -
1				
			[[""	OK Cancelar
			<u></u>	

2.4.3-b Configuración de la tolerancia para cada patrón

La tolerancia especificada con la configuración de la tolerancia predeterminada durante el registro del patrón puede ser modificada para cada dato de patrón.

1. En el árbol de la ventana de listado, seleccione un grupo de datos bajo *Todos datos - Muestra(s)* y luego seleccione los datos de patrón del listado.

Ventana lista									×
E-		Nombre datos	Núm. patrón	Evaluación	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	da 🔺
E Todos datos					91,68	8,32	4,31		
Muestra(s)	1	Patrón1 (18/08/2004 11:49:18)			91,68	8,32	4,31		
E					91,68	8,32	4,31		
🚽 🗾 Datos absolutos : 0					91,68	8,32	4,31		
Patrón1 (18/08/2004 11:49:18): 0	2	Patrón2 (18/08/2004 11:51:19)			91,68	8,32	4,31		-
	IObserv	vador : 10 grados). (Primario : D6)	51						F
	[Observ	vador : 10 grados] [Primario : D6	5]						

2. Seleccione Datos - Configurar Tolerancias en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Conf. tolerancias.

SpectraMagic NX - [Nuevo documento1]						
]] 🗃 Eichero Editar Ver Instrumento 🛛	Datos Objeto Herramienta Ventana Ayuda					
📄 🎮 📮 💊 🐂 🚄	Configurar Tole <u>r</u> ancias					
	Eormato evaluación					
	Conf. tolerancias por <u>d</u> efecto					
	Supplementary data information					
	Patrón a <u>u</u> to					

3. Especifique los parámetros necesarios de la tolerancia.

Cuando el Banco está configurado en 2, seleccione SCI o SCE, o seleccione UV100% o UV0% o seleccione Blanco o Negro en Rasgos del grupo. Cuando Bloque se configure a 3, seleccione 25 grados, 45 grados o 75 grados, o seleccione UV100%, UV0% o UVadj en rasgos del grupo. Luego usted podrá especificar la respectiva tolerancia.

rimario 🕞	rón3 (016/04/2005 11 99,02 Ja*	:47:54) -0,35	b*	1,26	SCI		CMC(tc)(D65)
ista elementos F	rimario						I Parámetros Aplicar
Datos tolerancias	: Uso para evaluación	Límite sup. l	ímite inferior			-	Aiustar
CMC(tc)(D65)		1,00					
dL*(D65)		0,80	-0,80				uso para evaluac
da*(D65)		0,80	-0,80				Apficar
db*(D65)	Γ	0,80	-0,80				Barámalyan
dE*ab(D65)		1,00					- CHC
							6 1.00 x 6 1.00 x 6 1.00 x h 1.00 x 1 1.00

Cuadro de diálogo Configuración de la tolerancia

Patrón

Se mostrará el nombre de los datos seleccionados en el paso 1 y sus valores L*a*b*

Encaje autom. 🕑

Cuando se seleccione CMC, ΔE^{*94} , o ΔE_{00} en los elementos del listado y existan datos de muestra, la tolerancia óptima es ajustada automáticamente en base a la ecuación de diferencia de color. Este ajuste automático es admitido únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

Parámetros

Cuando se tilda esta opción, los parámetros son automáticamente ajustados en base al límite superior especificado como tolerancia.

Cuando esta opción no está tildada, el límite superior de la tolerancia es ajustado automáticamente utilizando los parámetros ya indicados.

Aplicar

Cuando se hace clic sobre este botón, comienza el ajuste automático y se muestran los valores especificados automáticamente.

Cuando está tildado "Parámetros", se actualizan la tolerancia y los parámetros de la ecuación de diferencia de color. Cuando no está tildado, sólo se actualiza la tolerancia de la ecuación de diferencia de color.

Ajustar 🕑

Cuando existen datos de muestra, se calcula automáticamente una elipse óptima a partir de la distribución de los datos de muestra independientemente de la ecuación de diferencia de color. Esta configuración puede ser utilizada independientemente de la configuración de tolerancia preestablecida.

Este ajuste automático es admitido únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

Uso para evaluación

Cuando está tildada esta opción, la evaluación se efectúa en base al resultado de esta selección y de la configuración presente en la columna Uso para evaluación de la tabla Datos de tolerancia.

Parámetros

Configure los parámetros de la ecuación de diferencia de color que requieran configuración. No se pueden modificar los parámetros de acuerdo con el iluminante. Los parámetros configurados aquí están siempre vigentes. Cuando se modifique alguno de los parámetros, serán recalculados todos los datos exhibidos.

Los elementos marcados con D son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

Ficha Lista elementos

Cuando la casilla de verificación de la columna Uso para evaluación está tildada, los datos son evaluados contra los valores de tolerancia superior/ inferior. Los cuadros de datos dejados sin tildar no son evaluados. Los valores numéricos puedan ser editados independientemente del estado del tilde.

La tolerancia puede ser especificada para cada uno de los elementos de datos colorimétricos (elementos del listado) exhibidos en la ventana de listado.

rimario Lª	99,02 a*	-0,35	b" -0,	26	sci		CMC(tc)(D65)
ista elementos 🛛 F	Primario						Parámetros
Datos tolerancia:	,					1	Aplicar
	Uso para evaluación	Límite sup.	Límite inferior				Aiustar
CMC(tc)(D65)		1,00					
dL*(D65)		0,80	-0,80				
da*(D65)		0,80	·0,80				Aplicar
db*(D65)		0,80	-0,80				Parámetros
dE*ab(D65)	Ε	1,00					
							c 1.00 ± dE*94 c 1.00 ± h 1.00 ± h 1.00 ± dE00 l 1.00 ± dE00 dE00 ± dE00

Fichas primario/secundario/terciario

Los elementos $\Delta L^* \Delta^* \Delta b^* y \Delta E^*_{ab}$ para cada iluminante, CMC, $\Delta E^*_{94} y \Delta E_{00}$ pueden ser especificados independientemente de los elementos del listado.

La ficha Primario/Secundario/Terciario puede ser seleccionada únicamente cuando los datos patrón existen para el correspondiente iluminante.

Grupo rasgos:

Conmuta el atributo de los datos patrón entre SCI y SCE.

Parámetros:

Especifique los parámetros del CMC, ΔE^{*94} y ΔE_{00} .



 — El gráfico refleja los parámetros de Patrón mostrados más arriba.

2.4.3-c Especificación del Formato de apreciación en la ventana de listado

1. Seleccione *Datos - Formato evaluación* desde la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Formato lista.

🧶 Spectra Magic NX - [Nuevo docum	ento1]
Eichero Editar Ver Instrumento	Datos Objeto Herramienta Ventana Ayuda
📄 🎮 📮 🛯 😜 🐂 🛫	Configurar Tole <u>r</u> ancias
	<u>F</u> ormato evaluación
	Conf. tolerancias por <u>d</u> efecto
	Supplementary data information

2. Seleccione la ficha Evaluación y especifique los parámetros del formato de evaluación.

Formato evaluacion	×
Evaluación Evaluación de color Signal Color Index	
Evaluación de cada valor Pasa Color texto: Fondo: V Fondo: V Aviso Color texto: V Fondo: V Nivel de aviso 80 % Fondo: Ver nivel de aviso	
Evaluación global Pasa Etiq.: PASS Color texto: Fondo: Fondo: Falla Etiq: FAIL Color texto: Fondo: Fondo: Falla	
Aviso Eliq: Aviso Color texto: * Fondo: *	
Evaluación visual Evaluación visual en la evaluación total. Prioridad en evaluación visual	
Aceptar Cancelar	

Cuadro de diálogo Formato lista

Ficha Evaluación

Evaluación de cada valor

Los siguientes parámetros se aplican a los elementos individuales del listado a ser apreciados.

Pasa

- Color texto: Especifique el color del valor numérico en la ventana de listado cuando el valor se considere como aprobado.
- Fondo: Especifique el color de fondo del valor numérico en la ventana de listado cuando el valor se considere como aprobado.

Falla

- Color texto: Especifica el color del valor numérico en la ventana de listado cuando el valor se considere como reprobado.
 Fondo: Especifica el color de fondo del valor numérico en la ventana de listado cuando el
 - valor se considere como reprobado.

Aviso	
Color texto:	Cuando se requiera nivel de aviso, especifique el color del valor numérico en la ventana de listado.
Fondo:	Cuando se requiera nivel de aviso, especifique el color del fondo del valor numérico en la ventana de listado.
Nivel de aviso:	Especifique el porcentaje del nivel de tolerancia que debe ser considerado como nivel de aviso.
Ver nivel de aviso	:
	Cuando está tildada esta opción, el nivel de aviso será mostrado siempre.

Estos parámetros se aplican también a la apreciación de aprobación/reprobación del color en el gráfico de tendencia del objeto.

Evaluación global

Los siguientes parámetros se aplican al resultado de la apreciación luego de la evaluación de todos los elementos del patrón en la ventana de listado.

Pasa	
Etiq:	Especifica el fraseo a ser exhibido cuando el resultado se considere como apro- bado.
Color texto:	Especifica el color de la cadena a exhibir en la ventana de listado cuando el resultado se considere como aprobado.
Fondo:	Especifica el color de fondo de la cadena a exhibir en la ventana de listado cuando el resultado se considere como aprobado.
Falla	-
Etiq:	Especifica el fraseo a ser exhibido cuando el resultado se considere como repro- bado.
Color texto:	Especifica el color de la cadena a exhibir en la ventana de listado cuando el resultado se considere como reprobado.
Fondo:	Especifica el color de fondo de la cadena a exhibir en la ventana de listado cuando el resultado se considere como reprobado.
Aviso	•
Texto:	Especifique el texto a ser mostrado como mensaje de aviso.
Color texto:	Cuando se requiera aviso, especifique el color del texto en la ventana de listado.
Fondo:	Cuando se requiera aviso, especifique el color de fondo del texto en la ventana de listado.

Estos parámetros se aplican también a la apreciación de aprobación/reprobación del color en el gráfico de valor absoluto y en el gráfico de diferencia de color del objeto.

Evaluación visual

Los datos se valoran basándose en la información de valoración visual añadida a los datos.

Include Visual Judgement results into the Total Judgement.

Cuando esta opción está marcada, la evaluación visual afecta al resultado de la evaluación total.

Priority on Visual Judgement

Cuando esta opción está marcada, la evaluación total depende de la evaluación visual.

- Cuando los datos superan la evaluación visual, superan la evaluación total.
- Cuando los datos no superan la evaluación visual, tampoco superan la evaluación total, aunque superen todas las demás evaluaciones.

2.5 Medición

Para dar comienzo a la medición, utilice uno de los varios métodos disponibles, tal como se muestra a continuación.

Medición de una muestra:

Indique al software SpectraMagic NX que tome una medición y obtenga los datos de la muestra.

Medición remota de la muestra:

Realice la medición presionando el botón de medición del instrumento. El software SpectraMagic NX recibirá lo s datos de muestra.

Si el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado, al presionar el botón de medición una vez se realiza el número de mediciones establecido para Promedio automático (hasta 10 mediciones como máximo).

Si están conectados el CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-700d/ 600d o el CM-5/CR-5, al presionar una vez el botón de medición se realizarán mediciones hasta el número de promediaciones automáticas configurado en el instrumento. Si está conectado un instrumento diferente, la medición sólo se realizará una vez.

Medición de intervalo: 🕑

Inicie la medición activando el software SpectraMagic NX una vez para tomar una medición utilizando el tiempo de intervalo y el número de mediciones especificados por adelantado. Los datos de muestra medidos se recibirán después de cada medición.

D Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Medición promediante automática de la muestra:

Active una vez el software SpectraMagic NX para comenzar la medición. Luego de que se haya tomado el número especificado de mediciones, los datos recogidos de la muestra serán promediados para obtener un elemento de datos de la misma.

Medición promediante manual de la muestra:

Seleccione el modo de medición promediante manual. Tome mediciones repetidas el número deseado de veces y salga de dicho modo. Los datos de muestra recogidos durante el período son promediados para obtener un elemento de datos de muestra.

Los métodos anteriores pueden ser también combinados para obtener datos de muestra. Obsérvese, no obstante, que no podrá utilizarse la medición de intervalo en conexión con la medición de promedio manual.

2.5.1 Realización de la medición de una muestra

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

- La medición de la muestra también se puede realizar desde el cuadro diálogo Visor de muestras. Consulte la página 68.
- 1. Seleccione Instrumento Medir muestra desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Nombre.

Si la autoasignación de nombres se encuentra activada, no aparecerá el cuadro de diálogo Nombre. Omita este proceso y diríjase al paso 3.

Para asignar un comentario a cada elemento de datos de muestra, seleccione *Datos - Propiedades muestra* desde la barra de menús luego de la medición y escriba el comentario en el cuadro de diálogo exhibido. (Consulte la página 110.)

Esta opción no puede ser seleccionada en el modo Opacidad/Haze.



2. Ingrese el nombre de los datos.

Cada vez que mida seleccione un elemento de información de datos suplementarios. Los elementos marcados con @ son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

ombre	Nombre autom	
Nor	nbre datos mbre: 11.(23/05/2006.04/30:14 PM)	
	T ítulo	Elemento
1	datos001	foot
2	datos002	
3	01	
4	02	
	03	

(pantalla de muestra de Professional Edition)

3. Haga clic sobre el botón Aceptar.

Cuando está configurado el modo de medición de opacidad/neblina, las mediciones que utilizan un fondo blanco y un fondo negro son llevadas a cabo una después de la otra. Los datos se añaden al objeto gráfico en las ventanas de listado y de lienzo.

Ventana lista									×
E Nuevo documento1		Nombre datos	Núm. patrón	Evaluación	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	da*(D6
E-M Todos datos	1	1 (12/04/2004 21:23:34)			99,14	-0,26	-0,37		
Muestra(s)									
🚽 💋 Datos absolutos : 1									
									-
	4								▶
	Ubserv	vador : 10 grados] [Primari	o : D[65]						

Para obtener detalles del objeto gráfico, consulte "Propiedades de los objetos gráficos" en página 225. Usted puede imprimir los resultados de una medición con una impresora en serie después de cada medición. Consulte "Impresión en serie" en la página 137.

2.5.2 Realización de la Medición remota de la muestra

Este procedimiento está disponible sólo cuando el espectrofotómetro está conectado, excepto la serie CM-3000 o el medidor de crominancia, y la llave de protección está conectada a la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Medición remota - Medición remota muestra desde la barra de menús.

Cuando se tilda esta opción se habilita la medición remota de los datos de muestra Cuando se selecciona esta opción, la medición puede ser iniciada ya sea con el botón de medición del instrumento o con el comando de medición del software SpectraMagic NX. Esta opción no puede ser seleccionada en el modo opacidad/neblina.

🍮 Spectra Magic NX - [Nuevo docum	ento1]			
📑 Eichero Editar Vista seleccionada	Instrumento Datos Objeto	Herramienta Vent	ana <u>A</u> yuda	
📄 🗃 🖬 🔍 🦙 🚄	Q Desconecta	MAJ+F5		
<u> </u>	Parámetros de comu <u>n</u> ica	ición		
	🏠 Configuración del instru	mento		
	🚄 C <u>a</u> libración	F2		
	🧾 Medir <u>p</u> atrón	F3		
		F4		
	Re <u>m</u> edir			
	Opciones medición			
	Ajuste <u>U</u> V			
	Medición promedio	•		
	<u>M</u> edición remota	+	Medición remota pa <u>t</u> rón	F6
	<u>R</u> ecibir/Enviar	Þ	Medición remota <u>m</u> uestra	F7
	Datos calibración		Opción medición remota	
	<u>C</u> onfiguración portátil	+		

Medición remota del patrón y Medición remota de la muestra

No se pueden seleccionar simultáneamente Medición remota patrón y Medición remota muestra. Si se selecciona Medición remota muestra cuando está tildada Medición remota patrón, Medición remota patrón dejará de estar tildada y un tilde aparecerá en cambio en Medición remota muestra. Si se selecciona nuevamente Medición remota muestra, el tilde desaparecerá y Medición remota muestra será deseleccionado.

Cuando está conectado el CM-5

Si el Componente especular está configurado a SCI+SCE en Configuración del instrumento, no se puede realizar la Medición remota de la muestra.

Cuando está conectado el CM-700d/600d

Estableciendo las opciones por adelantado, los resultados de la medición o la evaluación aprueba / no aprueba para "medición remota patrón" y "medición remota de la muestra" pueden ser exhibidos en la pantalla LCD del instrumento. Para ver el procedimiento de la configuración anticipada, consujlte la página 208.

Cuando está conectado un instrumento CM-2600-, CM-512m3A o CR-400-Series

Si se cancela el Modo de Comunicación del instrumento y luego lo configura nuevamente con los controles de instrumentos, la Medición remota de la muestra se cancelará en el instrumento. Cuando esto ocurre, quite la marca de la Medición remota de la muestra y luego selecciónela nuevamente para volver a activar la Medición remota de la muestra.

Cuando está conectado un CM-26dG/26d con un firmware anterior a la versión 1.2

Si las configuraciones de UV en Configuración del instrumento se establecen en 100% pleno + corte de 400 nm o 100% pleno + corte de 400 nm + Ajuste de UV, no podrá realizarse la Medición remota.

2.5.3 Realización de medición de intervalo 🕑

Este procedimiento se encontrará disponible únicamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia esté conectado y la llave de protección esté acoplada a la computadora. Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

1. Seleccione Instrumento - Opciones medición en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modo medición.

Verifique Intervalo medición y especifique las opciones para la medición de intervalo.



La medición de intervalo repite la medición un número especificado de veces en los intervalos especificados.

Los datos de muestra medidos se recibirán después de cada medición.

Modo medición	X
Modo medición	
Activar promedio	nero : 2
Configuración intervalo medición	Número : 2 4 Intervalo: 00:00:10 ×
Conf. intervalo calibración	Tiempo 5
	OK Cancelar

Cuadro de diálogo Modo medición

Consulte el cuadro de diálogo "Modo medición" en la página 64.

- **2.** Haga clic en el botón OK.
- **3.** Lleve a cabo la medición descrita en la página 98.

Aparecerá el cuadro de diálogo Medición y se llevará a cabo la medición de intervalo. Durante la medición de intervalo, se añadirán datos a la ventana de listas tras cada una de las mediciones.

Medición
Interv. tiempo : 00:00:10 Resto tiempo : 00:00:02
Esperando
Número de mediciones :
1/2
Número de promedios :
0/2
Tiempo para mediciones :
Cancelar

2.5.4 Realización de la Medición promediante automática de la muestra

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione Instrumento - Opciones medición desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Modo medición. Tilde "Activar promedio" para permitir la medición promediante automática de los datos de muestra.

SpectraMagic	NX - [N	luevo docum	nento1]		
🧾 Eichero Editar	<u>V</u> er	Instrumento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto	<u>H</u> erramienta	Vent
📑 🖂 🔲		Q Descon	ecta		Shift+F5	5
		Paráme	tros de	comu <u>n</u> ica	ación,	
		🎢 Configu	uración o	del instru	mento	
		🚄 C <u>a</u> libra	:ión		F2	2
		🧾 Medir g	atrón		F3	3
		들 Medir <u>m</u>	juestra		F4	ł
		Opcion	es medio	:ión		
		Ajuste	UV			
		Medició	n prome	dio		•

Durante la medición promediante automática de los datos de muestra, las mediciones se repiten el número especificado de veces. Cuando la medición se completa, los datos recogidos de la muestra son promediados para obtener un elemento de datos de muestra.

Modo medición		X
Modo medición		
Activar promedio	mero : 2	
Configuración intervalo medición	Número : 2	
	Intervalo: 00:00:10	
Conf. intervalo calibración	Tiempo 5	
	UK Cancela	16

Cuadro de diálogo Modo medición

Consulte "Cuadro de diálogo Modo medición" en página 64.

2.5.5 Realización de una Medición promediante manual de la muestra

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

1. Seleccione *Instrumento - Medición promedio - Medición promedio muestra* desde la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Muestra medición promedio.

🕭 Spectra 🎙	1agic N	X - [N	iuevo	docum	iento4]				
道 <u>F</u> ichero	<u>E</u> ditar	<u>V</u> er	Instru	umento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto	<u>H</u> erramienta	<u>V</u> ent	ana	Ayuda
📄 😅			9	<u>D</u> escon	ecta		Shift+F	5		
				Parame	tros de				F	
			îĩ	Configu	iración (del instru	mento			
			Ĩ	C <u>a</u> libra	:ión		F	2		
			=	Medir <u>p</u>	atrón		F	3		
			5	Medir <u>m</u>	juestra		F	1		
				Opcion	es medio	:ión				
				Ajuste	<u>⊔</u> ∀					
				Medició	n prome	edio :		Þ	Pa	Medición promedio <u>p</u> atrón
				Medició	n remot	a		►	2.	Medjción promedio muestra

2. Haga clic repetidamente sobre el botón Medir para realizar la medición el número deseado de veces.

Cuando está configurado el modo de medición de opacidad/neblina, son llevadas a cabo las mediciones que utilizan un fondo blanco y un fondo negro.

En el cuadro de diálogo se exhiben los datos de muestra.

Para cada medición se calculan y exhiben las desviaciones promedio y estándar. Para el cálculo del promedio se utilizan los datos tildados. Quite el tilde a todos los datos que no desee incluir en el cálculo del promedio, tales como los valores anormales.

luestra m	edio	cion promedio				X
L*a*b*	_	T	Opcion	1		
Hecupe	rar d	atos comprobado	s ademas del i	resultado pro	medio	
		Grupo rasgos	L*	a*	b*	-
Media	7	SCE	35.75	9.88	14.29	
Desv.Est.		SCE	0.8450	0.6503	0.4143	
1	$\mathbf{\nabla}$	SCE	34.89	10.63	14.78	
2	☑	SCE	35.74	9.67	14.10	
3	$\mathbf{\nabla}$	SCE	36.58	9.39	14.03	
						T
Selec.	todo	Deselec. to	odo			
		Med	ír 🔰	Fin	Can	celar



Cuando el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado, hacer clic en Mostrar el visor de muestras abrirá el panel Visor de muestras (indicado por un rectángulo de línea de puntos rojo arriba) que muestra una vista en tiempo real del sujeto de medición desde el interior del instrumento para ayudar a posicionar al sujeto con precisión. Hacer clic enOcultar el visor de muestras ocultará el panel Visor de muestras.

3. Haga clic en el boton Fin.

El promedio es añadido a la ventana de listado y al objeto gráfico en la ventana del lienzo como un elemento de los datos de muestra.

El cálculo promedio efectuado aquí primero promedia la reflectancia espectral o los datos XYZ para obtener datos que son luego utilizados en el cálculo de los datos colorimétricos. En cambio, el cálculo promedio que utiliza los valores estadísticos descritos en las páginas 116 y 117 promedia los datos colorimétricos de cada elemento de datos que han sido calculados individualmente de acuerdo con su reflectancia espectral o sus datos XYZ. Por ello, los resultados de estos dos tipos de cálculos pueden diferir



Cuadro de diálogo Medición promediada de la muestra

Cuadro de lista desplegable de espacio de color

Seleccione L*a*b*, XYZ, L*c*h, Hunter Lab, Yxy, L*u*v* o L*u'v' como el espacio de color a ser exhibido en el listado.

Huestra m	edi	cion promedio				×
L*a*b*		-	Opcion	1		
		_				
C Recupe	rar d	atos comprobado	s ademas del i	esultado pro	medio	
		Grupo rasgos	L*	a*	Ь*	-
Media	7	SCE	35.75	9.88	14.29	-
Desv.Est.		SCE	0.8450	0.6503	0.4143	
1	$\mathbf{\nabla}$	SCE	34.89	10.63	14.78	
2		SCE	35.74	9.67	14.10	
3		SCE	36.58	9.39	14.03	
<u> </u>						
<u> </u>						
<u> </u>						
						_
						•
Calaa	hade	Develop t	adal			
selec.	1000	Deselec. 0	000			
		·····		- 1		
		Med		Fin	Cano	celar
					_	



Cuando el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado, el panel Visor de muestras (indicado por el rectángulo de línea de puntos rojo arriba) se mostrará cuando se haya dado clic en Mostrar el visor de muestras.

Recuperar datos comprobados además del resultado promedio

Cuando se tilda esta opción, los datos tildados son añadidos a la ventana de listado y al objeto gráfico en la ventana del lienzo como elementos individuales de los datos de muestra.

Opción

La pulsación de este botón muestra un cuadro de diálogo utilizado para especificar las opciones para la medición de promedio.

Mostrar el visor de muestras/Ocultar el visor de muestras

(Se muestra solo cuando CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado) Muestra/Oculta el panel Visor de muestras.

Copiar imagen (en el panel Visor de muestras)

Copia la imagen del visor de muestra en el portapapeles de Windows.

Selec. todo

Todos los datos de muestra serán tildados y seleccionados.

Deselec. todo

Le será quitado el tilde a todos los datos de muestra.

Cuadro de diálogo Medición promedio: opciones

 Ninguno de los cambios hechos en la configuración en este cuadro de diálogo tendrá efecto para esta medición. Tendrán efecto la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo Medición promedio patrón o Medición promedio muestra.

Finalización automática de med	lición si desviación estándar alc	anza valor siguiente.
Desviación estándar	1	
Eliminar más desviadas		
Eliminar valores máximo y mínir	10.	
v la configuración final	za automáticamente cuando la	desviación estándar
mínima es igual o men Número de datos válidos	3	
mínima es igual o men Número de datos válidos Desviación estándar	3 0,40	
mínima es igual o men Número de datos válidos Desviación estándar Ver diálogo introducción de comenta	3 0,40	
mínima es igual o men Número de datos válidos Desviación estándar Ver diálogo introducción de comenta Ver después medición	io	
mínima es igual o men Número de datos válidos Desviación estándar Ver diálogo introducción de comenta Ver después medición Ver antes medición	ar que el valor de umbral.	
mínima es igual o men Número de datos válidos Desviación estándar Ver dálogo introducción de comenta Ver después medición O Ver antes medición	3 0,40	

Inspección

Finalización automática de medición si desviación estándar alcanza valor siguiente

Cuando esta opción esté marcada, la medición finalizará automáticamente cuando la desviación estándar sea inferior al nivel de umbral.

El rango de entrada está comprendido entre 0,001 y 1.

Cuando se haya especificado Eliminar más desviadas, la desviación estándar se determinará tras la operación Eliminar más desviadas.

Eliminar más desviadas

Eliminar valores máximo y mínimo

Cuando esta opción esté marcada, se controlarán los valores máximo y mínimo durante la medición de promedio manual y los datos de la medición de promedio se determinarán una vez eliminados los valores máximo y mínimo del resultado de la medición de promedio.

Cuando se especifique esta opción, la medición de promedio manual finalizará únicamente tras la repetición de la medición como mínimo tres veces. Los datos de los valores máximo y mínimo se mostrarán en rojo y no podrán comprobarse.

SMC (Desactivado si el instrumento conectado es CR-5 o CR-400/410)

Una vez verificado esto, se realiza el control estadístico de la medición y la secuencia de medición finalizará automáticamente cuando el equivalente $\sigma \Delta E^*ab$ para el Número de datos válidos especificado sea igual o menor que el valor de la Desviación estándar especificada.

• Si se ha tomado el máximo del Número de datos válidos especificado + 4 mediciones sin cumplir con el Número de datos válidos y la Desviación estándar especificados, aparecerá un mensaje de error y la secuencia de medición finalizará sin agregar datos de medición al documento.

Ver diálogo introducción de comentario

Especifique si desea ver la pantalla de introducción de comentario antes o después de la medición.
2.5.6 Transferencia de los datos de muestra desde el instrumento a un servidor remoto

Este procedimiento está disponible sólo cuando el espectrofotómetro está conectado, excepto la serie CM-3000 o CM-36dG o el medidor de crominancia, y la llave de protección está conectada a la computadora.

Los datos de muestra almacenados en la memoria del instrumento pueden ser transferidos al software SpectraMagic NX. Si algunos datos patrón estuvieran vinculados a los datos de muestra a ser transferidos, esos datos patrón serán también transferidos.

Para hacer referencia a los números de la medición configurados por el instrumento en el momento de la medición, asegúrese de que el "Número datos" del grupo Instrumento incluido como uno de los Elementos seleccionados en el cuadro de diálogo Lista elementos. (Ver página 49).

1. Seleccione Instrumento - Recibir/Enviar - Recibir muestras desde la barra de menús.

Si el CM-2600d/2500d o el CM-700d/600d se encuentra conectado y si el número de bloques no ha sido configurado para el fichero por medio de mediciones, aparecerá el cuadro de diálogo Bloques. Consulte la página 59 para obtener detalles sobre la configuración de los bloques.

Spectral	1agic N	X - [N	ew Document1.mes]						
適 Eichero	<u>E</u> ditar	<u>V</u> er	Instrumento Datos Objeto	Herramienta Vent	ana <u>A</u> yuda				
📑 🖂		0	Q Desconecta	Shift+F5					
			Parámetros de comu <u>n</u> ic	ación					
	በት Configuración del instrumento								
			🚄 Calibración	F2					
			🧮 Medir gatrón	F3					
			🚝 Medir <u>m</u> uestra	F4					
			Opciones medición						
			Ajuste UV						
			Medición promedio	•					
			Medición remota	•					
			<u>R</u> ecibir/Enviar	+	<u>R</u> ecibir muestras				
			Datos calibración		Recibir patrón				

Si el CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d o el CM-2500c está conectado, aparecerá el cuadro de diálogo Upload Setting.

Si la versión ROM del CM-2600d/2500d es la Ver. 1.21, se exhibirá también Entorno de idioma del instrumento.

Especifique el idioma de exhibición a ser utilizado en el instrumento y los parámetros de la operación de transferencia de datos. Haga clic sobre el botón OK.

Upload Setting	×
- Condición	
Cond1	
Cond2	
Cond3	
Cond4	
Cond5	
Cond6	
perman	
<u> </u>	OK Cancelar

Exhibición de la muestra cuando está conectado el CM-2600d/2500d

2. Se iniciará la transferencia.

Cuando la transferencia se complete, aparecerá el cuadro de diálogo Datos muestra a transferir. Los datos que se encuentren tildados serán transferidos. Si el CM-26dG/26d/25d está conectado, y el número de bancos está establecido en 2, seleccione la ID de banco (BankID) deseada ("SCIE" para los Rasgos del grupo: SCI/SCE u "OPACIDAD" para los Rasgos del grupo: Blanco/Negro) en el menú desplegable ID de banco (BankID). Quite el tilde a todos los datos innecesarios. Observe que los datos no pueden ser verificados cuando:

- Los datos no pueden ser tildados si los datos patrón vinculados con los datos de muestra son datos colorimétricos y si los parámetros del iluminante y del observador son distintos de los especificados en ese momento en el software SpectraMagic NX.
- El instrumento conectado es el CR-5 y los parámetros del observador y el iluminante son diferentes de los especificados actualmente para el software del SpectraMagic NX.
- La cantidad configurada de bancos o rasgos del grupo es diferente de la configuración establecida actualmente en el archivo.
- El instrumento conectado es el CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d o CM-700d/600d, y la cantidad configurada de bancos o rasgos del grupo (solo CM-26dG/26d/25d) para los datos que se cargarán es diferente de la configuración para los datos del patrón vinculado.
- El instrumento conectado es el CM-25cG o CM-26dG y el modo de medición para los datos de la muestra o el patrón vinculado es "Solo Brillo".

atos m	Ito's mulestra a transienir 🔭 🔭											
		Court No.	Museles Ma	(rungo	, 	Lv	Facha	Have	Data an Na	C		
	_	Cond. No.	muestra No.	L	a	D"	Fecha	Hora	Patron No.	Lompor -		
		Lond, I		83.00	-0.66	4.34	2004/04/16	00:00	ь			
2		Cond.1	2	96.88	-0.02	-0.11	2004/04/16	00:00	6			
3		Cond 6	1	99.02	-0.00	-0.47	2004/04/20	00:00	0			
				96.87	0.00	-0.37			-			
4	-	Cond 6	2	98.99	-0.02	-0.39	2004/04/20	00-00	0			
"		CUNU.6		96.81	-0.01	-0.28	2004/04/20	00.00	0			
-	_	C 10		99.12	-0.04	-0.42	2004-104-120	00.00				
2		Cond.6	3	96.96	-0.04	-0.34	2004/04/20	00:00	U			
	_			99.10	-0.02	-0.44						
6		Cond.6	4	96.94	-0.01	-0.34	2004/04/20	00:00	0			
				99.07	-0.04	-0.42						
7		Cond.6	5	96.91	-0.03	-0.35	2004/04/20	00:00	0			
				99.10	0.00	.0.42						
8		Cond.6	6	00.10	0.00	0.42	2004/04/20	00:00	0			
				00.11	0.02	-0.34						
9	Π	Cond.6	7	33.11	-0.03	-0.42	2004/04/20	00:00	0			
				36.95	-0.03	-0.33						
٦Î)	-			1 89.09	U.01	-0.42		~~~~~		▼ ▶		
	Selecc.	todo	Deselecc. to	odo				OK		Cancelar		

Exhibición de la muestra cuando está conectado el CM-2600d/2500d

3. Cuando se hace clic sobre el botón OK, los datos son añadidos a la ventana del listado y al objeto gráfico en la ventana del lienzo.

Cuadro de diálogo Transferir parámetros (únicamente cuando está conectado el CM-2600d/2500d o el CM-2500c)

Condición

Serán recuperados los datos correspondientes a los elementos tildados.

Idioma de exhibición del instrumento

Los instrumentos con ROM versión 1.21 permiten seleccionar el idioma de exhibición.

Upload Setting			×
Condición —			
🔽 Cond1			
✓ Cond2			
🔽 Cond3			
Cond4			
☑ Cond5			
☑ Cond6			
	[]		
		Cancelar	

Cuadro de diálogo Datos muestra a recibir (sólo cuando CM-2600d/2500d o el CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d o CM-5/CR-5 está conectado)

ID de banco (solo CM-26dG/26d/25d): Seleccione la ID de banco deseada ("SCIE" para los Rasgos del grupo: SCI/SCE u "OPACIDAD" para los Rasgos del grupo: Blanco/Negro). Selecc. todo: Todos los datos de muestra serán tildados y seleccionados. Deselecc. todo: Se quitará el tilde a todos los datos de muestra.

Datos muestra a transferir

		Cond. No.	Muestra No.	L*	a*	b*	Fecha	Hora	Patron No.	Compor_
1	Г	Cond.1	1	83.00	-0.66	4.34	2004/04/16	00:00	6	
2	Г	Cond.1	2	96.88	-0.02	-0.11	2004/04/16	00:00	6	
2	_	Curd C	1	99.02	-0.00	-0.47	2004/04/20	00.00		
3		Lond.6	1	96.87	0.00	-0.37	2004/04/20	00:00	U	
	_	0.10		98.99	·0.02	-0.39	0004104100			
4		Lond.6	2	96.81	-0.01	-0.28	2004/04/20	00:00	U	
	-	0.10		99.12	-0.04	-0.42	2004/04/20			
5		Lona.6	3	96.96	-0.04	-0.34	2004/04/20	00:00	U	
0	-	0.10		99.10	-0.02	-0.44	2004/04/20	00.00		
ь		Lona.6	4	96.94	-0.01	-0.34	2004/04/20	00:00	0	
-	_	0.10		99.07	-0.04	-0.42	2004/04/20	00.00		
<pre>/</pre>		Lona.6	5	96.91	+0.03	+0.35	2004/04/20	00:00	0	
	_	0.10	0	99.10	0.00	-0.42	2004-104-120	00.00		
8		Lond.6	ь	96.96	0.02	-0.34	2004/04/20	00:00	U	
	_	0.10	7	99.11	-0.03	-0.42	2004-04-120	00.00	0	
э		Lond.6		96.95	-0.03	-0.33	2004/04/20	00:00	J	
_				99.09	0.01	-0.42				-

Exhibición de la muestra cuando está conectado el CM-2600d/2500d

2.5.7 Exhibición de las Propiedades de datos

Se pueden mostrar las propiedades de los datos seleccionados en la ventana de listado.

1. Seleccione los datos en la ventana de listado.

Para seleccionar los datos a ser listados, consulte la página 119. Para seleccionar los datos patrón, seleccione Todos datos - Patrón(es) desde el árbol y luego seleccione los datos del grupo de datos exhibido.

2. Seleccione Datos - Propiedades muestra en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedad datos.

9 SpectraMagic NX - [Nuevo docum	ento1]
📓 Eichero Editar Yer Instrumento 🛛	Datos Objeto Herramienta Ventana Ayuda
Echero Editar Ver Instrumento	Datos Objeto Herramienta Yentana Ayuda Configurar Tolegancias Eormato evaluación Eormato evaluación Conf. tolerancias por gefecto Conf. tolerancias por gefecto Supplementary data information Patrón auto Patrón auto Teclear c. gspectral patrón Teclear v. golor patrón Observador e Iluminante Elementos lista Decimales V Muestra gosterior Muestra aposterior
	Propiedades muestra

Además de utilizar la barra de menús, usted puede seleccionar Propiedad datos haciendo clic derecho sobre los datos en la ventana de listado y seleccionando el comando en el menú contextual exhibido. También podrá visualizar el cuadro de diálogo Propiedad datos haciendo doble clic en los datos de la ventana de listas. Cuando dos o más elementos de datos han sido seleccionados en la ventana de listado, usted puede navegar entre los elementos seleccionados de datos uno por uno con los botones Prev. y Sig.

3. Especifique las propiedades de los datos cuando haga falta.

Cuadro de diálogo Propiedad datos

Propiedad datos	X Propiedad datos	×
Datos Color Instrumento Imagen	Datos Color Instrumento Imagen	
Propiedades Atributo: Muestra Datos especiatules demo	☐ Información instrumento Modelo instrumento:	
Grupo rasgos: SCI Fecha: 26/05/2006 19:07:03	Vimero de serie: Versión de "imware":	
Nombre: 1 (26/05/2006 19:07:01)	Fecha y hora: 29/06/2005 21:06:00 Grupp resgos: The de condition	
Título Elemento 1 Nombre del producto	Geometría: Componente especialar	
2 N° de color 3 01	Area de medición: Parámetros UV:	
4 02 5 03	Velocidad medición: Modo medición:	
	Observador: Iluminante 1: (Ningún)	
	Iluminante 2: (Ningún)	
Comentario:		
×		
N€ 1 Págin 1/1Sig.>Cerrar	<pre></pre>	ar

Las siguientes propiedades pueden ser editadas o modificadas.

Los elementos marcados con D son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Edición Professional.

Ficha Datos

- Nombre
- Elemento (de información suplementaria de datos) 🕑
- Comentario

Ficha Color (P)

- · Evaluación visual
- PseudoColor

Para obtener una información detallada sobre estos parámetros, consulte la página 112.

Ficha Imagen

- Fichero de imagen
- Marcador de posición de imagen
- Color de marcador

Para obtener una información detallada sobre estos parámetros, consulte la página 113.

2.5.8 Utilización de los datos de evaluación visual 🕑

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

1. Seleccione Evaluación visual en la ficha Color del cuadro de diálogo Propiedad datos.

Seleccione uno de los siguientes valores: Ningún, OK, NG y Aviso.

Podrá configurar la función de modo que el resultado de la evaluación visual especificado afecte a la evaluación total. Consulte la página 95 para el procedimiento de configuración.

piedad datos			
Datos Color Instrume	ento Imagen		
	ine [inegen]		
Patrón:			
Patrón asociado:	Ningún		
Nombre patrón:			
Evaluación:			
Evaluación visual:	Ningún	-	
	Ningún		
-	NG		
Colores	Aviso		
PseudoColor	SCI	•	

2.5.9 Vinculación de una imagen a los datos

1. Haga clic sobre el botón Examinar de la ficha Imagen del cuadro de diálogo Propiedad datos. En el cuadro de diálogo para seleccionar un fichero a ser abierto, seleccione directamente el fichero de imagen.

Será exhibido el fichero de imagen seleccionado. Se puede seleccionar un fichero ya sea en formato JPEG o BMP. Tenga en cuenta que el software SpectraMagic NX no almacena el propio fichero de imagen sino que sólo memoriza la ruta hacia el mismo. No modifique al nombre de fichero ni el directorio del fichero de imagen con Internet Explorer u otro software.



Configuración de un marcador de posición

Haga doble clic sobre el punto en que desea establecer un marcador en la imagen. Aparecerá un marcador en dicho punto. Sólo se puede configurar un marcador por imagen. Si usted trata de configurar un segundo marcador en un punto diferente, el marcador se desplazará hacia dicho punto. Observe que el software SpectraMagic NX no inserta efectivamente un marcador en el fichero de imagen sino que únicamente memoriza la posición del marcador.



Cuadro de diálogo Propiedad datos

Quitar

La configuración de imagen especificada queda cancelada. Quitar marcador Se elimina de la imagen el marcador. Color El color del marcador puede ser modificado. Para especificar un color, consulte la página 163.

2.6 Operación de la ventana de listado

La ventana de listado lista los datos de muestra. Usted puede exhibir u ocultar la ventana de listado seleccionando *Ver - Ventana listado* desde la barra de menús.



2.6.1 Árbol

El árbol de la ventana de listado incluye los siguientes elementos.

Nombre de fichero del documento

 Todos datos
– Patrón(es)
– Muestra(s)
 Clasificación por patrón
 Datos absolutos: Conteo de datos
 Patrón maestro 1: Conteo de datos
– Patrón operativo A
Patrón operativo B
 Patrón maestro 2: Conteo de datos
Patrón maestro 3: Conteo de datos
– Patrón operativo C
– Búsqueda
- Condición de búsqueda 1: Conteo de datos
L Condición de búsqueda 2: Conteo de datos

La clasificación por Carpeta de patrón contiene los grupos de datos que hayan sido clasificados por datos patrón y un grupo de datos que no esté vinculado a ninguno de los datos patrón (es decir. datos de la medición de valor absoluto). Cuando los datos patrón estén registrados, se creará un nuevo grupo de datos "Patrón". Cuando se cree un fichero de documento, se creará un grupo de datos "Datos absolutos".

En la carpeta Búsqueda, se exhibe un grupo de datos que satisface la condición especificada en el cuadro de diálogo Búsqueda.

2.6.2 Listado

El comando Listar lista los datos incluidos en el grupo de datos seleccionado en el árbol. Cada elemento es exhibido de acuerdo con los elementos del listado especificados en la página 47.

Los elementos x, y, u', v', Δx , Δy , $\Delta u'$ y $\Delta v'$ se expresan con cuatro dígitos decimales. Los demás datos colorimétricos se expresan con dos posiciones decimales.

El número de dígitos decimales puede ser modificado. Consulte la página 63 para obtener detalles.

El software SpectraMagic NX mejora la precisión del cálculo mediante la realización de cálculos internos con números más precisos que los efectivamente exhibidos. En consecuencia, el dígito menos significativo exhibido puede diferir en un dígito del presente en el instrumento debido al redondeo o a la conversión del espacio de color.

Por ejemplo, cuando el tratamiento del componente especular se especifica a SCI + SCE, un elemento de datos se exhibe sobre dos líneas. Cuando se conectan el CM-512m3A, una porción de datos se exhibe en tres líneas. El comando listar exhibe por lo tanto los datos ajustando automáticamente el número de líneas de acuerdo a las condiciones y el instrumento.

El contenido de la ventana de listado y la función de los objetos gráficos en la ventana del lienzo varían según sea el grupo de datos seleccionado, tal como sigue:

Todos datos - Patrón(es)

Se listan todos los datos patrón presentes en el fichero de documento.

E-	-		Nombre datos	Núm. patrón	Grupo rasgos	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C) o	1
E- Todos datos		1	Patrón1 (4/26/2004 1:00:09 PM)		SCI	100.00	0.00	0.00				
Muestra(s)		2	Patrón2 (4/26/2004 1:00:14 PM)		SCI	100.00	0.00	0.00				
E - 33 Clasificación por patrón		3	Patrón3 (4/26/2004 1:00:19 PM)		SCI	91.68	3.02	10.08				
🖉 Datos absolutos : 0		4	Media4 (4/26/2004 1:00:33 PM)		SCI							
Patrón1 (4/26/2004 1:00:09 PM) : 0		. 5	Patrón5 (4/26/2004 1:00:43 PM)		SCI	91.68	3.02	10.08				-
Parron2 (4/26/2004 1:00:14 PM): 0 Patrón3 (4/26/2004 1:00:19 PM): 0		I Ωbear	undor : 2 grados) [Drimario : C]								<u> </u>	
	-	Lopsei	vador . z gradosj (r ninano . cj									

Funciones de objetos gráficos

Gráfico de valor absoluto,	Se exhibe la distribución de todos los datos del listado.
diagrama de cromaticidad de xy	
Gráfico de diferencia de color	Se exhiben los datos seleccionados (el último elemento de datos
	presente en el listado cuando se seleccionan dos o más elementos de
	datos).
Gráfico espectral	Se exhiben los datos seleccionados (el primer elemento de datos
	presente en el listado cuando se seleccionan dos o más elementos de
	datos) (sin indicación de diferencia).
Gráfico de tendencia/	Se exhiben todos los datos presentes en el listado.
histograma	
Imagen	Se exhibe la imagen de los datos seleccionados (el primer elemento
	de información del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).
Objeto numérico con atributo	Se exhibirá el valor numérico de los datos seleccionados (el primer
de exhibición de patrón	elemento de datos del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).
Objeto numérico con atributo	No exhibido.
de exhibición de muestra	

Todos datos - Muestra(s)

Se listan todos los datos de muestra existentes en el fichero de documento.

🖃 📄 Nuevo documento1 🔺		Nombre datos	Num. patron	Evaluacion	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C)	dE*ab(C)
Todos datos Patran(co)	5	5 (2004/04/16 11:32:08)			99.00	0.01	·0.27				
Muestra(s)	6	6 (2004/04/16 11:33:21)	1		99.00	0.02	-0.25	-0.17	0.09	-0.10	0.22
E-33 Clasificacion por p	7	7 (2004/04/16 11:33:31)	1		98.99	0.02	·0.26	-0.18	0.09	-0.11	0.23
🥌 🗲 Datos absolut	8	8 (2004/04/16 11:33:41)	1		99.00	0.02	-0.26	-0.17	0.10	-0.11	0.23
2 Target2 (2004 -	Dhooru	adar : 2 dagraal (Primaria : C)									_
	lopselv	ador : 2 degreej (Primario : U)									

Funciones de objetos gráficos

Gráfico de valor absoluto,	Se exhibe la distribución de todos los datos del listado.
diagrama de cromaticidad de	
ху	
Gráfico de diferencia de color	No exhibido.
Gráfico espectral	Se exhiben los datos seleccionados (sin indicación de diferencia).
Gráfico de tendencia/	Se exhiben todos los datos presentes en el listado.
histograma	
Imagen	Se exhibe la imagen de los datos seleccionados (el primer elemento
	de información del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).
Objeto numérico con atributo	No exhibido.
de exhibición de patrón	
Objeto numérico con atributo	Se exhibirá el valor numérico de los datos seleccionados (el primer
de exhibición de muestra	elemento de datos del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).

Clasificación por patrón - Datos absolutos

De todos los datos de muestra existentes en el fichero de documento, sólo se listan los datos de muestra no vinculados a algunos datos patrón (es decir. datos de la medición de valor absoluto).



Valor estadístico

Se exhiben las estadísticas de los datos absolutos. Las estadísticas se exhiben cuando se tilda Lista -Lista por categorías - Mostrar estadística en la ficha Lista datos del cuadro de diálogo Ver configuración. Para ver este cuadro de diálogo, seleccione *Herramienta - Ver config* desde la barra de menús. La pantalla puede ser configurada a activada o desactivada por elemento tal como Máx. y Mín. El listado de estadísticas no puede ser recorrido.

El cálculo promedio que se efectúa aquí promedia los datos colorimétricos de cada elemento de datos que han sido calculados individualmente de acuerdo con su reflectancia espectral o los datos XYZ. Sin embargo, en el caso de la medición promedio manual (consulte la página 104) y en el de la promediación de los datos de listado (consulte la página 123) se promedia incialmente la reflectancia espectral de los datos XYZ para obtener datos que son luego utilizados para calcular los datos colorimétricos. Por esta razón, los resultados de ambos tipos de cálculo pueden diferir.

Gráfico de valor absoluto,	Se exhibe la distribución de todos los datos del listado.
diagrama de cromaticidad de	
xy	
Gráfico de diferencia de color	No exhibido.
Gráfico espectral	Se exhiben los datos seleccionados (sin indicación de diferencia).
Gráfico de tendencia/	Se exhiben todos los datos presentes en el listado.
histograma	
Imagen	Se exhibe la imagen de los datos seleccionados (el primer elemento
	de información del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).
Objeto numérico con atributo	No exhibido.
de exhibición de patrón	
Objeto numérico con atributo	Se exhibirá el valor numérico de los datos seleccionados (el primer
de exhibición de muestra	elemento de datos del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).

Funciones de objetos gráficos

Clasificación por patrón - Patrón **

De todos los datos de muestra existentes en el fichero de documento, sólo se listarán los datos de muestra vinculados a los datos especificados del patrón.



Datos patrón asoc.

Los datos patrón vinculados se exhibirán cuando esté tildado Lista - Lista por categorías - Mostrar patrón asoc. en la ficha Lista datos del cuadro de diálogo Ver configuración. Para mostrar este cuadro de diálogo, seleccione *Herramienta - Ver config.* desde la barra de menús. Las líneas de los datos patrón vinculados no pueden ser recorridas.

Valor estadístico

Se exhibirán los valores estadísticos de los datos de muestra vinculados con los datos patrón. Las estadísticas se exhiben cuando se tilda Lista - Lista por categorías - Mostrar estadística en la ficha Lista datos del cuadro de diálogo Ver configuración. Para mostrar este cuadro de diálogo, seleccione *Herramienta - Ver config* desde la barra de menús. La pantalla puede ser configurada a activada o desactivada por elemento tal como Máx. y Mín. Las líneas de las estadísticas no pueden ser recorridas.

El cálculo promedio que se efectúa aquí promedia los datos colorimétricos de cada elemento de datos que han sido calculados individualmente de acuerdo con su reflectancia espectral o los datos XYZ. Sin embargo, en el caso de la medición promedio manual (consulte la página 104) y en el de la promediación de los datos de listado (consulte la página 123) se promedia incialmente la reflectancia espectral de los datos XYZ para obtener datos que son luego utilizados para calcular los datos colorimétricos. Por esta razón, los resultados de ambos tipos de cálculo pueden diferir.

Gráfico de valor absoluto,	Se exhibe la distribución de todos los datos del listado.
diagrama de cromaticidad de	
xy	
Gráfico de diferencia de color	Se exhibe la distribución de todos los datos del listado. (En el
	gráfico∆L*a*b*, se exhiben el lugar geométrico de la tonalidad de
	contraste y el lugar geométrico de la crominancia de contraste.)
Gráfico espectral	Se exhiben Los datos patrón y los datos seleccionados (con
	indicación de diferencia).
Gráfico de tendencia/	Se exhiben todos los datos presentes en el listado (exhibición de
histograma	línea de referencia).
Imagen	Se exhibe la imagen de los datos seleccionados (el primer elemento
	de información del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).
Objeto numérico con atributo	Se exhiben los datos patrón.
de exhibición de patrón	
Objeto numérico con atributo	Se exhibirá el valor numérico de los datos seleccionados (los
de exhibición de muestra	primeros datos del listado cuando se seleccionan dos o más
	elementos de datos).

Funciones de objetos gráficos

2.6.3 Edición de los datos del listado

Selección de los datos del listado

Cuando el puntero del mouse se coloca sobre la columna ubicada más a la izquierda (columna numérica) del listado, la forma del puntero cambia a una flecha. Haga clic con esta flecha sobre los datos del listado para seleccionar los datos. Para seleccionar dos o más elementos de datos, haga clic sobre el primer elemento de datos y especifique el rango haciendo clic sobre el último elemento de datos uno por uno mientras mantiene oprimida la tecla Cambio (Shift), o haga clic sobre los elementos deseados de datos uno por uno mientras mantiene oprimida la tecla Ctrl. También se puede seleccionar un rango arrastrando el mouse. Para seleccionar elementos no contiguos de datos, presione simultáneamente las teclas Cambio y Ctrl. No se pueden seleccionar datos en carpetas distintas.



Copia de los datos del listado

Haga clic derecho sobre los datos seleccionados (resaltados) y seleccione *Copiar* desde el menú contextual exhibido. O seleccione los datos y luego seleccione *Editar - Copiar* desde la barra de menús. Los datos copiados pueden ser pegados en un software de planilla de cálculo tal como Excel.



Recorte de los datos del listado

En el listado de datos exhibido seleccionando Todos datos - Patrón(es) o Todos datos - Muestra(s), haga clic derecho sobre los datos seleccionados (resaltados) y seleccione *Cortar* desde el menú contextual exhibido. O seleccione los datos y luego haga clic sobre *Editar* - *Cortar* desde la barra de menús.

Los datos cortados se muestran en el listado con una línea de puntos. Si los datos se pegan en algun lado, los datos cortados anteriormente son eliminados del listado.

Los datos cortados pueden ser pegados en un software de planilla de cálculo tal como Excel.

Pegado de los datos del listado

Haga clic sobre el lugar donde desea pegar los datos. Haga clic derecho sobre dicha ubicación y seleccione *Pegar* desde el menú contextual exhibido. O seleccione *Editar - Pegar* desde la barra de menús. Se pueden pegar datos solamente si se los ha copiado o cortado con anterioridad. Los datos no pueden ser pegados en el mismo fichero de documento de donde se los copió.

Copiado y pegado simultáneos de los datos del listado

Los datos del listado puede también ser copiados o movidos mediante una operación de arrastrar y colocar. Para arrastrar los datos, selecciónelos y desplace el puntero del mouse hacia el límite de los datos seleccionados. Cuando la forma del puntero cambie a un cuadrado, para mover los datos arrastre los mismos y déjelos caer sobre el punto deseado. Si se arrastran y dejan caer los datos mientras se mantiene presionada la tecla Ctrl, los mismos son copiados y pegados.

Si usted mueve datos de muestra desde un grupo de datos clasificado por patrón hacia otro grupo de datos clasificado por patrón, cambiará la vinculación entre los datos de muestra y los datos patrón.

Eliminación de los datos del listado

Haga clic derecho sobre los datos seleccionados (resaltados) y seleccione *Borrar* desde el menú contextual exhibido. O seleccione los datos y luego seleccione *Editar - Borrar* desde la barra de menús. Si se selecciona más de un elemento de datos, todos los datos seleccionados serán eliminados al mismo tiempo. Cuando se eliminan los datos patrón, los datos de muestra vinculados a los datos patrón pierden su atributo y se convierten en datos absolutos.

Ordenamiento de los datos del listado

Los datos del listado pueden ser ordenados de acuerdo con un elemento del listado. Por ejemplo, los datos pueden ser dispuestos en orden ascendente de acuerdo con el valor ΔE^*ab . Haga clic derecho dentro del listado y seleccione *Ordenar* desde el menú contextual exhibido. O seleccione *Herramienta* - *Ordenar* desde la barra de menús. Los datos a ser ordenados son los datos del listado presentes en el listado. Cuando se selecciona *Ordenar*, aparecerá el cuadro de diálogo Ordenar.

Si los datos del listado tienen dos o más bloques de datos, los datos especificados en las Grupo rasgos se utilizan como clave de ordenamiento.

Ordenar	\mathbf{X}	Ordenar	
Grupo rasgos 75 grados Elemento Nombre datos Orden Orden Ascendente Descendente	Ordenar Cerrar Limpiar	Grupo rasgos	Jrdenar Cerrar Limpiar

No se puede copiar, cortar ni pegar después de que hayan sido ordenados los datos de lista. Para copiar, cortar y pegar, borre los parámetros en el cuadro de diálogo Ordenar.

Guardado de los datos del listado en formato de texto

Haga clic derecho sobre los datos seleccionados (resaltados) y seleccione *Guardar como texto* desde el menú contextual exhibido. O seleccione los datos y luego seleccione *Fichero - Guardar como texto* desde la barra de menús. Los datos serán guardados como texto delimitado por tabuladores en un fichero de texto con la extensión ".txt"." o como un fichero que emplee uno de los delimitadores especificados en el Panel de control (extensión: csv).

Guardado de datos de listas en formato XML

Haga clic en los datos seleccionados (resaltados) y seleccione *Guardar lista elementos como XML* en el menú contextual mostrado. O seleccione los datos y *Fichero - Guardar lista elementos como XML* en la barra de menús.

Los datos se guardarán en un archivo con la extensión ".xml".



2.6.4 Modificación de la vinculación con los datos patrón

Todos y cada uno de los elementos de los datos de muestra pueden ser vinculados a cualesquiera datos patrón. La vinculación puede ser modificada en cualquier momento.

Haga clic derecho sobre los datos seleccionados (resaltados) del listado y seleccione *Herramienta - Asociación patrón* desde el menú contextual exhibido. O seleccione los datos deseados del listado y luego seleccione *Herramienta - Asociación patrón* desde la barra de menús.

Cuando se selecciona este comando, aparecerá el cuadro de diálogo Asociación patrón.

Invevo documento5 Todos datos	Noi 1 1 (12/04/2004	nbre datos 1 17:40:381	Núm. patrón	Evaluación L*I	(D65) a*(D6 39.04 0,1	5) <mark>b*(D65)</mark> 5 -0,36	dL*(D65)	da*([
		X cor	rbar	Ctrl+X				
Datos absolutos : 1		- U∰ ⊆or " 💼 Ees	piar gar	Ctrl+C Ctrl+V				
	(Observador : 10 grado	is <u>G</u> ua	ardar como te	exto		1		1
		Bon	rrar	Del				
		<u>H</u> er	rramienta		•	ociación p	atrón	

Convertir en patrón

2. Especifique la vinculación con los datos patrón.

Asociación patr	ón	×
Conf. asociaci	ón patrón	
Asociar pa	trón específico	
Patrón	Patrón1 (02/08/2004 17:41:38)	
C No asociar	patrón	
	OK Cancelar	

Cuadro de diálogo Asociación patrón

Asociación patr	ón	X
Conf. asociaci	ón patrón	
 Asociar pa 	trón específico —	
Patrón	Patrón1 (12/04/2004 17:45:05)	
	Patrón1 (12/04/2004 17:45:05) Patrón2 (12/04/2004 17:45:13)	
C No asociar	patrón	
	OK Cancelar	

Conf. asociación patrón

Asociar patrón especifico

Haga clic sobre el botón 💌 del cuadro de texto Número y seleccione el patrón desde la ventana exhibida. El patrón seleccionado queda especificado como los datos patrón a ser utilizados para la medición de la diferencia de color.

No asociar patrón

Los datos seleccionados pierden su vinculación a cualesquiera datos patrón. Los datos se convierten en datos absolutos.

Se puede también modificar la vinculación a datos patrón desplazando los datos del listado (por medio de arrastrar y colocar). Para obtener detalles, consulte la página 119.

2.6.5 Añadido de datos promediados

Se puede seleccionar los datos deseados desde los datos del listado, obtener el promedio y añadir el resultado como nuevos datos.

 Haga clic derecho sobre los datos seleccionados (resaltados) del listado y seleccione *Herramienta - Promediar muestras* desde el menú contextual exhibido. O seleccione por lo menos un elemento de datos del listado y seleccione *Herramienta - Promediar muestras* desde la barra de menús.

Aparecerá un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje: "¿Desea añadir los datos promediados?"



2. Haga clic sobre el Botón Sí.

Los datos promediados serán añadidos al listado.

El cálculo promedio efectuado aquí primero promedia la reflectancia espectral o los datos XYZ para obtener datos que son luego utilizados en el cálculo de los datos colorimétricos. En cambio, el cálculo promedio que utiliza los valores estadísticos descritos en las páginas 116 y 117 promedia los datos colorimétricos de cada elemento de datos que han sido calculados individualmente de acuerdo con su reflectancia espectral o sus datos XYZ. Por ello, los resultados de estos dos tipos de cálculos pueden diferir.

SpectraM	agic NX		×
⚠	2Desea añadir	r los datos prom	ediados?
	SÍ	No	

E- Nuevo documento1		Nombre datos	Núm. patrón	Grupo rasgos	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C)	dE*ab(C)	Evaluación	^
E- Patrán(ca)	1	1 (4/26/2004 1:08:01 PM)		SCI	99.12	·0.32	-0.18						
/ Muestrais	2	2 (4/26/2004 1:08:06 PM)		SCI	98.93	0.04	-0.33						
E 🚼 Clasificación por patrón	3	3 (4/26/2004 1:08:12 PM)		SCI	99.08	0.14	-0.44						
Datos absolutos : 4	4	Media4 (4/26/2004 1:10:17 PM)		SCI	99.08	0.14	-0.44						
													-
	[Observ	vador : 2 grados] [Primario : C]											<u> </u>

2.6.6 Búsqueda de datos

Se puede buscar la lista de datos para los datos que satisfagan la condición especificada y exhibir los datos. Nota: si los archivos de documentos son creados con el SpectraMagic NX versión 2.03 o anteriores, y según sean los instrumentos y la configuración, tal vez no pueda buscar en la lista.

1. Seleccione Editar - Búsqueda en la barra de menús.

En lugar de utilizar la barra de menús, se puede seleccionar Búsqueda en el menú contextual que aparece haciendo clic derecho sobre la exhibición del árbol en la ventana del listado. Aparecerá el cuadro de diálogo Búsqueda.

Eichero <u>E</u> ichero	Editar Vista seleccion	nada <u>Instrument</u>
	X Cortar	Ctrl+X
entana esta	Copiar <u>C</u> opiar	Ctrl+C
Esta	👼 <u>P</u> egar	Ctrl+V
	K Borrar	Delete
🖃 🧖 Opc	i 🎢 <u>B</u> úsqueda	Ctrl+F
	C <u>C</u> ombinar	Ctrl+G
🛛 🔽 Últir	Mover hacia de	ante
🛛 🔁 Con	Mover hacia det	rás
	Mover al frente	
	Mover al fi <u>n</u> al	1

2. Especifique las opciones de la búsqueda y haga clic sobre el botón Búsqueda.

El nombre de la condición de búsqueda especificada aparece en la exhibición del árbol en la ventana del listado, y los datos que satisfagan la condición de búsqueda son mostrados en la exhibición de la lista.

Cuadro de diálogo Búsqueda

Alcance		
Alcance de la búsqueda	Todas las muestras	•
Grupo rasgos	SCI	-
Condición		
L*(D65)	Mayor que	▼ 60.0
⊚γ ⊚o		
dE*ab(D65)	▼ Menor que	• 1.5
dE*ab(D65) Título	Menor que	• 1.5
Nompre del utulo Bu:	squeda 1	

Alcance

Alcance de la búsqueda

Seleccione un grupo de datos a ser utilizado para la búsqueda.

Grupo rasgos

Se puede configurar rasgos del grupo específicos como alcance de una búsqueda según sea la configuración de bloques del archivo de documento.

Por ejemplo, cuando Bloque se configura a 1, se puede seleccionar entre SCI/E, SCI y SCE. Cuando se seleccionan los rasgos del grupo para los números de bancos de 2 o 3, los datos que satisfagan la condición de cualquiera de los rasgos del grupo se exhiben en la lista.

Condición

Especifique la condición de la búsqueda para el elemento de la lista especificado. Pueden configurarse dos condiciones de búsqueda que pueden ser relacionadas por una condición Y/ O.

Nombre

Asigne un nombre a la condición de búsqueda especificada. Este nombre será mostrará en la exhibición del árbol de la ventana del listado.

Patrón(es) Muestra(s) Muestra(s) Patrón (5/13/2012 3:34:28 PM) : 3 Patrón 1(5/13/2012 3:34:38 PM) : 1 Patrón 2(5/13/2012 3:34:38 PM) : 1 Búsqueda M Búsqueda 1	~		Nombre datos	Patrón núm.	Evaluación	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	da*(D65)	db*(D65)	dE*ab(D65)
		1	1 (5/13/2012 3:37:19 PM)	1		69.37	-23.56	39.02	1.61	3.09	-11.75	12.26
		2	2 (5/13/2012 3:41:05 PM)	1		69.39	-23.55	38.69	1.63	3.10	-12.09	12.59
		3	3 (5/13/2012 3:41:14 PM)	2		47.37	-28.89	25.12	-14.90	15.78	-15.55	26.70
	н	4	4 (5/13/2012 3:41:22 PM)	1		67.93	-26.86	51.26	0.17	-0.21	0.48	0.55
	-	[Observ	vador : 10 grados] [Primario :	D65]								

Acerca de la búsqueda

Edición de la condición de búsqueda

Cuando se haga clic derecho sobre la condición de búsqueda en la exhibición del árbol y se seleccione Editar en el menú contextual exhibido, aparecerá el cuadro de diálogo Búsqueda. En este cuadro de diálogo, se pueden editar los parámetros de búsqueda corrientes.

Actualización del resultado de la búsqueda

Cuando se hace clic derecho sobre la condición de búsqueda en la exhibición del árbol y se selecciona Actualizar en el menú contextual exhibido, la búsqueda es repetida basada en la condición de búsqueda. Si se añaden nuevos datos luego de configurar la condición de búsqueda, se puede repetir la búsqueda incluyendo los nuevos datos.

Advierta que cuando se cambia el observador/iluminante y luego se selecciona Actualizar, el resultado de la búsqueda podría ser diferente del resultado anterior.

Eliminación de la condición de búsqueda

Cuando se hace clic derecho sobre la condición de búsqueda en la exhibición del árbol y se selecciona Eliminar en el menú contextual exhibido, o cuando se selecciona la condición de búsqueda en la exhibición del árbol y luego se selecciona Editar - Eliminar en la barra de menús, la condición de búsqueda es eliminada.

Los datos presentes en la exhibición de la lista desaparecen; sin embargo, los datos en sí permanecen en el archivo de documento.

2.6.7 Ampliación/Reducción del tamaño del listado

Haga clic derecho dentro del listado para exhibir el menú contextual o seleccione *Ver* en la barra de menús. Seleccione un comando adecuado.

□ □ □ Nuevo documento7 □ □ □ Todos datos □ □ □ Patrón(es)	1 1 (12/04/20	Nombre date 004 17:44:4	os Núm. patrón 3)	Evaluación L
→ Juestra(s) → B: Clasificación por patrón	2 2 (12/04/2	X Corta	r	Ctrl+X
		Copia	r	Ctrl+C
Patrón2 (12/04/2004 17:45:13) : 0	[Observador : 10 g	📑 Eega		Ctrl+V
	r -	<u>G</u> uaro	lar como texto.	
		<u>B</u> orra	r	Del
		Herra	mienta	×
		Envia	r patrón	
		Impre	sión <u>s</u> erie	
		횑 Zoom	+ Lista	
		R Zoom	- Lista	
		Q <u>I</u> ama	ño inicial lista	
		Propi	e <u>d</u> ades muestra	

Ampliación del tamaño del listado

1. Seleccione *Zoom* + *Lista*.

El tamaño del listado será agrandado.

Reducción del tamaño del listado

1. Seleccione Zoom - Lista.

El tamaño del listado se reducirá.

Restauración del tamaño del listado

1. Seleccione Tamaño inicial lista.

El tamaño del listado será restaurado a los valores predeterminados. El tamaño predeterminado puede ser modificado. Consulte en la página 160 el procedimiento para cambiar el tamaño predeterminado.

2.7 Operación de la ventana del lienzo

La ventana del lienzo muestra los datos en forma de gráficos. El software SpectraMagic NX provee varios tipos de gráficos que pueden ser ubicados en la ventana de la manera en que se desee. La ventana de diseño se encuentra disponible en dos tipos de vistas: Vista de pantalla y Vista de impresión. Las vistas pueden sumarse hasta lograr un total combinado de 10 vistas. Utilice la vista de pantalla para colocar objetos gráficos con el objeto de verificar los resultados de una medición en la pantalla de la PC. Utilice la vista de impresión para colocar los objetos gráficos a fin de imprimir un informe de prueba. Para obtener detalles sobre los objetos gráficos, consulte la página 225.

2.7.1 Edición de la ventana del lienzo

Los gráficos, cuadros y sus componentes se denominan objetos gráficos. Para editar objetos gráficos, configure la ventana del lienzo a modo de edición.

1. Seleccione Herramienta - Ver config. desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Ver configuración.



- **2.** Seleccione la ficha General.
- 3. Tilde "Permitir editión ventanas" y haga clic sobre el botón Aceptar.
- 4. Tilde Herramienta Modo edición en la barra de menús.

La ventana del lienzo ingresa al modo de edición de objetos gráficos.

Yer configuración	X
Lista datos Mostrar vista Imprimir vista Estado General	
Modo pantalla	
Permitir editión ventanas	
- Conf. piel	
Piel: Sin usar	
Aceptar Cancela	r

Consulte las páginas 160 y 161 para obtener detalles de otros elementos de configuración presentes en el cuadro de diálogo Ver configuración.

2.7.2 Pegado de un objeto gráfico

1. Seleccione un objeto gráfico.

Seleccione un objeto gráfico a ser pegado en la barra de herramientas o selecciónelo del menú *Objeto* en la barra de menús. Cuando se selecciona un objeto gráfico, el puntero del mouse cambia de forma.

🕨 🔨 😐 🖽 🔛 🕲	💩 🛄 🚾 🔮 📭 🗔 🕂
🍮 SpectraMagic NX - [Nuevo documento1]	
Eichero Editar Ver Instrumento Datos	<u>O</u> bjeto <u>H</u> erramienta <u>V</u> entana <u>A</u> yuda
📄 😂 🖬 🔍 în 🚄 😅 1	Seleccionar
	Línea
	<u>R</u> ectángulo
	⊻ista listado
	Grafico Delta <u>L</u> *a*b*
	Grafico Delta <u>H</u> unterLab
	Grafica <u>e</u> spectral
	Grafico L* <u>a</u> *b*
	Grafico H <u>u</u> nter Lab
	Histograma/ <u>T</u> end.
	Imagen
	Eti <u>q</u> . datos
	⊆adena etiq.
	Simulacion color
	Li <u>n</u> ea grafico
	Estadistica
	Grafico <u>x</u> y
	Propie <u>d</u> ad

2. Pegue el objeto gráfico.

Arrastre el objeto gráfico por la ventana del lienzo y péguelo en la ubicación deseada. En torno del objeto gráfico aparecerá un recuadro con asas. Arrastre el asa adecuada para cambiar el tamaño del objeto a voluntad.

A menos que el número de bloques haya sido ya establecido para el fichero mediante mediciones, aparecerá el cuadro de diálogo Bloques. Consulte la página 59 para obtener detalles sobre la configuración de los bloques.



2.7.3 Edición del objeto gráfico

Selección de un objeto gráfico

Cuando se hace clic dentro del recuadro de un objeto gráfico que ha sido pegado en la ventana del lienzo, dicho objeto queda seleccionado. Se pueden seleccionar dos o más objetos seleccionándolos mientras se mantiene presionada la tecla Cambio.

Cuando se arrastra el puntero del mouse para rodear un objeto gráfico, dicho objeto es también seleccionado. (Se puede seleccionar un objeto rodeando ya sea todo o parte del mismo.) Si se rodean dos o más objetos gráficos, todos los objetos gráficos rodeados serán seleccionados.

Aunque se abran varios ficheros de documento, no se pueden seleccionar objetos gráficos en más de uno de ellos.

Deselección de un objeto gráfico

Haga clic dentro de cualquier área que no sea la de los objetos gráficos pegados o presione la tecla ESC. Cuando se seleccionan dos o más objetos gráficos, si se hace clic sobre un objeto mientras se mantiene presionada la tecla Cambio se deselecciona sólo dicho objeto.

Modificación del tamaño de un objeto gráfico

Haga clic y seleccione un objeto gráfico y desplace el puntero del mouse sobre una de las manijas del recuadro. Cuando la forma del puntero se convierta en una flecha de dos cabezas, arrastre el asa y cambie el tamaño del objeto.



Con un objeto rectangular, arrastrando el asa de la esquina superior derecha se redondean las puntas, convirtiendo la forma rectangular en una elipse.



Desplazamiento de un objeto gráfico

Haga clic sobre un objeto gráfico para seleccionarlo y desplace el puntero del mouse hacia cualquier punto dentro del recuadro. Arrastre el objeto hacia la ubicación deseada.



Copiado de un objeto gráfico

Haga clic y seleccione un objeto gráfico. Haga clic derecho sobre el objeto y seleccione *Copiar* desde el menú contextual exhibido. Se puede también copiar el objeto seleccionando *Editar - Copiar* desde la barra de menús o presionando la tecla C mientras se mantiene oprimida la tecla Ctrl. Cuando se arrastra un objeto mientras se mantiene oprimida la tecla Ctrl, se arrastra y pega una copia del objeto. Cuando se seleccionan dos o más objetos, todos los objetos seleccionados son copiados simultáneamente.

Corte de un objeto gráfico

Haga clic y seleccione un objeto gráfico. Haga clic derecho sobre el objeto y seleccione *Cortar* desde el menú contextual exhibido. Se puede también cortar el objeto seleccionando *Editar - Cortar* desde la barra de menús o presionando la tecla X mientras se mantiene oprimida la tecla Ctrl. Cuando se seleccionan dos o más objetos, todos los objetos seleccionados son cortados simultáneamente.

Pegado de un objeto gráfico

Haga clic derecho sobre un objeto y seleccione *Pegar* desde el menú contextual exhibido. Se puede también pegar el objeto seleccionando *Editar - Pegar* desde la barra de menús o presionando la tecla V mientras se mantiene oprimida la tecla Ctrl. Cuando hay abiertos dos o más ficheros de documento, se puede copiar un objeto de un documento abierto y pegarlo en la ventana del lienzo de otro fichero de documento.

Alineación de objetos gráficos

Cuando se seleccionen dos o más objetos de gráficos, el mando para el objeto seleccionado en primer lugar se mostrará en azul claro y el del objeto seccionado en segundo lugar o posterior se mostrará en verde. En estas condiciones, podrá seleccionar uno de los menús de alineación mediante Objeto -Alinear en la barra de menús para alinear los objetos de gráficos de la pantalla utilizando el primer objeto seleccionado como referencia.

Eliminación de un objeto gráfico

Haga clic y seleccione un objeto gráfico. Seleccione *Editar - Borrar* desde la barra de menús o presione la tecla Supr. Cuando se seleccionan dos o más objetos, todos los objetos seleccionados son eliminados simultáneamente.

2.7.4 Adición de una vista nueva/Eliminación de una vista 🕑

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

Podrá anadir hasta 10 vistas sobre las cuales podrán pegarse objetos gráficos. Podrá crear vistas personalizadas para diferentes fines colocando objetos gráficos de acuerdo con la finalidad de cada vista.

Las vistas pueden cambiarse haciendo clic en la ficha.

Adición de una vista nueva

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de diseño para visualizar un menú emergente y seleccione *Nuevo* en el menú.

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración vista. Si ya existen 10 vistas, no podrá seleccionar *Nuevo*.



2. Especifique los elementos de configuración de la vista.

Configuración v ista	×
Config. vista	
Elementos config. vista	
Mostrar vista	
Tipo vista	
 Vista pantalla 	
C Vista impresión	
	Aceptar Cancelar

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración vista.

Elementos config. vista

Nombre vista

Escriba el nombre de la vista en el cuadro de texto. Es posible utilizar un máximo de 20 caracteres alfanuméricos. El nombre de vista especificado se muestra en la ficha de la parte inferior de la ventana de diseño.

Tipo vista

Seleccione Vista pantalla o Vista impresión.

Eliminación de una vista

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la parte inferior de la ventana de diseño para visualizar un menú emergente y seleccione *Borrar* en el menú.



Si se coloca cualquier objeto gráfico en la vista, aparecerá el mensaje "To permanently delete the Graphic Object, press OK" (Para borrar permanentemente el objeto gráfico, pulse Aceptar. Haga clic en el botón Aceptar.)

CM-5100v	N X
i	Graphic Object may exist in the sheet selected for deletion, To permanently delete the Graphic Object, press OK
	Aceptar

Se eliminará la vista especificada.

La última vista de pantalla y la última vista de impresión no podrán eliminarse. Un archivo de documento deberá incluir una vista de pantalla y una vista de impresión.

Cambio del nombre/tipo de vista

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de diseño para visualizar un menú emergente y seleccione *Config* en el menú.

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración vista.



2. Cambie los elementos especificados en la configuración de la vista inicial.

Configuración vista	×
Config. vista	
Elementos config. vista Nombre vista	
Mostrar vista	
Tipo vista	
Vista pantalla	
C Vista impresión	
	Aceptar Cancelar

2.7.5 Modo de ejecución de la ventana del lienzo

Cuando no se encuentra tildado *Herramienta - Modo edición* en la barra de menús, la ventana del lienzo se encuentra en modo de ejecución.

En el modo de ejecución, no se pueden modificar el tamaño o la posición de los objetos gráficos o pegar un nuevo objeto gráfico. Estas operaciones se encuentran disponibles sólo en modo de edición. Las siguientes operaciones se hallan disponibles en modo de ejecución:

- Cuando se hace doble clic sobre un objeto gráfico, se pueden ver las propiedades de dicho objeto.
- Cuando se hace clic derecho sobre un objeto gráfico y se selecciona *Copiar* desde el menú contextual exhibido (o se selecciona *Editar - Copiar* desde la barra de menús), el objeto es copiado hacia el portapapeles en forma de mapa de bits. Estos datos pueden ser pegados en un programa de software tal como Microsoft Excel.
 - **Nota:** No se puede pegar en la ventana del lienzo del software SpectraMagic NX un objeto gráfico copiado en modo de ejecución. Para copiar y pegar objetos gráficos en la ventana del lienzo, configure la ventana a modo de edición.

2.7.6 Operación de la ventana cuando la ventana de listado se encuentra oculta

Seleccione los datos a ser exhibidos en la ventana del lienzo utilizando el siguiente procedimiento.

Preparación

Antes de que se puedan seleccionar los datos, se debe primero añadir los botones necesarios a la barra de herramientas.

1. Seleccione Ver - Configurar barra herramientas desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Personalizar.

- 2. Seleccione la ficha Comando y luego en Categorías seleccione Datos del listado.
- Desde la zona de Botones, arrastre y coloque el cuadro Seleccionar patrón, el botón Datos previos ▲ y el botón Datos siguientes V hacia la barra de herramientas.

Los botones aparecerán en la barra de herramientas.

Herramienta	<u>V</u> entar	na <u>A</u> yuda	3					
					A	•		
			No	ombre datos	úm. patrón	Grupo rasgos	L×(C)	a*(C
	1	1 (4	/26/2004 1	:08:01 PM)		SCI	99.12	-0.32
	2	2 (4	/26/2004 1	:08:06 PM)		SCI	98.93	0.04
	3	3 (4	/26/2004 1	:08:12 PM)		SCI	99.08	0.14
Personaliza	r							×
Barras h. Categoría Editar Vista Instrume Datos Ventana Navegas Menú Seleccion a la barra Seleccion	is: ión ie una de herr ción ona pat	categoría, ramientas	3otones	bolón para v	er su descrip	ción. Arrastre e	Hotón	
					(эк	Cancel	

Selección de datos

- **1.** En el cuadro Seleccionar patrón, seleccione el grupo de datos que desea ver.
- **2.** Navegue por los datos haciendo clic sobre los botones \blacktriangle o \triangledown en la barra de herramientas o seleccionando *Datos Muestra posterior* o *Muestra anterior* desde la barra de menús.

s	Objeto Herramienta Ventana Ayuda		
	Example 1:13:36 PM)		
	Patrón (428/2004 1:13:19 PM) Muestaj Patrón 1 (4/26/2004 1:13:21 PM) Muestaj Patrón 3 (4/26/2004 1:13:23 PM) □ Clasificación Media (4/26/2004 1:13:33 PM) □ Datos al Patrón 5 (4/26/2004 1:13:33 PM) □ Patrón 1 (4/26/2004 1:13:31 PM): 0 □ Patrón 2 (4/26/2004 1:13:31 PM): 0 □ Patrón 2 (4/26/2004 1:13:31 PM): 0	Patrón Patrón5 (4/26/2004 1:13:36 PM	os Núr 1)
	Mediał (4/26/2004 1:13:34 PM): 0	↓ [Observador : 2 grados] [Primario : C]	

2.8 Impresión

Se puede imprimir la vista de pantalla y la vista de impresión de la ventana del lienzo o el listado presente en la ventana de listado. La impresora serie cuya operación se encuentra garantizada es la DPU-H245AP-A03A. Utilícela en el Modo B.

2.8.1 Configuración de la página

1. Seleccione *Fichero - Seleccionar impresión* desde la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Conf. página.

5چ	pectra	aMagic N	X - [I	luevo de	ocum	nento
	Eicher	o <u>E</u> ditar	⊻er	Instrume	ento	Dato
	<u> </u>	<u>N</u> uevo				
]]	<u> </u>	<u>A</u> brir		C	itrl+A	
		<u>C</u> errar				
		<u>G</u> uardar		c	itrl+G	
	1	Guardar <u>o</u>	omo			
		Guardar o	omo <u>t</u>	exto		
	!	<u>P</u> lantilla				•
		Selecciona	ir įmpi	resión		

2. Especifique los parámetros necesarios en la ficha Imprimir.

Selección impresión Elementos de impresión Elementos de impresión Vista seleccionada Vista listado Impr. sólo selecc. Pie Margen (mm.) Izq.: 20.0 # Der: 20.0 # Sup: 20.0 # Inf.: 20.0 # Dirección Vertical C Horizontal	Conf. página	×
Elementos de impresión Encabezami Vista seleccionada Vista listado Impr. sólo selecc. Pie Margen (mm.) Izq: 20.0 Sup: 20.0 Inf.: 20.0 Dirección Morizontal	Selección impresión	
■ Encabezanii Vista seleccionada ■ Vista listado ■ Impr. sólo selecc. ■ Pie Margen (mm.) Izq: 20.0 ± Der: 20.0 ± Sup: 20.0 ± Dirección © Vertical	Elementos de impresión	
Vista seleccionada Vista listado Impr. sólo selecc. Pie Margen (mm.) Izq.: 20.0 m/m Der: 20.0 m/m Sup.: 20.0 m/m Inf.: 20.0 m/m Dirección © Vertical	Encabezam(
✓ Vista listado ✓ Impr. sólo selecc. ✓ Pie ✓ Margen (mm.) Izq.: 20.0 ✓ Sup.: 20.0 ✓ Uricción © Vertical	-Vista seleccionada	
Impr. sólo selecc. Pie Margen (mm.) Izq: 20.0 Sup: 20.0 Inf: 20.0 Dirección © Vertical C Horizontal	🔲 Vista listado	
Pie Margen (mm.) Izq: 20.0 Sup: 20.0 Inf.: 20.0 Dirección © Vertical	Impr. sólo selecc.	
Margen (mm.) Izq: 20.0 Sup: 20.0 Inf.: 20.0 Dirección © Vertical C Horizontal	Pie	
Izq.: 20.0 a Der.: 20.0 a Sup.: 20.0 a Inf.: 20.0 a Dirección C Horizontal C Horizontal	Margen (mm.)	
Sup.: 20.0 🙁 Inf.: 20.0 🔤	Izq.: 20,0 💌 Der.: 20,0 💌	
Dirección C Vertical C Horizontal	Sup.: 20,0 🔹 Inf.: 20,0 🔹	
Vertical O Horizontal	Dirección	
	Vertical O Horizontal	
Aceptar Cancelar	Aceptar	ncelar

Cuadro de diálogo Conf. página

Elementos de impresión

Encabezamiento

Especifique si incluir un encabezado en el documento impreso. Para imprimir un encabezado, ingrese la cadena a ser impresa como encabezado.

Vista Listado

Cuando esta opción esté marcada, se imprimirán los datos de lista mostrados en las ventanas de listas. Cuando esta opción no esté marcada, se imprimirá el contenido de la ventana de diseño seleccionada actualmente.

Impr. sólo selecc.

Seleccione esta opción para imprimir los datos seleccionados únicamente.

Pie

Especifique si incluir un pie de página en el documento impreso. Para imprimir un pie de página, ingrese la cadena a ser impresa como pie de página.

Se puede especificar que el texto a ser impreso como encabezado o pie de página sea determinado automáticamente durante la impresión.

Los caracteres de la tabla siguiente son reconocidos como símbolos especiales y son reemplazados con las correspondientes cadenas de caracteres.

Cadena	Datos correspondientes	
\$D	Día de la impresión	
\$M	Mes de la impresión	
\$Y	Año de laimpresión	
\$h	Hora de la impresión	
\$m	Minuto de la impresión	
\$s	Segundo de la impresión	
\$OBS	Observador especificado a SpectraMagic NX para impresión	
\$ILL1	Iluminante primario especificado a SpectraMagic NX para impresión	
\$ILL2	Iluminante secundario especificado a SpectraMagic NX para impresión	
\$ILL3	Iluminante terciario especificado a SpectraMagic NX para impresión	
\$FNAME	Nombre de un fichero activo de SpectraMagic NX para impresión	

Indique la combinación de estos caracteres en el cuadro de texto. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.

Margen

Cuando imprima la ventana de listado, especifique los márgenes Superior/Inferior y Derecho/ Izquierdo. Los márgenes Derecho/Izquierdo pueden ser especificados dentro del rango de 0 a 50 (mm), y los márgenes Superior/Inferior pueden ser especificados dentro del rango de 5 a 50 (mm). La configuración de los márgenes determina la posición de la línea de margen exhibida en la ventana del lienzo (consulte la página 18). Utilice esta línea como guía cuando coloque objetos gráficos.

Dirección

Vertical:Las ventanas son impresas con orientación retrato.Horizontal:Las ventanas son impresas con orientación panorama.

2.8.2 Vista preliminar

1. Seleccione Fichero - Vista preliminar desde la barra de menús.

Aparecerá una ventana de vista preliminar que muestra la apariencia real de la página a ser impresa tal como está especificada en el cuadro de diálogo Conf. página.

🌷 S	pectra	Magic N	X - [I	Nuevo (locun	nento
	Eicher	<u>E</u> ditar	⊻er	Instrun	nento	Dato
	<u> </u>	<u>V</u> uevo				
	e 🔁	<u>A</u> brir			Ctrl+A	
	9	<u>C</u> errar				
	:	<u>G</u> uardar			Ctrl+G	;
		Guardar <u>o</u>	omo			
	(Guardar o	omo <u>t</u>	exto		
	ŀ	Plantilla				•
	4	<u>5</u> elecciona	ar imp	resión		
	(Conf. impr	resora	э		
		/ista prelir	minar.			

2.8.3 Comenzar impresión

1. Seleccione Fichero - Imprimir desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.



2.8.4 Impresión en serie

Se puede conectar una impresora en serie e imprimir los datos después de cada medición.

1. Seleccione *Fichero - Impresora serie - Config. impr. serie* en la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Parámentros impresión serie.



2. Especifique los elementos necesarios.

Parámetros impresión serie	×
✓ Encab. \$D/\$M/\$A - \$h:\$m:\$s	Nº: 1 💌
Elemento impresión patrón Impresión patrón L'(D65) a'(D65) b''(D65) Ningún	Configurar impresión Puerto: COM1 💌 Imprimir después medición Impresión
Elemento impresión muestra L*(D65)	dL*(D65)
a*(D65)	da*(D65)
b*(D65)	db*(D65)
Ningún	dE*ab(D65)
Pie	Nº: 1 🛫

Cuadro de diálogo Configuración de impresora en serie

Encabezamiento

Encab.

Especifique si se va a imprimir un encabezado. Para imprimir un encabezado, especifique la cadena de caracteres a ser impresa como encabezado.

Configurar impresión

Puerto

Seleccione en el cuadro de combinación un puerto al cual conectar una impresora en serie.

Botón de impresión

Cuando se haga clic sobre este botón, se imprimirán los datos de muestra o de patrón actualmente seleccionados.

Imprimir después medición

Cuando esta opción está tildada, los datos son enviados a la impresora en serie después de cada medición.

Elemento impresión patrón

Impresión patrón

Especificar si imprimir los datos de patrón. Cuando esta opción está tildada, se puede seleccionar el elemento a ser impreso.

Elemento impresión muestra

Seleccione de la lista el elemento a ser impreso.

Pie

Pie

Especifique si se imprimirá un pie de página. Para imprimir un pie de página, especifique la cadena de caracteres a ser impresa como pie de página.

Se puede especificar que el texto a ser impreso como encabezado o pie de página sea determinado automáticamente durante la impresión.

Los caracteres de la tabla siguiente son reconocidos como símbolos especiales y son reemplazados con las correspondientes cadenas de caracteres.

Cadena	a Datos correspondientes					
\$N	Número especificado en el cuadro de edición de la derecha.					
\$D	Día de la impresión					
\$M	Mes de la impresión					
\$Y	Año de la impresión					
\$h	Hora de la impresión					
\$m	Minuto de la impresión					
\$s	Segundo de la impresión					

Indique la combinación de estos caracteres en el cuadro de texto. Pueden utilizarse hasta 27 caracteres alfanuméricos.

2.9 Guardado de los datos

2.9.1 Guardado de un fichero de datos

El contenido exhibido en la ventana de listado o la ventana del lienzo se guarda como un fichero de documento.

1. Seleccione Fichero - Guardar como desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como.

🧶 Spectra Magic NX - [Nuevo documento3]										
	Eiche	ro	<u>E</u> ditar	⊻er	Instrumento	Datos	<u>O</u> bjeto (
		Nu	ievo							
	🖂 Abrir						Ctrl+A			
		⊆e	errar							
		<u>G</u> uardar			Ctrl+G					
	Guardar <u>c</u> omo									
	Guardar como <u>t</u> exto Guarda Lista elementos como XM <u>L</u>									
		Pla	antilla				+			

2. Especifique el nombre de fichero y otros elementos y guarde los datos.

Los datos son guardados como un fichero de datos en el formato de fichero original del software SpectraMagic NX (con la extensión de fichero ".mes").

El fichero de datos contiene los siguientes datos:

- Datos de muestra
- Datos patrón
- Observador, iluminante
- Tolerancias iniciales
- · Configuración de la pantalla de evaluación
- Listar elementos especificados en la ventana de listado
- Objetos gráficos pegados en la ventana del lienzo y su información de tamaño y posición
- · Ver parámetros de configuración

2.10 Otras funciones

2.10.1 Fichero de plantilla

El software SpectraMagic NX suministra ficheros de pla ntilla en su formato de fichero original (con la extensión ".met"). Un fichero de plantilla contiene la siguiente información:

- Observador, iluminante
- Tolerancias iniciales
- Configuración de la pantalla de evaluación
- · Listar elementos especificados en la ventana de listado
- Objetos gráficos pegados en la ventana del lienzo así como también información sobre su tamaño y posición
- Propiedades de pantalla

Una vez que haya guardado los ficheros de plantilla con el procedimiento descripto a continuación, usted puede simplemente abrir el fichero de plantilla con el software SpectraMagic NX y el mismo se abrirá cada vez que se exhiba la misma vista.

1. Seleccione Fichero - Plantilla - Guardar plantilla desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como.



2. Seleccione "Template" como ubicación de almacenamiento, escriba un nombre de fichero en el cuadro Nombre de fichero y haga clic sobre el botón Guardar.

El fichero es guardado como un fichero de plantilla en el formato registrado de fichero del software SpectraMagic NX (con la extensión ".mtp").

El archivo de plantillas guardado se mostrará en la Ventana de plantillas únicamente tras reiniciar SpectraMagic NX.

El software SpectraMagic NX incluye de manera preestablecida los siguientes ficheros de plantilla:

Simple:

Abre una ventana en vista simple tal como se especificó en el cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX". Esta vista es adecuada para principiantes que utilicen operaciones de control de calidad relacionadas con la medición del color, tales como exhibir datos en el sistema de coordenadas color.

Standard:

Abre una ventana en vista normal tal como se especificó en el cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX". Esta vista es adecuada para operaciones normales de control de calidad tales como apreciación de la diferencia de color o exhibición de un gráfico de tendencia.

Detail:

Abre una ventana en vista detallada tal como se especificó en el cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX". Esta vista permite análisis de datos tales como exhibición de datos espectrales y cálculos estadísticos. Esta vista es adecuada para un entorno de investigación y desarrollo.

SCISCE:

Esta vista es adecuada para la medición con componente especular SCI+SCE. Esta vista de pantalla no está exhibida en el cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX". Además de lo anterior, se incluyen plantillas específicamente diseñadas para cada instrumento.

Estructura de directorios del software SpectraMagic NX

El software SpectraMagic NX se instala en una carpeta que tiene la siguiente estructura de directorio.

KONICAMINOLTA

CM-S100wSpectraMagic NX: ficheros ejecutables y otros ficheros utilizados para la ejecución
 ColorFicheros relacionados con las páginas "Consejos sobre colores"
 NavegationFicheros relacionados con la Ventana de navegación

- PICFicheros gráfcos utilizados por SpectraMagic NX

L TemplateFicheros de plantilla

-CommonFicheros asociados con objetos gráficos

Cuando usted cree una plantilla, guárdela en la carpeta Plantillas mencionada más arriba.

2.10.2 Lectura de un fichero de plantilla

Usted puede modificar la vista de ventana leyendo un fichero de plantilla creado previamente o incluido con el software SpectraMagic NX.

1. Seleccione Fichero - Plantilla - Tomar plantilla desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.



2. Seleccione un fichero de plantilla y haga clic sobre el botón Abrir.

También podrá cargar un archivo de plantillas haciendo doble clic en el icono de la plantilla de la Ventana plantilla.

Para los clientes que actualizan a la versión actual del SpectraMagic NX (CM-S100w) desde una versión anterior

Los archivos de plantilla creados con la Ver. 1.2 no incluyen la tolerancia. Consiguientemente, cuando un archivo de plantillas creado con la Ver. 1.2 se abra con la versión actual (y para el cual se especifique una tolerancia), la tolerancia especificada no será válida.

2.10.3 Configuración de las Opciones de inicio

Usted puede especificar si se abrirá un fichero de plantilla y si se conectará el instrumento cuando se inicie el software SpectraMagic NX.

1. Seleccione Fichero - Opciones inicio desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de inicio.



2. Especifique las opciones de inicio.

Su selección surtirá efecto la próxima vez que se inicie el software.



Cuadro de diálogo Opciones de inicio

Plantilla por defecto

Abrir plantilla al inicio

Cuando esta opción está tildada, en el inicio se abrirá el fichero especificado en Nombre de fichero de plantilla. Cuando el software SpectraMagic NX se inicia por primera vez, se establece como plantilla predeterminada la ventana especificada en el cuadro de diálogo "Bienvenido al SpectraMagic NX.

Botón Examinar

Haga clic sobre el Botón Examinar para seleccionar un fichero de plantilla.
Conexión

Ejecutar modo instrumento

Cuando está tildada esta opción, SpectraMagic NX se inicia en modo instrumento, lo que se utiliza para conectar y operar un instrumento.

Establecer conexión con instrumento al inicio

Cuando esta opción está tildada, durante el inicio se establece automáticamente una conexión con el instrumento.

Mostrar diálogo calibración después conexión

Cuando esta opción está tildada, después de que se establezca la conexión aparecerá el cuadro de diálogo Calibración.

Ejecutar modo demo

Cuando esta opción está tildada, el software SpectraMagic NX se iniciará en modo demo. En modo demo, el software SpectraMagic NX puede ser operado como si el instrumento estuviese conectado aún cuando en realidad no lo esté. Cuando trate de tomar una medición, se exhibirá un resultado aleatorio para la misma.

Lista

Añadir datos por unidad de fila

Cada dato de muestra es exhibido en una fila en la ventana del listado. En un archivo de documento almacenarse hasta 5000 piezas de datos pueden.

Esta es la configuración predeterminada.

Nuevo documento1		Nombre datos	Patrón núm.	Evaluación	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	da*(D65)	db*(D65)	dE*ab(D65)
Todos datos	1	Muestra #0001	1		98,95	-0,21	-0,44	-0,05	-0,25	-0,11	0,28
Muestra(s)	2	Muestra #0002	1		99,01	-0,33	-0,27	0,01	-0,37	0,06	0,38
E 🍣 Clasificación por patrón	3	Muestra #0003			98,94	-0,17	-0,51				
Datos absolutos : 1 Patrón #0001 : 2 Patrón #0002 : 0											
Búsqueda	[Observ	ador : 10 grados] [f	Primario : D65]								
Árbol					List	ado					

Añadir datos por unidad de columna

Cada dato de muestra es exhibido en una columna en la ventana del listado. En un archivo de documento almacenarse hasta 4000 piezas de datos pueden.

🖃 🖓 list.mes		1	2	3
Todos datos	Nombre datos	Muestra #0001	Muestra #0002	Muestra #0003
Muestra(s)	Patrón núm.	1	1	
Datos absolutos : 1	Evaluació n			
Patrón #0001 : 2	L*(D65)	98,95	99,01	98,94
Patrón #0002 : 0	a*(D65)	-0,21	-0,33	-0,17
👘 Búsqueda	b*(D65)	-0,44	-0,27	-0,51
	dL*(D65)	-0,05	0,01	
	da*(D65)	-0,25	-0,37	
	db*(D65)	-0,11	0,06	
	dE*ab(D6 5)	0,28	0,38	
	(Observador :	10 grados]	(Primario :	D65]

2.10.4 Bloqueo de archivos P

Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Usted puede establecer un bloqueo a un archivo de documento abierto para deshabilitar la posibilidad de editar la plantilla.

1. Seleccione Fichero - Protección fichero en la barra de menús.

) S	pectr	۹Þ	1agic N	IX - [I	Nuevo docu	nento2	1
	Eichei	ro	<u>E</u> ditar	<u>V</u> er	Instrumento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto <u>I</u>
		Νu	Jevo				
	Ē	<u>A</u> t	orir			C	trl+A
		⊆e	errar				
		G	Jardar			C	trl+G
		Gu	Jardar <u>o</u>	omo			
		Gu	Jardar c	omo <u>t</u>	exto		
		Gu	uarda Lis	sta ele	ementos como	ΧΜ <u>L</u>	
		Pla	antilla				+
		Se	elecciona	ar imp	resión		
		Co	onf. impi	resora	э		
		Vis	sta <u>p</u> relii	minar			
	7	Īm	primir			c	itrl+P
		In	npresora	a <u>s</u> erie	•		+
		Op	pcijones i	inicio.			
		Er	nviar <u>e</u> -n	nail			
		Pr	opiedad	l <u>b</u> loqu	Jes		
		Pr	otecciór	n fiche	ero		

Aparecerá el cuadro de diálogo Protección fichero.

ile Loking		2
Indicar ID para proteger un fich	ero.	
Indicar la misma ID de nuevo.		
	OK	Cancelar

- **2.** Introduzca la ID del archivo dos veces para desactivar las operaciones de edición y haga clic en el botón OK.
- **3.** Guarde el archivo de documentos.

Cuando se intente editar una plantilla en un archivo de documento bloqueado (se intente ingresar al modo de edición) aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará el ingreso de la ID. Si la ID tipeada no coincidiera con la especificada, la plantilla no podrá ser editada.

2.10.5 Función de seguridad ®

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

Se puede configurar el SpectraMagic NX de modo que sólo puedan utilizarlo los usuarios registrados con anticipación.

Se puede registrar cuándo y cuál de los usuarios registrados realiza cuál operación a manera de datos de historial.

2.10.5-a Habilitación de las funciones de seguridad

1. Seleccione Herramientas - Parám. seguridad en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Parám. seguridad.

Spectral	1agic N	iX - [I	New Doo	:ume	nt1.me	es]			
📄 🧾 Eichero	<u>E</u> ditar	<u>V</u> er	Instrum	ento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto	Herramienta	⊻entana <u>A</u> yu	ida
			m	=	=	s	<u>A</u> socia	ión patrón	
11		I	_				Conver	tir en patrón	
							Prome	liar muestras	
							<u>O</u> rdena	ar	
							Patrón	<u>a</u> ctual	
							⊻er cor	nfig	
							Parám.	seg <u>u</u> ridad	

2. Seleccione el método de administración de usuarios y haga clic sobre el botón Sí.

Cuando se selecciona "Usar base de datos privada", el SpectraMagic NX gestiona independientemente una base de datos de usuarios que se especifica seleccionando *Herramienta - Seguridad - Usuario gestor*.

Cuando se selecciona "Synchronizar con param. de usuario y de grupo del sistema operativo", se aplican las configuraciones de administración de usuarios especificadas en el sistema operativo. **Nota:** NO seleccione esta configuración a menos que haya iniciado sesión como Administrador en la computadora que utiliza. Si alguien que no ha iniciado sesión como Administrador selecciona esta configuración, será imposible operar el SpectraMagic NX (excepto que lo opere alguien que haya iniciado sesión como Administrador).

Cuando se selecciona "Utilizar base de datos privada" aparecerá el cuadro de diálogo Añadir nuevo usuario.



3. En el cuadro de diálogo Añadir nuevo usuario, registre un usuario y haga clic sobre el botón Aceptar.

Para registrar un usuario por primera vez, se exhibirá "Administrador" para el grupo. El submenú "Paeram. seguridad" situado en el menú Herramienta de la barra de menús cambiará a "Seguridad".

La opción "Seguridad" tiene un submenú que contiene "Usuario gestor", "Restriccion", "Inpección rastro", y "Opciones seguridad".

Estas opciones de submenú pueden ser operadas únicamente por un usuario con privilegios de administrador.

Añadir nuevo usua	ario 🔀
Nombre usuario:	Administrador
Grupo:	Administrador
Clave:	
Confirmar clave:	
	OK Cancelar

2.10.5-b Administración de la base de datos de usuarios

1. Seleccione Herramienta - Seguridad - Usuario gestor en la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Gestón usuarios.

🕭 Spectra Magic NX - [New Document 1.mes]		
ji Fichero Editar Ver Instrumento Datos Objeto	<u>H</u> erramienta ⊻entana <u>A</u> yuda	
🕒 🗃 🖪 🔍 în 🚄 🚍 📗	Asociación patrón	
	⊆onvertir en patrón	
	Promediar muestras	
	<u>O</u> rdenar	
	Patrón <u>a</u> ctual	
	⊻er config	
	Seg <u>u</u> ridad 🕨 🕨	<u>U</u> suario gestor…
	Modo edición	Restricción

2. Registre nuevos usuarios o edite los usuarios existentes.

Gestión usuarios		×
Usuarios		
Nom. usuario	Grupo	
Administrador	Administrador	
Añadir Quitar	Editar Clave	
	Cerrar	

2.10.5-c Configuración de las restricciones para cada grupo de usuarios

1. Seleccione *Herramienta - Seguridad - Restriccion* en la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar Restriccion de operación.

SpectraMagic NX - [New Document1.mes]		
Eichero Editar Ver Instrumento Datos Objeto	Herramienta Ventana Ayuda	
📄 🗃 🔒 💊 🐂 🚄 블 🛛	<u>A</u> sociación patrón	
	<u>⊂</u> onvertir en patrón	
	Promediar muestras	
	<u>O</u> rdenar	
	Patrón <u>a</u> ctual	
	<u>V</u> er config	
	Seg <u>u</u> ridad •	Usuario gestor
	Modo <u>e</u> dición	<u>R</u> estricción
	Opción	Inspección <u>r</u> astro

2. Seleccione un grupo de usuarios haciendo clic sobre las fichas Administrador y Operador y especifique las operaciones permitidas a cada grupo.

Los usuarios del grupo Administrador pueden realizar todas las operaciones exhibidas bajo "Operaciones".

Set up Operation Limit Gestor Usuario		×
Operaciones: Data: Auto Naming Data: Auto Target Data: Data Property Data: Decimal Places Data: Input Colorimetric Targe Data: Input Spectral Target Data: Judgement Format Data: List Items Data: Next Data Data: Deserver and Illuminan Data: Deserver and Illuminan	Aña. >>)	Operac. disponibles:
Data: Tolerance Setting Data: Tolerance Setting Edit: Bring Forward Edit: Bring to Front Edit: Copy	Aña. todos Borr. todos	
	OK	Cancel

2.10.5-d Exhibición de la pista de auditoría

1. Seleccionar Herramienta - Seguridad - Inpección rastro en la barra de menús.

SpectraMagic NX - [New Document1.mes]		
📄 🗃 Fichero Editar Ver Instrumento Datos Objeto	Herramienta Ventana Ayuda	
📄 🗃 📮 <u>Q</u> în 🚄 🚍	Asociación patrón Convertir en patrón Promediar muestras Ordenar Patrón actual Ver config	
	Seg <u>u</u> ridad 🕨	<u>U</u> suario gestor
	Modo <u>e</u> dición	<u>R</u> estricción
	Opción	Inspección <u>r</u> astro
		Group Mapping

Aparecerá el cuadro de diálogo Inpección rastro.

Insp. rastro		×
Sistema Instrumento Medicion	Buscar	
Num. Fecha&Hora NomUsu Operacion		
Num. Fecha&Hota NomUsu Operacion 1 1.004/09/06 12:12.40.09(6/MT+9h) Administrator Logout 2 2004/09/06 12:12:39(6/MT+9h) Administrator I/ewp Document2]: New 3 2004/09/06 12:13:41(GMT+9h) Administrator I/ewp Document2]: New		
< Ant. Sig. >	Cerrar]

En cada ficha se registra el siguiente contenido.

Sistema Ficha

Comienzo, final, creación de un fichero nuevo, lectura de un fichero, grabación de un fichero

Instrumento Ficha

Cambio de las condiciones de una medición, ajuste de UV, lectura de los datos de calibración, inicialización del instrumento, calibración

Medición Ficha

Operaciones de añadido/eliminación de datos tales como medición del patrón, medición o lectura de datos

2.10.5-e Configuración de las funciones de seguridad

1. Seleccione *Herramienta - Seguridad - Opción seguridad* en la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Opción seguridad.

SpectraMagic NX - [New Document1.mes]		
📄 Eichero Editar Ver Instrumento Datos Objeto	Herramienta Ventana Ayuda	
= # = Q m = =	Asociación patrón Convertir en patrón Promediar muestras Ordenar	
	Patrón <u>a</u> ctual <u>V</u> er config	
	Seg <u>u</u> ridad 🕨 🕨	<u>U</u> suario gestor
	Modo gdición Opción	<u>R</u> estricción Inspección <u>r</u> astro
		<u>G</u> roup Mapping,
		Opción <u>s</u> eguridad

2. Especifique los parámetros de las funciones de seguridad.

Cuadro de diálogo Opcion seguridad

Ficha Acceso ilegal (Cuando está seleccionada "Utilizar base de datos privada" en el cuadro de diálogo Configuración de la seguridad)

Configure las funciones que permiten al sistema determinar los accesos no autorizados y notificar al administrador mediante un mensaje de correo electrónico cuando un intento de ingreso falle repetidas veces.

Esta opción puede ser utilizada cuando el servidor especificado con "Configuración de correo electrónico" y los parámetros subsiguientes aceptan esta función.

Enviar e-mail al administrador al detectar acceso ilegal

Establezca si utilizar o no la función de prevención de accesos no autorizados. Cuando esta opción está tildada, pueden indicarse los parámetros ubicados debajo de "Configuración de correo electrónico".

Núm. fallos de autentificación

Cuando esté habilitada la prevención de accesos no autorizados, especifique la cantidad límite de fallos de autorización de ingreso.

Cuando un intento de introducción falla sucesivamente hasta la cantidad de veces especificada como límite, el sistema envía un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada en "Configuración de destinatario" para notificar el acceso no autorizado.

Ficha Intervención rastro

Especifique los parámetros del fichero de historial donde se registrará el historial de operación de SpectraMagic NX.

Localización ficheros "log"

Especifique la ubicación en donde almacenar el fichero de historial en el cuadro de diálogo Ubicación de almacenamiento mostrado cuando se hace clic sobre el botón Ubicación de almacenamiento.

Cuando el historial es guardado con el sistema de archivos NTFS

El destino está limitado por el sistema operativo.

Lea atentamente el manual de instrucciones de su sistema operativo antes de especificar el destino. El historial puede no ser guardado adecuadamente en el destino.

El destino predeterminado es la carpeta compartida.

Tamaño máximo de fichero "log"

Especifique la máxima capacidad del fichero de historial.

Cuando el tamaño de los datos de historial exceda la capacidad máxima, se creará un nuevo fichero de historial.

Número máximo de registros en fichero "log"

Especifique el número de registros a ser mostrados cuando se edite el historial.

Ficha Gestión clave acceso (Cuando está seleccionada "Utilizar base de datos privada" en el cuadro de diálogo Configuración de la seguridad)

Especifique el período de vigencia de la contraseña de usuario.

Cuando finalice el período de vigencia contado desde el registro del usuario, se le solicitará al mismo al inicio de la sesión que modifique su contraseña.

2.10.6 Creación de un nuevo fichero de datos

Usted puede crear un nuevo fichero de documento (fichero de datos) para almacenar datos de muestra seleccionando un fichero de plantilla previamente creado o incluido con el software SpectraMagic NX. Usted puede también cambiar la vista de ventana.

1. Seleccione Fichero - Nuevo desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Crear nuevo documento.



2. Seleccione un fichero de plantilla y haga clic sobre el botón OK.



Cuadro de diálogo Crear nuevo documento

Examinar plantillas

Cuando se selecciona un nombre de fichero de plantilla, se exhibe en el panel derecho una vista preliminar del fichero.

Poner fichero especificado como plantilla por defecto

Cuando esta opción está tildada, la próxima vez que se inicie el software SpectraMagic NX se abrirá el fichero de plantilla que seleccionó

Se inicia el software SpectraMagic NX.

2.10.7 Apertura de un archivo de datos

Además de los archivos de datos creados con el SpectraMagic NX, usted puede abrir los archivos de datos creados con el software para datos colorimétricos existente (SpectraMagic Ver. 3.6, SpectraMagic Ver. 3.3, o ChromaMagic) y los guardados con el CM-5/CR-5 a través de la conexión USB (.bdt).

1. Seleccione *Fichero - Abrir* en la barra de menús. Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.



Seleccione el tipo de fichero a ser abierto.
 Se mostrarán los nombres de los ficheros que correspondan al tipo de fichero especificado.

Abrir					? ×
Buscar en:	📋 Mis doci	umentos 💌	← 🗈 💣	•	
Documentos recientes Escritorio Mis documentos Mi PC	Ali música	nes			
Mis sitios de red	Nombre:			-	Abrir
	Tipo:	Fichero datos(*.mes)		-	Cancelar
		Fichero datos(*.mes) SpectraMagic ver3.6(*.wsv) SpectraMagic ver3.3, ChromaMagic(*.me Fichero SpectraMagic NX(*.mea) Todos fich. (*.*)	db)		

3. Seleccione el fichero deseado y haga clic sobre el botón Abrir. Pueden seleccionarse y abrirse hasta 20 ficheros al mismo tiempo.

Cuando se abre el archivo de datos creado con SpectraMagic Ver. 3.6 o SpectraMagic Ver. 3.3

Cuando se selecciona el archivo de datos creado con SpectraMagic Ver. 3.6 (.wsv) o SpectraMagic Ver. 3.3 (.mdb) y se hace clic sobre el botón Abrir, el fichero es convertido en un fichero de datos en formato SpectraMagic NX (.mes) y se abre el fichero convertido.

■ Cuando se abre el fichero en formato SpectraMagic Ver. 3.6 (.wsv)

El fichero convertido en .mes se crea en la carpeta del fichero .wsv seleccionado originalmente, con el mismo nombre de archivo.

Cuando ya existe en la carpeta un fichero wsv con el mismo nombre, el nombre del fichero convertido va precedido de un tilde. La cantidad de tildes no se encuentra limitada en tanto que existan ficheros de igual nombre.

Cuando se abre el fichero en formato SpectraMagic Ver. 3.3 (.mdb)

Un fichero mdb puede incluir dos o más registros. Después de la conversión, se crean ficheros .mes según el número de registros presentes en el fichero. En la carpeta del fichero .mdb original, se crea una nueva carpeta con el mismo nombre del fichero .mdb original y los ficheros convertidos en .mes son creados en la nueva carpeta. Los nombres de los ficheros .mes son los mismos que cada nombre de registro para los datos de reflectancia y están en la forma de "nombre de registro (Tra)" para los datos de transmitancia. Sin embargo, si en el nombre del registro original se incluyen caracteres no permitidos para nombres de archivo en Windows (/, :, etc.), dichos caracteres son omitidos del nombre del archivo.

Cuando ya existe en la carpeta un fichero mdb con el mismo nombre, el nombre del fichero convertido va precedido de un tilde. La cantidad de tildes no se encuentra limitada en tanto que existan ficheros de igual nombre.

Un fichero .mdb puede almacenar hasta 200 caracteres para un comentario, pero un fichero .mes puede almacenar sólo hasta 80 caracteres. Por ello, el carácter 81 y los subsiguientes serán eliminados después de la conversión.

Después que se creen dos o más ficheros mes, aparecerá el cuadro de diálogo Abrir. Especifique el fichero a ser abierto.

Cuando se abre un archivo de datos de Bloque 6

Cuando se utilizan para medición el CM-2600d, el SpectraMagic Ver. 3.6 y el Spectra-Magic Ver. 3.3 pueden crear un fichero con estados de datos de 6 bancos (SCI/100%, SCI/0%, SCI/ajus-tado, SCE/100%, SCE/0%y SCE/ajustado). Como el SpectraMagic NX puede crear un fichero de datos de Bloque 3 como máximo, cuando un fichero de 6 bloques es convertido en un fichero .mes los datos de patrón o de muestra son divididos en 3 conjuntos de datos, y habrá 3 tipos de datos de 2 bloques tales como SCI+SCE/100%, SCI+SCE/0% y SCI+SCE/ajustado. Cada dato es denominado "nombre de datos de patrón_100%", "nombre de datos de patrón_0%", "nombre de datos de muestra_100%", "nombre de datos de muestra_0%" y "nombre de datos de muestra_adj".

Máxima cantidad de conjuntos de datos para un fichero creado de SpectraMagic NX (.mes)

Como un fichero .mes se crea mediante la conversión de todos los datos registrados en el fichero de datos original (.wsv o .mdb), el mismo puede contener más de 5.000 porciones de datos. Sin embargo, el SpectraMagic NX puede registrar sólo hasta 5.000 conjuntos de datos. Por ello, cuando se abre con SpectraMagic NX un fichero con más de 5.000 conjuntos de datos, todos los datos pueden ser mostrados en la pantalla pero no se pueden añadir datos de una nueva medición.

Cuando se abre el fichero de datos creado con ChromaMagic

Cuando se selecciona el archivo de datos creado con ChromaMagic (.mdb) y se hace clic sobre el botón Abrir, el archivo es convertido en un archivo de datos en formato SpectraMagic NX (.mes) y se abre el archivo convertido.

Un fichero mdb puede registrar los datos provenientes de varios iluminantes. Si un archivo contiene dichos datos, se crea un nuevo fichero para cada iluminante.

Como SpectraMagic NX puede administrar un fichero con un máximo de 5.000 porciones de datos, divide un fichero mdb que contenga más de 5.000 porciones de datos y crea archivos que contengan 5.000 o menos porciones de datos.

Se crea una nueva carpeta con el mismo nombre que el fichero mdb original en la misma carpeta que el fichero mdb. Los ficheros convertidos a formato mes se crean en la nueva carpeta. Se crean para cada iluminante ficheros mes que contengan 5.000 o menos porciones de datos y se los designa secuencialmente como "chroma_1_C.mes" (un fichero de datos con 5.000 o menos porciones de datos del iluminante C), y así siguiendo.

- * SpectraMagic NX no puede leer un fichero mdb que contenga datos de Munsell. Los datos creados con espacios de color que no sean de Munsell pueden ser convertidos y administrados como ficheros de datos en formato SpectraMagic NX.
- * ChromaMagic asigna el atributo XE a los datos ingresados manualmente para indicar un nombre de dispositivo. Cuando dichos datos son convertidos en un fichero mes, el atributo es convertido en atributo InputXYZ.

- * Para los datos creados con el espacio de color L*u*v*, la configuración de la tolerancia E*uv no se refleja en los datos convertidos.
- * Cuando SpectraMagic NX se utiliza para leer el fichero mdb guardado con ChromaMagic, se requiere el mismo sistema operativo que fue empleado para ejecutar ChromaMagic o una versión posterior del mismo.
- * Sólo se puede exhibir en SpectraMagic NX una única línea de comentarios. Por ello, si en el comentario asignado a unos datos de muestra existe algún salto de línea, solamente se exhibirá en la lista la primera línea. Sin embargo, se puede ver el comentario completo en el cuadro de diálogo Propiedades de datos.

Cuando se abre el archivo de datos guardado en el CM-5/CR-5 a través de la conexión USB

Cuando se selecciona el archivo de datos guardado con el CM-5/CR-5 a través de la conexión USB (.bdt) y se hace clic sobre el botón Abrir, el archivo es convertido a un archivo de datos con formato SpectraMagic NX (.mes), y el archivo convertido es abierto.

Cuando se abra un archivo de datos de texto D

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition.

Cuando se seleccione un archivo de datos de texto formateado (.txt o .csv) y se haga clic en el botón Abrir, el software SpectraMagic NX lo procesará como un archivo de datos introducidos manualmente. El atributo de datos de cada pieza de datos será "Datos espectrales introducidos manualmente" o "Datos colorimétricos introducidos manualmente". Sólo podrán abrirse archivos de datos con el siguiente formato.

La marca 🕗 representa un código CR (retorno de carro).

100 🖓	N° de versión
REF	Una cadena que indica que se trata de datos de reflectancia espectral.
### 🖓	Longitud de onda inicial (360 ó 400)
### 🖓	Longitud de onda final (700 ó 740)
10 💭	Paso de longitud de onda (10)
39	No de longitudes de onda de reflectancia (39 incluyendo las longitudes de onda inicial y final)
# 🖓	N° de bancos (1, 2 ó 3)
#### 🖓	N° de piezas de datos (1a 5000) Cuando el número de piezas de datos realmente introducidas sea inferior a este valor, se producirá un error de lectura. Cuando el número de piezas de datos realmente introducidas sea superior a este valor, los datos en exceso no se leerán.
###.### ###.### ~ ###.### ###.### Nombre de datos	Reflectancia espectral, nombre de datos Los datos espectrales se describen con tres dígitos enteros, un punto decimal y tres dígitos decimales. Cuando la sección entera tenga menos de tres dígitos, rellene el espacio en blanco con un 0 (cero) o un espacio. Nombre de datos: Puede ingresarse un nombre de hasta 64 car- acteres. También se pueden utilizar caracteres de 2 bytes. (Puede omitirse el nombre) Los datos de reflectancia espectral y el nombre de datos se delimitan con un carácter de tabulador cuando se encuentran en formato de texto (.txt) y con el delimitador especificado en el Panel de control cuando están en formato csv (.csv).
[EOF]	

Formato de datos de reflectancia espectral

100	N° de versión			
XYZ 💭	Una cadena que indica que se trata de datos colorimétricos.			
## Ø	Observador (2 ó 10)			
# 🖓	N° de iluminantes (1, 2	2 ó 3)		
## 🕗	Iluminante 1Introduzca la siguiente cadena corre- spondiente al iluminante.			
		Iluminante	Cadena	
		А	1	
		С	2	
<u></u>	Iluminante 2	D50	3	
## 82	Omita esta línea	D65	4	
	cuando no se utilice el	F2	5	
	iluminante 2.	F6	6	
		F7	7	
		F8	8	
	Iluminante 3	F10	9	
	Omita esta línea	F11	10	
	cuando no se utilice el	F12	11	
	nummanie 5.	D55	12	
		D75	13	
		U50	14	
		ID50	15	
		ID65	16	
# J	N° de bancos (1, 2 ó 3))		
##### 2	N° de piezas de datos (1 a 5000) Cuando el número de piezas de datos realmente introducidas sea inferior a este valor, se producirá un error de lectura. Cuando el número de piezas de datos realmente introducidas sea superior a este valor, los datos en exceso no se leerán.			
###.### ~ ###.### Nombre de datos	Datos colorimétricos, nombre de datos Los datos coloriméticos consisten de tres dígitos enteros, un punto decimal y tres dígitos decimales. Cuando la sección entera tenga menos de tres dígitos, rellene el espacio en blanco con un 0 (cero) o un espacio. Nombre de datos: Puede ingresarse un nombre de hasta 64 car- acteres. También se pueden utilizar caracteres de 2 bytes. (Puede omitirse el nombre) Los datos colorimétricos y el nombre de datos están delimitados con un carácter de tabulador cuando se encuentran en formato de texto (.txt) y con el delimitador especificado en el Panel de control cuando están en formato csv (.csv).			
[EOF]	1			

Formato de datos colorimétricos

Lista de códigos de error

Aparecerá un código de error de la tabla siguiente cuando se produzca un error al abrir un archivo de datos de texto.

	Descripción
ERR 01	La versión no es "100".
ERR 02	El carácter fijo no es correcto. El carácter fijo no es "REF" o "XYZ".
ERR 03	La longitud de onda inicial no es correcta.
ERR 04	La longitud de onda final no es correcta.
ERR 05	El paso de longitud de onda no es correcto.
ERR 06	El número de longitudes de onda de reflectancia no es correcto.
ERR 07	El número de banco no es correcto.
ERR 08	El número de iluminantes no es correcto.
ERR 09	El iluminante 1 no es correcto.
ERR 10	El iluminante 2 no es correcto.
ERR 11	El iluminante 3 no es correcto.
ERR 12	El observador no es correcto.
ERR 13	El número de piezas de datos no es suficiente.
ERR 14	El número de piezas de datos no es suficiente. (El número de datos es menor de 39 para los datos de reflectancia espectral o menor de 3 para los datos colorimétricos.)
ERR 15	Los datos contienen caracteres distintos de "0" a "9" y un punto deci- mal.

2.10.8 Disposición de ventanas con/sin superposición

Cuándo estén abiertos dos o más ficheros de datos, usted puede seleccionar si las ventanas deben ser mostradas en forma de cascada o dispuestas en mosaico.

1. Seleccione Ventana - Cascada o Mosaico desde la barra de menús.

Las ventanas serán mostradas ya sea en una disposición superpuesta (Cascada) o una al lado de la otra (Mosaico).



2.10.9 Combinación de múltiples archivos de datos

Cuando hay dos o más archivos de datos abiertos, se los puede combinar en un archivo.

1. Seleccione *Editar - Combinar* en la barra de menús.

Eichero <u>F</u> ichero	Editar Vista seleccion	ditar <u>V</u> ista seleccionada <u>I</u> nstrumento			
	X Cortar	Ctrl+X			
entana estad	Copiar	Ctrl+C			
Esta	Pegar	Ctrl+V			
	K Borrar	Delete			
Dpci	🐴 <u>B</u> úsqueda	Ctrl+F			
	Combinar	Ctrl+G			
🖃 🔽 Últim	Mover hacia de	ante			
E 🚰 Com	Mover hacia det	rás			
	Mover al <u>f</u> rente	H			
	Mover al fi <u>n</u> al	0			

Aparecerá el cuadro de diálogo Combinar.

2. Seleccione los archivos de datos a ser combinados, y luego haga clic sobre el botón Combinar.

Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. Especifique el nombre del archivo y otras opciones y guarde el archivo.

Se crea un archivo nuevo combinado, mientras que los archivos de datos originales permanecen inalterados.

Un archivo de datos contiene hasta 5000 elementos de datos de muestra. Si el número de datos excede de 5000, no se pueden combinar archivos.

Cuadro de diálogo Combinar



Banco

Especifique el número de bloques. Se pueden combinar archivos de datos siempre y cuando la configuración del número de bloques para cada archivo sea la misma.

Grupo

Cuando el número de bloques es 2 o 3, especifique los rasgos del grupo. Se pueden combinar archivos de datos siempre y cuando sus rasgos del grupo sean los mismos. Se exhiben los archivos de datos del número especificado de bloques y rasgos del grupo.

2.10.10 Inicio de la navegación

1. Seleccione Ayuda - Navegación desde la barra de menús.

Se mostrará el tutorial en formato HTML.

Siguiente Siguiente>>

Este botón puede ser seleccionado cuando la ventana Navegación se encuentra activa. Haga clic sobre este botón para que aparezca en la Ventana de navegación la página siguiente. Este botón aparece sólo después que ha sido utilizado el comando Anterior. Esta operación equivale a seleccionar *Ayuda - Navegación - Siguiente* desde la barra de menús.

Anterior <<Atrás

Este botón puede ser seleccionado cuando la ventana Navegación se encuentra activa. Haga clic sobre este botón para que aparezca en la Ventana de navegación la página anterior. Esta operación equivale a seleccionar *Ayuda - Navegación - Previo* desde la barra de menús.

2.10.11 Visualización del manual de instrucciones

1. Seleccione Ayuda - Manual en la barra de menús.

El manual de instrucciones es exhibido en formato PDF.

2.10.12 Ver las configuraciones de cada ventana

Usted puede especificar detalles de configuración de las vistas tales como los colores de fondo de la ventana de listado, la ventana del lienzo (vistas de pantalla/impresión) y la ventana de estado.

1. Seleccione Herramienta - Ver config desde la barra de menús.

O haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de lienzo donde no haya pegado ningún objeto gráfico y seleccione Ver config. en el menú contextual mostrado. Aparecerá el cuadro de diálogo Ver configuración.



2. Especifique los detalles de configuración de las vistas para cada ventana.

Yer configuración	×
Listado de datos Mostrar vista Imprimir vista Estado General	
Arbol Conf. color Fondo:	
Lista Tamaño incial rejilla 100% 💌 🗹 Ajuste auto. ancho colum.	
Lista por categorías Mostrar estadística ✓ Mostrar patrón asoc.	
Conf. color Fondo:	
AceptarCancela	 r

Cuadro de diálogo Ver configuración

Ficha Listado de datos

Árbol - Conf. color Fondo: Especifique un color de fondo para el árbol.

Lista: Tamaño inicial rejilla

Especifique el tamaño normal para la exhibición del listado. Esta configuración se utiliza como tamaño predeterminado para las exhibiciones Zoom + lista/Zoom - lista (pág. 126).

Ajuste auto. ancho colum.:

Tilde esta opción para ajustar automáticamente el ancho de columna del listado de acuerdo con el número de dígitos exhibidos.

Lista - Lista por categorías

Mostrar estadística:

Tilde esta opción para exhibir estadísticas del listado para un grupo de datos cuando se seleccione Clasificación por patrón - Datos absolutos o Clasificación por patrón - Patrón **. El color de la línea de estadísticas puede ser seleccionado desde la casilla de la derecha.

Mostrar patrón asoc.:

Tilde esta opción para exhibir en el listado los datos patrón vinculados para un grupo de datos cuando se selecciona Clasificación por patrón - Patrón **. El color de la línea del patrón vinculado puede ser seleccionado desde la casilla de la derecha.

Lista - Conf. color

Fondo:

Especifique un color de fondo para el listado.

Fichas Mostrar vista y Imprimir vista

Ventana gráficos - Conf. color Fondo:

Usted puede especificar el color de fondo de la vista de pantalla.

Rejilla

Mostrar rejilla:

Cuando esté marcada esta opción, se exhibirá en segundo plano una retícula de la ventana en modo de edición. Se puede especificar el color y el intervalo de la retícula con el cuadro de la derecha. Para el método de la configuración del color, consulte la página 141. El intervalo puede especificarse entre 5 y 20 en la unidad de mm.

Ver encabez. y pie:

Cuando esta opción esté marcada, el encabezado y el pie aparecerán en la vista.

Ver esquema impresión:

Cuando esta opción esté marcada, se mostrarán las líneas de diseño de impresión en el fondo de la vista. El color de las líneas de diseño de impresión es el mismo que el de las líneas de la rejilla.

Ficha Estado

Ventana estado - Conf. color

Fondo:

Usted puede especificar el color de fondo de la ventana de estado.

Ficha General

Modo pantalla

Permitir editión ventanas:

Cuando esta opción está tildada, se puede seleccionar el comando *Edit Mode* bajo *Herramienta* en la barra de menús. Si esta opción no está tildada, no se puede conmutar entre modo de edición y modo de ejecución.

Elemento de configuración disponible únicamente en la ficha Vista pantalla

er configuración	×
Listado de datos Mostrar vista Imprimir vista Estado General	
Contract Window Contractor Fondo	
Ver encabez, y pie	
Aceptar Cancelar	

er configuración	×	Ver config
Lista datos Mostrar vista Imprimir vista Estado General		Lista date
Ventana estado		Modo
Conf. color		
Fondo:		
		Conf.
		·
Aceptar Cance	lar	

/er configuración	2
Lista datos Mostrar vista Imprimir vista Estado General	
Modo pantalla	
Permitir editión ventanas	
Conf. piel	
Piet: Sin usar	
Aceptar Cance	lar

_|-

2.10.13 Configuración del color

Aparecerá el botón Color, que le permite seleccionar colores.

1. Haga clic sobre el botón Color.

Para seleccionar un color distinto de los mostrados en la paleta, haga clic sobre el botón Otro.



Colores seleccionados actualmente

2. Seleccione un color desde la paleta o cree un color personalizado.

Cuando se haga clic sobre el botón Otro, aparecerá el cuadro de diálogo Color.

Color	<u>?×</u>
Colores <u>b</u> ásicos:	
Colores personalizados:	
	Ma <u>t</u> iz: 160 <u>R</u> ojo: 255
	<u>S</u> at.: 0 ⊻erde: 255
Definir colores personalizados >>	Color(Sólido Lum.: 240 Azul: 255
Aceptar Cancelar	Agregar a los colores personalizados

2.10.14 Configuración de las Opciones

1. Seleccione Herramienta - Opción desde la barra de menús.

Aparecerá el cuadro de diálogo Opción.

SpectraM	agic NX - [M	Nuevo docun	nento3	1			
🤰 Eichero	<u>E</u> ditar <u>V</u> er	Instrumento	<u>D</u> atos	<u>O</u> bjeto	<u>H</u> erramienta	<u>V</u> entana	<u>A</u> yuda
📄 😅) îr 🖃			Macro		+
					<u>A</u> socia	ción patrón	
					⊆onve	rtir en patro	ón
					Prome	diar muestr	as
					<u>O</u> rden	ar	
					Patrón	secundario	D
					<u>V</u> er co	nfig	
					Parám	. seg <u>u</u> ridad	
					Modo g	edición	
					Opción		

2. Especifique el sonido, las funciones relacionadas con los ficheros y las funciones de extensión del listado según sea necesario.

Aplicar sonido	
Sonido med.:	Examinat Quitar
Son. "pasa":	Examinar Quitar
Son. "falla":	Examinar Quitar
Antes de medir software : Después de medir software : Software DK : Software NG :	Examinar Quitar
1	

Cuadro de diálogo Opcion

Ficha Efecto

Configuración del sonido

Provee sonido en formato WAV durante las mediciones.

Usted puede seleccionar el sonido a ser reproducido en respuesta a un resultado específico durante la operación de apreciación que determine.

Configuración del software externo

El software externo puede ser iniciado antes o después realizar las mediciones y de acuerdo con los resultados de las mediciones.

Sin embargo, el software externo configurado antes de la medición no funcionará para una medición remota.

Para la medición de intervalos, el software externo configurado en Antes de medir sólo se ejecuta una vez al comienzo. El software externo configurado en Luego de la medición. se ejecuta cada vez que se completa una medición.

Ficha Fichero

Conf. ruta fichero

Opcion	×
Efecto Fichero Lista	
Rutas ficheros Image: Tomar C:\Users\(UserName)\Documents Image: Tomar plantilla C:\Program Files (x86)\KONICAMINOLTA\CM- Image: Guardar C:\Users\(User\amachine)\Documents Image: Guardar plantilla C:\Program Files (x86)\KONICAMINOLTA\CM- Image: Guardar plantilla C:\Program Files (x86)\KONICAMINOLTA\CM-	Examinar S100wi Examinar Examinar S100wi Examinar
Página de inicio Navegación : C:\Program Files (x86)\KONICAMINOLTA\CM:	S100w\ Examinar
Conf. guardar autom. ✓ Copia seguridad automática Intervalo copia (mir ☐ Guardar automáticamente cada medición.	nutos) : 10 🛋
Configuración de registro de comunicaciones	
Otros	
Aceptar	Cancelar Apligar

Tomar:

Especifique la ruta predeterminada de fichero que se mostrará cuando se seleccione *Fichero - Abrir* desde la barra de menús.

Tomar plantilla:

Especifique la ruta predeterminada de fichero que se mostrará cuando se seleccione *Fichero - Plantilla - Tomar plantilla* desde la barra de menús.

Guardar

Especifique la ruta de archivos predeterminada que aparecerá cuando se seleccione *Fichero - Guardar como* en la barra de menús.

Guardar plantilla

Especifique la ruta de archivos predeterminada que aparecerá cuando se seleccione *Fichero - Plantilla - Guardar como plantilla* en la barra de menús.

Cuando estas opciones estén marcadas, las rutas de archivos especificadas se utilizarán para las ocasiones correspondientes. Cuando no estén marcadas, se utilizarán las rutas de archivos que se emplearon por última vez.

Conf. página de inicio

Navegación:

Especifique la ubicación de la página de inicio de la navegación "Index.htm".

Conf. guardar autom.

Activar guardar autom.:

Cuando esta opción está tildada, se efectúan copias de respaldo de los ficheros de datos de manera automática. Los ficheros de respaldo vienen precedidos de un "~" (tilde). Un usuario limitado que abra una sesión en el sistema operativo no podrá utilizar rutas de archivos específicas. En dichos casos, el guardado automático estará desactivado.

Guardar automáticamente cada medición

Cuando esta opción esté marcada, los archivos de datos se guardarán sobrescribiéndose después de cada medición.

Otros

Guardar estado activo/inactivo de modo edición

Cuando esta opción esté marcada, el archivo de documentos se guardará en el modo actual. Cuando esta opción no esté mercada, el archivo se guardará siempre en modo de ejecución.

Ficha Lista

Conf. Explansión lista

Opcion	×
Efecto Fichero Lista	
Conf. expansión lista	
Añadir encab, en la copia tipo texto	
Selección por filas	
Re-edición rápida listado (ecuac. usuario no se mostrarán)	
Permitir reajustar altura fila	
Aceptar Cancelar Apligar	

Añadir encab.en la copia tipo texto:

Cuando se seleccionan y copian los datos del listado mientras esta opción está tildada, se copian también los caracteres del comienzo.

Selección de filas:

Cuando esta opción está tildada, al hacer clic sobre cualquier punto del listado se selecciona la línea que incluye el punto.

Re-edición rápida listado (ecuac. usuario no se mostrarán)

Cuando esta opción esté marcada, los elementos de la ventana de listas se mostrarán rápidamente. Obsérvese que si existe una ecuación del usuario asignada al elemento de la lista, la ecuación no se mostrará.

Esta opción no se reflejará hasta que no se reinicie el software.

Permitir reajustar altura fila

Cuando esta opción esté marcada, podrá ajustarse la altura de la fila de la lista. Esta opción no se reflejará hasta que no se reinicie el software.

2.10.15 Envío de ficheros de datos por correo electrónico

Se puede enviar un fichero de datos por correo electrónico como fichero adjunto.

1. Seleccione Fichero - Enviar e-mail desde la barra de menús.

Con algunos programas de software de correo electrónico, puede aparecer un cuadro de diálogo de configuración de parámetros. Especifique cada parámetro acordemente. Aparecerá la ventana para enviar mensajes de correo electrónico.



2. Escriba la dirección de destino y la línea de asunto y envíe el mensaje.

2.10.16 Descarga de datos de calibración hacia el instrumento

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla inserta en la computadora.

Se pueden descargar los datos de calibración desde el software SpectraMagic NX hacia el instrumento.

Utilice esta función antes de utilizar en el instrumento una nueva placa blanca o una nueva norma de calibración de usuario para los canales de calibración 01 a 19 con la serie CR.

- Cuando el CM-26dG/26d/25d está conectado, este procedimiento solo puede usarse para configurar los datos de calibración de usuario. Para configurar los datos de la calibración de blancos, use la Herramienta de configuración CM-CT1, que puede descargarse de https://www.konicaminolta.com/ instruments/download/software/color/cmct/index.html.
- Cuando se conecta el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d, no se puede utilizar este procedimiento. Cuando se compra una nueva placa de calibración blanca de Konica Minolta, también se incluirá una herramienta de software para escribir los datos de calibración en el instrumento.
- 1. Seleccione Instrumento Datos calibración.

Aparecerá el cuadro de diálogo Datos calibración.



- **2.** Especifique el valor de la calibración. El método varía según sea el conectado instrumento. Para obtener detalles consulte las páginas 170 a 172.
- **3.** Haga clic sobre el botón OK para comenzar a descargar los datos hacia el instrumento. Si está conectado el CR-400/410, cuando se hace clic sobre el botón OK, los datos de calibración son descargados hacia el instrumento y se efectúa la calibración del canal seleccionado.

Cuadro de diálogo Datos calibración (cuando estén conectados los instrumentos de la serie CM-3000, el CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-512m3A o el CM-700d/600d)

Cuando esté conectado CM-3600A, CM-3610A o CM-2600d/2500d, confirme que se ha seleccionado el botón de radio Parám. cal. placa blanca.

Cuando el CM-25cG esté conectado, confirme que se haya seleccionado la pestaña Configuración de calibración de blancos.

Cuando el CM-26dG/26d/25d esté conectado, solo podrán configurarse los datos de calibración de usuario.

La Calibración de usuario solo está disponible en el SpectraMagic NX Professional Edition cuando hay un equipo CM-3600A/3610A, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d o

CM-700d/600d conectado. Para obtener información sobre la Calibración de usuario, consulte

2.10.18 "Especificación de un valor de calibración del usuario para el instrumento D" en página 181.

Haga clic sobre el botón Tomar. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de apertura de un archivo, especifique el archivo que contiene los nuevos datos de calibración blanca y haga clic sobre el botón Abrir.

atos calibraci	ón				×
I omar					
		ID placa	a calibració	n 700206	54
Long.	MAV	(8mm)	SAV	3mm)	
onda(nm)	SCI	SCE	SCI	SCE	
360	94,588	88,675	94,599	88,718	
370	96,222	90,335	96,258	90,410	
380	97,034	91,178	97,120	91,305	
390	97,738	91,933	97,741	91,970	
400	98,316	92,551	98,211	92,479	
410	98,328	92,611	98,299	92,615	
420	98,410	92,741	98,215	92,570	
430	98,235	92,602	98,284	92,680	
440	98,075	92,478	98,043	92,465	
450	97,967	92,423	97,986	92,452	
460	97,890	92,381	97,883	92,369	
470	97,979	92,495	97,781	92,302	
480	97,939	92,472	97,837	92,381	
490	97,861	92,417	97,762	92,327	
500	97,954	92,526	97,748	92,339	
510	97,916	92,507	97,769	92,369	
520	97,959	92,563	97,693	92,308	
E-00	07 002	02.422	97 000	00 000	1
Parám, ca C Parám, ca	li placa bla libr. usuario	nca M	lodo calibr. □ SCI	usuario SCE	
			ок	Cancel	lar

Exhibición de muestra

Cuadro de diálogo Configuración de los datos de calibración (cuando está conectado el CM-5/CR-5)

No se puede configurar (modificar) los datos de calibración de la placa de calibración de blancos integrada en el instrumento.

Para utilizar una placa de calibración del blanco externa, tal como cuando se utiliza la placa de calibración del blanco opcional CM-A210 para la calibración del blanco al realizar mediciones con placa Petri o miniplaca Petri, consulte 2.10.18 "Especificación de un valor de calibración del usuario para el instrumento @" en página 181.

Cuadro de diálogo Datos de calibración (cuando está conectado el CR-400/ 410)

- 2-1) Seleccionar el Espacio de Color a usar en Modo-Edición.
- **2-2)** Seleccionar el canal de calibración (Ch.) en el listado de Datos de Calibración, y pinche el botón Editar. Aparecerá la ventana Edición de Datos de Calibración.
- 2-3) Indique el nombre del canal de calibración y sus correspondientes datos de calibración.

La calibración de un canal cuyos datos de calibración ya hayan sido establecidos puede realizarse seleccionando el canal deseado en el anterior paso 2-2), y pinchando Calibrar. La calibración del canal seleccionado comenzará.

Lista dato Ch.	s calibración Nombre	Y	×	y [_
00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					•

2.10.17 Descarga de los Datos de configuración hacia el instrumento

Este procedimiento sólo está disponible cuando está conectada a la computadora la llave de protección.

Puede utilizar el programa SpectraMagic NX para configurar el instrumento para su uso portátil (no conectado al ordenador).

1. Seleccione Instrumento - Configuración portátil - Configuración portátil.

🕭 SpectraMagic NX - [N	luevo documento1]
🧾 Eichero Editar Ver	Instrumento Datos Objeto Herramienta Ventana Ayuda
- 	Q Desconecta Shift+F5
]	Parámetros de comu <u>n</u> icación
	ကြံာ Configuración del instrumento
	🚄 Calibración F2
	🧮 Medir patrón F3
	Sedir muestra F4
	Opciones medición
	Ajuste UV
	Medición promedio
	Medición remota
	Recibir/Enviar
	Datos calibración
	Configuración portátil Configuración portátil
	Indices <u>u</u> suario
	Inicializar instrumento

Si el instrumento no está conectado, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Para crear una configuración autónoma para el CM-5, haga clic sobre Sí. Para crearla para el CR-5, haga clic sobre No.

Confie	uracion portatil 🔀
	Cree un archivo autonomo de configuracion.
į	Para crear un archivo autonomo de configuracion para CM-5, haga dic en [Si]. Para crear un archivo autonomo de configuracion para CR-5, haga dic en [No]. Si no posee un CM-5/CR-5, haga dic en [Cancelar].
	Si No Cancelar

Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración portátil. Haga clic sobre el botón Ver para ver los detalles del patrón cuyo número especificado está almacenado en el instrumento, si están conectados los instrumentos CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG o CM-512m3A.

2. Especifique o ingrese un valor adecuado para cada elemento.

El contenido del cuadro de diálogo Configuración portátil varía según sea el instrumento conectado. Consulte las páginas 174 a 180 y el manual de instrucciones del instrumento para conocer más detalles.

3. Haga clic sobre el botón OK para iniciar la descarga de datos hacia el instrumento.

Cuadro de diálogo Configuración portátil (cuando está conectado el CM-2600d/2500d o el CM-2500c)

2. Especifique o ingrese un valor adecuado para cada elemento. O haga clic sobre el botón Tomar y cargue el archivo de configuración existente.

Configuración portátil	×
Cond.1 Cond.2 Cond.3 Cond.4 Con	d.5 [Cond.6]
Condición	
Máscara SAV(3mm)	Patrón No. 8 💉 Ver
Brillo SCE 💌	- Auto Promedio
UV corte 400nm	8 veces
Observador/Iluminante	Promedio manual
Observador 10 grados 💌	veces 5
Iluminante 1 F11	Desv. est.(SCI) 0.00
Iluminante 2 F12	Desv. est.(SCE) 0.00
Mostrar	Interv. med.
Pasa/Falla 💌	0.0
Espacio color	Comentario
XYZ	
Tomar	Liuardar
	K Cancelar Aplicar

Cuadro de diálogo Configuración portátil (cuando está conectado el CM-25cG)

- 2. Haga clic en diferentes pestañas y especifique o ingrese un valor adecuado para cada elemento. O haga clic sobre el botón Tomar y cargue el archivo de configuración existente.
 - En la pestaña Condición de medición, podrá configurar las condiciones de medición (modo de medición, configuración de observador/iluminante, configuración de promedio, patrón seleccionado, auto patrón).
 - En la pestaña Ver, podrá configurar cómo se mostrarán los datos (tipo de visualización, espacio de color, ecuación) en la pantalla del instrumento.
 - En la pestaña Indice usuario, podrá configurar hasta 3 Índices de usuario y Clasificaciones de usuario (disponible solo cuando el firmware del instrumento es Ver. 1.10 o posterior).
 - En la pestaña Iluminante del usuario, podrá configurar el Iluminante del usuario (disponible solo cuando el firmware del instrumento es Ver. 1.03 o posterior).
 - En la pestaña Sistema, podrá configurar los parámetros del instrumento, tales como idioma de visualización, fecha/hora, brillo de la pantalla, etc.

nfiguración portátil				>
			Tomar	Guardar
Condición de medición Ver	Indice usuario Iluminante	del usuario Sistema		
Modo de medición Solo color	~	Patrón Núm. 2	Ver	
Observador/Iluminante		Auto patrón		
Observador/Iluminante1	10 grados/D65	 Auto patrón 	ON	O OFF
Observador/Iluminante2	(Ningún)	✓ Umbral	5.00	*
Número de veces Promedio marual Número de veces Guardar tipo	1 Auto			
			OK	Cancelar

Cuadro de diálogo Configuración portátil (cuando el CM-26dG/26d/25d está conectado)

- En la pestaña Indice usuario, podrá configurar hasta 3 Índices de usuario y Clasificaciones de usuario.
- En la pestaña Iluminante del usuario, podrá configurar el Iluminante del usuario. (Solo puede configurarse un nombre para el Iluminante del usuario si el firmware del instrumento es la versión 1.10 o posterior)

0 u	suano lluminante	e del usuario		
ista	índice usuario			
⊢	Nombre	UE1	UC1	
1	Formato			
	Nombre	UE2	UC2	
2	Formato			
	Nombre	UE3	UC3	
3	Formato			

• Pueden establecerse otras configuraciones para uso portátil usando la Herramienta de Configuración CM-CT1, que puede descargarse de https://www.konicaminolta.com/instruments/ download/software/color/cmct/index.html.

Cuadro de diálogo Configuración portátil (cuando está conectado el CM-700d/600d)

2. Especifique o ingrese un valor adecuado para cada elemento para configurar las condiciones de la medición y la exhibición en la pantalla del instrumento. Seleccione el espacio de color que desea visualizar en el instrumento. En la ficha "Opción", usted puede especificar los elementos opcionales relacionados con el instrumento.

Configuración portátil	X Configuración portátil
Cond1 Cond2 Cond3 Cond4 Cond5 Cond5 Cond7 Cond8 Opcion Condción Modo: SCI+SCE Vece: 1 🗮	Cond1 Cond2 Cond3 Cond4 Cond5 Cond5 Cond7 Cond8 Opción Lenguaje
Observador/luminante Promedio manual Observador. 10 grados Iluminante1: D65 Iluminante2: [Ningán]	Detos patrón
Eddar Datos pantala Absolutos Dit. Color Fospacio color Fospacio color Fospacio color Taba y Dit. Color Fospacio color Taba y Dit. Color Taba y Dit. Color	
Pata/Fala Ecuación dár:: 1 0 0000000000000000000000000000000000	
OK Cancelar	

Cuadro de diálogo Configuración portátil (cuando está conectado el CM-512m3A)

2. Haga clic sobre las fichas Condición de la medición o Sistema y especifique o ingrese un valor adecuado para cada elemento.

Modo: Absoluto&Diferenci	N. 0 🔆 Ver.	
Espacio color: L*a*b*, dE*		
bservador/Iluminante	● Off On	
Observador: 10 grados	×	
Iluminante1: D65	Borrar peor	
Iluminante2: (Ningún)		
romedio autom.		
1 vez	~	
MC(l:c)		
l: 0 🔮 c: 0	A V	

Idioma	Calibración por el usuario	
Inglés 🗸 🗸	OFF ○ ON	
	Umbral de selección automárica de pa	itrón –
- Aviso de recalibración en fábrica	dE*ab 6,0	
OFF ON	Coeficiente de correlación 2,000	
Aviso de recalibración de blancos		
⊙ OFF ○ ON 1	Hora	

Cuadro de diálogo Configuración independiente (para CM-5/CR-5)

Nota:

Incluso si un instrumento no se encuentra conectado, se pueden establecer los datos de la configuración independiente para CM-5/CR-5 y se pueden guardar en un archivo de condiciones, como se describe en la página 179, y luego ser transferidos al instrumento por medio de un dispositivo de memoria USB. Las configuraciones disponibles cuando se crea un archivo de condiciones sin que haya un instrumento conectado corresponden a la última versión del firmware de CM-5/CR-5, la cual puede diferir con la versión del firmware del instrumento dónde se aplicará el archivo de condiciones. Si un elemento de la configuración no está disponible en el instrumento, la configuración actual del instrumento para dicho elemento se mantendrá sin cambios cuando se lea el archivo de condiciones. Las configuraciones disponibles para la versión 1.10 o posterior del firmare de CM-5/CR-5 que no están disponibles para versiones anteriores incluyen:

Pestaña. Condiciones de medic.:

Área de medición: "3mm" cuando el tipo de medición es: "Placa Petri"

Pestaña pantalla:

Grupo de configuración de vista espectral

Casilla de verificación "Mostrar patrón"

Visualización de datos espectrales: "Absorbancia" o "Absorbancia + Longitud de onda"

Si se conecta un CM-5 o CR-5 y se establece directamente en el instrumento la configuración independiente, solo se mostrarán las configuraciones disponibles para la versión del firmware del instrumento conectado.

2. Especifique o ingrese un valor adecuado para cada elemento. En la ficha Condición de la medición se pueden configurar las condiciones de la medición (objeto a ser medido, área de medición, modo de componente especular, etc.) para el instrumento.

Configuracion portatil		X
		Tomar Guardar
Cond.medicion Color P	untalla Tolerancia predeterminada Indice usuario Sistem	na
Tipo de medicion:	Reflectancia	
Area de medicion:	30mm	
Componente especular:	SCE (Excluded)	
Modo calibracion:	Calibracion blanco	
estado de obturador:	Cerrar	
Medicion automat.:	1	
Medicion manual:	1	
		OK Cancelar

M El componente especular sólo puede ser configurado con el CM-5.

En la ficha Condición de la observación se pueden configurar las condiciones de observación (observador, iluminante, espacio de color, ecuación de diferencia de color, etc.) a ser exhibidas en el instrumento.

M El iluminante 2 y el brillo ISO sólo están disponibles con el CM-5.

Cond medicion	Color Pantalla	Tolerancia prede	aterminad	a I Indice usuario I	Sictoma	
Observades /	Luciacada	roleranda prede		Conferencias da	ob Citters	
Observador/1	iuminante			Configuración de	Ph. EU Hue	
Observado	r: 10 grad	los		tabla de Hue:	Auto	-
Iluminante	1 D65		-			
Iluminante:	2 (ningur	1)	-			
Espacio color						
Espacio colo	r: 1*a*b*		T			
Formula de o	liferencia: dE*ab		-			
Indice color:	(ningur	1)	-			
valores de pa	rametricos					
CMC[]]	1.00					
CMC[c]	1.00					
dE*94[I]	1.00					
dE*94[c]	1.00					
dE*94[h]	1.00					
dE00[]]	1.00					
dE00[c]	1.00					
dE00[b]	1.00					
acooping	1					

Con el CM-5/CR-5 puede ser personalizada la exhibición en la pantalla. La personalización puede ser configurada en la ficha Configuración de la pantalla.

M El Gráfico espectral sólo está disponible con el CM-5.

ond.medición Color F	Pantalla Tolerancia predeterminad	a Indice usuario Sistema		
nd.medición Color F Conf. vistas datos pers Esp. color Espacio color 1: Espacio color 2: Espacio color 4: Espacio color 4: Espacio color 4: Espacio color 4: Espacio color 6: Espacio color 7: Datos 1: Datos 1: Datos 2: Datos 3:	Pantala Tolerancia predeterminae conale. as pers. L ^a v a ^a v b ^a v c ^a v h v (none)	a Indice usuario Sistema Parám. del gráfico espec Mostrar patrón Datos espectrales: L. de onda espectr. 1: L. de onda espectr. 2: L. de onda espectr. 3: Parám. de evaluación de Mostr. pant. de evaluación de	tral	XXXX

En la ficha Tolerancia predeterminada se puede configurar la tolerancia predeterminada que será establecida automáticamente cuando se seleccione con el instrumento el color de patrón.

M El Brillo ISO está disponible sólo con el CM-5.

2	+ 1.5 1.5		- 1.5	I	
2	1.5 1.5		1.5		
R R	1.5				
		M	1.5		
12. I	1.5	V	1.5		
7	1.5	V	1.5		
7	1.5	V	1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	0.100		0.100		
	0.100		0.100		
v	1.5				
	1.5				
	1.5				
	1.5				
	1.5				
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	1.5		1.5		
	15		15		
		 ↓ 1.5 	1.5 7 1.5 1.5		
En la ficha Índice de usuario se pueden configurar hasta tres expresiones operativas específicas del usuario basadas en el espacio de color.

				Tomar	Guardar
Cond.medicion	Color Pantal	a Tolerancia predeterminada	Indice usuario Sister	na	
Lista indice u	usuario				
	Nombre	Indice usuario	Clasifica	acion usuario	
0					
1					
2					
1					

M La ficha Índice de usuario sólo está disponible con el CM-5.

En la ficha Configuración del entorno, usted puede configurar elementos opcionales relativos al instrumento.

Cond.medicion Color Pantalia Tolerancia predeterminada Indice usuario Sistema Calibracion automatica de blancos Imprimer Auto. Param. de la impresora serie Imprimer Auto. Lenguaje Espanol Imprimer Auto. Vel. en baudios: 9600bps Vel. en baudios: Fecha & Hora Paramste: MM/DD/VYY Vel. Ningun Long. de datos: Bit Formato: MM/DD/VYY Vel. Ibit Bits paro: Ibit Brillo del LCD Vel. Tecla Alteracion Vel. Tecla Calibracion S(Normal) Vel. Tecla Calibracion Vel. Tecla Calibracion Calibrac. Periodica Vel. Tecla Intro/Editar Vel. Tecla Altras Configuracion del Asstente sencilo Configuracion del Asstente sencilo Configuracion del patron	rdar	Tomar Guardar	Tomar	rtatil	nfiguracion p
Calbracion automatica de blancos Param. de la impresora serie Calbracion automatica de blancos Imprimir Auto. Lenguaje Imprimir Auto. Espanol Paridad: Fecha & Hora Ningun Long. de datos: Bits paro: Brillo di LCD Imprimir Brillo di LCD Tecla Medr Formato: Imprimir Formato de archivo: Configuracion de las inprimir Formato de archivo: Csv 1 Calbrac. Periodica Imprimir Imprimir Tecla Calibracion Calbrac. Periodica Imprimir Imprimir Tecla Calibracion Imprimir Tecla Imprimir Imprimir Tecla Imprimir			da Indice usuario Sistema	Color Pantalla Tolerancia predeterm	Cond.medicion
Formato: VM/DD/YYY Actualizar fecha y hora Image: Configuration de las teclas Brillo del LCD Image: Configuration de las teclas Brillo del LCD Image: Configuration de las teclas Image: Configuration de las teclas Image: Configuration de las teclas Formato de archivo: Image: Configuration de las teclas Calbrac. Periodica Image: Configuration de lastente sencilo Configuracion del Asistente sencilo Configuracion automatica del patron		ps 💌	Param. de la Imprenora serie Imprimir Auto. Vel. en baudios: 9600bps Paridad: Ningun Long. de datos: Bbit Bits paro: 1bit	tomatica de blancos on automatica de blancos	Calibracion al Calibra Calibra Calibra Calibra Calibra Calibra
Formato de archivo: CSV 1 Formato de archivo: CSV 1 Calbrac. Periodica Informar a la calbración periodica Informar o la calbración periodica Informar a la calbración periodica			Configuration de las teclas	MM/DD/YYYY ¥ Actualizar fecha y hora	Formato:
Configuracion del Asistente sencilio			 ✓ Teda Detalle/Lista ✓ Teda Menu ✓ Teda Cursor ✓ Teda Intro/Editar ✓ Teda Atras 	chivo de memoria USB rchivo: CSV 1	Formato de a Formato de Calibrac. Peri
Mostrar el Asistente sencilio		stron	Configuracion automatica del patron	del Asistente sencilo el Asistente sencilo	Configuracion

Se puede cargar el archivo de configuración del entorno existente haciendo clic sobre el botón Cargar.

Se puede guardar el parámetro actual como un archivo de configuración del entorno haciendo clic sobre el botón Guardar. Este archivo no puede contener caracteres que no sean los que están establecidos en el instrumento. Consulte "Configuración en lote de las condiciones" en el manual de instrucciones del instrumento.

Los parámetros de todas las fichas del cuadro de diálogo Configuración autónoma son guardados en un archivo.

Usted puede guardar el archivo de configuración del entorno que creó (.cnd) en un dispositivo de memoria USB y conectar ese dispositivo de memoria al terminal de conexión USB del instrumento para cargar el archivo. Para hacerlo, guarde el archivo de configuración del entorno en la siguiente carpeta.

Unidad de disco:\Nombre del instrumento

(Ejemplo) Cuando el dispositivo de memoria USB es la unidad de disco F y el instrumento es el CM-5: F:\CM-5

Cuadro de diálogo Configuración autónoma (cuando se conecta el CR-400/ 410)

2. Pinche en los separadores Espacio de Color y Opciones, y especifique un valor apropiado para cada parámetro.

Configuracion portatil		×
Espacio color Upciones	XYZ	
Limite espacio color ₩ XYZ	Vxy	I L*a*b*
🔽 Hunter Lab	☑ L°C*h	CMC(I:c)
CIE1994	🗖 Lab99	🗖 LCh99
CIE 2000	🗖 CIEWI TW	🗖 WI E313
🗂 YI D1925	🗖 YI E313	🔽 Munsell
✓ Indice usuario 0	🔽 Indice usuario 1	💌 Indice usuario 2
Indice usuario 3	🗹 Indice usuario 4	💌 Indice usuario 5
CMC(l:c) t 1 c:	1	
	OK	Cancel Apply

Configuracion portatil
Espacio color Opciones
Modo calibración C Multi-calibración C [Selecc: manual canal:]
Opción medición Por medición 1 Proteger datos
Formato edición activo
Selecc. idioma Lenguaje : Japones V
Conf. fecha y hora
OK Cancel Apply

2.10.18 Especificación de un valor de calibración del usuario para el instrumento P

Este procedimiento sólo está disponible cuando están conectados el CM-3600A, el CM-3610A, el CM-25cG, el CM-26dG/26d/25d, el CM-2600d/2500d, el CM-700d/600d o el CM-5/CR-5 y la llave de protección está conectada a la computadora.

Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Además de la calibración del blanco, podrá llevar a cabo la calibración del usuario. En esta sección se describe el procedimiento para especificar un valor de calibración del usuario para activar dicha calibración.

Cuando la calibración del usuario se encuentre activada, aparecerá un cuadro de diálogo para la calibración del usuario después de la calibración del blando durante el proceso de calibración descrito en la página 35. Si, sin embargo, está conectado el CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d o CM-5/CR-5, la calibración por el usuario descripta aquí es ejecutada como calibración de blancos durante el proceso de calibración descripto en la página 35.

1. Seleccione Instrumento - Datos calibración en la barra de menús.



Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de datos de calibración.

Cuando está conectado el CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d, seleccione la ficha "Cal. usuario".

2. Configure el valor de calibración.

El procedimiento de configuración varía en función del modelo del instrumento conectado. Para obtener el procedimiento para los modelos individuales, consulte las páginas 182 a 185.

3. Al hacer clic sobre el botón Aceptar se inicia la escritura al instrumento.

Cuadro de diálogo Datos de calibración (cuando están conectados el CM-3600A, CM-3610A o CM-2600d/2500d)

2-1) Marque Calibración usuario.

Cuando se conecte el CM-2600d/2500d, verifique indistintamente uno de los SCI y SCE en el marco del Modo de Calibración por el usuario para el cual desea realizar la calibración por el usuario, o verifique ambos.

La calibración por el usuario se encuentra ahora habilitada.

Tomar				
		ID placa	a calibración	7002064
Long.	SCI	SCE		A
360	90,00	0,00		
370	90,00	0,00		
380	90,00	0,00		
390	90,00	0,00		
400	90,00	0,00		
410	90,00	0,00		
420	48,00	0,00		
430	99,00	0,00		
440	99,00	0,00		
450	0,00	0,00		
460	0,00	0,00		
470	0,00	0,00		
480	0,00	0,00		
490	0,00	0,00		
500	0,00	0,00		
510	200,00	0,00		
520	0,00	99,00		
530	0,00	0,00		_1
E40	0.00	0.00		–
C Parám. ca ⊙ Parám. ca	l. placa bla libr. usuario	nca M	Iodo calibr. us	SCE

(Exhibición de muestra cuando está conectado el CM-2600d/2500d)

- 2-2) Seleccione el botón de opción Configuración de la calibración por el usuario.Esto permite ingresar en la lista el valor de la calibración por el usuario.
- **2-3)** Ingrese la reflectancia espectral para especificar el valor de calibración. El mismo valor de calibración se aplica a todas las áreas de medición.

Cuadro de diálogo Datos de calibración (cuando está conectado el CM-25cG) o cuadro de diálogo Parám. calibr. usuario (cuando está conectado el CM-26dG/ 26d/25d)

2-1. Cuando utilice el CM-25cG, seleccione la pestaña Cal. usuario (User Cal).

Cuando utilice el CM26dG/26d/25d, solo se mostrarán los datos de calibración de usuario.

Tomar) placa calibra Seleccione es] MAV	Guardar ación 1000006 [scribir datos] SAV] Configurar en modo	Calibración de usuario	Tomar ID placa calil Seleccione MAV SAV	Guard bración escribir dato SCI SCI	dar [Is] SCE] SCE] Configurar	en modo Calibi	ración de usi
Long.	MAV(8mm)	SAV(3mm)	^	Long	MAV	(8mm)	SAV	(3mm)	^
onda(nm)				onda(nm)	SCI	SCE	SCI	SCE	
360	100,000	150,000		360	100.000	100.000	100.000	100.000	
370	100,000	150,000		370	100,000	100,000	100,000	100,000	
380	100,000	150,000		380	100,000	100,000	100,000	100,000	
390	100.000	150.000		390	100.000	100,000	100.000	100,000	
400	100,000	150,000		400	100,000	100,000	100,000	100,000	
410	100,000	150,000		410	100,000	100,000	100,000	100,000	
420	100.000	150.000		420	100,000	100,000	100,000	100,000	
430	100,000	150,000		430	100,000	100,000	100,000	100,000	
440	100,000	150,000		440	100,000	100,000	100,000	100,000	
450	100.000	150,000		450	100,000	100,000	100.000	100,000	
460	100,000	150,000		460	100,000	100,000	100,000	100.000	
470	100,000	150,000		470	100,000	100,000	100.000	100,000	
480	100,000	150,000		480	100,000	100,000	100,000	100,000	
	100.000	150 000			100.000	100.000	100.000	100.000	

(Exhibición de muestra cuando está conectado el CM-25cG.)

(Exhibición de muestra cuando está conectado el CM-26dG.)

- 2-2. Ingrese la ID de la placa de calibración (hasta 8 caracteres).
- 2-3. Marque Configurar en modo Calibración de usuario. La Calibración de usuario ya está habilitada.
- 2-4. Seleccione la configuración para la que se escribirá la calibración de usuario.

Cuando utilice el CM-25cG, seleccione el área de medición (MAV y/o SAV) en Seleccione escribir datos.

Cuando utilice el CM-26dG/26d/25d, seleccione el área de medición (MAV y/o SAV) y SCI y/o SCE en Seleccione escribir datos.

2-5. Ingrese la reflectancia espectral para especificar los valores de la calibración de usuario para todas las longitudes de onda para todas las configuraciones seleccionadas.

O haga clic en el botón Tomar para cargar un valor de calibración existente y configurar los valores.

• Puede guardar lo valores actuales como un archivo de valores de calibración haciendo clic en el botón Guardar.

Cuadro de diálogo Configuración de datos de calibración (cuando está conectado el CM-700d/600d)

2-1) Seleccione la ficha Calibración por el usuario.

			Toma	r Guard	lar
Long. onda (nm)	MAV/SCI	MAV/SCE	SAV/SCI	SAV/SCE	1
400	98,362	92,470	97,963	92,260	-
410	98,392	92,533	97,978	92,325	
420	98,344	92,537	97,962	92,363	
430	98,248	92,506	97,921	92,380	
440	98,131	92,455	97,842	92,339	
450	98,090	92,412	97,841	92,335	
460	97,976	92,349	97,721	92,230	
470	97,916	92,315	97,628	92,196	
480	97,866	92,295	97,578	92,192	
490	97,840	92,231	97,568	92,115	
500	97,779	92,241	97,516	92,141	
510	97,712	92,158	97,453	92,074	
520	97,656	92,118	97,398	92,014	
530	97,532	92,055	97,314	91,981	
540	97,505	92,015	97,277	91,935	ŀ

(Exhibición de muestra cuando está conectado el CM-700d/600d) La casilla de verificación Calibración por el usuario ubicada y la ficha Cal. por el usuario sólo son admitida por el SpectraMagic NX Professional Edition.

2-2) Marque Configurar el modo de calibración por el usuario.

La calibración por el usuario se encuentra ahora habilitada.

2-3) Ingrese la reflectancia espectral para especificar el valor de calibración. O haga clic sobre el botón Cargar para cargar el archivo existente del valor de calibración y configurar el valor.

Se puede guardar el valor en curso como archivo de valor de calibración haciendo clic sobre el botón Guardar.

Cuadro de diálogo Configuración de los datos de calibración (cuando está conectado el CM-5/CR-5)

Se puede seleccionar el modo Calibración por el usuario en la ficha Condición de medición del cuadro de diálogo Configuración autónoma. Para obtener detalles consulte la página 171.

2-1) Seleccione el tipo de valor de calibración por el usuario a configurar en Seleccionar los datos de calibración y haga clic sobre el botón Configurar.



2-2) Cuando seleccione Reflectancia (Calibración por el usuario), seleccione el área de medición y el modo de componente especular que desea configurar.

Las combinaciones seleccionables son: LAV y SCI (**(**), LAV y SCE, MAV y SCI (**(**), MAV y SCE, SAV y SCI (**(**), SAV y SCE.

Datos de calibracion X Datos calibracion - Reflectancia(Calibracion usuario) Tomar... Guardar... Placa calibracion ID: ABCD 30mm Area de medicion: -Componente especular: SCE (Excluded) -Reflectancia Reflectancia nm nm 25,000 110.000 360 560 570 370 110,000 110,000 380 110.000 580 110.000 590 390 110,000 110,000 400 110,000 600 110.000 410 110,000 610 110,000 420 110,000 620 110.000 430 110.000 110.000 440 640 110,000 110,000 450 110.000 650 110.000 660 460 110,000 110,000 110.000 470 110,000 670 480 110,000 680 110,000 490 110.000 690 110.000 500 110,000 700 110,000 110.000 110.000 520 110,000 720 110.000 730 530 110.000 110.000 110,000 740 110.000 540 550 110.000 Cancelar OK

M Sólo puede configurarse la condición especular con el CM-5.

2-3) Configure el valor de calibración ingresando la reflectancia espectral o la absorbancia espectral. O haga clic sobre el botón Cargar para cargar el archivo existente del valor de calibración y configurar el valor.

Cuando se selecciona Reflectancia (Calibración por el usuario), se aplican individualmente valores de calibración específicos a las áreas de medición.

Se puede guardar el valor en curso como archivo de valor de calibración haciendo clic sobre el botón Guardar. Cuando se selecciona Reflectancia (Calibración por el usuario), serán generados individualmente archivos específicos de valor de calibración para las áreas de medición.

2.10.19 Descargar Indices de Usuario al Instrumento

Este procedimiento sólo está disponible cuando están conectados el CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-5 o el CR-400/410 y la llave de protección está conectada a la computadora.

Puede utilizar el programa SpectraMagic NX para descargar una expresión operacional basada en valores colorimétricos al instrumento.

1. Seleccionar Instrumento - Configuración portátil - Indices usuario.

Aparecerá la ventana Indices usuario.

Cuando esté conectado el CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-5, seleccione Instrumento -Configuración autónoma en la barra de menús. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Configuración portátil., seleccione la pestaña Índice de usuario. Para obtener detalles, consulte la página 175.

Spectra	1agic N	IX - [N	uevo documento1]			
🍓 Eichero	<u>E</u> ditar	Ver	Instrumento Datos	<u>O</u> bjeto <u>H</u> erramienta	Ventana	<u>A</u> yuda
📄 🖂			Q Desconecta	Shift+F5		
		1 -	Parámetros de c	comu <u>n</u> icación		
			m Configuración de	el instrumento		
			📕 C <u>a</u> libración	F2	:	
			🧾 Medir <u>p</u> atrón	F3		
			 Medir <u>m</u> uestra	F4		
			Opciones medicio	ión		
			Ajuste <u>U</u> V			
			Medición promec	dio	•	
			<u>M</u> edición remota	3	×	
			<u>R</u> ecibir/Enviar		•	
			Datos calibraciór	n		
			<u>C</u> onfiguración po	ortátil	•	Configuración portátil
						Indices <u>u</u> suario

2. Seleccionar el número (No.), y pinchar el botón Editar.

Aparecerá la ventana de Conf. indices usuario.

0	Concllus		
0	Smally		CLASS(2, Bad ,0.5,
1	Delta Eab	PUW2(PUW(LT+LJ+	CLASS(1,"FAIL",1.0,
2			
3			
4			
5			

(Exhibición de muestra cuando está conectado el CR-400/410)

3. Indicar los nombres de Indices de usuario, su definición, y la Clasificación de usuario.

Ciertos caracteres ASCII usados para los nombres de Indices de usuario pueden no visualizarse correctamente según el idioma establecido en el instrumento.

Si modifica la configuración de un Índice de usuario y la carga al instrumento, la definición de la Clasificación de usuario cargada previamente en el instrumento para el canal del Indice de usuario correspondiente se borrará.

Incluso cuando no es necesario modificar la definición de la Clasificación de usuario, si se modifica la configuración de un Índice de usuario, deberá volver a ingresar la Clasificación de usuario.

ion	f. índice usuario	×
	Indice usuario0	
	Nombre: Small y	
	Indice usuario:	
	Y/[X+Y+Z]	
	Clasificac, usuario;	
	CLASS(2,"Bad",0.5,"So so",0.3,"Good")	
	0K Cancelar	

4. Cuando pinche el botón OK, aparecerán ciertas ventanas de confirmación y los índices de usuario se descargarán al instrumento.

2.10.20 Descarga de los datos patrón hacia el instrumento

Este procedimiento se encuentra disponible solamente cuando el espectrofotómetro, excepto la serie CM-3000 y CM-36dG o el medidor de crominancia están conectados y la llave de protección se halla colocada en la computadora.

Esta operación estará desactivada cuando se utilice CM-5 si el Componente especular en el diálogo Configuración del instrumento está configurado a SCI+SCE.

Cuando se utilice el CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d o el CM-5/CR-5, ejecute este procedimiento luego de desactivar la función de protección de los datos del instrumento.

 En la ventana de listado, abra un grupo de datos seleccionando Todos datos - Patrón(es), seleccione un elemento de datos y seleccione *Instrumento - Recibir/Enviar - Enviar patrón* desde la barra de menús.

O, haga clic derecho sobre los datos patrón y seleccione *Enviar patrón* desde el menú contextual exhibido.

Aparecerá el cuadro de diálogo Descargar patrón. Se pueden seleccionar múltiples patrones y descargarlos sucesivamente. Si están conectados el CM-2500c, CM-25cG, CM-5/CR-5 o el CR-400/410, sólo pueden ser descargados datos de patrón que consistan de un único bloque de datos.

🧶 SpectraMagic NX	- [Ne	ew Document1.mes]		
🧟 Eichero Editar y	Ver 🛛	Instrumento Datos Objeto	Herramienta Venta	na <u>A</u> yuda
🖹 🖂 📘	9	Desconecta Parámetros de comunica	Shift+F5 ación	
		🞢 Configuración del instru	mento	
		🚄 C <u>a</u> libración	F2	
		🧾 Medir <u>p</u> atrón	F3	
		 Medir <u>m</u> uestra	F4	
		Opciones medición		
		Ajuste UV		
		Medición promedio	+	
		Medición remota	•	
		<u>R</u> ecibir/Enviar	۱.	<u>R</u> ecibir muestras
		Datos calibración		Recibir <u>p</u> atrón
		<u>C</u> onfiguración portátil	•	<u>E</u> nviar patrón

2. Especifique los detalles de los datos patrón descargados hacia el instrumento.

Para obtener el procedimiento para los modelos individuales, consulte las páginas 189 a 194.

3. Haga clic sobre el botón OK para iniciar la descarga de datos hacia el instrumento.

Cuando estén conectados el CR-5 o el CR-400/410 y los datos de patrón seleccionados en el paso 1 sean datos espectrales, los mismos serán convertidos a datos colorimétricos y luego descargados hacia el instrumento.

Los datos patrón no podrán ser descargados cuando el número de bloques de datos sea distinto del configurado en el instrumento.

Cuadro de diálogo Descargar patrón (cuando está conectado el CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-26dG/26d/25d, o el CM-25cG)

Ficha Datos

Descargar patron	i - Target3 (2004/04/	'16 11:47:54)			×
Patrón					
Patrón No. Comentario		Ver			
Atributo datos		Datos			
Tipo	Espectral 💌		SCI	SCE 🔺	
Máscara	SAV(3mm)	360nm 370nm	94.20 95.86		
Brillo	SCI 💌	380nm 390nm	96.72 97.17		
UV	100% incl. 💌	400nm 410nm	97.90 98.15		
Atributo patrón		420nm 430nm	98.20		
Espacio colo	n XYZ 💌	450nm	97.99		
Observador	2 grados 💌	460nm 470nm	97.59 97.69		
Iluminante 1	C 💌	480nm 490nm	97.74 97.64		
Iluminante 2	(Ningun)	500nm ▲	97.60	<u> </u>	
			OK	Cancel	

Patrón

Especifique el número de patrón en el instrumento hacia el cual deben descargarse los datos. El número exhibido cuando se abre el cuadro de diálogo es el número más alto de patrón almacenado en el instrumento + 1. Haga clic sobre el botón Ver para ver los detalles del patrón cuyo número especificado está almacenado en el instrumento.

Atributo datos

Los atributos pueden incluir Tipo, Máscara, Modo de medición, Brillo y UV. Los atributos que se muestren dependerán del instrumento que esté conectado. Si los datos seleccionados son datos espectrales o datos colorimétricos ingresados manualmente, especifique los atributos necesarios.

Atributo patrón

Estos parámetros no pueden ser editados.

Ficha Tolerancia

Se muestran las tolerancias especificadas para los datos patrón seleccionados.

 Cuando se utiliza un CM-26dG/26d/25d o CM-25cG con la versión de firmware 1.2 o posterior, el número máximo de elementos de tolerancia que se pueden configurar y descargar en el instrumento es de 14 elementos.

dL* ·	+	Espacio color II	*a*b*, dE*	
dL*	+	C SCI		
dL*	+	SCI		
dL*	+			SCI
uL	dL* +			
	-	1.5		
da×	+	1.5		
ua	-	1.5		
JLX	+	1.5		
d0	-	1.5		
dE×		1.5		
м	1			
1_1				

Cuadro de diálogo Descargar patrón (cuando está conectado el CM-700d/ 600d)

Ficha Datos

atron num.: 1	Vista				
– Atributo datos					
		_ (nm)	SCI	SCE	
Tipo:	Espectral	400	31,65	28,79	-
			48,34	45,23	
Fecha:	21/11/2007	420	58,37	55,19	
		430	60,48	57,35	
Hora:	18:53:07	440	60,93	57,81	
,	,	450	61,26	58,14	
Area med.	MáV(8mm)	460	61,47	58,36	
	June ((Genind)	470	61,76	58,71	
Espec :	ent + ent	- 480	62,53	59,40	
Lopec	10014-000	490	63,71	60,64	
- · ·		- 500	67,80	64,73	
Lomentario:		510	71,79	68,57	
		520	73,40	70,15	
		530	74,02	70,89	
		540	74,32	71,11	
		550	74,26	71,12	
		560	74,14	71,01	
		570	74,63	71,45	
		580	75,17	71,99	
		590	75,55	72,43	
		600	75,77	72,57	
			75 74	70.50	<u> </u>

Patrón

Especifique el número de patrón en el instrumento con el que quiere descargar los datos. El número exhibido cuando usted abre el cuadro de diálogo es el menor número de patrón no registrado almacenado en el instrumento. Pinche el botón Ver para ver los detalles del patrón con el número especificado memorizado en el instrumento.

Atributos datos

Se exhibirán el tipo, la fecha, la hora, el área de medición, el modo de componente especular y un comentario. Los parámetros, excepto el comentario, no pueden editarse para los datos medidos. Si los datos seleccionados son datos espectrales o datos colorimétricos ingresados manualmente, especifique, también, la configuración para Máscara y Brillo.

Ficha Tolerancias

Ingrese las tolerancias para los datos patrón seleccionados.

Espacio color: L"a"b"									
Foundiés dé color									
Ecuacion dir. color: ucuuluic 2000)									
Índice color: Blancura W/(E313-73)									
				_					
	<u> </u>		DI	1	oleranci	as		10	
	<u> </u>	5		5	°F	9		5	CE
dL×	+	ঁমা	1.5	ম	1.5	, A	15	নি	15
	· ·	2	1.5	V	1.5	V	1.5	ম	1.5
da×	+	ন	1,5	V	1,5	V	1,5	V	1,5
	•		1,5	~	1,5		1,5	V	1,5
db"	+		1,5	V	1,5	V	1,5		1,5
dD	•		1,5		1,5		1,5		1,5
dE00(CIE 2000)	+		1,5	V	1,5	\checkmark	1,5		1,5
Discours 3///(E.21.2.72)	+		1,5		1,5		1,5		1,5
biancula wi(Epitovo)		V I	1,5	V	1,5	V	1,5	N	1,5
			0	Coeficie	ntes par	amétrico)S		
		SCI	SCE						
		1,00	1,00						
C		1,00	1,00						
h		1,00	1,00						

Cuadro de diálogo Descargar patrón (cuando está conectado el CM-5/CR-5)

Ficha Datos

Enviar patron - Patron1 (2009/11/18 16:20:46)	Enviar patron – Patron1 (2009/11/18 16:23:15)	×
Enviar patron - Patron1 (2009/11/18 16:20:46) × Datos: Telerancia - Patos num: 1 Vista - Datos: Anbulo datos - - Anbulo datos - - - Fecha: 2008/11/18 - - Hora: 16:20:54 - - 400 4:30 - - 400 4:00 - -	Enviar patron - Patron1 (2009/11/18 16:23:15) Datos Tolerancia Patron rum: 1 1 Datos SOE Anbulo datos SOE Tipo: Colominatico Fecha: 2009/11/18 Y 12:27 Z 7:71 Hora: 16:23:23 V	×
Tipo de medio.: Reflectancia 430 432	Tipo de medic.: Reflectancia Z	Iterest
Area med.: 30mm 440 4.97 450 5.81 450 6.82	Area med.: 30mm	
Componente SCE 400 0.32 470 7.23 480 7.69	Componente SCE	
Comentario: 490 8.31 500 8.95	Comentario:	
510 9.47 520 9.29	Espacio color: XVZ	
530 8.58 540 8.04 550 8.22	Observador: 10 grados	
560 8.66 570 8.32	Iluminante1: D65	
835 	luminarte2:	
OK Cancelar	OK Cance	elar

(Exhibición de muestra cuando los datos de patrón son Espectrales)



Patrón

Especifique el número de patrón en el instrumento al cual se van a descargar los datos. El número exhibido cuando se abre este cuadro de diálogo es el número de patrón más bajo en ese instrumento para el cual no han sido registrados datos. Haga clic sobre el botón Ver para ver los detalles del patrón correspondiente al número especificado almacenado en el instrumento.

Atributo de los datos

Se exhiben Tipo, Fecha, Hora, Área de medición, Componente especular y Comentario. Los elementos que no sean Comentario no pueden editarse para los datos medidos. El comentario no puede contener caracteres que no se encuentren establecidos en el instrumento. Consulte "Datos de color objetivo de la edición: Editar nombre" En el manual de instrucciones del instrumento. Si los datos seleccionados son datos espectrales o datos colorimétricos ingresados manualmente, especifique, también, la configuración para Máscara y Brillo.

M Espectral sólo es exhibido para el CM-5.

Ficha Tolerancia

Ingrese las tolerancias que desea configurar para los datos de patrón seleccionados.

M La tolerancia del Brillo ISO sólo puede ser configurada con el CM-5.



Cuadro de diálogo Descargar patrón (cuando está conectado el CM-512m3A)

Ficha Datos

n			Datos				
N.		Ver		25 grados	45 grados	75 grados	-
			400nm	100,00	100,00	100,00	
mentano:			420nm	100,00	100,00	100,00	
			440nm	100,00	100,00	100,00	
πo datos	~		460nm	100,00	100,00	100,00	
Tipo:	Espectral	*	480nm	100.00	100,00	100,00	
			500nm	100,00	100,00	100,00	
			520nm	100,00	100,00	100,00	
			540nm	100,00	100,00	100,00	
			560nm	100.00	100,00	100,00	
			580nm	100,00	100,00	100,00	
			600nm	100,00	100,00	100,00	
			620nm	100,00	100,00	100,00	
			640nm	100,00	100,00	100,00	
			+	100.00	100.00	100 001	-
	n N. mentario: .to datos Tipo:	n N. Transformer tailor: Ato datos Tapo: Espectral	n N. I Ver mentario: Ato datos Tipo: Espectral	n N. Datos Datos 400nm 420nm 420nm 440nm 440nm 500nm 500nm 560nm 580nm 640nm 640nm	n N. Detos Detos Participation Particopation Participation Participation Participation Participation	n N. 25 grados 45 grados 400m 100.00 100.00 400m 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500m 100.00 500m 100.00 100.00 500m 500m 100.00 500m 500m 500m 500m 500m 500m 500m	n N. 25 grados 45 grados 75 grados 400m 100.00 100.

Patrón

Especifique el número de patrón en el instrumento con el que quiere descargar los datos. El número exhibido cuando usted abre el cuadro de diálogo es el menor número de patrón no registrado almacenado en el instrumento. Pinche el botón Ver para ver los detalles del patrón con el número especificado memorizado en el instrumento.

Atributos datos

Tipo: Espectral (No puede cambiarse).

• No se puede descargar al instrumento los datos patron colorimétricos.

Ficha Tolerancias

Ingrese las tolerancias para los datos patrón seleccionados.

		-	Lapu		. a o , di	 	
		05	D65	75		 	
		25 grados	45 grados	75 grados			
dL* +	+	1.5	1,5	1,5			
	-	1,5	1,0	1,5			
da*	+	1,5	1.5	1,5			
dL* da* db*	-	1,5	1,5	1,5			
db* -	+	1,5	1,5	1,5			
	-	1,5	1,5	1,5			
d	E.	1,5	1,5	1,5			
MI	8						
						•	

Cuadro de diálogo Descargar patrón (cuando está conectado el CR-400/410)

Ficha Información Patrón

Descargar patron - [Datos recuperados]Patron3 (2004/05/12 💌					
Información patrón Tolerancia					
Patrón núm. 🗓 🚔 Ver Nombre: [Datos re ※ [33.096006					
1. [93:35462] Z. [108:4111] If Uso evaluación tolerancias					
Espacio color: L*a*b*					
⊂ Criterio aceptación © Tolerancia elíptica					
Tol. rectangular					
O Delta E					
C Tol. rectangular y Delta E					
OK Cancel					

Patrón núm.

Especifique el número de patrón en el instrumento con el que quiere descargar los datos. El número visualizado cuando abre la ventana es el último número de patrón memorizado en el instrumento "+ 1". Pinche el botón Ver para ver los detalles del patrón con el número especificado memorizado en el instrumento.

Uso evaluación tolerancias

Cuando se selecciona, los valores de tolerancias se memorizan junto con los datos del patrón.

Criterio aceptación

Seleccionar "Tolerancias Elípticas", "Tolerancias Rectangulares", "Delta E", o " Tolerancias Rectangulares y Delta E".

Ficha Tolerancia

Se visualizan las tolerancias especificadas para los datos del patrón seleccionado.

Descargar patron - [Datos recuperados]Patron3 (2004/05/12 🗙
Información patrón Tolerancia
Porcentaje nivel aviso: Tol rectangular + 0.05 + 0.0
OK Cancel

2.10.21 Mensaje de recomendación del servicio de recalibración anual

* Este procedimiento sólo está disponible cuando están conectados el CM-3700A/CM-3700A-U, el CM-36dG/CM-36dGV/CM-36d, el 3600A, el CM-512m3A, el CM-5/CR-5, el CM-25cG, CM-26dG/CM-26d/CM-25d, o el CM-700d/CM-600d y la llave de protección está conectada a la computadora.

La fecha del servicio anual de recalibración se registra en el instrumento en la fábrica o en el momento del servicio de calibración (o mantenimiento).

En el CM-512m3A, CM-5/CR-5 o CM-700d/CM-600d, se mostrará en la pantalla LCD un mensaje que recomendará una calibración de servicio durante el encendido aproximadamente un año después de la fecha registrada del servicio anual de recalibración, siempre, siempre que el mensaje de recomendación del servicio anual de recalibración esté configurada como "ACTIVA" en el instrumento.

En SpectraMagic NX, se muestra al conectar un cuadro de diálogo que recomienda un servicio de recalibración anual aproximadamente un año después de la conexión inicial del instrumento y SpectraMagic NX. (En el CM-512m3A, CM-5/CR-5 o CM-700d/CM-600d, este cuadro de diálogo se mostrará solo si la exhibición del mensaje de recomendación del servicio anual de recalibración se configure a "ACTIVADA" en el instrumento).

Con el CM-3700A/CM-3700A-U, CM-3600A/CM-3610A y CM-512m3A, puede configurar el intervalo de fechas (1, 3, 7, 30, 180, o 365 días) con el que desea que se muestre este cuadro de diálogo.

Calibración periódica 🛛 🔀
Tiempo para la calibración periódica. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Mostrar este mensaje 1 🗸 días
OK Cancelar

Advertencia de licencia de Wavelength Analysis & Adjustment (WAA)

Cuando el CM-36dG, CM-36dGV o CM-36d está conectado y se ha aplicado una licencia de Análisis y ajuste de longitud de onda (WAA) al instrumento, los mensajes de advertencia relacionados con la licencia de WAA se mostrarán de la siguiente manera:

- Cuando la fecha de vencimiento de la licencia esté dentro de aproximadamente 1 mes de la fecha actual, se mostrará un mensaje de advertencia de que la licencia vencerá pronto.
- Cuando la licencia haya caducado, se mostrará un mensaje que indica que la licencia ha caducado. Cuando la licencia haya vencido, no será posible realizar WAA durante la calibración hasta que se haya comprado y aplicado una nueva licencia.

2.10.22 Función de sincronización del sensor

Este procedimiento está disponible sólo cuando el espectrofotómetro está conectado, excepto la serie CM-3000, serie CM-36dG, CM-26dG/26d/25d o el medidor de crominancia, y la llave de protección está conectada a la computadora.

Esta ventana muestra la estructura de datos (la relación entre los datos de patrón y los datos de muestra) en el instrumento conectado al software SpectraMagic NX.

Como los datos se muestran en una estructura de árbol, es fácil seleccionar únicamente los datos necesarios y cargarlos al archivo de documento o descargarlos al instrumento.

- (1) Visualización de la ventana de sincronización del sensorpágina 196
- (2) Actualización de los datos de patrónpágina 198
- (3) Actualización de los datos de muestra.....página 199
- Carga de todos los datospágina 201
- (4) Descarga de los datos de patrón desde el archivo de documento al instrumento página 202
- Configuración de tolerancia......página 203



Visualización de la ventana de sincronización del sensor

1. Conecte el instrumento.

Si el instrumento ya está conectado al PC, el PC adquirirá los datos almacenados en el instrumento en el momento en que seleccione mostrar la ventana de sincronización del sensor desde el estado de oculta. O el PC adquiriá los datos cuando conecte el instrumento al PC con la ventana de sincronización del sensor mostrada. Consiguientemente, no tendrá que conectar el instrumento desde el principio.

2. Seleccione Ver - Ventana sinc. sensor en la barra de menús.

Elementos mostrados en la vista



Aparecerá la ventana de sincronización del sensor

Árbol del instrumento (estructura de datos en el instrumento)

● CM-512m3 ✓ Datos absolutos : 10		Nombre del instrumento	No de serie	Identificación temporal	Número de datos	Comentario	lluminante 1	llumina
Patrón1 (09/07/2005 13:26:53) : 0	1	CM-512m3		12.04.2005	1	12.04.2005	D65	D50
Patricia (19/07/2005 13:26:55): 0 Patricia (19/07/2005 13:26:55): 0 Patricia (19/07/2005 13:26:56): 0 Patricia (19/07/2005 13:26:56): 0	2	CM-512m3		12.04.2005	2	12.04.2005	D65	D50
	3	CM-512m3		12.04.2005	3	12.04.2005	D65	D50
	4	CM-512m3		12.04.2005	4	12.04.2005	D65	D50
	5	CM-512m3		12.04.2005	5	12.04.2005	D65	D50

I.

Nota:

- La ventana de sincronización del sensor se muestra siempre en primer plano y puede utilizarse como una ventana independiente. También puede acoplarse a la ventana de lista o a la ventana de estado.
- Si el instrumento está desconectado mientras se visualiza la ventana de sincronización del sensor, los datos mostrados en dicha ventana desaparecerán.
- Mientras los datos se están adquiriendo al PC, aparecerá una ventana de mensaje que indica el progreso. No desconecte el instrumento durante este período.

Nombre del	Nombre del instrumento	
instrumento		
N ^o de serie	Número de unidad	
Identificación temporal	Fecha y hora de la medición	Cuando se conecte CM-2600d/2500d o CM- 2500c, la fecha y la hora se mostrarán en el
Número de datos	Nombre de datos (número de datos asignados en el instrumento)	orden AAAA/MM/DD o DD/MM/AAAA de acuerdo con la configuración del idioma de la
Comentario	Comentario	pantalla y la versión de ROM del instrumento.

Elementos mostrados en la vista

Observador	Observador	Solo se muestran cuando los datos son datos
Iluminante 1	Iluminante primario	colorimétricos. La configuración que se
Iluminante 2	Iluminante secundario	muestra aquí no es la configuración actual del instrumento, sino la configuración al momento de ingresar los datos colorimétricos del color del patrón o si se usó un equipo CR-5 o CR-400/410 para medir el patrón o la muestra. Asegúrese de que los parámetros del SpectraMagic NX se configuren con los mismos parámetros.

Información que se adquirirá pero no se mostrará en la vista

• Datos de reflectancia espectral Cuando están conectados el CR-5 o el CR-400/410, son adquiridos los datos colorimétricos.

Cuando está conectado el CM-25cG

• Si el modo de medición para los datos del patrón, los datos de la muestra o los datos del patrón vinculados a los datos de la muestra es "Solo Brillo", no podrán cargarse los datos.

Carga de datos de patrón

- Utilización de la operación arrastrar y soltar
- **1.** Seleccione los datos de patrón que desea cargar desde el árbol del instrumento a la ventana de sincronización del sensor.

Nota: Únicamente podrá seleccionar una pieza de datos.

2. Arrastre y suelte los datos de patrón en el grupo de datos Patrón(es) bajo Todos datos en la ventana de lista.

Nota:

- Los datos no podrán soltarse en otro lugar que no sea el grupo de datos Patrón(es).
- Si ya existen datos de patrón con el mismo nombre en el archivo de documento, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.



Utilización del botón derecho del ratón

1. Seleccione los datos de patrón que desea cargar desde el árbol del instrumento a la ventana de sincronización del sensor.

Nota: Únicamente podrá seleccionar una pieza de datos.

- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en los datos y abra el menú del botón derecho.
- **3.** Seleccione Upload Target.

Nota:

• Si ya existen datos de patrón con el mismo nombre en el archivo de documento, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.



Cuadro de diálogo que aparece cuando ya existen datos de patrón con el mismo nombre en el archivo de

Cuando se seleccione Sí:

Se creará un nuevo grupo de datos de Patrón* bajo Clasificación por patrón en la ventana de lista. Todos los datos de muestra vinculados a este patrón se cargarán.

Nota: El nombre de los datos cargados se asignará automáticamente.

Cuando se seleccione No:

Los datos de muestra vinculados a los datos de patrón seleccionados se añadirán al grupo de datos de Patrón* existente con el mismo nombre bajo Clasificación por patrón en la ventana de lista. **Nota:**

- Si ya existen los mismos datos, no se cargarán los datos.
- Si los datos son los mismos o no, se determina por sus propiedades, que son la fecha y hora de la medición, el nombre de los datos de referencia vinculados y los datos de reflectancia espectral o datos colorimétricos.

Carga de datos de muestra

Utilización de la operación arrastrar y soltar

1. Seleccione los datos de muestra que desea cargar desde la vista de la ventana de sincronización del sensor.

Nota: Podrá seleccionar una o más piezas de datos.

2. Arrastre y suelte los datos en cualquiera de los grupos de datos bajo Clasificación por patrón en la ventana de lista.

Nota:

• Los datos no podrán soltarse en otros lugares.

- Los datos se añadirán como datos de muestra vinculados a los datos de patrón del grupo de datos en el que se sueltan.
- Cuando se seleccionen varias piezas de datos, todas las piezas se vincularán a los mismos datos de patrón.
- Si ya existen datos de muestra con el mismo nombre, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.
- El nombre de los datos se asignará automáticamente.



Utilización del botón derecho del ratón

1. Seleccione los datos de muestra que desea cargar desde la vista de la ventana de sincronización del sensor.

Nota: Podrá seleccionar una o más piezas de datos.

- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en los datos y abra el menú del botón derecho.
- 3. Seleccione Recibir muestras.

Se abrirá el cuadro de diálogo Vinculación de patrón.

Cuadro de diálogo que aparece cuando ya existen los mismos datos de muestra en el archivo de documento

Cuando se seleccione Sí:

Los datos se añadirán como datos de muestra nuevos vinculados a los datos de patrón. **Nota:** El nombre de los datos de muestra cargados se asignará automáticamente.

Cuando se seleccione No:

Los datos se añadirán como datos de muestra vinculados a los datos de patrón. **Nota:**

- Si ya existen los mismos datos, no se cargarán los datos.
- Si los datos son los mismos o no, se determina por sus propiedades, que son la fecha y hora de la medición, el nombre de los datos de referencia vinculados y los datos de reflectancia espectral o datos colorimétricos.

Carga de todos los datos

Utilización de la operación arrastrar y soltar

- **1.** Seleccione el icono del nombre del instrumento para cargar desde el árbol del instrumento de la ventana de sincronización del sensor.
- **2.** Arrastre y suelte el icono del nombre del instrumento en el grupo de datos Patrón(es) bajo Todos datos en la ventana de lista.

Nota:

- Los datos no podrán soltarse en otro lugar que no sea el grupo de datos Patrón(es).
- Si ya existen datos de referencia con el mismo nombre en el archivo de documento, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.



Descarga de los datos de patrón desde el archivo de documento al instrumento

- Los datos no podrán descargarse al instrumento en los casos siguientes:
 - Cuando el número de bancos sea diferente
 - Cuando el observador y el iluminante son diferentes (en los casos de datos colorimétricos ingresados manualmente, datos del CR-5 o datos del CR-400)
- Cuando esté conectado el CM-512m3A, el valor de tolerancia especificado para los datos de patrón se aplicará a los datos descargados.
- Todos los datos se descargarán al instrumento como datos de patrón.

Utilización de la operación arrastrar y soltar

1. Seleccione los datos de patrón que desea descargar al instrumento desde la ventana de lista.

Nota: Podrá seleccionar una o más piezas de datos siempre que los datos se seleccionen desde Todos datos - grupo de datos Patrón(es).

2. Arrastre y suelte los datos en el árbol del instrumento de la ventana de sincronización del sensor.

Aparecerá un cuadro de diálogo y los datos de patrón se añadirán al instrumento. **Nota:** Cuando esté conectado el CM-5/CR-5, el árbol de instrumentos en la ventana de sincronización de sensores será exhibido en un estado cerrado. Seleccione el árbol para exhibirlo de nuevo.



Utilización del botón derecho del ratón

1. Seleccione los datos de patrón que desea escribir en el instrumento desde la ventana de lista.

Nota: Podrá seleccionar una o más piezas de datos siempre que los datos se seleccionen desde Todos datos - grupo de datos Patrón(es).

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en los datos de patrón y abra el menú del botón derecho.

3. Seleccione Enviar patrón.

Como alternativa, seleccione los datos desde Todos datos - grupo de datos Patrón(es), abra el menú del botón derecho del ratón y seleccione Descargar patrón.

Aparecerá un cuadro de diálogo y los datos de patrón se añadirán al instrumento.

Los datos descargados son añadidos al instrumento como últimos datos. Cuando esté conectado el CR-400, sin embargo, usted puede especificar la ubicación de donde descargar los datos. **Nota:** Cuando esté conectado el CM-5/CR-5, el árbol de instrumentos en la ventana de sincronización de sensores será exhibido en un estado cerrado. Seleccione el árbol para exhibirlo de nuevo.

Borrado de los datos almacenados en el instrumento

Esta función sólo está disponible cuando el instrumento conectado sea alguno de los siguientes:

- CM-512m3A
- **1.** Para eliminar datos de patrón, selecciónelos en el árbol del instrumento de la ventana de sincronización del sensor (únicamente podrá seleccionar una pieza de datos).

Para eliminar datos de muestra, selecciónelos en la vista de la ventana de sincronización del sensor (podrá seleccionar una o más piezas de datos).

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en los datos y seleccione Borrar en el menú del botón derecho.

También podrá utilizarse la tecla Supr en lugar del elemento de menú Borrar.

3. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación con el mensaje "¿Desea eliminar los datos seleccionados?"

Haga clic en el botón Sí para eliminar los datos. Haga clic en el botón No para cancelar el borrado.

Configuración de tolerancia

La función de configuración de tolerancia estará disponible cuando se conecte cualquiera de los siguientes instrumentos:

- CM-512m3A
- CM-5/CR-5
- CR-400/410

Seleccione los datos de patrón en el el árbol del instrumento de la ventana de sincronización del sensor, abra el menú del botón derecho del ratón y seleccione Conf. Tolerancias. Se abrirá el cuadro de diálogo Conf. tolerancias.

2.10.23 Operaciones con macros (P)

Esta función es admitida únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Podrá automatizar distintas operaciones de SpectraMagic NX. Defina cada una de las operaciones como un macro y ejecute el macro definido.

Cuando se conecta el CM-700d/600d, usted puede utilizar un macro para exhibir en la pantalla LCD del instrumento un mensaje definido por el usuario.

Definición de un macro

1. Seleccione Herramienta - Macro - Editar en la barra de menús.

SpectraMagic NX - [Nuevo documento2]		
]] 🚵 Eichero Editar Ver Instrumento Datos Objeto	Herramienta Ventana Ayuda	
📄 🗃 🔒 💊 🐂 🚄 🚍 🛛	Macro 🕨	<u>E</u> ditar
<u>11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>	Asociación patrón	Inicio
	⊆onvertir en patrón	Ein
	Promediar muestras	MRU (ȵ)
	Ordenar	
	Patrón <u>s</u> ecundario	
	⊻er config	
	Parám. seg <u>u</u> ridad	
	Modo <u>e</u> dición	
	Opción	

Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración macro.

Lista comandos Menú Comando Fichero	Macro
Fichero: Nuevo Fichero: Plantilla: Tomar plantilla Fichero: Plantilla: Guardar plantilla Instrumento: Configuración del instrume Instrumento: Configuración del instrume Instrumento: Medir patrón Instrumento: Medir patrón Instrumento: Medir muestra Instrumento: Desconectar Instrumento: Desconectar Instrumento: Medición promedio: Medici Instrumento: Medición promedio: Medici Instrumento: Recibir/Enviar: Recibir & pa Instrumento: Recibir/Enviar: Recibir mu Instrumento: Recibir/Enviar: Enviar patr ↓	 → Comparison Eliminar todos Down Botto
Configuración de MRU Número de MRU MRU1 Etiqueta de MRU	Fichero macro C:\ProgramData\KONICAMINOLTA\CM-S100w\Macro\Defa Abrir Guardar como

2. Defina un macro.

Cuadro de diálogo Configuración macro

Lista comandos - ficha Menú

Aparecerá el menú de SpectraMagic NX. Seleccione el menú deseado y haga clic en el botón ->. El menú seleccionado se añadirá a Macro en el lado derecho.

Para eliminar un menú de Macro, seleccione el menú de la lista y haga clic en el botón <- .

Lista comandos - ficha Comando

Configuración macro		X
Lista comandos		Macro
Menú Comando Fichero		
Fichero: Nuevo	·>	Тор
Instrumento: Conectar Instrumento: Parámetros de comunicación =	Eliminar todos	Up
Instrumento: Configuración del instrume Instrumento: Calibración		Down
Instrumento: Medir patron Instrumento: Medir muestra Instrumento: Desconectar		Bottom
Instrumento: Opciones de medición Instrumento: Medición promedio: Medici	Editar	
Instrumento: Medición promedio: Medici Instrumento: Recibir/Enviar: Recibir &pa		
Instrumento: Recibir/Enviar: Recibir mu Instrumento: Recibir/Enviar: Enviar patr 👻		
Configuración de MRU		Fichero macro
Número de MRU MRU1		C:\ProgramData\KONICAMINOLTA\CM-S100w\Macro\Defaul
Etiqueta de MRU		Abrir Guardar como
		OK Cancelar

Aparecerán los siguientes menús de comandos. Seleccione el menú deseado y haga clic en el botón ->. Aparecerá un cuadro de diálogo de configuración correspondiente. Cuando finalice la configuración, el elemento se añadirá a Macro en el lado derecho. Para eliminar un elemento de Macro, selecciónelo de la lista y haga clic en el botón <-.

Mensaje

Especifique el mensaje que se mostrará mientras se ejecuta el macro.

Es posible introducir un máximo de 256 caracteres alfanuméricos.

Cuando se especifique un mensaje, éste se mostrará en un cuadro de mensajes durante la ejecución del macro. El cuadro de mensajes dispone del botón OK, Cuando se haga clic en el botón OK, el macro continuará.

In	dicar mensaje	×
	Coloque una placa en el instrumento.	
	OK Cancelar	

Etiqueta

Especifique una etiqueta para un paso específico en el macro. Es posible utilizar un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.

Indicar nombre etiqu	ieta	X
ETIQUETA 1		
OK	Cancelar	

Salto

Podrá saltar a la etiqueta que se especifique por adelantado.

Necesitará especificar el número para repetir el salto a la etiqueta. El número de repeticiones puede establecerse entre 1 y 9999.

Indicar salto a destino	X
ETIQUETA 1	
Repeticiones : 3	
OK Cancelar	

Espera

Podrá interrumpir la ejecución del macro durante un período de tiempo determinado o hasta que se pulse cualquier tecla.

Parámetros de espera	X
- Condiciones	
Por tiempo especificado	
Tiempo de espera	
3 🗰 Horas 3 🗯 Min. 3 🔤 Seg.	
C Hasta presionar una tecla	
OK Cancelar	

Selección patrón

Especifique los datos de patrón utilizados en el macro.

Si los datos de patrón especificados no se encontraran durante la ejecución del macro, se producirá un error.

Selección patrón		X
Datos absolutos		-
<u>ОК</u>	Cancelar]

Mensaje en pantalla (para el CM-700d/CM-600d)

Cuando se conecte el CM-700d/CM-600d, especifique individualmente el mensaje y el color de exhibición que utilizará la pantalla LCD para cada instrumento conectado, de ser necesario. (Se pueden conectar hasta cuatro instrumentos al mismo tiempo.)

El cuadro de texto Mensaje exhibirá la pantalla LCD de muestra del instrumento. Usted puede ingresar caracteres ASCII en el rango de 20 columnas (20 caracteres alfanuméricos) x 9 filas. Por ejemplo, si usted quiere exhibir una línea de caracteres en el centro de la pantalla LCD, ingrese los caracteres en la quinta fila.

Mensaje pantall	a (CM-700d/CM-6	i00d)		×
Núm. instrumento	1 💌			
Mensaje:				
Color texto:	•			
Color fondo:				
		OK	Cancelar	

Lista comandos - ficha Fichero

Aparecerán los menús relacionados con la operación de archivos. Seleccione el menú deseado y haga clic en el botón -> y, a continuación, el menú se añadirá a Macro en el lado derecho. Para eliminar un menú de Macro, seleccione el menú de la lista y haga clic en el botón <-.

Configuración de MRU

Número de MRU	Seleccione el númeto de MRU ("1", "2", "3" o "Ninguno") que se asignará al archivo macro especificado, que indica el orden en el que aparece en el menú Macro. Si se selecciona "Ninguno", el archivo macro se guardará, pero no se mostrará en el menú.
Etiqueta de MRI	U Configure la etiqueta para que se muestre en el menú Macro para el archivo macro especificado. Puede ingresarse una etiqueta de hasta 20 caracteres.
Fichero macro	
Abrir	Seleccione un archivo de macro guardado y ábralo.
Guardar como	Guarde el macro especificado como un archivo de macro (extensión: mmc).

Ejecución de un macro

1. Seleccione *Herramienta - Macro* en la barra de menús y luego seleccione *Inicio* o uno de los 3 *MRU*.



Si selecciona Inicio, se iniciará el archivo macro que se abrió más recientemente.

Si selecciona uno de los tres MRU se iniciará el archivo macro correspondiente, como se establece en el cuadro de diálogo Configuración macro.

Las acciones definidas en Macro dentro del cuadro de diálogo Configuración macro se ejecutarán secuencialmente de arriba a abajo.



2.10.24 Configuración de la exhibición de la pantalla del instrumento para mediciones remotas

* Este procedimiento está disponible sólo cuando está conectado el CM-700d/600d. Cuando está conectado el CM-700d/600d, los resultados de la medición o la evaluación aprueba / no aprueba de la "medición remota patrón" y la "medición remota de la muestra" pueden ser exhibidos en la pantalla LCD del instrumento. Usted puede verificar el estado de la medición en la pantalla LCD aunque el instrumento se opere remotamente de la PC.

 Seleccione Instrumento - Medición remota en la barra de menús y seleccione Opción de medición remota.

SpectraMagic NX - [Nuevo docun	nento1]
📑 Eichero Editar Vista seleccionada	Instrumento Datos Objeto Herramienta Ventana Ayuda
📄 🗃 🔙 🔍 🐂 🚄	Opesconecta MAJ+F5
	Parámetros de comu <u>n</u> icación
	ሸጉ Configuración del instrumento
	Calibración F2
	🧮 Medir <u>p</u> atrón F3
	🚝 Medir <u>m</u> uestra F4
	Re <u>m</u> edir
	Opciones medición
	Ajuste LUV
	Medición promedio
	Medición remota F6
	Recibir/Enviar F7
	Datos calibración
	<u>⊆</u> onfiguración portátil

Aparecerá el cuadro de diálogo Opción de medición remota.

2. Especifique las siguientes opciones para los elementos de la exhibición y los colores.

Ver elen	nentos en panta	lla del instrumento	Tomar	Guarda
omponent	e especular	5CI 💌		
Datos par	italla			
1.	L*(D65)		T	
2.	a*(D65)		T	
з.	b*(D65)		T	
4.	dL*(D65)		v	
5.	da*(D65)		v	
6.	db*(D65)		v	
7.	dE*ab(D65)		v	
8.	Evaluación		•	
Color		Texto	Fondo	
Defect	:0	•		-
Pasa				-
Falla				-
Aviso				ŀ

Cuadro de diálogo Opción de medición remota

Ver elementos en pantalla del instrumento

Cuando se marca esta casilla, se exhibirán en la pantalla del instrumento los elementos especificados a continuación.

Componente especular

Como el CM-700d/600d puede medir tanto SCI como SCE, especifique el modo de medición para exhibir el resultado. Los resultados de ambas mediciones no pueden ser exhibidos simultáneamente.

Datos pantalla

Especifique los elementos de los datos de la medición a ser exhibidos. Usted puede especificar hasta 8 elementos de la lista de elementos especificada en el procedimiento de la página 47.

Tenga en cuenta, sin embargo, que no se pueden especificar los siguientes elementos: Luminosidad, Saturación, Tonalidad, Evaluación de a*, Evaluación de b*, Pseudo color, Pseudo color (patrón), Opacidad (ISO 2471), Diferencia de Opacidad (ISO 2471), Opacidad (TAPPI T425 89%), Diferencia de Opacidad (TAPPI T425 89%), Neblina (ASTM D1003-97), y Diferencia de Neblina (ASTM D1003-97).

La tabla de la página siguiente muestra cómo son exhibidos los elementos especificados en la pantalla LCD del CM-700d/600d.

Color

Especifique los colores de los caracteres y el fondo a ser exhibidos.

Los elementos que estén relacionados con la evaluación de aprueba / no aprueba serán exhibidos con colores asignados a Pasa, Falla o Aviso. Los elementos que no están relacionados con la evaluación aprueba / no aprueba serán exhibidos con un color asignado como Defecto.

Guardar

Guarda la configuración de exhibición de los elementos en un archivo.

Tomar

Carga la configuración de exhibición de los elementos que fue guardada en uin archivo.

[Datos absolutos]	Pantalla del instrumento	[Diferencia de color]	Pantalla del instrumento
X®	Х	ΔX®	dX
Υ®	Y	ΔY®	dY
Z®	Z	ΔZ®	dZ
L*	L*	ΔL^*	dL*
a*	a*	∆a*	da*
b*	b*	Δb*	db*
C*	C*	ΔC^*	dC*
h	h	ΔH^*	dH*
L99	L99	ΔL99	dL99
a99	a99	Δa99	da99
b99	b99	Δb99	db99
C99	C99	ΔC99	dC99
h99	h99	ΔH99	dH99
x®	х	Δx®	dx
у®	у	Δy®	dy
u*®	u*	∆u*®	du*
v*®	v*	$\Delta v^* \mathbb{P}$	dv*
u'®	u'	∆u'®	du'
v'®	v'	$\Delta v' \mathbb{P})$	dv'
L (Hunter)	L	ΔL (Hunter)	dL
a (Hunter)	a	∆a (Hunter)	da
b (Hunter)	b	Δb (Hunter)	db

[Ecuación de diferencia de color]	Pantalla del instrumento			
ΔE*ab	dE*ab			
CMC(l:c)®	CMC(l:c)			
ΔL-CMC _O	dL-CMC)			
ΔC-CMC [®]	dC-CMC			
ΔH-CMC [®]	dH-CMC			
ΔE*94(CIE 1994)@<ΔE*94>	dE*94			
ΔL-ΔE*94(CIE 1994)@<ΔL-ΔE*94>	dL-dE*94			
$\Delta C-\Delta E*94$ (CIE 1994) $O<\Delta C-\Delta E*94>$	dC-dE*94			
ΔH-ΔE*94(CIE 1994)@<ΔH-ΔE*94>	dH-dE*94			
ΔE00(CIE 2000)<ΔE00>	dE00			
ΔL'-ΔE00(CIE 2000)<ΔL'-ΔE00>	dL'-dE00			
ΔC'-ΔE00(CIE 2000)<ΔC'-ΔE00>	dC'-dE00			
ΔH'-ΔE00(CIE 2000)<ΔH'-ΔE00>	dH'-dE00			
ΔEab(Hunter)	dEab			
ΔΕ99	dE99			
FMC2®	FMC2			
ΔL(FMC2)®	dL(FMC2)			
$\Delta Cr-g(FMC2)$	dCr-g			
$\Delta Cy-b(FMC2)$	dCy-b			
NBS100@	NBS100			
NBS200@	NBS200			
ΔEc(grad.)(DIN 6175-2)@	dEc(deg.)			
ΔEp(grad.)(DIN 6175-2)@	dEp(deg.)			

[Otros]	Pantalla del instrumento			
MI	MI			
Intensidad del tristimulus®	Strength			
Intensidad del tristimulus XP	Strength X			
Intensidad del tristimulus YD	Strength Y			
Intensidad del tristimulus Z®	Strength Z			
Intensidad del pseudo-tristimulus®	Pseudo St.			
Intensidad del pseudo-tristimulus X®	Pseudo StX			
Intensidad del pseudo-tristimulus Y®	Pseudo StY			
Intensidad del pseudo-tristimulus ZP	Pseudo StZ			
Long. onda dominante®	Domi.Wave			
Pureza excitativa@	Ex.Purity			
555®	555			

[Índice]	Pantalla del instrumento		
Tonalidad Munsell (JIS Z8721 1964) <tonalidad munsell=""></tonalidad>	Н		
Valor de Munsell (JIS Z8721 1964) <valor de="" munsell=""></valor>	V		
Croma de Munsell (JIS Z8721 1964) <croma de="" munsell=""></croma>	С		
WI(CIE 1982)@ <wi(cie)></wi(cie)>	WI(CIE)		
WI(ASTM E313-73)@ <wi(e313-73)></wi(e313-73)>	WI(-73)		
WI(Hunter)®	WI(Hunt.)		
WI(TAUBE)@	WI(TAUBE)		
WI(STENSBY)@	WI(ST.)		
WI(BERGER)@	WI(BERG.)		
WI(ASTM E313-98)(C)@ <wi(e313-98)(c)></wi(e313-98)(c)>			
WI(ASTM E313-98)(D50)@ <wi(e313-98)(d50)></wi(e313-98)(d50)>	WI(-96)		
WI(ASTM E313-98)(D65)@ <wi(e313-98)(d65)></wi(e313-98)(d65)>			
WI(Ganz)@	WI(Ganz)		
Tint(CIE)	Tint(CIE)		
Tint(ASTM E313-98)(C)@ <tint(e313-98)(c)></tint(e313-98)(c)>			
Tint(ASTM E313-98)(D50)@ <tint(e313-98)(d50)></tint(e313-98)(d50)>	Tint_ASTM		
Tint(ASTM E313-98)(D65)@ <tint(e313-98)(d65)></tint(e313-98)(d65)>			
Tint(Ganz)@	Tint(Ganz)		
YI(ASTM D1925)@ <yi(d1925)></yi(d1925)>	YI(D1925)		
YI(ASTM E313-73)@ <yi(e313-73)></yi(e313-73)>	YI(-73)		
YI(ASTM E313-98)(C)@ <yi(e313-98)(c)></yi(e313-98)(c)>	VI(06)		
YI(ASTM E313-98)(D65)@ <yi(e313-98)(d65)></yi(e313-98)(d65)>	1(-90)		
YI(DIN 6167)(C)®	YI(DIN)		
YI(DIN 6167)(D65)@			
WB(ASTM E313-73)@ <wb(e313-73)></wb(e313-73)>	B(E313-73)		
Brillo (TAPPI T452)@ <brillo (tappi)=""></brillo>	Bright(T)		
Brillo (ISO 2470)@ <brillo (iso)=""></brillo>	Bright(I)		
Densidad B(Estado ISO A)@ <densidad b(a)=""></densidad>	StatusA_B		
Densidad G(Estado ISO A)@ <densidad g(a)=""></densidad>	StatusA_G		
Densidad R(Estado ISO A)@ <densidad r(a)=""></densidad>	StatusA_R		
Densidad B(Estado ISO T)@ <densidad b(t)=""></densidad>	StatusT_B		
Densidad G(Estado ISO T)@ <densidad g(t)=""></densidad>	StatusT_G		
Densidad R(Estado ISO T)@ <ddensidad r(t)=""></ddensidad>	StatusT_R		
Rx(C)@			
Rx(D65)@	Rx		
Rx(A)®			
Ry(C)@			
Ry(D65)@	Ry		
Ry(A)®]		
Rz(C)®			
Rz(D65)@	Rz		
Rz(A)®]]		
Intensidad patrón (ISO 105.A06)@ <intensidad patrón=""></intensidad>	Std.Depth		

<> Significa que en este software se utilizó una versión abreviada.

Los elementos marcados con ${\rm (P)}$ son admitidos únicamente por Spectra Magic NX Edición Professional.

[Diferencia de índices]	Pantalla del instrumento	[Especial]	Pantalla del instrumento
$\Delta WI(CIE 1982) @<\Delta WI(CIE)>$	dWI(CIE)	Brillo 8 grados®	8gloss
ΔWI(ASTM E313-73)@<ΔWI(E313-73)>	dWI(-73)	Ecuac. de usuario 1@	User Eq.1
$\Delta WI(Hunter) P$	dWI(Hunt.)	Ecuac, de usuario 2P	User Eq.2
ΔWI(TAUBE)@	dWI(TAUBE)	Ecuac. de usuario 3@	User Eq.3
∆WI(STENSBY)@	dWI(ST.)	Ecuac. de usuario 4@	User Eq.4
ΔWI(BERGER)®	dWI(BERG.)	Ecuac. de usuario 5®	User Eq.5
ΔWI(ASTM E313-98)(C)@<ΔWI(E313-98)(C)>	. /	Ecuac. de usuario 6@	User Eq.6
AWI(ASTM E313-98)(D50)@ <awi(e313-98)(d50)></awi(e313-98)(d50)>	dWI(-96)	Ecuac, de usuario 7P	User Eq.7
$\Delta WI(ASTM E313-98)(D65)(0) = M(E313-98)(D65) >$	()	Ecuac, de usuario 8@	User Eq.8
AWI(Ganz)@	dWI(Ganz)		
Tint diff. (CIE)®	dTint(CIE)	-	
Tint diff $(ASTM E313-98)(C)$ (P <tint <math="" diff="">(E313-98)(C)></tint>	urini(eiii)	-	
Tint diff. (ASTM E313-98)(D50) $@<$ Tint diff. (E313-98)(D50)>	dTint ASTM		
Tint diff (ASTM E313-98)(D65) $@<$ Tint diff (E313-98)(D65)>			
Tint diff. (Ganz)@	dTint(Ganz)	-	
$\Delta YI(ASTM D1925) @<\Delta YI(D1925)>$	dYI(D1925)		
AYI(ASTM E313-73)@ <ayi(e313-73)></ayi(e313-73)>	dYI(-73)		
$\Delta VI(\Delta STM E313-98)(C) \otimes (\Delta VI(E313-98)(C)) >$	un(75)		
$\Delta YI(ASTM E313-98)(D65) \otimes (\Delta YI(E313-98)(D65)) >$	dYI(-96)		
AVI(DIN 6167(C)@		-	
AVI(DIN 6167)(D65)@	dYI(DIN)		
AWB(ASTM E313-73)@ <awb(e313-73)></awb(e313-73)>	dB(E313-73)	-	
Drille diff (TA DDI T452)@ <drille (ta="" ddi)="" diff=""></drille>	dBright(T)	-	
Prillo diff. (ISO 2470)@ <prillo (iso)="" diff.=""></prillo>	dBright(I)	-	
Diff. densided P(Estado ISO A)@ <dif. densided="" p(a)=""></dif.>	dBright(1)	-	
Dif. densided D(Estado ISO A)@ <dif. d(a)="" densided=""></dif.>	dStatusA_D	-	
Dif. densided $G(Estado ISO A) \otimes Dif. densided G(A)$	dStatusA_G	-	
Dif. densidad R(Estado ISO A)@ <dif. densidad="" r(a)=""></dif.>	dStatusA_R		
Dif. densidad B(Estado ISO I)() < Dif. densidad B(I)>	dStatusT_B	-	
Dif. densidad. $G(Estado ISO I) (0 < Dif. densidad G(I) >$	dStatus I_G	-	
DII. densidad R(Estado ISO I)@ <dii. densidad="" r(i)=""></dii.>	dStatus I_R		
	10		
ARX(D65)@	dKx		
	-		
AKY(C)(P	10		
ΔRy(D65)@	dRy		
AKy(A)(P)		-	
	10		
AK2(D65)@	dRz		
	ICULD I	-	
Dif. Int. patron (ISO 105.A06)@ <dif. int.="" patron=""></dif.>	dStd.Depth	-	
Ens. manch. (ISO 105.A04E)(C) $(\mathbb{P} \leq \text{Ens. manch. } (C) >$	Stain Test		
Ens. manch. (ISO 105.A04E)(D65) \oplus <ens. (d65)="" manch.=""></ens.>		-	
Valoracion ensayo manchado (ISO 105.A04E)(C)@ <valoracion (c)="" ensayo="" manchado=""></valoracion>	Stain TestR		
Valoración ensayo manchado (ISO 105.A04E)(D65)@ <valoración (d65)="" ensayo="" manchado=""></valoración>		-	
Esc. grises (ISO 105.A05)(C) \mathbb{Q} <esc. (c)="" grises=""></esc.>	GreyScale		
Esc. grises (ISO 105.A05)(D65)@ <esc. (d65)="" grises=""></esc.>	-	-	
Clasific. Escala Gris (ISO 105.A05)(C)@ <clasific. (c)="" escala="" gris=""></clasific.>	GreyScaleR		
Clasific. Escala Gris (ISO 105.A05)(D65)@ <clasific. (d65)="" escala="" gris=""></clasific.>	-		
Fza. col. K/S (Comparación de diferencia) (dE*)(C)@ <fza. (de*)(c)="" col.="" k="" s=""></fza.>	K/S St dE*		
Fza. col. K/S (Comparación de diferencia) (ΔE^*)(D65) \oplus <fza. (<math="" col.="" k="" s="">\Delta E^*)(D65)></fza.>	-	4	
Figure 1. K/S (Comparation de diferencia) $(\Delta L^*)(C) \bigotimes$ Figure 1. K/S $(\Delta L^*)(C) >$	K/S St dL*		
Fza. col. K/S (Comparation de diferencia) $(\Delta L^*)(D65) \otimes Fza. col. K/S (\Delta L^*)(D65) >$	-	4	
Fza. col. K/S (Comparación de diferencia) (ΔC^*)(C) \mathbb{O} <fza. (<math="" col.="" k="" s="">\Delta C^*)(C)></fza.>	K/S St dC*		
Fza. col. K/S (Comparation de diferencia) (ΔC^*)(D65)(\mathbb{Q} <fza. (<math="" col.="" k="" s="">\Delta C^*)(D65)></fza.>	-	-	
Figure 1 K/S (Comparation de diferencia) $(\Delta H^*)(C) \oslash$ Figure 1 K/S $(\Delta H^*)(C) \ge$	K/S St_dH*		
Fza. col. K/S (Comparation de diferencia) $(\Delta H^*)(D65) OP < Fza. col. K/S (\Delta H^*)(D65) >$	-	-	
Fza. col. K/S (Comparation de diferencia) $(\Delta a^*)(C) \oslash$ (C) $(\Delta a^*)(C) >$	K/S St da*		
Fza. col. K/S (Comparación de diferencia) (Δa^*)(D65)(\mathbb{P} <fza. (<math="" col.="" k="" s="">\Delta a^*)(D65)></fza.>	-	-	
Fza. col. K/S (Comparación de diferencia) (Δb^*)(C)(\mathbb{Q}) Fza. col. K/S (Δb^*)(C)>	K/S St db*		
Figure 1. K/S (Comparation de diferencia) $(\Delta b^*)(D65) \oplus \langle Fza. \text{ col. K/S } (\Delta b^*)(D65) \rangle$	-	4	
Fza. col. K/S (todas las longitudes de onda)@ <fza. (aparente)="" col.="" k="" s=""></fza.>	K/S_Ap.	-	
Fza. col. K/S (longitud de onda del usuario)@ <fza. (usuario)="" col.="" k="" s=""></fza.>	K/S_U400	4	
Fza. col. K/S (longitud de onda de máxima absorción)@ <fza. (máx.)="" col.="" k="" s=""></fza.>	K/S_MAX	4	
Long. onda de Fza. col. K/S (longitud de onda de máxima absorción)®	K/S_MAX nm	4	
NC#(C)@	NC#		
NC#(D65)@			
NC# Grade (C)®	NC# Grade	<> Significa que en este softv	vare se utilizó
NC# Grade (D65)@		una versión abreviada.	
Ns(C)@	Ns	Los elementos marcados con (D son
Ns(D65)@		admitidos únicamente nor Spe	ctraMagic NX
Ns Grade (C)@	Ns Grade	Edición Professional.	
Ns Grade (D65)@			

[Especial]	Pantalla del instrumento
Brillo 8 grados℗	8gloss
Ecuac. de usuario 1®	User Eq.1
Ecuac. de usuario 2®	User Eq.2
Ecuac. de usuario 3®	User Eq.3
Ecuac. de usuario 4®	User Eq.4
Ecuac. de usuario 5®	User Eq.5
Ecuac. de usuario 6®	User Eq.6
Ecuac. de usuario 7®	User Eq.7
Ecuac. de usuario 8@	User Eq.8

C	
n	\mathbf{c}
ō	5
i	Ľ
2	a
2	S
22	
0,	

2.10.25 Configuración del trabajo

• Esta función está disponible solo para el CM-26dG/26d/25d y el CM-25cG (versión de firmware 1.2 o posterior).

La función Trabajo permite predefinir y almacenar flujos de trabajo, incluidos texto e imágenes, en el instrumento. Posteriormente, estos flujos de trabajo pueden seleccionarse en el instrumento y usarse para trabajos de medición de forma independiente. En el instrumento, pueden almacenarse hasta 5 trabajos.

2.10.25-a Crear/Editar un Trabajo

Los trabajos pueden definirse con un instrumento conectado o sin él.

Cuando se edita un trabajo con un instrumento conectado, al presionar el botón OK, el trabajo editado se guarda en el instrumento. Cuando se edita un trabajo sin un instrumento conectado, el trabajo editado puede guardarse en un archivo para cargarlo en el instrumento cuando esté conectado.

Crear/Editar un Trabajo con un instrumento conectado

- Cuando se realiza la Configuración del trabajo, se recomienda usar la comunicación vía USB. La Configuración del trabajo puede realizarse vía Bluetooth, pero la transferencia de la configuración y las imágenes entre la computadora y el instrumento tardará más tiempo.
- Seleccione Instrumento Configuración portátil -Configuración del trabajo. Se leerá el listado de trabajos actualmente almacenados en el instrumento y se mostrará el cuadro de diálogo Listado de trabajos.
 - Los nombres del diálogo Listado de trabajos son los nombres que se muestran en la pantalla Trabajo del instrumento.

Núm	Nombre del trabajo	
1	Product 1	
2	Product 2	
3		
4		
5		

 Seleccione la fila del trabajo que se editará y haga clic en el botón Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del trabajo. Si existe una configuración del trabajo para el trabajo seleccionado, esa configuración se leerá y se mostrará desde el instrumento.

						T omar.	Gu	161
Trabajo								
Nombre	del trabajo:	Product 1						
Configu	ación de la im	nagen						
Núm	Nombre de l	la imagen		^				
1	Center							
2	Lower left							
3	Lower right							
4	Upper left							
5	Upper right			~				
Ed	fitar	Eliminar						
Configur	ación de pas							
Conligor	acion de pasi	0.5	_					
Núm	Tipo	Comentario	^					
1	Operación	Measure cent						
2	Resultado							
3	Operación	Measure lower						
4	Resultado							
5	Operación	Measure lower						
6	Resultado							
7	Operación	Measure uppe						
8	Resultado							
3	Uperación	Measure uppe						
10	Resultado		~					
Prot	eger los datos	s del patrón al escribir la						
Dec	nyunación del últim	o paso, mostrar un mens	nin.					
eme el tr	igente pregur abajo otra vez	ntando si desea volver a	iniciar					
Añ	adir	Copiar Elimin	ðf					
,Ar	riba	Abajo Edita	er -					

- **3.** En el cuadro de diálogo Configuración del trabajo, establezca la configuración deseada. Consulte las operaciones del cuadro de diálogo Configuración del trabajo en la página 215.
 - La configuración también puede cargarse desde un archivo haciendo clic en el botón Tomar, y especificando el archivo. Consulte la página 216.
- **4.** Una vez finalizada la configuración, haga clic en el botón OK. Aparecerá un mensaje de confirmación preguntándole si desea guardar los cambios.
 - Al guardar un trabajo en un CM-26dG/26d/25d con una versión de firmware anterior a la 1.2, si en el instrumento ya existen datos del patrón para los números de patrón establecidos en el trabajo, aparecerá un mensaje preguntándole si desea sobrescribir los datos del patrón existentes en el instrumento. Haga clic en el botón Sí para sobrescribir los datos del patrón existentes en el instrumento o haga clic en el botón Cancelar para cancelar escribir el trabajo en el instrumento. Para los instrumentos con la versión de firmware 1.2 o posterior, se proporciona una región de memoria separada para los datos del patrón de trabajo para que no se sobrescriban los datos que no pertenecen al patrón de trabajo.
 - Si lo desea, puede guardar la configuración en un archivo haciendo clic en el botón Guardar y especificando el nombre y la ubicación del archivo.
 - Para cerrar el cuadro de diálogo Configuración del trabajo sin guardar el trabajo en el instrumento, haga clic en el botón Cancelar, en lugar del botón OK.
- **5.** Haga clic en el botón Sí para guardar los cambios en el instrumento y cerrar el cuadro de diálogo Configuración del trabajo.
- Haga clic en el botón Cerrar del cuadro de diálogo Listado de trabajos para cerrar el cuadro de diálogo.

Crear/Editar un Trabajo sin un instrumento conectado

- Esta función no está disponible en el modo demo.
- Seleccione Instrumento Configuración portátil -Configuración del trabajo.
 Se mostrará el cuadro de diálogo Configuración del trabajo (Seleccionar instrumento).



- En el menú desplegable, seleccione el instrumento para el que se creará el trabajo y haga clic en el botón OK. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del trabajo.
 - En el cuadro de diálogo Configuración del trabajo, solo estarán habilitadas las configuraciones disponibles para el instrumento seleccionado

						Tomar Guardar
Trabaio						
Tabajo						
Nombre c	tel trabajo:					
Configura	ación de la imaç	len				
Num	Nombre de la i	magen		^		
1						
2				_		
3						
4						
5				~		
-						
Ed	itar E	limmar				
Carlina						
coniiguia	ación de pasos					
Num	Tipo	Comentario	^			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10			~			

- **3.** En el cuadro de diálogo Configuración del trabajo, establezca la configuración deseada. Consulte las operaciones del cuadro de diálogo Configuración del trabajo en la página 215.
 - La configuración también puede cargarse desde un archivo haciendo clic en el botón Tomar, y especificando el archivo.
- **4.** Una vez completadas todas las configuraciones, guarde la configuración en un archivo haciendo clic en el botón Guardar y especificando el nombre y la ubicación del archivo.
- 5. Haga clic en el botón Atras para cerrar el cuadro de diálogo Configuración del trabajo.

Eliminar un trabajo del instrumento

- Con el instrumento conectado, seleccione *Instrumento Configuración portátil Configuración del trabajo*. Se leerá el listado de trabajos actualmente almacenados en el instrumento y se mostrará el cuadro de diálogo Listado de trabajos.
 - Los nombres del diálogo Listado de trabajos son los nombres que se muestran en la pantalla Trabajo del instrumento.
- **2.** Seleccione la fila del trabajo que se eliminará y haga clic en el botón Eliminar. Aparecerá un mensaje de confirmación.
 - No se pueden seleccionar múltiples trabajos a la vez.
- 3. Haga clic en el botón Sí para completar la eliminación del trabajo del instrumento.
 - Para cancelar la eliminación del trabajo, haga clic en el botón No.
2.10.25-b Operaciones del cuadro de diálogo Configuración del trabajo

guració	n del trabajo	5									
								Tor	nar	0	àuard
rabajo											
ombre o	del trabajo:	Product 1									
Configur	ación de la im	nagen									
Núm	Nombre de l	aimagen		^							
1	Contor	ainagan									
2	Lower left			_							
3	Lower right										
4	Upper left			_							
5	Upper right			~							
-	n	F F 1									
EC	litar	Eliminar									
Configur	ación de paso	ns									
Núm	Tipo	Comentario	^								
1	Operación	Measure cent									
2	Resultado										
3	Operación	Measure lower									
4	Resultado										
5	Operación	Measure lower									
6	Resultado										
7	Operación	Measure uppe									
8	Hesultado										
9	Uperación	Measure uppe									
10	nesultado		~								
- Prote	eger los datos	del patrón al escribir la									
conf	figuración del	trabajo.									
Des	pués del últim	o paso, mostrar un mens	aje								
el tra	abajo otra vez	itando si desea volver a	niciar								
Añ	adir	Copiar Elimin	ıe								
Arr	riba	Abajo E dita	r								
Can	celar										
)K		Cance

Cargar un archivo de trabajo

Siguiendo el procedimiento que se encuentra a continuación, podrá cargar un archivo de trabajo, guardado anteriormente, con la configuración del trabajo.

- 1. Haga clic en el botón Tomar. Se mostrará el cuadro de diálogo Abrir para abrir un archivo de trabajo (extensión: *.m25cGJob para CM-25cG, *.m26job para CM-26dG/26d/25d).
- 2. Navegue hasta el archivo de trabajo que se abrirá y haga clic en el botón Abrir. Se abrirá el archivo de trabajo seleccionado y, en el cuadro de diálogo Configuración del trabajo, se mostrará la configuración del trabajo cargada desde el archivo.
 - Si el fichero fue creado utilizando un modelo diferente o un instrumento con una versión firmware más nueva que la del instrumento conectado, puede aparecer un mensaje de error y en algunos casos el fichero no se cargará.

Guardar un archivo de trabajo

La configuración y los datos del patrón establecidos para el trabajo actualmente abierto en el cuadro de diálogo Configuración del trabajo pueden guardarse en un archivo para usarse en otro momento.

- Haga clic en el botón Guardar. Se mostrará el cuadro de diálogo Guardar como para guardar un archivo de trabajo (extensión: *.m25cGJob para CM-25cG, *.m26job para CM-26dG/26d/25d).
- 2. Navegue hasta la ubicación donde debería estar guardado el archivo de trabajo, ingrese el nombre de archivo de trabajo deseado y haga clic en el botón Guardar. La configuración y los datos del patrón establecidos para el trabajo abierto actualmente en el cuadro de diálogo Configuración del trabajo se guardarán en el archivo especificado.

Configuración del Nombre del trabajo

Haga clic en el cuadro de texto Nombre del trabajo e ingrese el nombre deseado para el trabajo. Este nombre se mostrará en la pantalla Trabajo del instrumento.

• Pueden utilizarse hasta 20 caracteres alfanuméricos para el nombre.

Configuración de la imagen

La sección Configuración de la imagen se usa para administrar las imágenes que pueden seleccionarse cuando se especifica la configuración para un Paso de la operación.

Num	Nombre de la imagen	^	
1	Center		
2	Upper left		
3	Upper right		
4	Lower left		
5	Lower right	~	

• Pueden especificarse hasta 10 imágenes, y la misma imagen puede usarse para múltiples pasos.

Especificar las imágenes que estarán disponibles para usar en los Pasos de la operación

- 1. En la sección Configuración de la imagen, seleccione la fila deseada de la tabla.
 - Si ya se ha establecido una imagen para esa fila, se mostrará una vista previa de la imagen.
- **2.** Haga clic en el botón Editar de la sección Configuración de la imagen. Se mostrará el cuadro de diálogo Configuración del trabajo (Configuración de la imagen).
 - Si ya se ha establecido una imagen para la fila seleccionada en el paso 1, en el cuadro de diálogo Configuración del trabajo (Configuración de la imagen), se mostrará la información y la vista previa de esa imagen.
- **3.** Haga clic en el botón Examinar. Se mostrará el cuadro de diálogo Abrir para seleccionar las imágenes.
- **4.** Navegue hasta el deseado bmp, jpg o png y haga clic en Abrir para seleccionar la imagen y cerrar el cuadro de diálogo.

Configuracion del trabajo	(Configuracion de la imagen)	×
Configuración de la image	m	
N.º de imagen:	1	
Nombre de la imagen:	Center	
Ruta del archivo:	C:\ProgramData\KONICAMINOLTA\CM-S100w\JobSe Examinar	
⊠ Ma	antener la relación de aspecto	
	0K Cancelar	

- La imagen cambiará de tamaño automáticamente.
 Si Mantener relación de aspecto está marcada, la imagen cambiará de tamaño y se centrará mientras se mantiene la relación entre la altura y el ancho de la imagen original.
 Si Mantener relación de aspecto no está marcado, la imagen se ampliará a 240 (ancho) x 128 (alto).
- 5. Ingrese el Nombre de la imagen deseado.
- **6.** Haga clic en el botón OK. La configuración establecida o modificada de la imagen se mostrará en la tabla Configuración de la imagen.

Eliminar una imagen desde la tabla Configuración de la imagen

- **1.** En la sección Configuración de la imagen, seleccione la fila deseada de la tabla donde se encuentra la imagen que se eliminará.
 - A la derecha de la tabla, se mostrará una vista previa de la imagen.
 - No se pueden seleccionar múltiples imágenes a la vez.
- **2.** Haga clic en el botón Eliminar de la sección Configuración de la imagen. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- **3.** Haga clic en el botón Sí para completar la eliminación de la imagen seleccionada de la tabla Configuración de la imagen.
 - Para cancelar la eliminación de la imagen, haga clic en el botón No.

Configuración de pasos

La sección Configuración de pasos se usa para administrar los pasos de un Trabajo.

Núm	Tipo	Comentario	^
1	Operación	Measure cent	
2	Resultado		
3	Operación	Measure lower	
4	Resultado		
5	Operación	Measure lower	
6	Resultado		
7	Operación	Measure uppe	
8	Resultado		
9	Operación	Measure uppe	
10	Resultado		
11			
Prot con Des	eger los datos o figuración del tra pués del último orgente pregunta abaio otra vez	del patrón al escribir la abajo. paso, mostrar un mens ando si desea volver a	aje inic
el tr	abalo ona rot.		
el tr Añ	iadir	Copiar Elimin	ar

• Son dos los tipos de pasos disponibles:

 Operación:
 Para realizar una medición.

 Resultado:
 Para mostrar los resultados de las últimas mediciones realizadas en un Paso de la operación.

- Se pueden establecer hasta un máximo de 20 pasos para un trabajo.
- El primer paso de un trabajo debe ser un Paso de la operación.
- Cuando se selecciona un paso en la tabla Configuración de pasos, las secciones Ver configuración y la Información de datos mostrarán la configuración del paso seleccionado.

Agregar un paso

- **1.** Haga clic en el botón Añadir. Aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará si el paso debe ser un Paso de la operación o un Paso del resultado.
- 2. Seleccione el tipo de paso deseado y haga clic en el botón OK. El paso se agregará en la tabla Configuración de pasos después del último paso actual, y las secciones Ver configuración e Información de datos mostrarán las configuraciones disponibles para el tipo de paso seleccionado. El botón Editar cambiará a botón Hecho.
 - Consulte las páginas siguientes para conocer las configuraciones disponibles para cada sección.
- **3.** Una vez finalizadas todas las configuraciones, haga clic en el botón Hecho.
 - Para cancelar la adición de un paso, haga clic en el botón Cancelar en vez del botón Hecho en la sección Configuración de pasos. El paso no se agregará.

Editar un paso existente

- 1. En la tabla Configuración de pasos, seleccione el paso que se editará. La configuración actual para el paso seleccionado se mostrará en las secciones Ver configuración e Información de datos como solo lectura, y se activará el botón Editar.
- **2.** Haga clic en el botón Editar. La configuración en las secciones Ver configuración e Información de datos podrá editarse y el botón Editar cambiará a botón Hecho.
 - Durante la edición de un paso, no podrá cambiarse el tipo de paso entre Operación y Resultado.
 - Consulte las páginas siguientes para conocer las configuraciones disponibles para cada sección.
- 3. Una vez finalizadas todas las configuraciones, haga clic en el botón Hecho.
 - Para cancelar la edición de un paso, haga clic en el botón Cancelar en vez del botón Hecho en la sección Configuración de pasos. No se guardará ningún cambio.

Copiar un paso

- 1. En la tabla Configuración de pasos, seleccione el paso que se copiará. La configuración actual para el paso seleccionado se mostrará en las secciones Ver configuración e Información de datos como solo lectura.
 - No se pueden seleccionar múltiples pasos a la vez.
- **2.** Haga clic en el botón Copiar. El paso seleccionado se copiará y se agregará en la tabla Configuración de pasos después del último paso actual, y las secciones Ver configuración e Información de datos podrán editarse.
 - Consulte las páginas siguientes para conocer las configuraciones disponibles para cada sección.
- 3. Una vez finalizadas todas las configuraciones, haga clic en el botón Hecho.
 - Para cancelar cualquier cambio realizado después de copiar el paso, haga clic en el botón Cancelar en vez del botón Hecho en la sección Configuración de pasos. No se guardará ningún cambio.

Reorganizar el orden de los pasos

- 1. En la tabla Configuración de pasos, seleccione el paso que se moverá hacia arriba o hacia abajo.
 - No se pueden seleccionar múltiples pasos a la vez.
- **2.** Haga clic en el botón Arriba o en el botón Abajo para mover el paso según lo desee. El paso se desplazará una fila cada vez que haga clic en el botón.
 - El botón Arriba se desactivará cuando el paso seleccionado sea el primer paso, y el botón Abajo se desactivará cuando el paso seleccionado sea el último paso.

Eliminar un paso

- 1. En la tabla Configuración de pasos, seleccione el paso que se eliminará.
 - No se pueden seleccionar múltiples pasos a la vez.
- **2.** Haga clic en el botón Eliminar de la sección Configuración de pasos. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- **3.** Haga clic en el botón Sí para completar la eliminación del paso seleccionado de la tabla Configuración de pasos.
 - Para cancelar la eliminación del paso, haga clic en el botón No.

Protección de los patrones establecidos para el trabajo

• Solo se muestra cuando el instrumento conectado es un CM-26dG/26d/25d con una versión de firmware anterior a la 1.2.

Los patrones establecidos para el trabajo se usan para calcular la diferencia de color. Si se elimina un patrón establecido, los valores de la diferencia de color basados en ese patrón se mostrarán como "---" en los resultados de la medición.

- Para evitar que los patrones usados en el trabajo sean eliminados accidentalmente, marque la casilla de verificación que se encuentra junto a "Proteger los datos del patrón al escribir la configuración del trabajo." haciendo clic en la casilla, si está vacía. Los patrones estarán protegidos cuando el trabajo se escriba en el instrumento.
 - Si esta casilla de verificación no está marcada, la protección del patrón dependerá de la configuración de la función de protección de datos del instrumento.

Activar un usuario para seleccionar si se debe repetir, o no, el trabajo al finalizar el trabajo

- 1. Para activar un usuario para repetir un trabajo, marque la casilla de verificación que se encuentra junto a "Después del último paso, mostrar un mensaje emergente preguntando si desea volver a iniciar el trabajo otra vez.", debajo de la tabla Configuración de pasos, haciendo clic en la casilla de verificación si no está marcada.
 - Si hace clic en la casilla de verificación marcada, se eliminará la marca y no aparecerá el mensaje emergente después del último paso al ejecutar el trabajo.

Configuración de pasos de la operación: Configuración de la visualización

Exhibición de los botones:	🗌 Anterior 🛛 Siguiente	
Comentario:	Measure the center of the top surface.	^
		\checkmark
Imagen:	1:Center	~

Exhibición de los botones:

Los botones Anterior (<<) y Siguiente (>>) que se encuentran en la pantalla del instrumento se usan para pasar al siguiente paso de la operación cuando se está ejecutando un trabajo. Para mostrar los botones Anterior (<<) y/o Siguiente (>>) en la pantalla del instrumento cuando se muestra este paso durante la ejecución de un trabajo, marque la casilla de verificación correspondiente haciendo clic en la casilla de verificación si está vacía.

• Al hacer clic en una casilla de verificación marcada, se elimina la marca.

Comentario:

Ingrese el comentario que se mostrará en la pantalla del instrumento para este paso.

• Puede ingresar hasta 100 caracteres alfanuméricos.

Imagen:

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar la imagen que se mostrará en la pantalla del instrumento para este paso.

• En el menú desplegable, solo se mostrarán imágenes que se hayan configurado anteriormente en la sección Configuración de la imagen.

Configuración de pasos de la operación: Información de los datos

Modo de medición:	Solo color V	Área de medición:	MAV(8mm)		
Nombre de la muestra:	Top - Center				
Muestra					
Componente especular	SCI+SCE	Configuración de UV:	Configuración de UV: 100% incl.		
Modo de medición:	Solo color	Área de medición: MAV(8mm)			
Nombre datos:	Center				
Patrón No.(Para paso):	1	Seleccionar lista	Absoluto		
Patrón Patrón No. (Para paso):	1	Seleccionar lista	Absoluto		

Sección Patrón:

Muestra información relacionada con el patrón establecido para este paso.

Patrón No. (cuando el instrumento conectado es un CM-26dG/26d/25d con una versión de firmware anterior a la 1.2): El número de patrón para el patrón almacenado en el instrumento.
Patrón No. (para el Paso) (Para instrumentos con versión de firmware 1.2 o posterior, o cuando se crea/edita un Trabajo sin instrumento conectado): El número de paso en el que se utilizará el patrón.

Botón **Seleccionar lista...**: Abre el cuadro de diálogo Configuración del trabajo (Listado de patrones) para seleccionar el patrón que se utilizará para este paso al calcular los valores de diferencia colorimétrica. Consulte la página 223.

Absoluto: Activa las mediciones de valores absolutos. Cuando se marca, el botón Seleccionar lista... se desactiva y no se muestran las condiciones de medición del patrón. Las condiciones de medición utilizadas para las mediciones serán las condiciones de medición establecidas en la sección Muestra.

• Las condiciones de medición (Modo de medición, Área de medición, Componente especular y Configuración de UV) que se muestran son las establecidas para el patrón seleccionado.

Sección Muestra:

Muestra información sobre las medidas de muestra para este paso.

Nombre de la muestra:

Ingrese el nombre que se adjuntará a la medición realizada durante este paso.

• Puede ingresar hasta 30 caracteres alfanuméricos.

Modo de medición:

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar el modo de medición que se usará para este paso.

Elementos disponibles:	Color y Brillo (solo CM-26dG, CM-25cG)
-	Solo color
	Solo Brillo (solo CM-26dG, CM-25cG)

Área de medición:

Elementos disponibles:

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar el área de medición que se usará para este paso.

Elementos disponibles:	MAV(8mm)
-	SAV(3mm) (solo CM-26dG, CM-26d, CM-25cG)

Componente especular: (no se muestra para CM-25cG)

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar la configuración de componente especular que se usará para este paso.

^	
SCI	
SCE	
SCI+SCE	

• Si se selecciona "100% incl. + Corte 400 nm" para la Configuración de UV, no se puede seleccionar "SCI+SCE".

Configuración UV: (no se muestra para CM-25d o CM-25cG)

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar la configuración UV que se usará para este paso.

e	1 1
Elementos disponibles:	100% incl.
-	Corte 400 nm
	Ajuste UV
	100% incl + Corte 400 nm

• Si se selecciona "SCI+SCE" para el Componente especular, no se puede seleccionar "100% incl. + Corte 400 nm".

Veces de promedio automático:

Establezca el número de mediciones que se realizarán y promediarán automáticamente al presionar el botón medición.

Margen configurable: <u>1 a 10</u>

• Las Veces de promedio automático y las Veces de promedio manual pueden combinarse.

Veces de promedio manual:

Establezca el número de mediciones que se realizarán y promediarán para este paso. Margen configurable: 1 a 30

• Las Veces de promedio automático y las Veces de promedio manual pueden combinarse..

Diálogo Configuración del trabajo (Listado de patrones)

El cuadro de diálogo Configuración del trabajo (Listado de patrones) se abre haciendo clic en el botón Seleccionar lista...

Inst	rumen	to		\sim		√er							
		Tipo datos	Ľ	a*	b.	GU	Fecha	Hora	Modo de medición	Grupo raspos	Área de medición	UV	
_	0		60.85	48.18	47.34					SCI			
7		Espectral	61.02	48.26	47.37	-	10/06/2021	13:43	Solo color	SCE	MAV(8mm)	100% incl	
	0		66.10	-27.13	48.41	-	10/06/2021	13:43	Solo color	SCI		100% incl	
8		Espectral	66.27	-27.11	48.39	-				SCE	MAV(8mm)		
	0		73.49	-40.95	2.75	-	10/06/2021	2021 13:43	13:43 Solo color	SCI	MAV(8mm)	4000	
9		Espectral	73.57	-41.14	2.85	-				SCE		100% Inci	
10		Frankal	95.72	0.72	0.29		10/06/2021	1 13:53	Opacidad	White	MAV(8mm)	1401/(0)	1001/ 11
10		Espectral	85.48	0.21	-1.46	•				Black		100% 110	
11	0	Espectral	45.07	34.98	-10.16	1.#R	10/06/2021	13:55	Color y Brillo	SCI	MAV(8mm)	100% incl	
12	0	Encotrol	79.05	-45.06	9.20	-		1 17:00	10 Solo color	SCI	MAV(8mm)	100% incl	
12		Lapectiai	77.47	-44.48	9.53	-	10/00/2021			SCE		100 % 110	
1001	0	Encertral	79.05	-45.05	9.19	-	10/06/2021	2021 13:57	12:57 Sala color	SCI	MA\//0mm)	100% incl	
1001		Lapecia	77.47	-44.47	9.53	-	10/00/2021		, Sold Color	SCE	MAV(onin)		
1005	0	Encertral	81.85	10.81	89.22	-	10/06/2021	12.42	Solo color	SCI	MAV(8mm)	100% incl	
1005		Lopectia	82.04	10.87	89.21	-	10/00/2021	13.42	3010 00101	SCE		100% 1101	
1000	0	Fenetral	72.35	-29.10	57.05	-	10/06/2021	13.57	Sala calar	SCI	MA\/(9mm)	100% incl	
1000		Lapocardi	70.97	-28.57	56.28	-	10/00/2021	13:57	3010 00101	SCE	PULY (0mm)	100%1104	
1021	0	Espectral	88.50	10.93	98.91	-	10/06/2021	13:55	Solo color	SCI	MAV(8mm)	100% incl	
1021		Lapoordi	86.83	10.84	97.40		10/00/2021	13:35	Solo color	SCE	Mary (onliny	100% incl.	

- Si el instrumento conectado es un CM-26dG/26d/25d con una versión de firmware anterior a la 1.2, los patrones almacenados actualmente en el instrumento se leerán y se mostrarán en la lista.
- Si el instrumento conectado tiene la versión de firmware 1.2 o posterior, se activará el cuadro desplegable Fuente para obtener el listado de patrones. Seleccione la fuente deseada y haga clic en Ver para leer los patrones y mostrarlos en la lista.

<u>Documento NX activo</u>: Los patrones se leerán del documento NX actualmente activo. <u>Instrumento</u>: Los patrones se leerán desde el instrumento.

Haga clic en el círculo que se encuentra junto al patrón deseado, de modo que cambie a un círculo relleno, y luego haga clic en el botón OK.

- Los patrones de opacidad no pueden configurarse.
- Las condiciones de medición (Modo de medición, Área de medición, Componente especular y Configuración de UV) establecidas para el patrón seleccionado se configurarán de manera automática para el paso de la operación.

Si el instrumento conectado es un CM-26dG/26d/25d con una versión de firmware anterior a la 1.2:

- Si en el instrumento no existen datos para el número de patrón seleccionado, los valores de diferencia de resultados de la medición se mostrarán como "---" en la pantalla del instrumento.
- No se puede seleccionar Documento NX activo como fuente.

Si el instrumento conectado tiene la versión de firmware 1.2 o posterior:

- Cuando se selecciona Instrumento, el listado de patrones leídos desde el instrumento incluirá los patrones en memoria disponibles para el uso normal independiente, así como los patrones de trabajo.
- En los instrumentos con la versión de firmware 1.2 o posterior, la memoria de patrones está dispuesta de la siguiente manera:

Patrones para uso normal autónomo: 1 a 1000

Patrones de trabajo: 20 espacios de patrones (un espacio para cada paso de trabajo) por trabajo. CM-26dG/26d/25d :

Trabajo 1: 1001 (patrón del Paso 1) a 1020 (patrón del Paso 20), Trabajo 2: 1021 (patrón del Paso 1) a 1040 (patrón del Paso 20), etc.

CM-25cG :

Trabajo 1: 2501 (patrón del Paso 1) a 2520 (patrón del Paso 20),

- Trabajo 2: 2521 (patrón del Paso 1) a 2540 (patrón del Paso 20),
- etc.
- No se almacenará ningún patrón para un paso, y el espacio de memoria para ese paso no se mostrará en el listado de patrones en los siguientes casos:
 - Si el paso es un paso del Resultado.

- Si se marca "Absoluto" para las mediciones de valor absoluto.

Por ejemplo, el uso de memoria para el trabajo 2 con los siguientes 6 pasos en un CM-26dG sería el siguiente:

Paso	Tipo de paso	Memoria de patrón
Paso 1	Paso de la Operación	1021: Datos del patrón para el paso 1
Paso 2	Paso del Resultado	No se utiliza, no se muestra
Paso 3	Paso de la Operación con	No se utiliza, no se muestra
	"Absoluto" marcado	
Paso 4	Paso del Resultado	No se utiliza, no se muestra
Paso 5	Paso de la Operación	1025: Datos del patrón para el paso 5
Paso 6	Paso del Resultado	No se utiliza, no se muestra

Configuración de pasos del resultado: Configuración de la visualización

- Configuración de la visualizac	ión	
Exhibición de los botones:	🗌 Anterior 🗹 Siguiente	
Observador/Iluminante1:	10 grados/D65	~
Observador/Iluminante2:	(Ningún)	~
Componente especular:	SCI	~

Exhibición de los botones:

Los botones Anterior (<<) y Siguiente (>>) que se encuentran en la pantalla del instrumento se usan para pasar al siguiente paso de la operación cuando se está ejecutando un trabajo. Para mostrar los botones Anterior (<<) y/o Siguiente (>>) en la pantalla del instrumento cuando se muestra este paso durante la ejecución de un trabajo, marque la casilla de verificación correspondiente haciendo clic en la casilla de verificación si está vacía.

• Al hacer clic en una casilla de verificación marcada, se elimina la marca.

Observador/Iluminante1, Observador/Iluminante2:

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar la combinación de observador/iluminante que se usará para este paso.

Elementos dis-	2 grados/A	2 grados/F10	10 grados/F2
ponibles:			
	2 grados/C	2 grados/F11	10 grados/F6
	2 grados/D50	2 grados/F12	10 grados/F7
	2 grados/D65	2 grados/Usuario	10 grados/F8
	2 grados/ID50	10 grados/A	10 grados/F10
	2 grados/ID65	10 grados/C	10 grados/F11
	2 grados/F2	10 grados/D50	10 grados/F12
	2 grados/F6	10 grados/D65	10 grados/Usuario
	2 grados/F7	10 grados/ID50	(Ningún)
	2 grados/F8	10 grados/ID65	

• "(Ningún)" solo se muestra y puede seleccionarse para Observador/Iluminante2.

Componente especular: (no se muestra para CM-25cG)

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar la configuración de componente especular que se usará para este paso.

Elementos disponibles:

SCI
SCE
SCI+SCE

 Los resultados de las mediciones pueden calcularse y mostrarse en la pantalla del instrumento solo para la configuración del Componente especular, incluida en el Paso de la operación para los resultados que se muestran. Por ejemplo, si la configuración del Componente especular del Paso de la operación se estableció en "SCI", incluso si la configuración del Componente especular del Paso del resultado se estableció en "SCE" o "SCI+SCE", los resultados SCE se mostrarán como "---" en la pantalla del instrumento.

Elemento global		
1:	L×	~
2:	a*	~
3:	b*	~
4:	dL*	~
5:	da*	~
6:	db*	~
7:	dE*ab	~

Configuración de pasos del resultado: Elemento global

1: a 7:

Haga clic en el elemento seleccionado actualmente en el menú desplegable para abrir el listado y seleccionar el elemento que se mostrará en la pantalla del instrumento para este paso. La pantalla del instrumento, mostrará, para este paso, los elementos seleccionados para 1: a 7: en una sola pantalla.

Elementos disponibles:

(Ningún)	dY	YI(ASTM D1925)
L*	dZ	dYI(ASTM D1925)
a*	х	Brillo (ISO 2470)
b*	у	Brillo dif. (ISO 2470)
dL*	dx	dE99o
da*	dy	Escala gris ^{*1}
db*	Н	Brillo 8 grados*3
C*	V	WI (Ganz) ^{*4}
h	С	dWI (Ganz)*4
dC*	dE*ab	Tint (Ganz) ^{*4}
dH*	CMC(1:c)	Tint dif. (Ganz)*4
L(Hunter)	dE*94(CIE 1994)	UE1
a(Hunter)	dE00 (CIE 2000)	UC1
b(Hunter)	dEab(Hunter)	UE2
dL(Hunter)	MI(DIN)	UC2
da(Hunter)	GU ^{*2}	UE3
db(Hunter)	dGU ^{*2}	UC3
Х	WI(ASTM E313-73)	K/S Strength(dE*)*5
Y	dWI(ASTM E313-73)	Fza. col. K/S (max abs)*5
Ζ	WI(CIE 1982)	Fza. col. K/S(global ap.)*5
Fza. col.*1	dWI(CIE 1982)	Staining ISO105-A04*5
Fza. col. X ^{*1}	Tint (CIE)	FMC2*5
Fza. col. Y ^{*1}	Tint dif.(CIE)	dL(FMC2)*5
Fza. col. Z ^{*1}	YI(ASTM E313-73)	dCr-g(FMC2)*5
dX	dYI(ASTM E313-73)	dCr-b(FMC2)*5

- Cuando está seleccionado "(Ningún)", la etiqueta del elemento se mostrará como "---" en la pantalla del instrumento, y los valores estarán en blanco.
- *1 Solo CM-26dG/26d/CM-25d
- *2 Solo CM-26dG, CM-25cG (versión firmware 1.2 o posterior)
- *3 Solo CM-26d/25d
- *4 Solo CM-26dG/26d con versión firmware 1.10 o posterior. Si la calibración de UV de Ganz&Griesser 4 o Ganz&Griesser 5 no se ha realizado para el instrumento, valores para WI(Ganz), dWI(Ganz), Tint(Ganz), y Tint dif.(Ganz) se mostrarán como "---".
- *5 Solo CM-26dG/26d/CM-25d con versión firmware 1.2 o posterior

CAPÍTULO 3 **PROPIEDADES DE LOS OBJETOS GRÁFICOS**

-	3.1	Gráfi	co espectral	Es227
		3.1.1	Generalidades	Es227
		3.1.2	Características	Es227
		3.1.3	Configuración de las propiedades	Eszza Es228
	3.2	Gráfi	co absoluto (L*a*b, Hunter Lab)	Es236
		3.2.1	Generalidades	Es236
		3.2.2	Haga clic derecho sobre Menú	ES230 Fs237
H		3.2.4	Configuración de las propiedades	Es237
	3.3	Gráfi	co de diferencia de color (∆L*∆a*∆b*, ∆L ∆a ∆b)	Es244
		3.3.1	Generalidades	Es244
		3.3.2	Laracteristicas	ES244
H,		3.3.4	Configuración de las propiedades	Es245
	3.4	Diagr	ama de cromaticidad de xy @	Es252
>		3.4.1	General	Es252
		3.4.2	Características Monú dol botón dorocho dol ratón	Es252
		3.4.3	Propiedades	Es253
	3.5	Gráfi		Es260
45		3.5.1	Generalidades	Es260
		3.5.2	Características	Es260
		3.5.4	Configuración de las propiedades	Es261
	3.6	Gráfi	co de dos ejes	Es269
1		3.6.1	Generalidades	Es269
e		3.6.2	Características	Es269
		3.6.4	Configuración de los elementos	ES270 Fs271
		3.6.5	Configuración de las propiedades	Es271
	3.7	Objet	o de Lista datos	Es276
		3.7.1	Generalidades	Es276
	20	3.7.2	Configuración de propiedades	ES2/0
	3.0		Coperalidades	ESZ//
attat		3.8.2	Características	Es277
		3.8.3	Haga clic derecho sobre Menú	Es278
		3.8.4	Configuración de los elementos	Es279
	20	3.8.9	configuración de las propiedades	ESZ/9
- 180	3.9		Coperalidades	ESZŐ/
		3.9.1	Características	Es287
		3.9.3	Haga clic derecho sobre Menú	Es287
		3.9.4	Configuración de los elementos	Es288
		3.9.5	Configuración de las propiedades	Es289

Es227

	3.10 Objet	o de rótulo numérico	Es290
a*=	3.10.1	Generalidades	Es290
i	3.10.2	Características	Es290
	3.10.3	Haga clic derecho sobre Menu	Es290
	3.10.4	Configuración de los elementos	ESZ91
	5.10.5		E5292
	3.11 Objet	to de rótulo de cadena	Es294
A-Z	3.11.1	Configuración de las propiedades	Es294
	3.12 Objet	to de pseudocolor	Es295
	3.12.1	Haga clic derecho sobre Menú	Es295
	3.12.2	Configuración de los elementos	Es296
	3.12.3	Configuración de la Propiedad	Es297
1	3.13 Objet	to Gráfico de líneas	Es298
N	3.13.1	Generalidades	Es298
£	3.13.2	Características	Es298
	3.13.3	Haga clic derecho sobre Menú	Es298
	3.13.4	Configuración de los elementos	Es299
	3.13.5	Configuración de las propiedades	ES299
5	3.14 Objet	to Estadística	Es306
n i	3.14.1	Haga clic derecho sobre Menú	Es306
(3.14.2	Configuración de los elementos	Es307
	3.14.3	Configuración de las propiedades	Es308
1	3.15 Objet	to de línea	Es309
	3.15.1	Configuración de las propiedades	Es309
	3.16 Objet	o rectángulo	Es310
\bigcirc	3.16.1	Configuración de las propiedades	Es310
	3.17 Opera	ación de la ventana del lienzo en modo edición	Es311
	3.17.1	Haga clic derecho sobre Menú	Es311
	3.17.2	Configuración del iluminante	Es312
	3.17.3	Contiguración de grupos	Es313



Objeto de gráfico de tendencia/ histograma



3.1 Gráfico espectral 🗾

3.1.1 Generalidades

El objeto de gráfico espectral se utiliza para ver datos de reflectancia espectral. El eje horizontal del gráfico representa la longitud de onda (nm) y el eje vertical representa la reflectancia espectral (%).



3.1.2 Características

- Traza un gráfico lineal de la reflectancia espectral.
- Indica las diferencias en la reflectancia (delta de reflectancia) de cada longitud de onda.
- Exhibe una barra de color de longitudes de onda.
- Los gráficos puedsn ser copiados.
- Los colores de los fondos, ejes y rótulos son seleccionables.

3.1.3 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles. En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú disponibles para el objeto de gráfico espectral.



Haga clic derecho sobre el menú del objeto de gráfico espectral

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Ver diferencias	Muestra las diferencias entre los datos de patrón y los datos de muestra para cada longitud de onda.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser trazados.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo Propiedad para el gráfico.

Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.1.4 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico. Se dispone de las siguientes seis fichas para configurar las propiedades del objeto gráfico espectral.

- 1) Ver
- 2) Longitud onda
- 3) Datos
- 4) Delta
- 5) Título
- 6) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Ver

Propiedades de Gráfica espectral					X
Ver Longitud onda Datos Delta	Título Miscelái	nea			
I Mostrar rejilla I Mostrar deltas	⊂ Patrón Color :	· ·	Marca : Tam :	-	•
Ver color longitud onda	J• Doide		rum	3	
Mostrar todos datos	Muestra				
🔲 Ver número dato	Color :		Marca :	_	•
Fuente	I Borde □ Círculo		Tam. :	3 🔺	
Color :	No selecc. —				
Formato datos	Color :	* *			
Reflectancia(%)					
		Асер	tar C	ancelar	Apli <u>c</u> ar

Mostrar rejilla

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Mostrar deltas

Seleccione si mostrar u ocultar la diferencia de reflectancia entre los datos patrón y los datos de muestra.

Nota: Cuando se seleccionan dos o más elementos de los datos de muestra, los resultados se superponen en el gráfico.

Ver color longitud onda

Seleccione si mostrar la barra de color de la longitud de onda debajo del eje de la longitud de onda.

Mostrar todos datos

Seleccione si exhibir u ocultar todos los datos que no sean los datos seleccionados.

Ver número dato

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.FuenteEspecifique la fuente del número.ColorEspecifique el color del número.

Formato datos

Seleccione el formato de datos a ser mostrado. Elemento seleccionable: Reflectancia (%), K/S, absorbancia, Transparent (%)

Patrón - Color

Especifique el color de exhibición de los datos patrón.

Patrón - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Patrón - Marca

Especifique -●-, -■-, X o — como tipo de línea para indicar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamaño de los puntos de la representación gráfica de los datos del patrón (o la anchura de línea cuando se seleccione - como tipo de línea).

Muestra - Selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Selecc. - Círculo

Dibuje un círculo en torno a los puntos gráficos de los datos seleccionados.

Muestra - No selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique -●-, -■-, X o — como tipo de línea para indicar los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamaño de los puntos de la representación gráfica de los datos de la muestra (o la anchura de línea cuando se seleccione — como tipo de línea).

2) Ficha Longitud onda

Propiedades de Gráfica espectral		×
Propiedades de Gráfica espectral Ver Longitud onda Datos Delta Tri Escala Auto Mínimo BED Máximo 740 ✓ Unidad mayor 100	itulo Miscelánea Título Título Ver título Texto: Long. onda (nm.) [<1>] Fuente	X
✓ Unidad menor 50 Número decimales: 2 ± Color: ✓	Color:	
	Aceptar Cancelar Apl	car

Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de la longitud de onda (eje horizontal). Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala para el eje de la longitud de onda.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de la longitud de onda.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el texto del título del eje de longitud de onda.

Título - Texto

Especifique el texto de etiqueta que aparecerá en el eje de longitud de onda.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de la longitud de onda. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique un color de rótulo para el eje de la longitud de onda.

3) Ficha de Datos

Propiedades de Gráfica espectral		X
Ver Longitud onda Datos Delta Título	Miscelánea	
Val Eorgiadonia exist pera Indio Escala Auto ✓ Mínimo ✓ Máximo 100 ✓ Unidad mayor 20 ✓ Unidad menor 10 Número decimales: 2 Color: ✓	T ítulo ▼ Ver título Texto: Reflectancia(%) Fuente Color: ▼	
<u> </u>	Aceptar Cancelar Aplica	r
		· · ·

Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de los datos (eje horizontal a la izquierda). Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala del eje de los datos.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de los datos.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el texto del título del eje de datos.

Título - Texto

Especifique el texto de etiqueta que aparecerá en el eje de datos.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de los datos. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo del eje de los datos.

4) Ficha Delta

Propiedades de Gráfica espectral		×
Propiedades de Gráfica espectral Ver Longitud onda Datos Delta T Escala Auto Image: Minimo Image: Minimo Image: Minimo Image: Minimo Image: Minimo Image: Minimo	Itulo Miscelánea	×
Vúmero decimales: 2 = Color:		
	Aceptar Cancelar Aplicar	

Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de la delta (eje vertical a la derecha). Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala para el eje de la delta de reflectancia.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de la delta de reflectancia.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el texto del título del eje de reflectancia delta.

Título - Texto

Especifique el texto de etiqueta que aparecerá en el eje de datos delta.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de la delta de reflectancia. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo para el eje de la delta de reflectancia.

5) Ficha Título

Propiedades de Gráfica espectral	X
Ver Longitud onda Datos Delta Título Miscelánea	
Mostrar título	
Titulo	
Fuente	
Color:	
	Aceptar Cancelar Aplicar

Mostrar título

Seleccione si exhibir u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

6) Ficha Miscelánea

Propiedades de Gráfica espectral	×
Ver Longitud onda Datos Delta Título Miscelánea	
Colores	1
Fondo: 🔽 Transparente	
Área gráf.: 🗖 Transparente 📃 💌	
Borde área gráf.:	
Rejilla:	
	Aceptar Cancelar Apligar

Colores - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Colores - Área gráf

Especifique el color a ser utilizado para el interior del gráfico. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Colores - Borde área gráf

Especifique el color del borde del gráfico.

Colores - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.

3.2 Gráfico absoluto (L*a*b, Hunter Lab)

3.2.1 Generalidades

El objeto de gráfico absoluto se utiliza para ver el valor absoluto en los sistemas de color $L^*a^*b^*$ o Hunter Lab. Se trazan los valores L^* o L en el costado izquierdo del objeto, y los valores a^*-b^* o a-b en el costado derecho.

Según sea el tipo de dibujo seleccionado, se trazará el valor de a*-b* o a-b, el valor de a*-L* o a-L o el valor de b*-L* o b-L.

Si la tolerancia se configura utilizando el software SpectraMagic NX, los puntos del trazado de datos de la medición son exhibidos en el color de fondo de la evaluación total de la tolerancia.



Barra de claridad

3.2.2 Características

- Traza un gráfico absoluto en los sistemas de color L*a*b* o Hunter Lab.
- Muestra la barra de claridad.
- Muestra el pseudocolor del espacio de color a*-b* (para el sistema de color L*a*b* únicamente).
- Los gráficos pueden ser copiados.
- · Los colores de los fondos, ejes y rótulos son seleccionables.

3.2.3 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles. En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de gráfico absoluto.



Haga clic derecho sobre el menú del objeto de gráfico absoluto

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Iluminante	Muestra un cuadro de diálogo para especificar el iluminante.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser
	trazados.
Tipo dibujo	Muestra un cuadro de diálogo donde se puede especificar un espacio a ser dibujado. Seleccione uno de "L*, a*-b*" (o "L, a-b"), "a*-b*" (o "a-b"), "a*- L*" (o "a-L") o "b*-L*" (o "b-L").
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo Propiedad para el gráfico.

Para obtener el procedimiento de configuración del iluminante consulte la página 312. Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.2.4 Configuración de las propiedades

Cuando se selecciona Propiedad desde el menú contextual aparece un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico. Se dispone de las siguientes cinco fichas para configurar las propiedades del objeto gráfico absoluto.

- **1)** Ver
- 2) L* o L (Para un tipo de dibujo de "L*, a*-b*" (o "L, a-b") únicamente)
- **3)** a*-b*, a-b, a*-L*, a-L, b*-L*, o b-L
- 4) Título
- 5) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Ver

Propiedades de L*a*b*					X
Ver L*(D65) a*(D65) - b*(D65) T ítu	ulo Miscelánea	1			
Mostrar rejilla	Patrón Color :		Marca :	• •	
Mostrar imagen fondo	🔽 Borde		Tam. :	3 •	
Mostrar barra luminosidad					-
🔽 Mostrar todos datos	Gelecc.				
Ver número dato	Color :	· ·	Marca :		
	🔽 Borde		Tam. :	3 -	
Fuente	Círculo				
Color :	No selecc				
	Color :	-			
	🔽 Borde				
	L				
		Acep	tar C	ancelar Ap	icar

Mostrar rejilla

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Mostrar imagen fondo (sistema de color L*a*b* únicamente)

Seleccione si mostrar u ocultar el pseudocolor del espacio de color a*-b.

Mostrar barra luminosidad (Para un tipo de dibujo de "L*, a*-b*" (o "L, a-b") únicamente)

Seleccione si mostrar la barra de claridad para el eje L* o L.

Mostrar todos datos

Seleccione si desea mostrar u ocultar todos los datos. Si Mostrar todos datos no está marcada, se mostrarán los datos seleccionados.

Ver número dato

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.FuenteEspecifique la fuente del número.ColorEspecifique el color del número.

Patrón - Color

Especifique el color de exhibición de los datos patrón.

Patrón - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Patrón - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para trazar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Muestra - Selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Selecc. - Círculo

Dibuje un círculo en torno a los puntos gráficos de los datos seleccionados. Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para el trazado de los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamaño de los puntos gráficos.

2) Ficha Eje de luminosidad (L* o L)

Propiedades: Gráfico &x	y .	
Ver Y(D65) x(D65)	- y(D65) Título	Miscelánea
Escala Auto I Mínimo I Máximo I Unidad mayor I Unidad menor Número decimales:	97.2 97.5 0.05 0.05 2	Título: Vertítulo Texto: Y(D65) Fuente Color:
Color:		Aceptar Cancelar Aplicar

Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de claridad. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala del eje de claridad.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de claridad.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el texto del título del eje de luminosidad.

Título - Texto

Especifique el texto de etiqueta que aparecerá en el eje de luminosidad.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de la claridad. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color de rótulo del eje de claridad.

3) Ficha Eje de cromaticidad (a*-b*, a-b, a*-L*, a-L, b*-L*, o b-L)

Propiedades de L*a*b*		×
Ver L*(D65) a*(D65) · b*(D65) T ítulo Mi	Miscelánea	
Escala Auto IC ICentro a"(D65)	T ítulo: Fuente: Fuente Color:	
b*(D65) 0 ✓ Máx. rango 0.01 ✓ Unidad mayor 0.01 ✓ Unidad menor 0.01 Número decimales: 2 ±		
Color:		
	Aceptar Cancelar A	pli <u>c</u> ar

Escala - Auto [Centro, Máx. rango, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Centro

Especifique en el espacio de color las coordenadas del centro del área de exhibición.

Escala - Máx. rango

Especifique la distancia (máximo rango) desde el centro a fin de limitar la zona de exhibición.

Escala - Valor [Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique las unidades principal y secundaria de la escala.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el texto del rótulo. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo.

4) Ficha Título

Propiedades de L*a*b*
Ver L"(D65) a"(D65) - b"(D65) Título Miscelánea
Mostrar titulo
T ítulo
Texto: L"a"b*
Fuente
Color:
Aceptar Cancelar Apligar

Mostrar título

Seleccione si exhibir u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

5) Ficha Miscelánea

Propiedades de L'	*a*b*	×
Ver L*(D65) [<1>] [a*(D65) [<1>] - b*(D65	5) [<1>]] Título Miscelánea
- Colores		
Fondo:	✓ Transparente	 7
Área gráf.:	Transparente	
Borde área gráf.	:	
Rejilla:		
<u> </u>		
		Aceptar Cancelar Apligar

Colores - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Colores - Área gráf

Especifique el color a ser utilizado para el interior del gráfico. El color puede ser modificado sólo cuando no está tildada "Mostrar imagen fondo" en la ficha "Ver" de la página 238. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Colores - Borde área gráf

Especifique el color del borde del gráfico.

Colores - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.

3.3 Gráfico de diferencia de color ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$, $\Delta L \Delta a \Delta b$)

3.3.1 Generalidades

El objeto de gráfico de diferencia de color se utiliza para ver los valores de la diferencia de color en los sistemas de color L*a*b* o Hunter Lab. Se trazan los valores ΔL^* o ΔL en el costado izquierdo del objeto, y los valores $\Delta a^*-\Delta b^*$ o $\Delta a-\Delta b$ en el costado derecho. Según sea el tipo de dibujo seleccionado, se trazará el valor de $\Delta a^*-\Delta b^*$ o $\Delta a-\Delta b$, el valor de $\Delta a^*-\Delta L^*$ o $\Delta a-\Delta L$ o el valor de $\Delta b^*-\Delta L^*$ o $\Delta b-\Delta L$. Pueden trazarse también el lugar geométrico de la tonalidad constante y el lugar geométrico de la crominancia constante para los datos patrón. Puede exhibirse la tolerancia de la diferencia de color.

Si la tolerancia se configura utilizando el software SpectraMagic NX, los puntos del trazado de datos de la medición son exhibidos en el color de fondo de la evaluación total de la tolerancia.

La elipse exhibida como tolerancia se muestra para propósitos de referencia. Si el patrón tiene baja saturación, en particular, la forma de la elipse de tolerancia para CMC, ΔE^{*94} , and ΔE^{*00} es un poco diferente del valor efectivamente calculado. Por lo tanto, los datos de muestra podrán ser trazados dentro de la elipse aunque los mismos no satisfagan la apreciación, o podrán ser trazados fuera de la elipse aunque satisfagan la apreciación.



3.3.2 Características

- Traza un gráfico de diferencia de color para los sistemas de color L*a*b* o Hunter Lab.
- Indica las tolerancias de diferencias de color [tolerancia en rectángulo, ecuación de diferencia de color (ΔE*ab, CMC, ΔE*94, ΔE*00)].
- Traza los lugares geométricos de tonalidad constante y crominancia constante (para ΔL*Δa*Δb* únicamente).
- Muestra la exhibición de color de la tonalidad.
- · Los gráficos pueden ser copiados.
- · Los colores de los fondos, ejes y rótulos son seleccionables.

3.3.3 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles. En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de gráfico de diferencia de color.



Haga clic derecho sobre el menú del objeto de gráfico de diferencia de color (ΔL*a*b*)

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Ver tolerancias	Muestra u oculta los valores de la tolerancia. Determina si el patrón principal estará siempre ubicado en el punto de origen.
Patrón principal	Alterna el patrón maestro entre siempre estar ubicado en el punto de origen y nunca estar ubicado en el punto de origen.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Iluminante	Muestra un cuadro de diálogo para especificar el iluminante.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser trazados.
Tipo dibujo	Muestra un cuadro de diálogo donde se puede especificar un espacio a ser dibujado. Seleccione uno de " Δ L*, Δ a*- Δ b*" (o " Δ L, Δ a- Δ b"), " Δ a*- Δ b*" (o " Δ a- Δ b"), " Δ a*- Δ L*" (o " Δ a- Δ L") o " Δ b*- Δ L*" (o " Δ b- Δ L").
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Para obtener el procedimiento de configuración del iluminante consulte la página 312. Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.3.4 Configuración de las propiedades

Cuando se selecciona Propiedad desde el menú contextual aparece un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico. Se dispone de las siguientes cinco fichas para configurar las propiedades del objeto gráfico de diferencia de color.

- 1) Mostrar
- **2)** $\Delta L^* \circ \Delta L$ (Para un tipo de dibujo de " ΔL^* , $\Delta a^* \Delta b^*$ " (o " ΔL , $\Delta a \Delta b$ ") únicamente)
- **3)** $\Delta a^* \Delta b^*$, $\Delta a \Delta b$, $\Delta a^* \Delta L^*$, $\Delta a \Delta L$, $\Delta b^* \Delta L^*$, $o \Delta b \Delta L$
- 4) Título
- 5) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Mostrar

Propiedades de dL*a*b*	
Mostrar dL*(D65) [<1>] da*(D65) [<1>] - db*(D65) [<1>] T í	ítulo Miscelánea
🗹 Mostrar rejilla	Patrón
Mostrar tolerancias	V Borde
Mostrar lugar tono constante	
Mostrar lugar saturación cte.	Muestra
Mostrar tonalidad color	Color:
Mostrar toler, patrón principal	V Borde
Mostrar tolerancia de proyección	
Ver todos datos	
Ver número dato	
Fuente	
Color :	▼ Borde
	Aceptar Cancelar Aplicar

Mostrar rejilla

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Mostrar tolerancias

Seleccione si exhibir u ocultar las tolerancias. Cuando se seleccionan dos o más elementos de datos de muestra, no se exhiben las tolerancias aunque esta opción esté tildada.

Mostrar lugar tono constante (Sólo para $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Seleccione si mostrar u ocultar el lugar geométrico de la tonalidad constante.

Mostrar lugar saturación cte. (Sólo para $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Seleccione si mostrar u ocultar el lugar geométrico de la crominancia constante.

Mostrar tonalidad color (sólo para $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Seleccione si mostrar u ocultar el color de la tonalidad. El color de la tonalidad se muestra por las puntas de flecha a cuatro colores que indican la dirección de la tonalidad en los cuatro costados del gráfico de diferencia de color. La flecha verde indica la dirección $-a^*$, la flecha roja la dirección $+a^*$, la flecha azul la dirección $-b^*$ y la flecha amarilla la dirección $+b^*$.

Mostrar toler. patrón principal

Seleccione si exhibir u ocultar la tolerancia especificada para el patrón principal.

Mostrar tolerancia de proyección

Seleccione si desea mostrar u ocultar el círculo adicional que muestra la proyección del círculo de tolerancia en el plano del gráfico.

Ver todos datos

Seleccione si desea mostrar u ocultar todos los datos. Si Mostrar todos datos no está marcada, se mostrarán los datos seleccionados.

Ver número dato

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.FuenteEspecifique la fuente del número.ColorEspecifique el color del número.

Patrón - Color

Especifique el color de exhibición de los datos patrón.

Patrón - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Patrón - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para trazar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Muestra - Selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Selecc. - Círculo

Dibuje un círculo en torno a los puntos gráficos de los datos seleccionados. Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique \bullet , \blacksquare , X o + como tipo de marcador para trazar los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

2) Ficha Eje de luminocidad ($\Delta L^* \circ \Delta L$)

Iostrar dL (D65) (<)> Escala Auto Mínima Máximo Máximo Unidad mayor Unidad mayor	da"(D65) (<1>) -2 2 1 1	db*(D65) [<1 >] Titulo Miscelánea Título Vertítulo Texto: dL*(D65) [<1 >] Fuente Color:		
Número decimales:				

Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de claridad. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala del eje de claridad.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de claridad.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el texto del título del eje de luminosidad.

Título - Texto

Especifique el texto de etiqueta que aparecerá en el eje de luminosidad.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de la claridad. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color de rótulo del eje de claridad.
Ficha Eje de cromaticidad (Δa*-Δb*, Δa-Δb, Δa*-ΔL*, Δa-ΔL, Δb*-ΔL*, ο Δb-ΔL)

Propiedades de L*a*b*		×
Ver L*(D65) a*(D65) - b*(D65) T ítulo Mis	iscelánea	
Escala Auto Centro a"(D65) 0 b"(D65) 0 V Máx. rango 0,01 V Unidad mayor 0,01 V Unidad menor 0,01 Número decimales: 2 color: V	Título: Fuente: Fuente Color:	
	Aceptar Cancelar	Apli <u>c</u> ar

Escala - Auto [Centro, Máx. rango, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Centro

Especifique en el espacio de color las coordenadas del centro del área de exhibición.

Escala - Máx. rango

Especifique la distancia (máximo rango) desde el centro a fin de limitar la zona de exhibición.

Escala - Valor [Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique las unidades principal y secundaria de la escala.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el texto del rótulo. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo.

4) Ficha Título

Propiedades de L*a*b*		×
Ver L*(D65) a*(D65) - b*(D65) T ítulo Miscelánea		
Mostrar título		
T ítulo		
Texto: L [*] a [*] b [*]		
Fuente		
Color:		
	Aceptar Cancelar Apligar	

Mostrar título

Seleccione si exhibir u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

5) Ficha Miscelánea

Propiedades de Delta L	*a*b*					×
Mostrar dL*(D65) [<1>] da*(D65) [<1>] - db	*(D65) [<1>] Título	Miscelánea			
Colores						
Fondo:	✓ Transparente	-				
Área dibujo:	Transparente					
Borde área dibujo:		-				
Rejilla:						
<u> </u>						
				Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar

Colores - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Colores - Área gráf.

Especifique el color a ser utilizado para el interior del gráfico. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Colores - Borde área gráf.

Especifique el color del borde del gráfico.

Colores - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.

3.4 Diagrama de cromaticidad de xy 🕑

3.4.1 General

El objeto del diagrama de cromaticidad es un gráfico para mostrar los valores absolutos de xy. El valor Y se traza en el costado izquierdo del objeto, y los valores de x-y se trazan en el costado derecho.

Asimismo, cuando los elementos de la lista están configurados al índice de color de la señal, serán trazados en el diagrama de cromaticidad xy del lado derecho del objeto.

Según sea el tipo de trazado seleccionado, usted puede ocultar el valor Y seleccionando un tipo de trazado adecuado.

Esta función es admitida únicamente por el SpectraMagic NX Professional Edition. En la Edición Lite el gráfico será exhibido, pero los datos no serán trazados.



3.4.2 Características

- Muestra los valores absolutos de Yxy
- Muestra una presentación de color con forma de herradura del espacio x-y
- El gráfico puede copiarse.
- El color del gráfico puede especificarse (color de fondo, color de ejes y color de etiqueta).

3.4.3 Menú del botón derecho del ratón

Si se hace clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto gráfico, se abrirá un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles.

En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de diagrama de cromaticidad.



Menú del botón derecho del ratón de objeto de diagrama de cromaticidad

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Iluminante	Muestra un cuadro de diálogo para especificar el iluminante.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser trazados.
Tipo de gráfico	Muestra el cuadro de diálogo donde se puede especificar un espacio a ser dibujado. Selecciónelo para mostrar u ocultar la exhibición de Y.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo Propiedad para el gráfico.

Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.4.4 Propiedades

La selección de Propiedades en el menú del botón derecho del ratón muestra un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico.

Existen las siguientes fichas para configurar las propiedades.

- 1) Visualizza
- **2)** Y
- **3)** x-y
- 4) Titolo
- 5) Miscellaneous

En las siguientes secciones se describen detalladamente estas fichas.

1) Ficha Visualizza





Mostra Griglia

Seleccione si desea mostrar u ocultar la rejilla.

Mostra tutti i dati

Seleccione si desea mostrar u ocultar todos los datos de la lista en el diagrama de cromaticidad.

Mostra immagine sfondo

Seleccione si desea mostrar u ocultar el pseudocolor del espacio x-y.

Mostra corpo nero

Seleccione si desea mostrar u ocultar el locus de cuerpo negro del diagrama de cromaticidad.

Mostra lunghezza d'onda dominante

Seleccione si desea mostrar u ocultar la línea de longitud de onda dominante y la etiqueta en el diagrama de cromaticidad.

Mostra numero dati

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.

- Fuente Especifique la fuente del número.
- Color Especifique el color del número.

Patrón-Colore

Especifique el color de visualización de los datos del patrón.

Patrón - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Patrón - Marca

Especifique ●, ■ o X como tipo de marcador para trazar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Muestra - Selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Selecc. - Círculo

Dibuje un círculo en torno a los puntos gráficos de los datos seleccionados. Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique \bullet , \blacksquare o X como tipo de marcador para trazar los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

2) Ficha eje Y



Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje Y. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala del eje Y.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje Y.

Título - Ver título

Seleccione si exhibir u ocultar el texto del título del eje Y.

Título - Texto

Especifique el texto de la etiqueta que aparecerá en el eje Y.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para la etiqueta que aparecerá sobre el eje Y. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color de la etiqueta del eje Y.

3) Ficha Eje de cromaticidad (x-y)

r Y(D65) x(D65) - y(D65) Título	Miscelánea	
Escala Juto Centro x(D6 y(D6 Máx. rango Unidad mayor Unidad menor Unidad menor Úmero decimales:	5) 0.5 0.5 0.5 0.25 2 ÷		Título eje X Ver título Texto: x(D65) Fuente: Fuente: Color: Ver título Texto: y(D65) Fuente: Fuente Color: Ver título

Scala - Automatico [Centro, Range Max., Unita principale, Unita secondaria]

Especifique si desea utilizar la configuración automática de la escala para el eje de cromaticidad. Cuando se seleccione Auto, estos elementos se determinarán automáticamente de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Scala - Centro

Especifique las coordenadas del centro del área de visualización en el espacio x-y.

Scala - Range Max.

Especifique la distancia (rango máximo) desde el centro para determinar el área de visualización.

Scala - Valor (Unità principale, Unità secondaria)

Especifique los intervalos mayor y menor de las escalas.

Scala - Numero di Decimali

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Scala - Colore

Especifique el color de escala del eje de cromaticidad.

x Asse Titolo - Mostra Titolo/y Asse Titolo - Mostra Titolo

Seleccione si desea mostrar u ocultar el texto del título del eje x (eje y).

x Asse Titolo - Testo/y Asse Titolo - Testo

Especifique el nombre del título del eje x (eje y).

x Asse Titolo - Carattere/y Asse Titolo - Carattere

Especifique la fuente que desea utilizar para la etiqueta que aparece sobre el eje de cromaticidad. Asegúrese de especificar asimismo el tipo cuando especifique la fuente en el cuadro de diálogo Fuente.

x Asse Titolo - Colore/y Asse Titolo - Colore

Especifique el color de la etiqueta del eje de cromaticidad.

4) Ficha Titolo

piedades:	Gráfico &xy				-
er Y(D	65) x(D65) - y(D65)	Título	Miscelánea		
Mostrar	título				
Título					
Texto:	Gráfico &xy				
			Fuente		
Color:					
			Annalas	Consultar Antis	



Mostra Titolo

Seleccione si desea mostrar u ocultar el título del gráfico.

Titolo - Testo

Especifique el texto para el título del gráfico.

Titolo - Carattere

Especifique la fuente que se utilizará para el título del gráfico. Asegúrese de especificar asimismo el tipo cuando especifique la fuente en el cuadro de diálogo Fuente.

Titolo - Colore

Especifique el color del título del gráfico.

5) Ficha Miscellaneous



Colore - Sfondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Colore - Area Grafico

Especifique el color que se utilizará para el interior del gráfico. El color podrá cambiarse únicamente cuando "Mostra immagine sfondo" en la ficha "Visualizza" de la página 254 no esté marcada. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Colore - Bordi area

Especifique el color del borde del gráfico.

Colore - Griglia

Especifique el color de la rejilla del gráfico.

Colore - Corpo nero

Especifique el color del cuerpo negro.

Colore - Lunghezza d'onda dominante

Especifique el color de la línea de longitud de onda dominante y de la etiqueta.

3.5 Gráfico 3D (∆L*∆a*∆b*)

3.5.1 Generalidades

El objeto de gráfico 3D es un gráfico para mostrar un espacio de color L*a*b* utilizando un espacio 3D. Presenta los valores de Δ L*, Δ a* y Δ b* así como la tolerancia de diferencia de color, lo que permite una verificación visual de si cada punto de la representación gráfica está o no dentro del espacio de tolerancia.

Para facilitar el reconocimiento del espacio, el gráfico se muestra como si estuviera iluminado desde un ángulo determinado.

Podrá girar el gráfico 3D manteniendo pulsada la barra de espaciado y desplazando el ratón (con el botón izquierdo pulsado). También podrá ampliar y reducir el gráfico 3D manteniendo pulsada la barra de espaciado y girando la rueda del ratón hacia adelante y hacia atrás.

*La elipse exhibida como tolerancia se muestra para propósitos de referencia. Si el patrón tiene baja saturación, en particular, la forma de a elipse de tolerancia para CMC, DE*94, and DE*00 es un poco diferente del valor efectivamente calculado. Por lo tanto, los datos de muestra podrán ser trazados dentro de la elipse aunque los mismos no satisfagan la apreciación, o podrán ser trazados fuera de la elipse aunque satisfagan la apreciación.



3.5.2 Características

- Representa un gráfico de diferencia de color para el espacio de color L*a*b*.
- Muestra una estructura tipo malla que representa las tolerancias de diferencias de color (cubo, elipsoide).
- Traza los lugares geométricos de tonalidad constante y de crominancia constante.
- Muestra la exhibición de color de la tonalidad.
- Representación 3D (rotación de los ejes, ampliación/reducción, ajuste de dirección de la luz)
- Los gráficos pueden ser copiados.
- Los colores de los fondos, ejes y rótulos son seleccionables.

3.5.3 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles.

En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de gráfico 3D.



Menú de la pulsación del botón derecho del ratón en el objeto de gráfico 3D ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Ver tolerancias	Muestra u oculta los valores de la tolerancia.
	Determina si el patrón principal estará siempre ubicado en el punto de origen.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Iluminante	Muestra un cuadro de diálogo para especificar el iluminante.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser
	trazados.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Para obtener el procedimiento de configuración del iluminante consulte la página 312. Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.5.4 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico. Existen las seis fichas siguientes para configurar las propiedades del objeto de gráfico 3D.

- 1) Ver
- **2)** 3D
- 3) Dirección
- 4) Ejes
- 5) Título

6) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Ver

Propiedades de L*a*b* 3D				×
Ver 3D Dirección Ejes	Título Miscelánea			
 ✓ Ver simulación de color ✓ Ver rejilla (L* - a*) ✓ Ver rejilla (L* - b*) ✓ Ver rejilla (a* - b*) ✓ Ver rejilla (a* - b*) 	- Patrón Color Transparencia :	7 0 1	Marca: 🔶 Tam. 1 💌	
 Ver tolerancias Ver tolerancias Ver línea tonalidad H constante Ver línea saturación C constante Ver tolerancia patrón principal 	Muestra Seleccionada Color Transparencia :		Marca : ● Tam. 1 💌	
Ver todas muestras Ver número medición Fuente	No seleccionada Color Transparencia :	 	Marca: ∳ Tam. 1	
Color //				
		Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar

Ver simulación de color

Cuando esta opción esté marcada, los resultados de seleccionar Patrón - Color y Muestra - No seleccionada - Color se mostrarán con el pseudo color.

Ver rejilla (L* - a*)

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Ver rejilla (L* - b*)

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Ver rejilla (a* - b*)

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Ver tolerancias

Seleccione si exhibir u ocultar las tolerancias.

Ver línea tonalidad H constante

Seleccione si mostrar u ocultar el lugar geométrico de la tonalidad constante.

Ver línea saturación C constante

Seleccione si mostrar u ocultar el lugar geométrico de la crominancia constante.

Ver tolerancia patrón principal

Seleccione si exhibir u ocultar la tolerancia especificada para el patrón principal.

Ver todas muestras

Seleccione si desea mostrar u ocultar todos los datos.

Ver número medición

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.

Fuente Especifique la fuente del número. **Color** Especifique el color del número.

Patrón - Color

Especifique el color de exhibición de los datos patrón.

Patrón - Transparencia

Especifique la transparencia de los datos del patrón.

Patrón - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para trazar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Muestra - Seleccionada - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Seleccionada - Transparencia

Especifique la transparencia de los datos de la muestra que está seleccionada en la ventana de listas.

Muestra - Seleccionada - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para trazar los datos de muestra.

Muestra - Seleccionada - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Muestra - No seleccionada - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No seleccionada - Transparencia

Especifique la transparencia de los datos de la muestra que no está seleccionada en la ventana de listas.

Muestra - No seleccionada - Marca

Especifique \bullet , \blacksquare , X o + como tipo de marcador para la representación gráfica de los datos de la muestra que no está seleccionada en la ventana de listas.

Muestra - No seleccionada - Tam.

Especifique el tamaño de los puntos de representación gráfica de los datos de la muestra que no está seleccionada en la ventana de listas.

2) Ficha 3D

Propiedades de L*a*b* 3D	×
Ver 3D Dirección Ejes Título Miscelánea	
Tolerancias Fórnula Box Color Densida Transparencia: 4 Marco	
Aumento 100% — J 10000%	
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar	

Tolerancias - Fórmula

Seleccione el tipo de tolerancia.

Elemento seleccionable: Box (Cuadro), ecuación de diferencia de color (ΔE^*ab , CMC, ΔE^*94 , ?E00, L*C*h, Elipse libre)

Es posible seleccionar entre un total de 14 tipos, 7 para los datos del patrón de trabajo y 7 para los datos del patrón maestro. Obsérvese, no obstante, que los datos del patrón de trabajo son admitidos únicamente por SpectraMagic NX Professional Edition.

Tolerancias - Parámetros - Color

Especifique el color aplicado al cubo o elipsoide de tolerancia.

Tolerancias - Parámetros - Densidad

Especifique la densidad de malla del cubo o elipsoide de tolerancia.

Tolerancias - Parámetros - Transparencia

Especifique la transparencia del cubo o elipsoide de tolerancia.

Tolerancias - Parámetros - Marco

Seleccione si desea mostrar u ocultar la estructura de malla que representa el cubo o elipsoide de tolerancia.

3) Ficha Dirección

Propiedades de L*a*b* 3D	X
Ver 3D Dirección Ejes Título Miscelánea	
Intensidad 	
Aceptar Cancelar Aplic	ar

Luz

Especifique la dirección de la luz desplazando el mando deslizable.

Luz - Intensidad

Especifique la luminosidad de la luz desplazando el mando deslizable.

4) Ficha Ejes

Escala - Valor (Rango máximo, Unidad mayor, Unidad menor)

Especifique el rango máximo, la unidad mayor y la unidad menor de la escala del eje.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Fuente

Especifique la fuente que se utilizará para la escala del eje.

Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Escala - Color

Especifique el color de escala del eje.

Título

Seleccione si desea mostrar u ocultar un título de eje y especifique dicho título.

Título - Fuente

Especifique la fuente que desea utilizar para la etiqueta que aparece sobre el eje. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color de rótulo del eje de claridad.

5) Ficha Título

Propiedades de L*a*b* 3D			×
Ver 3D Dirección Ejes Título Miscelánea			
✓ Ver título			
Texto: L*a*b* 3D			
Fuente: Fuente			
Color V			
	Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar

Ver título

Seleccione si exhibir u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

6) Ficha Miscelánea

Ver 3D Dirección Ejes Título Miscelánea	Propiedades de L*a*b* 3D		X
Colores Fondo : Image: Ejes: Image: Ejes: Image: Ejes:	Ver 3D Dirección Ejes Título Miscelánea		
	Ver 3D Dirección Ejes Título Miscelánea		
		 Consulta	A = 1'= ==



Colores - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Colores - Ejes

Cuando esta opción esté marcada, el eje se mostrará con el pseudo color. Cuando esta opción no esté marcada, deberá especificarse el color del eje.

Colores - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.

3.6 Gráfico de dos ejes 🗾

3.6.1 Generalidades

El objeto del gráfico de dos ejes es un gráfico para indicar la relación entre dos elementos como pueden ser datos colorimétricos seleccionados como elementos de listas. La relación se indica especificándolos sobre dos ajes.



3.6.2 Características

- Los gráficos pueden ser copiados.
- · Los colores de los fondos, ejes y rótulos son seleccionables.

3.6.3 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles.

En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de gráfico de dos ejes.



Menú de la pulsación del botón derecho del ratón en el objeto de gráfico de dos ejes.

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser trazados.
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los datos patrón utilizados para la apreciación y el estilo de exhibición.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.6.4 Configuración de los elementos

La selección de Elemento en el menú del botón derecho del ratón muestra un cuadro de diálogo para especificar los datos colorimétricos que se mostrarán en el gráfico de dos ejes.

1) Ficha Ejes

Contenido p	ara Eje-2		×
Ejes			
Eje-X :	[L"(D65)		
Eje-Y :	L*(D65)	•	
	Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar

X-Axis, Y-Axis

Seleccione el elemento que desea visualizar, por ejemplo los datos colorimétricos.

3.6.5 Configuración de las propiedades

Cuando se selecciona Propiedad desde el menú contextual aparece un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico. Existen las cinco fichas siguientes para configurar las propiedades del objeto del gráfico de dos ejes.

- **1)** Ver
- 2) Eje X especificado en el cuadro de diálogo Contenido para Eje-2
- 3) Eje Y especificado en el cuadro de diálogo Contenido para Eje-2
- 4) Título
- 5) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Ver

Propiedades de 2Axis		×
Ver L*(D65) [<1>] L*(D65) [<1>] Título Miscelánea	
 Ver rejilla Ver todas las muestras Ver número medición 	-Patrón Color: ▲ Marca: ● ▼ ▼ Borde ▲ Tam: 3 ★	
Fuente Color :	Muestra Seleccionada Color : P Borde Marca : Tam: 3 Marca círculo No seleccionada Color : P Borde Marca círculo	
	Aceptar Cancelar Aplig	gar

Ver rejilla

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Ver todas las muestras

Seleccione si desea mostrar u ocultar todos los datos.

Ver número medición

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.

Fuente Especifique la fuente del número.

Color Especifique el color del número.

Patrón - Color

Especifique el color de exhibición de los datos patrón.

Patrón - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Patrón - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para trazar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Muestra - Seleccionada - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Seleccionada - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - No seleccionada - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No seleccionada - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique ●, ■, X o + como tipo de marcador para trazar los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamano de los puntos gráficos.

Para obtener el procedimiento de configuración del color consulte la página 163.

2) Eje X especificado en el cuadro de diálogo Contenido para Eje-2

3) Eje Y especificado en el cuadro de diálogo Contenido para Eje-2

Especifique las propiedades del eje para el elemento, como pueden ser los datos colorímetros seleccionados, en el cuadro de diálogo Contenido para Eje-2. Los datos colorimétricos seleccionados se mostrarán como nombre de la ficha.



Escala - Auto (Máximo, Unidad mayor, Unidad menor)

Especifique si desea utilizar la configuración automática de la escala del eje. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor (Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor)

Especifique el valor máximo, el valor mínimo, la unidad mayor y la unidad menor de la escala del eje.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de claridad.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el título del eje.

Título - Texto

Especifique el título del eje.

Título - Fuente

Especifique la fuente que se utilizará para el título.

Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título.

Para obtener el procedimiento de configuración del color consulte la página 163.

4) Ficha Título

Propiedades de 2Axis	×
Ver L"(D65) [<1>] L"(D65) [<1>] Título Miscelánea	
☑ Vertítulo	
7.4	
Texto : 24xis	
Fuente	
Color:	
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar	

Ver título

Seleccione si exhibir u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

5) Ficha Miscelánea

Propiedades de 2Axis				
N	/er L"(D65) [<1>] L"(D65) [<1>] Título Miscelánea	_		
	Colores			
	Fondo : 🔽 Transparente 🔄			
	Área gráfico : 🔽 Transparente 🔤			
	Borde área gráfico :			
	Rejila :			
	Aceptar Cancelar Aplicar			

Colores - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Colores - Área gráfico

Especifique el color a ser utilizado para el interior del gráfico. El color puede ser modificado sólo cuando no está tildada "Mostrar imagen fondo" en la ficha "Ver" de la página 272. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Colores - Borde área gráfico

Especifique el color del borde del gráfico.

Colores - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.

3.7 Objeto de Lista datos 🛄

3.7.1 Generalidades

El objeto de lista de datos se utiliza para ver los datos de lista que se encuentran actualmente activos en la ventana de lista.

3.7.2 Configuración de propiedades

La selección de Propiedades en el menú del botón derecho del ratón muestra un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico.

Existe la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto de lista de datos.

1) Ficha Propiedades

¥ista listado	×
Propiedades	
 All Data (Resize object to f Fit object to frame 	it data)
Fondo Transparente Color:	Frame V Ningún Color :
Aceptar	Cancelar Apligar

All Data

Cuando esta opción esté marcada, el contenido será el mismo que el de los datos de lista mostrados. Cuando no esté marcada "Fit object to frame", sólo se mostrarán los datos que estén dentro del rango del objeto de lista de datos.

Si no está marcada All data, solo se mostrarán los datos seleccionados.

Fit object to frame

Cuando esta opción esté marcada, se mostrarán todos los datos de lista que estén dentro del rango del objeto de lista de datos.

Fondo - Transparente

Seleccione si desea rellenar o no el fondo.

Fondo - Color

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Frame - Ningún

Seleccione si desea dibujar o no el marco del objeto gráfico.

Frame - Color

Especifique el color del marco del objeto gráfico.

Frame - Ancho

Especifique la anchura del marco del objeto gráfico.

3.8 Objeto de gráfico de tendencia/ histograma

3.8.1 Generalidades

Este objeto se utiliza para ver la tendencia del valor del color específico y del valor de la diferencia de color. Los datos del gráfico de tendencia pueden ser también exhibidos en forma de histograma o distribución normal.



3.8.2 Características

- Traza un gráfico de tendencia.
- Traza un histograma.
- Traza la distribución normal. Muestra estadísticas (promedio, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo y rango).

3.8.3 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles. En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de gráfico de tendencia/histograma.



Haga clic derecho sobre el menú del objeto gráfico de tendencias/histograma

Elemento de menú	Función
Ver rejilla	Exhibe u oculta la cuadrícula.
Ver estadística	Muestra u oculta las estadísticas.
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser trazados.
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los datos patrón utilizados para la apreciación y el estilo de exhibición.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.8.4 Configuración de los elementos

Cuando se seleccionen elementos desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar el valor del patrón a ser utilizado para la apreciación del gráfico de tendencias/histograma y del estilo de exhibición.

1) Ficha Contenido visualiz.



Elem:

Seleccione los datos colorimétricos utilizados para la apreciación.

2) Ficha Estilo visualiz.

Contenido mapa tendencias	×
Contenido visualiz. Estilo visualiz.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C Mars Innders	
o mapa tenuenc.	
 Histograma 	
Mostrar distribución normal	
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> a	

Estilo visualiz

Seleccione ya sea Gráfico de tendencia o histograma. Cuando se selecciona Histograma, se puede especificar si exhibir o no la distribución normal.

3.8.5 Configuración de las propiedades

Se dispone de las siguientes cinco fichas para configurar las propiedades del objeto gráfico de tendencias/histograma.

- 1) Mostrar
- **2)** Eje de datos para apreciación (Ejemplo: ΔE)
- 3) Eje de Categoría
- 4) Título
- 5) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Mostrar

Propiedades de Histograma/Tenc	1	×I
Mostrar L*(D65) Categoría eje (X)	Título Miscelánea	
 ✓ Mostrar rejilla Mostrar estadística 	⊂ Patrón Color :▼	
Mostrar límite inf.	Muestra	
✓ Todos datos ✓ Ver número dato	Color: ▲ ▲ I ■ I Tam.: 3	
Color :	Círculo No selecc. Color :	
Tipo Línea 💌		
	Aceptar Cancelar Apligar	

Mostrar rejilla

Seleccione si exhibir u ocultar las cuadrículas.

Mostrar estadística

Seleccione si exhibir u ocultar estadísticas (promedio, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo).

Mostrar límite sup.

Seleccione si exhibir u ocultar el límite superior de la tolerancia en el gráfico de tendencia.

Mostrar límite inf.

Seleccione si exhibir u ocultar el límite inferior de la tolerancia en el gráfico de tendencia.

Mostrar patrón

Seleccione si exhibir u ocultar los datos patrón en el gráfico de tendencia.

Todos datos

Seleccione si mostrar o no todos los datos cuando se utilice un gráfico lineal en el gráfico de tendencia.

Cuando se selecciona no mostrarlos, se exhibirán algunos datos que incluyan datos de la medición corrientemente seleccionada.

Ver número dato

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.FuenteEspecifique la fuente del número.ColorEspecifique el color del número.

Tipo

Especifique un método de trazado de datos a ser utilizado en el gráfico de tendencia, tal como un gráfico de barras o un gráfico de líneas.

Patrón - Color

Especifique un color para indicar los datos patrón.

Muestra - Selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en ese momento en el gráfico de tendencia.

Muestra - Selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Selecc. - Círculo

Dibuje un círculo en torno a los puntos gráficos de los datos seleccionados.

Muestra - No selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique -●-, -■-, X o --- como tipo de línea para indicar los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamaño (0 a 5) del marcador para trazar los datos de muestra en el gráfico de tendencia. (Cuando se selecciona 0, el marcador no se exhibe.)

- Cuando los elementos del listado seleccionados son valores absolutos (por ejemplo. L*, a*, b*, X, h, L), los límites superior e inferior no son exhibidos en el gráfico de tendencia. Aunque la opción esté tildada, será ignorada.
- Cuando los elementos del listado seleccionados son valores de diferencia de color (por ejemplo ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔX , ΔH^* , ΔL), los datos patrón son siempre 0. Por lo tanto, aunque la opción esté tildada, los datos patrón no serán exhibidos en el gráfico de tendencia.

2) Ficha Eje de datos para apreciación

Especifique las propiedades del eje de datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del elemento. Los datos colorimétricos seleccionados se mostrarán como nombre de la ficha.

Propiedades de Histograma/Teno	I. I	×
Mostrar L*(D65) [<1>] Categoría	eje (X) Título Miscelánea	
Escala Auto ✓ Minimo 0 ✓ Máximo 1 ✓ Unidad mayor 0.5 ✓ Unidad menor 0.25 Número decimales: 2 Mostrar rango sigma 6 Color: ★	Título I ver título Texto L*(D65) [<1>] Color: I División Número: 10 Ancho:	
	Aceptar Cancelar	Apli <u>c</u> ar



Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de datos colorimétricos (eje vertical) seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del Elemento. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala del eje de datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del Elemento.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Mostrar rango sigma 6

Habilita la exhibición del rango entre -3σ a $+3\sigma$.

* "σ" representa la desviación estándar.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de datos de apreciación.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el título del eje de los datos colorimétricos seleccionados en la ficha Contenido visualizado de las propiedades del Elemento.

Título - Texto

Especifique los datos colorimétricos seleccionados en la ficha Contenido visualizado de las propiedades del Elemento.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de los datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del Elemento. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo del eje de datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del elemento.

División - Número

Especifique el número de divisiones entre los valores mínimo y máximo a utilizar para el muestreo de datos en el histograma.

División - Ancho [no puede ser editado.]

Será mostrado el ancho de cada división utilizada para el muestreo de datos en el histograma.



3) Ficha Categoría

Especifique las propiedades del número de datos y los ejes a utilizar para exhibir un gráfico de tendencia, y especifique las propiedades del eje de frecuencias a utilizar para exhibir un histograma.

Propiedades de Histograma/Te	end.	×
Mostrar L*(D65) [<1>] Catego	rría eje (X) Título Miscelánea	
Escala Color:	Título Ver título Texto Datos No. Fuente Color:	
	Aceptar Cancelar	Apli <u>c</u> ar



Escala - Color

Especifique el color de la escala.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el título de la etiqueta.

Título - Texto

Especifique el texto de la etiqueta.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el texto del rótulo. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo.
4) Ficha Título

Propiedades de Histograma/Tend.	×
Mostrar L*(D65) Categoría eje (X) Título Miscelánea	,
☐ Mostrar título	
T ítulo	
Texto: Gráf. tendenc.	Fuente
Color:	
L	
	Aceptar Cancelar Apligar

Mostrar título

Seleccione si exhibir u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

histog	tende	gráfic	Ubjet
rama	ncia/	o de	o de

5) Ficha Miscelánea

Propiedades de Histogran	na/Tend.				×
Mostrar L*(D65) [<1>] (Categoría eje (X) Títuk	D Miscelánea			
Colores			7		
Fondo:	✓ Transparente				
Área dibujo:	🔲 Transparente	·			
Borde área dibujo:					
Rejilla:					
		[Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar

Colores - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Colores - Área dibujo

Especifique el color a ser utilizado para el interior del gráfico. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Colores - Borde área dibujo

Especifique el color del borde del gráfico.

Colores - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.



3.9 Objeto de imagen



El objeto de imagen se utiliza para ver un fichero de imagen en formato JPEG o BMP. El lugar de la medición puede ser marcado en el objeto de imagen. (Consulte la Fig. 6)

3.9.2 Características

- Exhibe una imagen especificada (formato JPEG o BMP).
- Muestra un marcador en un lugar de medición.
- Los gráficos pueden ser copiados.

3.9.3 Haga clic derecho sobre Menú

Si se hace clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto gráfico, se abrirá un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles. En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de imagen.



Haga clic derecho sobre el menú del objeto imagen

Elemento de menú	Función
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los datos a ser mostrados.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

3.9.4 Configuración de los elementos

Cuando se seleccionen elementos desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar el tipo de los datos a ser exhibidos.

1) Ficha de Conf. contenidos

Contenido en imagen	×
Conf. contenidos	
Tipo datos	
C Patrón	
🔲 Usar siempre patró	in princ.
Muestra	
C Image File	Ruta selec, imagen
Ac	eptar Cancelar Apligar

Tipo datos

Seleccione si exhibir los datos patrón o los datos de muestra.

Patrón

Visualice una imagen vinculada con los datos del patrón.

Usar siempre patrón princ.

Seleccione si siempre exhibir u ocultar el patrón principal cuando se exhibe el patrón.

Muestra

Visualice una imagen vinculada con los datos de la muestra.

Image File

Visualice una imagen especificada seleccionado el botón Ruta selec. imagen.

3.9.5 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades. Se dispone de la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto imagen.

1) Ficha de propiedad

Propiedades de Imagen	X
Propiedades	
Punto medición	
Marcador:	
Tamaño: 🔟 📩	
Aceptar Cancelar Aplig	ar

Punto medición - Marcador

Especifique \times , \bigcirc o \oplus como tipo de marcador.

Punto medición - Tamaño

Especifique el tamaño del marcador.

3.10 Objeto de rótulo numérico



3.10.1 Generalidades

El objeto de rótulo numérico se utiliza para exhibir datos colorimétricos o elementos de apreciación tales como "Pasa/Falla." Cuando se selecciona L* como los datos a ser mostrados, por ejemplo, el objeto se exhibe tal como se muestra en la Fig. 7.

3.10.2 Características

- Exhibe datos colorimétricos.
- Exhibe elementos de apreciación (tales como "Pasa/Falla").
- Muestra la tolerancia

3.10.3 Haga clic derecho sobre Menú

Si se hace clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto de etiqueta numérica, se abrirá un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles. En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de etiqueta numérica.



Haga clic derecho sobre el menú del objeto rótulo numérico

Elemento de menú	Función
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a ser trazados.
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los datos a ser mostrados.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.10.4 Configuración de los elementos

Cuando se seleccionen elementos desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar el tipo y formato de los datos a ser exhibidos.

1) Ficha Conf. contenidos

Propiedades de Etiq.	datos			×
Propiedades				
Leyenda				
Texto:	L*(D65) [<1>]			
Color:			Fuente	
Alineación:	Centro			
Fondo		Marco		
✓ Transparente		🔽 Ningún		
Color:	-	Color:		
		Ancho:	1 -	
	Ac	eptar Ca	ancelar Apliga	ar

Tipo datos

Seleccione si exhibir los datos patrón o los datos de muestra y elija el contenido de los datos seleccionados.

Usar siempre patrón princ.

Seleccione si siempre exhibir u ocultar el patrón principal cuando se exhibe el patrón.

Información

Use el cuadro de selección para especificar el valor que se mostrará. Los elementos seleccionables son: Número datos, Observador, Primario, Secundario, Terciario y Versión programa.

Formato (Esta opción se muestra cuando se selecciona Muestra para Tipo datos)

Seleccione el formato de los elementos a exhibir cuando se selecciona Datos de muestra como Tipo de datos.

Elemento seleccionable: valor numérico, evaluación (resultado de la apreciación de aprobación/ reprobación).

Cuando esté seleccionada Datos utilizando colores de lista, los datos se mostrarán empleando el color de caracteres especificado en la ficha Evaluación que aparece cuando se selecciona Datos - Formato de evaluación en la barra de menús.

3.10.5 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades. Se dispone de la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto rótulo numérico.

1) Ficha Propiedades

Propiedades de Etiq	. datos			×
Propiedades				
Leyenda				
Texto:	L*(D65)			
Color:		•	Fuente	
Alineación:	Centro	•		
Fondo		Marco		
✓ Transparente		🔽 Ningún		
Color:	-	Color:		
		Ancho:	1 -	
	-	Aceptar Ca	ancelar Ap	ligar

Leyenda - No mostrar

Seleccione si exhibir u ocultar el texto de la leyenda.

Leyenda - Texto [no puede ser editado.]

Se exhibe el texto que describe los datos.

Leyenda - Color

Especifique el color del texto.

Cuando se seleccione Data Using List Colors para Display format, este valor de color no será válido cuando se seleccionen otros datos de medición.

Leyenda - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el texto. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Leyenda - Alineación

Especifique Izquierda, Centro o Derecha para la alineación del texto dentro del rótulo.

Fondo - Transparente

Especifique si rellenar el fondo. Cuando se selecciona Pseudocolor como los datos a ser exhibidos, seleccionando Rellenar el fondo se rellena el fondo del rótulo con el pseudocolor.

Fondo - Color

Especifique el color de fondo del rótulo.

Cuando se seleccione Data Using List Colors para Display format, este valor de color no será válido cuando se seleccionen otros datos de medición.

Cuando se selecciona Pseudocolor como los datos a ser exhibidos, el fondo se rellena con el pseudocolor. Aunque aquí se modifique el color del fondo, la configuración retornará al pseudocolor.

Macro - Ningún

Seleccione si dibujar un recuadro en torno del rótulo.

Macro - Color

Especifique un color para el recuadro en torno del rótulo.

Macro - Ancho

Especifique el ancho del recuadro en torno del rótulo.

3.11 Objeto de rótulo de cadena



El objeto rótulo de cadena (texto) se utiliza para exhibir el nombre de los datos a ser mostrados.

3.11.1 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades. Se dispone de la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto rótulo de cadena.

1) Ficha Propiedades

Propiedades de Cadena etiq.	×
Propiedades	
Leyenda	
Texto:	
Alineación: Centro Color: Fuente	
Fondo Marco	
Transparente Ningún	
Color:	
Aceptar Cancelar Apligar	

Leyenda - Texto

Escriba el nombre de la información a ser exhibida.

Leyenda - Alineación

Especifique Izquierda, Centro o Derecha para la alineación del texto dentro del rótulo.

Leyenda - Color

Especifique el color del texto.

Leyenda - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el texto. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Fondo - Transparente

Especifique si rellenar el fondo.

Fondo - Color

Especifique el color de fondo del rótulo.

Macro - Ningún

Seleccione si dibujar un recuadro en torno del rótulo.

Macro - Color

Especifique un color para el recuadro en torno del rótulo.

Macro - Ancho

Especifique el ancho del recuadro en torno del rótulo.

3.12 Objeto de pseudocolor IJ

El objeto de pseudocolor se utiliza para exhibir un pseudocolor. Un pseudocolor es el valor colorimétrico visualizado de los datos de una muestra o un patrón.

3.12.1 Haga clic derecho sobre Menú

Cuando se haga clic derecho sobre un objeto de pseudocolor se abrirá un menú contextual, tal como se muestra en la Fig. 8. La Tabla 8 muestra los elementos de menú mostrados para el objeto pseudocolor.



Fig. 8. Objeto pseudocolor

Tabla 8. Haga	a clic derecho	sobre el menú	i del objeto	pseudocolor
---------------	----------------	---------------	--------------	-------------

Elemento de menú	Función
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los atributos de los datos a
	ser trazados.
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo para especificar los datos a ser mostrados.
Iluminante	Muestra el cuadro de diálogo Parámetros del iluminante.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Para obtener el procedimiento de configuración del atributo grupal consulte la página 313.

3.12.2 Configuración de los elementos

Cuando se seleccionen elementos desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar el tipo de los datos a ser exhibidos.

1) Ficha de Conf. contenidos

Contenido simulacion color	×
Conf. contenidos	
Tipo datos	
© Patrón	
Usar siempre patrón princ.	
C Muestra	
Aceptar Cancelar Aplicar	

Tipo datos

Seleccione si exhibir los datos patrón o los datos de muestra.

Usar siempre patrón princ.

Seleccione si siempre exhibir u ocultar el patrón principal cuando se exhibe el patrón.



3.12.3 Configuración de la Propiedad

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades. Este cuadro de diálogo tiene una sola ficha, tal como se muestra a continuación.

Propiedad de pseudo color			X
Propiedad			
Color fondo	Margen		
Color1:	lzq.(%):	10 -	
Color2:	Der.(%):	10 -	
Posición fondo	Sup.(%):	10 💌	
C Vertical	Inf.(%):	10 💌	
Leyenda			
Mostrar leyenda			
Fuente			
Aceptar	Cancelar	Apliga	ar 🛛

Color fondo - Color1

Especifique el color del fondo mostrado a la izquierda o por encima del objeto.

Color fondo - Color2

Especifique el color del fondo. mostrado a la derecha o por debajo del objeto.

Posición fondo

Seleccione ya sea Horizontal o Vertical.

Cuando se selecciona Horizontal, los colores especificados con Color1 y Color2 son exhibidos a la derecha y a la izquierda del objeto. Cuando se selecciona Vertical, los colores especificados con Color1 y Color2 son exhibidos por encima y por debajo del objeto.

Leyenda - Mostrar leyenda

Seleccione si exhibir o no una leyenda.

Leyenda - Fuente

Especifique el tipo de letra a utilizar para el texto.

Cuando seleccione un nombre de fuente en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de seleccionar también un tipo de fuente.

Los caracteres japoneses pueden no resultar exhibidos correctamente si el tipo de letra seleccionado no es una fuente japonesa.

Margen

Especifique los anchos de los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de la exhibición de pseudocolor.

3.13 Objeto Gráfico de líneas 📈

3.13.1 Generalidades

El objeto Gráfico de líneas se utiliza para evaluar los datos con distintos atributos. Los atributos de grupo son trazados sobre el eje horizontal, y los datos colorimétricos son trazados sobre el eje vertical.

Cuando el CM-512m3A está conectado como instrumento, los datos para 25°, 45° y 75° son mostrados en una línea.

3.13.2 Características

- Muestra datos de dos o más atributos.
- Muestra la tolerancia de cada atributo.

3.13.3 Haga clic derecho sobre Menú

Si se hace clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto gráfico, se abrirá un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles.

En la siguiente tabla se presentan los elementos de menú mostrados para el objeto de gráfico de línea.





Haga clic derecho sobre el menú del objeto Gráfico de líneas

Elemento de menú	Función	
Ver rejilla	Muestra u oculta la cuadrícula.	
Ver tolerancias	Muestra u oculta la tolerancia.	
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.	
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo que permite especificar un	
	elemento de datos a ser evaluado.	
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.	

3.13.4 Configuración de los elementos

Cuando se seleccione Elemento en el menú contextual, aparecerá un cuadro de diálogo que permite especificar el tipo de datos a ser evaluados.

Conteni	o línea gráfico	×
Conter	do visualizado	
Elem	L"(D65) ■"(D65) b"(D65) dL"(D65) dL"(D65) da"(D65) da"(D65) db"(D65) dE"ab(D65)	
	Aceptar Cancelar Aplicar	

Elem.

Seleccione los datos colorimétricos a ser evaluados.

Elemento disponible: los datos colorimétricos seleccionados en los elementos del listado.

3.13.5 Configuración de las propiedades

Cuando se selecciona Propiedad desde el menú contextual aparece un cuadro de diálogo para especificar las propiedades del gráfico.

Se dispone de las siguientes cinco fichas para configurar las propiedades del objeto gráfico de línea.

- 1) Mostrar
- **2)** Eje de evaluación de datos (Ejemplo: ΔL^*)
- 3) Eje columna
- 4) Título
- 5) Miscelánea

Las siguientes secciones describen estas fichas en detalle.

1) Ficha Mostrar

Propiedades de Línea gráfico						×
Mostrar L*(D65) Eje columna Tít	ulo Miscelánea					
Mostrar rejilla	Patrón Color :		Marca :		•	
Mostrar tolerancias	🔽 Borde		Tam. :	3	_	
Todos datos						
Ver número dato	F Muestra Selecc]			
	Color :	•	Marca :		•	
Fuente	🔽 Borde	•	Tam. :	3 🔹		
Color :	Círculo					
	No selecc. —		1			
	Color :	 *	Anch. patrón:	1 -		
	M Borde		Anch. mues.:	1 -		
		Ac	eptar C	ancelar	Apli <u>c</u> a	ar

Mostrar rejilla

Seleccione si mostrar u ocultar las cuadrículas.

Mostrar tolerancias

Seleccione si mostrar u ocultar las tolerancias.

Todos datos

Seleccione si mostrar u ocultar todos los datos.

Ver número dato

Seleccione si desea mostrar u ocultar el número de datos mostrados en la lista.FuenteEspecifique la fuente del número.ColorEspecifique el color del número.

Patrón - Color

Especifique el color de exhibición de los datos patrón.

Patrón - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Patrón - Marca

Especifique -●-, -■-, X o — como tipo de línea para indicar los datos patrón.

Patrón - Tam.

Especifique el tamaño de los puntos gráficos.

Muestra - Selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra seleccionados en la ventana de listado.

Muestra - Selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Selecc. - Círculo

Dibuje un círculo en torno a los puntos gráficos de los datos seleccionados.

Muestra - No selecc. - Color

Especifique el color de exhibición de los datos de muestra no seleccionados en ese momento en la ventana de listado.

Muestra - No selecc. - Borde

Especifique el color del borde de los puntos gráficos. Cuando esta opción no esté marcada, no podrá especificarse el color del borde.

Muestra - Marca

Especifique -•-, -•-, X o – como tipo de línea para indicar los datos de muestra.

Muestra - Tam.

Especifique el tamaño (0 a 5) de los puntos gráficos.

Muestra - Anch. patrón

Especifique la anchura de línea (1 a 5) de los datos del patrón.

Muestra - Anch. mues.

Especifique la anchura de línea (1 a 5) de los datos de la muestra.

2) Eje de evaluación de datos (Ejemplo: ΔL^*) ficha

Especifique las propiedades del eje de datos colorimétricos seleccionado con el elemento. Los datos colorimétricos seleccionados se mostrarán como nombre de la ficha.

Propiedades de Línea gráfico
Propiedades de Línea gráfico X Mostrar L"(D65) Eje columna Título Escala I Ver título Ver título V Máximo 1 Fuente Color : V Unidad menor 0.5 Vor título Ver título Número decimales: 2 Ver Ver título
Aceptar Cancelar Apricar

Escala - Auto [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique si utilizar la configuración automática de la escala para el eje de datos colorimétricos (eje vertical) seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del Elemento. Cuando se selecciona Auto, estos elementos son automáticamente determinados de acuerdo con los valores mínimo y máximo de los datos.

Escala - Valor [Mínimo, Máximo, Unidad mayor, Unidad menor]

Especifique el valor mínimo, el valor máximo, la unidad principal y la unidad secundaria de la escala del eje de datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del Elemento.

Escala - Número decimales

Especifique el numero de lugares decimales que se mostrarán.

Escala - Color

Especifique el color de la escala del eje de datos de apreciación.

Título - Ver título

Seleccione si desea mostrar u ocultar el título del eje de los datos colorimétricos seleccionados en la ficha Contenido visualizado de las propiedades del Elemento.

Título - Texto

Especifique el nombre de etiqueta de los datos colorimétricos seleccionados en la ficha Contenido visualizado de las propiedades del Elemento.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el rótulo que aparecerá sobre el eje de los datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del Elemento. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del rótulo del eje de datos colorimétricos seleccionado en la ficha Contenido visualiz. de Propiedades del elemento.

3) Ficha Eje de columna

Propiedades de Línea gráfico			×
Mostrar L"(D65) Eje columna T ítulo Miscelánea			
Etiq.			
	Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar

Etiq. - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el texto del rótulo. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Etiq. - Color

Especifique el color del rótulo.

4) Ficha Título

Propiedades de Línea gráfico	×
Mostrar L*(D65) Eje columna Título Miscelánea	
Mostrar título	
Título Tevto : Línea gráfico	
Color :	
	tar Cancelar Antinor

Mostrar título

Seleccione si mostrar u ocultar el título del gráfico.

Título - Texto

Especifique el texto para el título del gráfico.

Título - Fuente

Especifique el tipo de letra a ser utilizado para el título del gráfico. Cuando especifique el tipo de letra en el cuadro de diálogo Fuente, asegúrese de especificar también el idioma.

Título - Color

Especifique el color del título del gráfico.

5) Ficha Miscelánea

Propiedades de Línea gráfico		×
Mostrar L*(D65) Eje columna T ítulo Miscelánea		
Colores Fondo : Transparente Area gráf.: Transparente Borde área gráfico : Rejilla:		
Zona tolerancias:		
	Aceptar Cancelar Aplic	ar

Color - Fondo

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

Transparente Cuando esta opción esté marcada, el fondo será transparente.

Color - Area gráf

Especifique el color a ser utilizado para el interior del gráfico. Transparente Cuando esta opción esté marcada, el interior del gráfico será transparente.

Color - Borde área gráfico

Especifique el color del borde del gráfico.

Color - Rejilla

Especifique el color de la cuadrícula del gráfico.

Color – Zona tolerancias

Especifique el color de la zona de tolerancia.

3.14 Objeto Estadística

El objeto Estadística se utiliza para visualizar el promedio, la desviación estándar y los valores máximo, mínimo y de rango de los datos colorimétricos especificados.

La desviación estándar se calcula en base a la varianza imparcial.

3.14.1 Haga clic derecho sobre Menú

Haciendo clic derecho sobre un objeto gráfico se abre un menú contextual que muestra los elementos de menú disponibles, tal como se muestra en la Fig. 10.

La Tabla 10 muestra los elementos de menú editados para el objeto Estadística.



Fig. 10. Objeto Estadística

Elemento de menú	Función
Copiar	Copia el objeto gráfico al portapapeles.
Grupo rasgos	Muestra un cuadro de diálogo que permite especificar los atributos de los
	datos.
Elemento	Muestra un cuadro de diálogo que permite especificar los elementos de
	datos a ser evaluados.
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.

Tabla 10. Haga clic derecho s	sobre el menú del o	bjeto Estadística
-------------------------------	---------------------	-------------------

3.14.2 Configuración de los elementos

Cuando se seleccione Elemento en el menú contextual, aparecerá un cuadro de diálogo que permite especificar los datos colorimétricos a ser evaluados con el objeto Estadística.

Contenido visualizad	•	
Elem : L*(D6	5) 🔹	
Statistics		
Show All		
Máx.	V Media	
Mín.	Desv.Est.	
Rango		

Elem.

Seleccione los datos colorimétricos a ser evaluados.

Elemento disponible: los datos colorimétricos seleccionados en los elementos del listado.

3.14.3 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades.

Se dispone de la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto Estadística.

1) Ficha Estadística

Propiedades de Estadística	×
Estadística	
Texto	
Fondo	
Aceptar Cancelar A	Apli <u>c</u> ar

Texto - Fuente

Especifique el tipo de letra de la cadena de caracteres a ser mostrada.

Texto - Color

Especifique el color de la cadena de caracteres.

Fondo - Color

Especifique el color de fondo del objeto gráfico.

3.15 Objeto de línea

El objeto de línea se utiliza para dibujar líneas.

3.15.1 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades. Se dispone de la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto línea.

1) Ficha Propiedades

Propiedad línea	×
Propiedades	
Ancho : Transformation	
Color :	
Aceptar Cancelar A	pligar

Ancho

Especifique el ancho de la línea.

Estilo

Seleccione Línea continua, Línea trazos o Línea puntos como estilo de la línea.

Color

Especifique el color de la línea.

3.16 Objeto rectángulo

El objeto rectángulo se utiliza para dibujar rectángulos.

3.16.1 Configuración de las propiedades

Cuando se seleccione Propiedad desde el menú contextual aparecerá un cuadro de diálogo para especificar las propiedades. Se dispone de la siguiente ficha para configurar las propiedades del objeto rectángulo.

1) Ficha Propiedades

Propiedad rectángulo	×
Propiedades	
Línea	
Ancho : 🚺 💻	
Color:	
Fondo	
Transparente	
Color :	
Aceptar Cancelar Api	igar

Línea - Ancho

Especifique el ancho del recuadro.

Línea - Color

Especifique el color del recuadro.

Fondo - Transparente

Especifique si rellenar el fondo.

Fondo - Color

Especifique el color del fondo.

3.17 Operación de la ventana del lienzo en modo edición

3.17.1 Haga clic derecho sobre Menú

En la siguiente tabla se presenta el menú del botón derecho del ratón para cada objeto de gráfico para editar pantallas (para colocar objetos de gráficos) en la ventana de lienzo.



Haga clic derecho sobre el menú utilizado para editar objetos gráficos

Elemento de menú	Función	
Cortar*	Corta el objeto gráfico y lo copia al portapapeles.	
Copiar*	Copia el objeto gráfico.	
Pegar*	Pega el objeto gráfico.	
Mover hacia delante*	Mueve el objeto gráfico hacia adelante.	
Mover hacia detrás*	Mueve el objeto gráfico hacia atrás.	
Mover al frente*	Mueve el objeto gráfico hacia el frente.	
Mover al final*	Mueve el objeto gráfico hacia el final.	
Iluminante	Muestra un cuadro de diálogo para especificar el iluminante.	
Grupo rasgos	rupo rasgos Muestra un cuadro de diálogo para especificar el grupo.	
	Muestra el cuadro de diálogo del tipo de dibujo. (Sólo para el gráfico	
	absoluto o el gráfico de diferencia de color)	
Tipo dibujo	Affiche la boîte de dialogue du type de tracé (Seulement pour le graphique absolu ou le graphique de différence de couleur)	
Propiedades	Muestra el cuadro de diálogo de Propiedad.	

Los elementos de menú marcados con un asterisco pueden ser seleccionados desde *Editar* en la barra de menús.



3.17.2 Configuración del iluminante

Podrá cambiar el iluminante para el objeto de gráfico absoluto (L*a*b*, HunterLab), el objeto de gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, ?L Δ a Δ b), el objeto de gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*) y el gráfico de pseudo color. También podrá visualizar datos empleando diversos iluminantes para el objeto de gráfico absoluto (L*a*b*, HunterLab), el objeto de gráfico de diferencia de color (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b) y el objeto de gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b) y el objeto de gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*, Δ L Δ a Δ b) y el objeto de gráfico 3D (Δ L* Δ a* Δ b*).



Modo iluminante - Un iluminante

Seleccione Primario, Secundario o Terciario como iluminante.

Modo iluminante - Varios iluminantes

Especifique un iluminante a ser utilizado que no sea el iluminante primario.





3.17.3 Configuración de grupos

Si el número de bloques está configurado a 2 o más, se debe especificar el atributo de grupo de los datos exhibidos.

Seleccione SCI o SCE para los objetos de gráfico espectral, gráfico absoluto, gráfico de diferencia de color, gráfico 3D, gráfico de dos ejes, gráfico de tendencia o etiqueta numérica. Seleccione una característica de grupo para dibujar datos ya sea de 25 grados, 45 grados o 75 grados.





ÍNDICE TEMÁTICO

Α

Abrir plantilla al inicio	
Acceso ilegal	
Activar guardar autom.	
Adición de una vista nueva	
Administración de usuarios	146
Agregar/Quitar elemento	68
Ajustar	
Ajuste de UV	
Alineación de objetos gráficos	
Ampliación del tamaño del listado	
Anterior	159
Apertura de un archivo de datos	153
Árbol	114
Árbol - Conf. color	
Archivo de datos de texto	
Atributo de grupo	298, 313
Auto patrón	86
Autoasignación de nombres	65
Ayuda	9
-	

В

Barra de estado	11, 23
Barra de herramientas estándar	11, 14
Barra de iconos de herramientas	11, 19
Barra de menús	11, 12
Bienvenido a SpectraMagic NX	
Bloqueo de archivos	144
Brillo ISO	

С

Calibración	10, 35
Calibración blanca	10, 36
Calibración cero	
Calibración del cero	10
Cambio del nombre/tipo de vista	131
Cascada	158
Clasificación por patrón - Datos absoluto	os 116
Clasificación por patrón - Patrón **	117
Clave acceso	151
Comentario datos	71
Conecte el espectrofotómetro a una PC.	10
Conexión con instrumento al inicio	143
Conf. asociación patrón	122
Conf. Explansion lista	167
Conf. intervalo calibración	65

Conf. página	135
Conf. puerto serie	31
Conf. tolerancias por defecto	91
Configuración de grupos	313
Configuración de la comunicación	31
Configuración de la página	134
Configuración de la tolerancia	91
Configuración de los bloques	59
Configuración de los elementos del listado	o47
Configuración del color	163
Configuración del iluminante	312
Configuración portátil	173
Copia de los datos del listado	119
Copiado de datos patrón desde los datos	
existentes	69
Copiado de un objeto gráfico	130
Copiado del patrón desde los Datos	
existentes	85
Copiado y pegado simultáneos de los dato	s del
listado	120
Corpo nero	254
Corte de un objeto gráfico	130
Creación de un nuevo fichero de datos	152
Criterio de aprobación/reprobación	10
Cuadro de diálogo Personalizar	16
Cubo	264

D

Datos de usuarios	147
Datos del listado	
Borrar	120
Copiado y pegado simultáneos	120
Copiar	119
Cortar	119
Editar	119
Guardado de los datos del listado en fo	rmato
de texto	120
Ordenar	120
Pegar	119
Seleccionar	119
Datos espectrales	78
Datos muestra a recibir	109
Datos patrón	8, 69
Datos patrón asoc.	117
Datos promediados	123
Decimales	63
Definición de un macro	204

Descarga de datos de calibración169	,
Descarga de datos de calibración hacia el	
instrumento169)
Descarga de los Datos de configuración	
hacia el instrumento173	,
Descarga de los datos patrón188	,
Descarga de los datos patrón hacia el	
instrumento188	,
Descargar Indices de Usuario al	
Instrumento186	,
Descargue datos patrón10)
Desconecta)
Desconecte el espectrofotómetro10)
Detail)
Diagrama de cromaticidad de xy252	2

Ε

E/S externa	9
Ecuación de diferencia de color	7
Ecuación de usuario	
Edición de los datos del listado	119
Edit Mode	161
Ejecución de un macro	207
Elementos del listado	
Atributos	
Configuración de los elementos del	
listado	
D65	
Especial	
Espectral	
Índice	
Instrumento	48, 49
Eliminación de los datos del listado	120
Eliminación de un objeto gráfico	130
Eliminación de una vista	131
Eliminar más desviadas	77, 106
Elipse2	244, 260
Elipsoide	
E-mail	168
Encab.	138
Encabezamiento	135
Encaje autom.	
Espacio de color	7
Espacios decimales	63
Especificación de los datos patrón	10, 86
Especificación de un valor de calibración	n del
usuario para el instrumento	181
Establecimiento de la tolerancia	
Estructura de directorios	141
Evaluación de color	
Evaluación visual	96, 112
Exhibición de imágenes	

Exhibir10

F

Fichero de datos creado con ChromaMagic .154
Fichero de plantilla140, 141
Fichero en formato SpectraMagic Ver. 3.3
(.mdb)154
Fichero en formato SpectraMagic Ver. 3.6
(.wsv)153
Formato de datos colorimétricos156
Formato de datos de reflectancia espectral155
Formato lista60, 95
Función de seguridad146
Funciones de control del instrumento8

G

Ganz&Griesser444, 45
Ganz&Griesser544, 45
Gestión de datos10
Gráfico8
Gráfico 3D
Gráfico de dos ejes269
Gráfico de tendencia/histograma19, 277
Gráfico espectral19, 227
Grupo rasgos48
Guardado de datos de listas en formato
XML121
Guardado de los datos del listado en formato de
texto120
Guardado de un fichero de datos139
Guardar10, 139
Guardar plantilla140

Н

Herramienta de selección	19
Histograma	

I

Iluminante	
Iluminante 1	49
Iluminante 2	49
Impresión	134, 136
Impresión en serie	137
Imprimir	10
Imprimir vista	161
Índice	7
Información datos	67, 71
Información sobre versión	27
Ingrese los datos manualmente	10
Ingreso manual de datos	69

Inicie el software SpectraMagic NX	10
Inicio de la navegación	159
Inpección rastro	47, 149
Intercambio de datos con el instrumento .	10
Intervención rastro	150

L

Línea saturación C constante	
Línea tonalidad H constante	
Lista - Conf. color	161
Lista - Lista por categorías	161
Listado	115
Listado de datos	
Lugar geométrico de la crominancia	
constante	244, 260
Lugar geométrico de la tonalidad	
constante	244, 260
Lugar saturación cte.	
Lugar tono constante	

Μ

Macros	204
Marcador	289
Marcador de posición	113
Medición	10, 97
Medición de intervalo	97, 101
Medición de una muestra	
Medición del patrón	
Medición promediante automática de la	
muestra	97, 103
Medición promediante automática del	
patrón	69, 74
Medición promediante manual de la	
muestra	97, 104
Medición promediante manual del	
patrón	69, 75
Medición promedio patrón	75
Medición remota de la muestra	97, 99
Medición remota del patrón	69, 71
Mediciónes promediantes automáticas	64
mes	9, 139
met	140
Mida los datos patrón	10
Modo demo	23, 143
Modo pantalla	161
Mosaico	158
Mostrar vista	161
MRU	207
mtp	140

Ν

Nombre datos	
Nombre datos	

0

Objeto de cromaticidad xy19
Objeto de diferencia de color19
Objeto de gráfico 3D19, 260
Objeto de gráfico absoluto19, 236
Objeto de gráfico de diferencia de color 19, 244
Objeto de gráfico de dos ejes19
Objeto de gráfico de tendencia/histograma
Objeto de gráfico espectral19, 227
Objeto de imagen
Objeto de línea
Objeto de Lista datos
Objeto de pseudocolor19, 295
Objeto de rótulo de cadena19, 294
Objeto de rótulo numérico19, 290
Objeto Estadística
Objeto gráfico
Objeto Gráfico de líneas19, 298
Objeto rectángulo19, 310
Observador
Opción de medición remota208
Opciones de inicio
Opciones de medición64
Operación de la ventana cuando la ventana de
listado se encuentra oculta133
Operación de la ventana de listado114
Operación de la ventana del lienzo127
Operación de la ventana del lienzo en modo
edición
Ordenamiento de los datos del listado 120

Ρ

Pantalla snlash	27
i antana spiasn	
Parámetros del instrumento	34
Patrón	
Patrón actual	89
Patrón de trabajo	
Patrón maestro	
Patrón normal	89
Patrón princ	.288, 291, 296
Patrón principal	90, 246, 262
Pegado de los datos del listado	119
Pegado de un objeto gráfico	130
Personalización de la barra de her	ramientas
estándar	14
Pie	135, 138
Plantilla por defecto	142
-	

Primario	
Primario, Secundario, Terciario	
Propiedades muestra	

R

Recorte de los datos del listado	119
Reducción del tamaño del listado	126
Registro de los datos patrón mediante la	
realización de una medición	69
Registro del patrón mediante el ingreso m	ianual
de datos	
Restauración del tamaño del listado	126
Restriccion	147
Restriccion de operación	148
Ruta fichero	166

S

Salga del software SpectraMagic NX10
Secundario
Selección de los datos del listado119
Selección de un objeto gráfico128
Seleccione los datos patrón desde los elementos
del listado10
Siguiente159
Simple
Simple, Normal, Detallado28
Sincronización del sensor196
Sonido164
Standard140
Supplementary data information

т

Teclas abreviadas17
Teclear c. espectral patrón78
Teclear v. color patrón80
Terciario
Tiempo de calibración36
Tint
Todos datos - Muestra(s)116
Todos datos - Patrón(es)115
Tolerancia inicial91
Tolerancia para cada patrón92
Tolerancias de diferencias de color
(cubo, elipsoide)260
Tomar plantilla141
Transferencia de los datos de muestra desde el
instrumento a un servidor remoto107
Transferencia de los datos patrón desde el
instrumento
Transfiera los datos de muestra10
Transfiera los datos desde el instrumento 10

U

Usar base de datos privada146

V

Valor estadístico116, 117
Valores exhibidos8
Ventana de diseño130
Ventana de estado11, 22, 23
Ventana de listado11, 18
Ventana de navegación24
Ventana de operación11
Ventana de sincronización del sensor20
Ventana del lienzo11, 18, 127
Ventana plantilla21
Ver config160
Versión anterior
Vinculación de una imagen a los datos113
Vista de impresión
Vista de pantalla18
Vista preliminar
-

W

WI		43,	44,	45
----	--	-----	-----	----





CCLMDX